```
// 将 1 相加 100 次
for (i = 1; i <= 100; i++) {
    sum += 1;
}

// 总和结果除以 10
sum /= 10;

// 显示结果
printf("%d\n", sum);
}
```

除此之外,BCD(Binary Coded Decimal)<sup>©</sup> 也是一种使用二进制表示十进制的方法。简单来讲,BCD 就是用 4 位来表示 0~9 的 1 位数字的处理方法,这里不再做详细说明。在涉及财务计算等不允许出现误差的情况下,一定要将小数转换成整数或者采用 BCD 方法,以确保最终得到准确的数值。

### 3.8 二进制数和十六进制数

最后再补充说明一下二进制数和十六进制数的关系。在以位为单位表示数据时,使用二进制数很方便,但如果位数太多,看起来就比较麻烦。因此,在实际程序中,也经常会用十六进制数来代替二进制数。在C语言程序中,只需在数值的开头加上 0x (0 和 x ) 就可以表示十六进制数。

① 计算机中用到的数据表现形式中,有一种叫作BCD(Binary Coded Decimal,二进制化十进制数)的方法。这种方法常被用于老式的大型计算机中。编程语言中,COBOL 也会使用BCD。BCD 分为 Zone 十进制数形式和 Pack 十进制数形式两种。

就是 3DCCCCCD 这个 8 位数。由此可见,通过使用十六进制数,二进制数的位数能够缩短至原来的 1/4。位数变少之后,看起来也就更清晰了(图 3-9)。

图 3-9 通过使用十六进制数使位数变短

用十六进制数来表示二进制小数时,小数点后的二进制数的 4 位也同样相当于十六进制数的 1 位。不够 4 位时用 0 填补二进制数的低位即可。例如,1011.011 的低位补 0 后为 1011.0110,这时就可以表示为十六进制数 B.6 (图 3-10)。十六进制数的小数点后第 1 位的位权是16 即 1/16 = 0.0625,这个大家应该能理解吧。

二进制数(小数点后面有3位) 二进制数(最低位补0) 十六进制数 1011.0110 —— 1011.0110 —— B.6

图 3-10 小数点后的二进制数的 4 位也相当于十六进制数的 1 位

通过学习第2章和本章的内容,想必大家已经掌握了计算机通过二进制数来处理数据(数值)的机制。接下来的一章,我们将继续向大家介绍用于数据存储的内存。如果大家在编程时能够时刻考虑到内存问题,那么就一定能彻底理解被公认为复杂难懂的C语言的数组和指针了。



# 第一章

## 熟练使用有棱有角的内存

### □热身问答□

阅读正文前,让我们先回答下面的问题来热热身吧。



- 1. 有十个地址信号引脚的内存 IC(集成电路)可以指定的地址 范围是多少?
- 2. 高级编程语言中的数据类型表示的是什么?
- 3. 在32位内存地址的环境中,指针变量的长度是多少位?
- 4. 与物理内存有着相同构造的数组的数据类型长度是多少?
- 5. 用 LIFO 方式进行数据读写的数据结构称为什么?
- 6. 根据数据的大小链表分叉成两个方向的数据结构称为什么?

怎么样? 是不是发现有一些问题无法简单地解释清楚呢? 下面 是笔者的答案和解析, 供大家参考。



- 1. 用二进制数来表示的话是 0000000000 ~ 1111111111 (用 十进制数来表示的话是 0 ~ 1023 )
- 2. 占据内存区域的大小和存储在该内存区域的数据类型
- 3. 32 位
- 4. 1字节
- 5. 栈
- 6. 二叉查找树 (binary search tree)

#### 解析

- 1. 地址信号引脚是十个时表示 2<sup>10</sup>= 1024 个地址。
- 2. 例如, C语言数据类型中的 short 类型, 它表示的就是占据 2 字 节的内存区域, 并且存储整数。
- 3. 指针指的是用于存储内存地址的变量。
- 4. 物理内存是以字节为单位进行数据存储的。
- 5. 栈是一种后入先出(LIFO = Last In First Out)式的数据结构。
- 6. 二叉查找树指的是从节点分成两个叉的树状数据结构。

本章 重点

> 计算机是进行数据处理的设备,而程序表示的就 是处理顺序和数据结构。由于处理对象数据是存储在

内存和磁盘上的,因此程序必须能自由地使用内存和磁盘。因此,大 家有必要对内存和磁盘的构造有一个物理上的(硬件的)和逻辑上的 (软件的)认识。

本章的主题是内存(磁盘部分会在第5章中讲解)。其实,从物理上来看,内存的构造非常简单。只要在程序上花一些心思,就可以将内存变换成各种各样的数据结构来使用。譬如,物理上有棱有角的内存,在程序上是可以按照逻辑很流畅地使用的。而且这并不特别,它是很多程序中都会用到的一般方法。

### 4.1 内存的物理机制很简单


为了能够对内存有一个整体把握,首先让我们来看一下内存的物理机制。内存实际上是一种名为内存 IC 的电子元件。虽然内存 IC 包括 DRAM、SRAM、ROM<sup>®</sup>等多种形式,但从外部来看,其基本机制都是一样的。内存 IC 中有电源、地址信号、数据信号、控制信号等用于输入输出的大量引脚(IC 的引脚),通过为其指定地址(address),来进行数据的读写。

图 4-1 是内存 IC(在这里假设它为 RAM<sup>2</sup>)的引脚配置示例。虽然 这是一个虚拟的内存 IC,但它的引脚和实际的内存 IC 是一样的。VCC

① ROM (Read Only Memory)是一种只能用来读取的内存。

② RAM (Random Access Memory)是可被读取和写入的内存,分为需要经常刷新 (refresh)以保存数据的 DRAM (Dynamic RAM),以及不需要刷新电路即能保存数据的 SRAM (Static RAM)。

和 GND 是电源,A0~A9 是地址信号的引脚,D0~D7 是数据信号的引脚,RD 和 WR 是控制信号的引脚。将电源连接到 VCC 和 GND 后,就可以给其他引脚传递比如 0 或者 1 这样的信号。大多数情况下,+5V的直流电压表示 1,0V表示 0。



那么,这个内存 IC 中能存储多少数据呢?数据信号引脚有 D0~D7 共八个,表示一次可以输入输出 8 位 (= 1 字节)的数据。此外,地址信号引脚有 A0~A9 共十个,表示可以指定 00000000000~11111111111 共1024 个地址。而地址用来表示数据的存储场所,因此我们可以得出这个内存 IC 中可以存储 1024 个 1 字节的数据。因为  $1024 = 1K^{\circ}$ ,所以该内存 IC 的容量就是 1KB。

现在大家使用的计算机至少有 512M 的内存。这就相当于 512000


① 在计算机领域,大写字母 K 表示的并不是 1000,而是 2 的 10 次幂的结果 1024。1000 通常用小写 k 来表示。

个(512MB÷1KB=512K)1KB的内存IC。当然,一台计算机中不太可能放入如此多的内存IC。通常情况下,计算机使用的内存IC中会有更多的地址信号引脚,这样就能在一个内存IC中存储数十兆字节的数据。因此,只用数个内存IC,就可以达到512MB的容量。

下面让我们继续来看刚才所说的 1KB 的内存 IC。首先,我们假设要往该内存 IC 中写入 1 字节的数据。为了实现该目的,可以给 VCC 接入 + 5 V,给 GND 接入 0V 的电源,并使用 A0~A9 的地址信号来指定数据的存储场所,然后再把数据的值输入给 D0~D7 的数据信号,并把 WR(write = 写入的简写)信号设定成 1。执行完这些操作,就可以在内存 IC 内部写入数据(图 4-2 (a))了。

读出数据时,只需通过 A0~A9 的地址信号指定数据的存储场所,然后再将 RD (read = 读出的简写)信号设成 1 即可。执行完这些操作,指定地址中存储的数据就会被输出到 D0~D7 的数据信号引脚(图 4-2(b))中。另外,像 WR 和 RD 这样可以让 IC 运行的信号称为控制信号。其中,当 WR 和 RD 同时为 0 时,写入和读出的操作都无法进行。

由此可见,内存IC的物理机制实质上是很简单的。总体来讲,内存IC内部有大量可以存储8位数据的地方,通过地址指定这些场所,之后即可进行数据的读写。



#### ○ 4.2 内存的逻辑模型是楼房

在介绍程序时,大部分参考书都会用类似于楼房的图形来表示内存。在这个楼房中,1层可以存储1个字节的数据,楼层号表示的就是地址。对于程序员来说,这种形象的解说有助于了解内存。

虽然内存的实体是内存 IC,不过从程序员的角度来看,也可以把它假想成每层都存储着数据的楼房,并不需要过多地关注内存 IC 的电源和控制信号等。因此,之后的讲解中我们也同样会使用楼房图(或者与楼房相似的图)。内存为 1KB 时,表示的是如图 4-3 所示的有 1024层的楼房(这里地址的值是从上往下逐渐变大,不过也有与此相反的情况)。



不过,程序员眼里的内存模型中,还包含着物理内存中不存在的概念,那就是数据类型。编程语言中的**数据类型**表示存储的是何种类型的数据。从内存来看,就是占用的内存大小(占有的楼层数)的意思。即使是物理上以1个字节为单位来逐一读写数据的内存,在程序中,通过指定其类型(变量的数据类型等),也能实现以特定字节数为