

移动通信测试文档

1 . 多径传播

多径传播是移动信道中信号经多条路径到达接收端的现象，会导致衰落。

G S M 与 W C D M A 系统都必须对抗多径衰落带来的影响。

R A K E 接收机可以合并多径能量，是 C D M A 系列系统的关键部件。

2 . 抗衰落技术

分集接收通过合并独立衰落的支路来对抗衰落。

均衡技术能够补偿信道失真，OFDMA 是 LTE 采用的多址方式。

3 . 参数表

术语：含义

多径：信号经多条路径传播

分集：合并独立衰落支路

均衡：补偿信道失真