连通率事件的解决方案

出现连通率超过阀值的事件,一般由以下情况造成:

- 1、网络链路的不稳定,出现了严重的丢包现象;
- 2、所在的网络(服务器)设备宕机(不可达);
- 3、网管所在的服务器到该设备的链路不通。

解决办法:

- 1、使用网管系统提供的 Ping 工具进行实时检测是否可达;
- 2、登陆另一台服务器(或网络设备)进行 Ping 操作,检测是否可达;
- 3、现场查看该设备是否宕机。