物聯網基礎與實作

Linkit 7697 简介

國立屏東科技大學資訊管理系

教師:潘建良老師

助教:郭家偉、施宗佑

LinkIt 7697多樣性的開發環境

- FreeRTOS: 專業開發者可使用 LinkIt SDK, 搭配 GCC/IAR/Keil 來 開發。使用 LinkIt SDK 可提供最佳的效能和更多的客製化彈性
- Arduino: 相容於提供給 Maker、教育,以及 Fast Prototyping 使用
- BlocklyDuino:視覺化程式語言,把複雜的功能和語法做了抽象化,更簡易使用。編輯器且會將視覺化積木轉換成 Arduino 的程式,可當作學習 Arduino 的橋梁
- Microlattice.js:此為社群專案,提供使用 JavaScript 的開發環境

安裝開發環境

- ■安裝 Arduino 編輯器
- ■安裝 USB-UART 驅動,連接 PC 和 LinkIt 7697 開發板
- ■安裝 BlocklyDuino 編輯器

■下載並安裝編輯器

Previous IDE Releases



■ 開啟 檔案>偏好設定



■將URL貼入紅框內

設定網路				
草稿碼簿的位置:				
C/Users/郭家偉·Documents/Ardvino 瀏覽				
編輯器語言:	System Default (需要重新啟動 Arduino)			
編輯器字型大小:	: 12			
介面縮放率:	☑ 自動 100 ÷ % (需要重新啟動 Arduino)			
Theme:	Default theme 🗸 (需要重新殷動 Arduino)			
顯示詳細輸出:	□ 編譯 □ 上傳			
編譯器警告:	無 >			
□顯示行數	□ 取用程式碼摺疊功能			
☑ 上傳後驗證程5	☑ 使用外部編輯器			
☑ 啟動時檢查有無	月無更新 ☑ 驗證或上傳時先存檔			
Use accessibility features				
額外的開發板管理員網址: http://download.labs.mediatek.com/package_mtk_linkit_7697_index.json				
在偏好設定檔裡還有更多該定值可且接編輯				
C:\Users'趼家偉\AppDate\Local\Ardvino15\preferences.txt				
(只能在Ardvino未執行之時進行編輯)				
	確定	取消		


■選取工具>開發板>開發板管理員



■ 尋找LinkIt 7697 套件包並安裝



■ 開發版選擇LinkIt 7697




■上網站下載驅動程式

Software • 11

CP210x Universal Windows Driver	v10.1.10 1/13/2021
CP210x VCP Mac OSX Driver	v6.0.1 4/1/2021
CP210x VCP Windows	v6.7 9/4/2020
CP210x Windows Drivers	v6.7.6 9/4/2020
CP210x Windows Drivers with Serial Enumerator	v6.7.6 9/4/2020

Show 6 more Software

■ 解壓縮後若是64位元選擇x6432位元選擇x86




■驅動程式安裝完成後,請用 Micro USB 線將 7697 連上電腦,完成接線後 7697 上的綠色電源燈就會發亮。



■ 裝置管理員中連接埠(COM和LPT)可以找到Silicon Lab 的 CP210X裝置連接在COM3,這就是您的電腦指派7697開發板

序列埠編號。



■ 如果電腦是64 位元,請下載Blocklyduino-3.312-win64-ide.zip,如果電腦是32 位元,請下載Blocklyduino-3.0312-win32-ide.zip。


BlocklyDuino v3 Beta 5 pablosun released this on 27 Jun 2019			
pdates			
#213 : Add JoyStick blocks in LinkIt Remote #208 : Re-enabled interrupt and procedure(function) blocks			
xes			
#218 : cannot concatenate string blocks #225 : cannot chain "sqrt" blocks to "variable assignment" blocks #227 : cannot chain "digitalRead" blocks to "variable assignment" blocks with non-boolean types #226, #237 : IFTTT block cannot send requests repeatedly			
Assets 4			
blocklyduino-3.0.312b-win32-ide.zip			
blocklyduino-3.0.312b-win64-ide.zip			
Source code (zip)			
Source code (tar.gz)			

- 將 BlocklyDuino3 資料夾移至磁碟機的目錄(C或D都可以),接著進入BlocklyDuino3資料夾中,點選 BlocklyDuino.exe 即可開啟BlocklyDuino 開發環境。
- BlocklyDuino3 資料夾一定要移至磁碟機的根目錄,避免因中文 路徑問題而發生錯誤。



■ 將 Blockly Duino 3 資料夾移至 C磁碟機的目錄,接著進入 Blockly Duino 3 資料夾中,點選 Blockly Duino .exe 即可開啟 Blockly Duino 開發環境。

BlocklyDuino 功能說明




■ 工具列的功能詳細說明如下:




■ 將 "使用外部編輯器" 勾選起來

偏好設定			
設定 網路			
草稿碼簿的位置	로:		
C:\Users\郭家偉	t'Documents\Arduino		
編輯器語言:	System Default 〈 (需要重新殷動 Arduino)		
編輯器字型大小	v: 12		
介面縮放率:	☑ 自動 100 🕏 % (需要重新殷動 Arduino)		
Theme:	Default theme 🗸 (需要重新啟動 Arduino)		
顯示詳細輸出:	: □編譯 □上傳		
編譯器警告:	無 ~		
□ 顯示行數	□ 取用程式碼習疊功能		
☑ 上傳後驗證	程式碼 「使用外部編輯器」		
☑ 啟動時檢查	·有無更新 ☑ 驗證或上傳時先存檔		
Use accessib	ility features		
額外的開發板管理員網址: http://download.labs.mediatek.com/package_mtk_linkit_7697_index.json			
在偏好設定檔裡還有更多設定值可直接編輯			

■將目前畫布儲存



■ 剛剛儲存的資料夾內並開啟.ino





■ 畫布儲存,arduino跟著自動更新




- Grove擴充版
- LinkIt 7697
- ■溫溼度感應器







```
#include "DHT.h"
DHT __dht2(2, DHT22);
void setup()
 Serial.begin(9600);
 __dht2.begin();
void loop()
 Serial.print("相對溼度:");
 Serial.println(__dht2.readHumidity());
 Serial.print("攝氏溫度:");
 Serial.println(__dht2.readTemperature());
 delay(1000);
```



■ 程式碼寫完後右上角點選儲存檔案(注意儲存不能使用中文名稱)



■可從這邊開始以前的檔案。



- BolcklyDuino V3 貼心設計了『一鍵編譯及燒錄』功能,只要點選工具列的「編譯燒錄」即可完成兩件工作。
- 注意燒錄時讓他做完,重覆燒錄可能會燒錄失敗。



■ 燒錄完成後,7697會立即執行程式,我們可以觀察7697開發 板上內建的紅色LED 開始每秒亮滅一次。



練習題

■將溫溼度數值顯示在OLED板子上