开发板实现TFTP文件传输



开发板实现TFTP文件传输

- 路径的说明
 - 使用手册介绍是在"/home/cym/exynos4412/linux/app"目录下
 - 视频介绍最小系统是在"/home/minilinux"目录下
- 配置开发板和虚拟机在"同一网段"
 - 开发板和PC机同时接到交换机的情况(同时接到路由器也一样)
- 客户端下载测试
 - tftp -g -l test -r test +IP地址
- TFTP传输应用程序测试
 - tftp -g -l helloworld -r helloworld



谢谢!

