

树莓派开发

18 树莓派控制LCD液晶屏



一、项目准备



- □本节将详细介绍如何用树莓派的六个通用端口《GPIO)。荣连接一个廉价的HDD44780的小型LCD。
- □ 当然也有用I2C或是UART来连接LCD的, 但是使用GPIO 是最直接的方法。
- □ 这种方法的几个优势:
 - □廉价的LCD,可以实现简单的现实应用,而不需要很昂贵的设备
 - □不需要I2C的驱动器
 - □不会占用树莓派仅有的USB口




一、项目准备



- □下图是用Python代码控制显示的时间日期以及IP地址。1993年
- □ 如果你的树莓派运行在Headless模式下(Headless模式是系统的一种配置模式。





一、项目准备

萬和 IT教育

- □以下是完成本次教程的必要硬件
 - □一个标准的16×2的LCD



□ Adafruit Pi Cobbler (树莓派GPIO的扩展设备,这里是以Cobbler为例,当然也可以用树莓派的breakout)



二、连接Cobbler到LCD上 為和IT教育

- □任何一个拥有16个引脚的LCD基本上都是用HD44780控制 器来控制的。这种类型的LCD的引脚都拥有相同的输入输出功能,所以比较容易使用。
- □ LCD采用的是并行接口,这就意味着树莓派需要提供多个引脚来控制它。本项目中我们会用到树莓派的4个数据引脚(4位模式)和两个控制引脚。

□数据引脚可以直接传输数据到LCD上, 这里我们只让LCD 处于写模式,不读取任何数据。



二、连接Cobbler到LCD上 🗯



- □寄存器的选择引脚有两种用途。
 - □当设置为低位时,它可以发送指令到LCD(比如显示的位置或是清空屏幕),可理解为命令寄存器。
 - □当设置为高位的时候,它使得LCD转为数据模式并且将数据传输到屏幕上。
 - □读/写引脚在这里会被设置成低位(写模式),因为我们只是想让LCD作为一个输出设备。





三、LCD 各个引脚的定义 🐞



- 01、Ground
- 02、VCC **5v not 3.3v**
- 03. Contrast adjustment (VO) from potentiometer
- 04 Register Select (RS). RS=0: Command, RS=1: Data
- 05、Read/Write (R/W). R/W=0: Write, R/W=1: Read (we won't use this pin)
- 06 Clock (Enable). Falling edge triggered
- 07-10 Bit0 -Bit3 (Not used in 4-bit operation)
- 11-14 Bit4-Bit 7
- 15 Backlight LED Anode (+)
- 16 Backlight LED Cathode (-)



三、LCD 各个引脚的定义 萬千



我们·始于1993年

编号	符号	引脚说明	编号	符号	引脚说明
1	VSS	电源地	9	D2	数据
2	VDD	电源正极	10	D3	数据
3	VL	液晶显示偏压	11	D4	数据
4	RS	数据/命令选择	12	D5	数据
5	R/W	读/写选择	13	D6	数据
6	E	使能信号	14	D 7	数据
7	D0	数据	15	BLA	背光源正极
8	Dl	数据	16	BLK	背光源负极



三、LCD 各个引脚的定义




我们·始于1993年



三、LCD 各个引脚的定义 為系





专注IT教育二十年


三、LCD各个引脚的定义為和LT教育

- □ 在连接这些引脚之前,先确认你的LCD的背光是否可以正常工作,背光应为LED的背光,因为这只需要10-40mA的功率。
- □ 但是若为EL的背光就需要200mA以上的功率了。EL背光的 LCD往往会便宜些但是用起来比较难操作,确保你的LCD不 是EL背光,否则会将整个树莓派的功率拖下来。
- □ 还有一些LCD的LED背光没有自带的稳压电阻,所以在连接前要去确定好你的LCD是否需要加载额外的电阻来保证背光 LED正常工作。



四、原理图








五、连接

- □首先将Cobber(没有使用Cobber的话,就要接更够的线弧
 -)的电源引脚连接到面包板的供电轨上。
- □+5V的用红线连接到红线轨上(这里连接3.3V也可以)
- □ GND用黑线连接到蓝线轨上。



五、连接



为了能使数据传到LCD上,我们将进行以下的连接。我们·始于1993年

- 1. LCD的Pin 1脚接地(黑线)
- 2. LCD的Pin 2脚接 +5V(红线)
- 3. LCD的Pin 3脚接到分压器的中间位置(橙线)
- 4. LCD的Pin 4脚接到Cobber的 #25位 (黄线)
- 5. LCD的Pin 5脚接地(黑线)
- 6. LCD的Pin 6脚接到Cobber的#24位
- 7. LCD的Pin 7, 8, 9, 10什么都不接
- 8. LCD的Pin 11脚接 Cobber的 #23位(蓝线)
- 9. LCD的Pin 12脚接 Cobber的 #17位 (紫线)
- 10. LCD的Pin 13脚接 Cobber的 #21位 (灰线) (推荐这里连接#18位)
- 11. LCD的Pin 14脚接 Cobber的 #22位 (白线)
- 12. LCD的Pin 15脚接 +5V(红线)
- 13. LCD的Pin 16脚接地 (黑线)
- 14. 分压器左边的引脚接地(黑线),右边的引脚接+5V(红线)。

六、有关5V LCD与3.3V Pi的问题。LT数章


- □ 树莓派配置的通用接口(GPIO)为3.3V,但是我们的LCD 是需要5V配电的设备。
- □ 如果我们仅仅是用LCD做树莓派的输出设备的话,连接5V的引脚当然没有问题。
- □所以我们这里不使用Cobbler上3.3V的Pin口,并且我们将 LCD上的RW(读写)脚接地,这样就避免了LCD向树莓派 发送+5V的信号。






- □ 在开始前,确认你有一组 16引脚的接线排和一个阻置为^{93年} 10K的分压器(电位器,红圈内)。
- □我们给同学们提供的LCD是焊好16脚引脚的,所以接线排不需要。电位器实际也是可以省掉的,后面介绍。








- □ 首先将Cobbler上的+5V引脚跟GND引脚连接到面包板上93年
- □接着如图连接LCD的Pin1脚、Pin2脚、Pin15脚和Pin16脚连接到面包板的供电轨上。
- □这个时候LCD的 背光应该就亮了
- □如果没有亮,请 检查你的线路是否 连接正常。








- □ 首先将Cobbler上的+5V引脚跟GND引脚连接到面包板上93年
- □接着如图连接LCD的Pin1脚、Pin2脚、Pin15脚和Pin16脚连接到面包板的供电轨上。
- □这个时候LCD的 背光应该就亮了
- □如果没有亮,请 检查你的线路是否 连接正常。







- □接着,将分压器中间的引脚按图中所示连接到LCD的Pin脚3上,其他两个引脚分别连接5V电源和地线。
- □ 扭动分压器(电 位器)直到LCD 的第一行显示出 方块来。
- □ 如果看不到,检 查一下线路是否 连接正确。
- □没有电位器可以 拿不同的电阻试 验,直到合适的 阻值(约10K)





□按照电路图所示完成LCD最后的接线:

RS (Pin 4脚)

RW (Pin 5脚)


EN (Pin 6脚)

D4 (Pin 11脚)

D5 (Pin 12脚)

D6 (Pin 13脚)

D7 (Pin 14脚)





八、准备Python



- □必要的Python包,这是大家已经熟悉的过程。
- □ 本项目是基于Debian的Wheezy系统的,必须要安装以下组件才能使用树莓派的GPIO口。
- □ 安装python (2.x) 的最新开发套件: sudo apt get install python dev
- □ 安装如下组件:
 sudo apt-get install python-setuptools
 sudo easy-install –U distribute
 sudo apt-get install python –pip
- □ 安装 RPi.GPIO 0.3.1a
- ☐ sudo pip install rpi.gpio

九、Python脚本



- □ 可以在 <u>Github</u> 获得控制LCD的Python脚本 https://github.com/lifanxi/rpimenu.git
- □ 其中包括两个文件:
 - □ Adafruit_CharLCD.py —该文件中包含用来控制LCD的Python类
 - □ Adafruit_CharLCD_IPclock_example.py 样例程序,用来显示IP 地址、日期时间。
- □ 第一个文件Adafruit_CharLCD.py运行后,LCD上会显示两行字符: LCD 1602 Test, 123456789ABCDEF。
- □ 将代码加载到树莓派上的最简单的方法就是将树莓派连上网络,然后直接通过git的clone命令来下载。



九、Python脚本



□只要在合适的目录下(比如说/home/pi/)键入读作希孕即^年可:

apt - get install git

git clone http://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code.git

cd Adafruit - Raspberry - Pi - Python - Code

cd Adafruit_CharLCD



十、测试



- □ 现在你就可以测试之前连接好的线路了,只要简单递行^{993年} Python代码Adafruit_CharLCD.py即可。
- □ 因为这里的代码很少,它只会简单的显示出一段测试消息。
- □无论你使用的是什么型号的树莓派,这里建议大家将引脚21替换换为引脚18,所以这里要对 Adafruit_CharLCD.py做一个小小的改动,将

def __init__ (self , pin_rs = 25 , pin_e = 24 , pins_db = [23 , 17 , 21 , 22] , GPIO =None) :

- □ 修改为:
 def __init__ (self , pin_rs = 25 , pin_e = 24 , pins_db = [23 , 17 , 18 , 22] , GPIO =None) :
- □ 按照上述过程进行试验,整体进行很顺利,提醒一下,可以使用树莓派的Pin #18口,而不是测试代码提供者使用的#21或者#27。Raspberry Pi有Rev 1和Rev 2两个版本,它们对于PIN 13的定义是不同的。市面上现在大部分都是Rev 2版本,PIN 13对应GPIO 27。如果你的RPi是老的Rev 1版本,PIN 13对应是GPIO 21,你需要调整程序中的参数,把27改为21。

十一、IP和时钟的显示的代码和ITXX


□以下脚本的功能是显示你的IP地址,若想显示无线接口的IP地址,请将代码中的eth0替换为wlan0或者wlan1即可。

```
#!/usr/bin/python
from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD
from subprocess import *
from time import sleep, strftime
from datetime import datetime
lcd = Adafruit_CharLCD ( )
cmd = "ip addr show eth0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1"
lcd . begin (16, 1)
def run cmd (cmd):
   p = Popen ( cmd , shell = True , stdout = PIPE )
   output = p . communicate ()[0]
   return output
while 1:
   lcd . clear ( )
   ipaddr = run_cmd ( cmd )
   lcd . message ( datetime . now ( ) . strftime ( '%b %d %H:%M:%S\n' ) )
   lcd . message ( 'IP %s' % ( ipaddr ) )
   sleep (2)
```

十二、运行代码



- □运行代码很简单,直接输入下列命令即可。 sudo . / Adafruit_CharLCD_IPclock_example . Py
- □注意脚本的权限问题,可用chmod +x命令修改为可执行。
- □ 执行结果如图:






十二、运行代码



□不使用Cobbler的效果





十三、让程序开机自启动



- □ 让树莓派启动时,都能自动运行这个Python程序^{们·始于1993年}
- □ 下面我们将设置 Adafruit_CharLCD_IPclock_example.py为 开机自启动,而在关机时会自动关闭。
- □ 将下段代码粘贴到 /etc/init.d/lcd, 注意, 需要root权限才能 在这个目录下执行写操作。
- □ 你需要相应的将路径修改为你实际保存该脚本的路径才行。 修改初始化脚本的执行权限:
 - sudo chmod + x / etc / init . d / lcd
- □ 用update-rc.d命令使系统感知Icd初始化脚本 sudo update rc . d Icd defaults
- □现在每次启动时,lcd也会自动启动并显示出系统的时间和 IP地址到屏幕上。这样你就可以在不用屏幕显示器的情况下知道树莓派的IP地址以及何时可以连接上它。

```
### BEGIN INIT INFO
# Provides: LCD - date / time / ip address
# Required-Start: $remote fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2345
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Liquid Crystal Display
# Description: date / time / ip address
### FND INIT INFO
#! /bin/sh
# /etc/init.d/lcd
export HOME
case "$1" in
   start)
     echo "Starting LCD"
     / home / pi / Adafruit - Raspberry - Pi - Python -
Code / Adafruit_CharLCD / Adafruit_CharLCD_IPclock_example .py 2 > & 1 &
  stop)
     echo "Stopping LCD"
   LCD_PID = `ps auxwww | grep Adafruit_CharLCD_IPclock_example .py | head-
1 | awk '{print $2}' `
   kill - 9 $LCD PID
     echo "Usage: /etc/init.d/lcd {start|stop}"
     exit 1
esac
exit 0
```

十四、时区




- □ 最后但也是最重要的是:我的树莓派是按世界统型时间¹(⁹³⁴ UTC) 配置的,但是我想让它显示出我所在的本地时间。
- □ 以下命令可将树莓派设定为任意时区的本地时间,这个命令 是一次性的,一旦完成设定,重启之后也不会失效。

sudo dpkg - reconfigure tzdata

□指令输入之后会 转到一个选择时 间域的程序,下 移光标选择你所 在的时区就可以 了。





十五、显示其他内容



- □ 如果你想让液晶屏显示些别的东西,可以参考
 - □ Icdmenu.py代码
 - 和Adafruit_CharLCD.py

