

树莓派开发

14 树莓派GPI0接口体验



一、开关信号与功率



我们·始于1993年

- □在计算机眼里,所有信号只有1(通)和0(断),这就是所谓的数字信号。电源开关可以直接对应数字信号。
- □相对的,像温度值这样的叫做模拟信号, 它比数字信号要复杂,需要额外的设备(A/D、D/A数模转换)来处理。
- □树莓派的GPIO接口只处理数字信号,如果是模拟信号,需要先用A/D转换,才能接受,反之用D/A。
- □Raspberry Pi有一套叫做GPIO的接口,即通用接口,你可以将它们用于任何你希望的目的。
- □这些GPIO可以用作对外部世界的input和ouput。
- □需要注意的是 Raspberry Pi上的GPIO是低功率(电压是固定的3.3V,体现为电流大小)的,所以有时你可能需要一块扩展板,借助额外的供电,来满足需要高功率的场合。

二、实验准备



我 们 ・ 始 于 1993年

- □下面来进行一个简单的实验,这个实验仅需要一个开关和 LED灯。
- □开关:我们需要一个像下图的按键开关。一般开关可以分为两种,闭锁开关(latching switch)和瞬时开关(momentary switch)。
- □前者可以保持开或关的状态,就像电灯开关那样;后者则只有你按下它的时候才接通,比如键盘按键。这里我们用的是一个普通的轻触开关(后者)。
- □LED:发光二级管非常常见,它们通常被用作指示灯。这里是一支普通的3mm LED灯





二、实验准备



- □为方便实验,还需要一块面包板和一些导线。
- □它们可以使你非常方便的连接和修改电路。
- □还需要10千欧、1千欧和47欧的电阻三支。
- □最后,还需要三条母对公杜邦线,用来连接Raspberry Pi 和面包板。










□我们经常用面包板进行电子电路的原型系统构建与测试工作。

□从表面看,面包板是排列为栅格(grid)的许多插孔,而 在面包板的底部,这些插孔通过一条条的导电金属条连接到 一起。

□金属条典型的排列方式如下图所示:








我们·始于1993年

- □在面包板的最上部和最下部分别有两条平行走向的金属条,通常我们将它们分别设置为电源线(红色)和地线(黑色)。
- □上部或下部的电源线是联通的,也就是说,在上部或下部 一行的任何一个孔插入,都可以接到电源正或地线上。
- □这样,面包板中部的电子器件可以方便的"就近"连接到电源(5V等)或者地。








我们·始于1993年

- □在面包板二组(上下)电源条之间的部分,是放置电子元器件的"中间地带"。
- □中间地带分为上下二组,上组和下组的同列5个插孔是联通的,而同行是不通的(如图彩色连线)。
- □所以,元器件放置或者是"跨列",或者是同列"跨组"。
- □否则是无效的。
- □大的面包板则 还会分为更多


的"组"








- □以下面要做的项目为例:
 - □R1、R3是同列跨组,而R2是跨列,LED则是跨行跨列
 - □两根电源线(正)从电源引向元器件,而开关则跨在地和元器件之间。
 - □另外3根则连接面包板和Pi





- □面包板的外接电源:
- □面包板也可以不用树莓派的电源,而是用一个专用的电源模块,这是兼容树莓派、可提供5V、3.3V的电源
- □这个是单独给面包板供电,不用包板供电,不引出电源,最大的好事派的好好。 好要派的风险







□电源参数:


□输入电压: 6.5-12V(直流)或USB供电

□输出电压: 3.3V、5V可切换

□最大输出电流: <700ma

□上下两路两路独立控制,可切换为0V、3.3V、5V

□板载两组3.3V、5V直流输出插针



面包板与独立电源的连接



□接线说明:

面包板专用电源







□左右两组独立电源, 分别可选3V/5V, 跳线 连接为输出电压

实验准备-面包板电源




我们・始于1993年







面包板独立电源的电路图




外接电源引出

二、实验准备




- □按照下图,把所有元件插上面包板:
 - □1个LED灯、1个开关
 - □3个电阻: R1、R2、R3
 - □2根板上连接导线
 - □3根外接导线(树莓派一头暂不管)



二、实验准备




- □注意,除LED外,其他零件没有正负极:
 - □开关两脚必需跨在电源槽和空插槽之间
 - □LED正负极不要接错,一般而言,正极引脚比较长,插在C4孔,负极引脚端,插在C5。



三、实验的电路图



□实验的电路图如下:






四、完成接线



□三条杜邦线接Raspberry Pi的pin1、pin6和pin11(如下图,把Raspberry Pi接口管脚摆在左上方。





- □如果没有开关,可以用导线把开关的位置接上,即:连接Y5与J5、Y8与J8。
- □用什么当"开关"?

五、启动树莓派



- □连接好电路后,打开Raspberry Pi,按下开关,LED应该 亮起,否则请检查电路。
- □如果LED在开关放开的情况下仍然发光,可以把开关取下旋转90度插回。
- □因为Raspberry Pi的接口不带buffer保护,所以我们接入R2作为保护。
- □而10千欧的R3作为上拉电阻,确保pin11始终处在高电位,而当我们按下开关,pin11就被拉到低电位。



六、安装python GPIO包



- □本例使用的是python语言。我们用的是Raspberry Pi官网上的debian系统的话,python已经包含在里面了。
- 口为了保险起见,还是先安装python-dev,输入以下指令。 sudo apt-get install python-dev
- □再安装python程序包来赋予Raspberry Pi控制GPIO的能力。从http://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO下载最新的版本
- □使用终端来安装程序包。打开PuTTY,进入系统。
- □执行如下命令:

gunzip RPi.GPIO-0.2.0.tar.gz (版本号可能不同)

tar -xvf RPi.GPIO-0.2.0.tar

cd RPi.GPIO-0.2.0

sudo python setup.py install

口至此,安装过程结束。

七、编写编程



□现在开始写一个程序,来监视开关状态并在屏幕上显示些 东西。

cd ..

nano mybutton.py

□输入(注意空格,否则报错。中文可能成为乱码!)

#! /usr/bin/python

import time //引入time和RPi.GPIO以使用其中的函数

import RPi.GPIO as GPIO//设置模式

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(11, GPIO.IN) //把pin11配置为input模式以接收开关状态 while True: // while True是一个死循环。

mybutton = GPIO.input(11) //读开关状态是否按下

If mybutton == False: // if语句判断pin11取回的状态,当它变成低电位,

即我们按下开关时,就在屏幕上输出一个OK

print "OK"

time sleep(.2) //让程序休息0.2秒。

*#GPIO*cleanup() //退出时清理通道

八、运行程序



□输入

sudo python mybutton.py

□来启动程序,按下开关,应该可以看见屏幕上出现的OK。按ctrl+c(死循环)可以终止程序运行。



九、让LED闪烁起来



□把程序改一下: GPIO.setup(11,GPIO.OUT) while True: GPIO.output(11, GPIO.HIGH) time.sleep(1) GPIO.output(11, GPIO.LOW) time.sleep(1) □常亮?——把地线拔掉——好了,闪了! □让它在后台运行吧 python mybutton.py& □系统返回一个进程号 ****,程序开始在后台运行 □ 掉此进程: Kill **** (进程号)

十、添加计数器的功能



我们・始于1993年

- □把死循环改成计数器,并每按一次开关,就报数一次。
- □请同学们自己完成。开关可以用拔插电源的方式代替。



十一、用wiringPi GPIO实现对LED的控制等

□用wiringPi GPIO的好处是实现更简单



十一、wiringPi GPIO说明



- □WiringPi是应用于树莓派平台的GPIO控制库函数,WiringPi遵守GUN Lv3。
- □wiringPi使用C或者C++开发,并且可以被其他语言包使用, 例如python、ruby或者PHP等。
- □wiringPi包括一套gpio控制命令,使用gpio命令可以控制树莓派GPIO管脚,用户可以利用gpio命令通过shell脚本控制或查询GPIO管脚。
- □wiringPi是可以扩展的,可以利用wiringPi的内部模块扩展模拟量输入芯片,可以使用MCP23x17/MCP23x08(I2C 或者SPI)扩展GPIO接口。



十一、wiringPi GPIO说明



- □另外,用户可以自己编写扩展模块并把自定义的扩展模块集成到wiringPi中。
- □WiringPi支持模拟量的读取和设置功能,不过在树莓派上并没有模拟量设备。但是使用WiringPi中的软件模块却可以轻松地应用AD或DA芯片。



十二、wiringPi GPIO安装



1)方案A——使用GIT工具

通过GIT获得wiringPi的源代码 git clone git://git.drogon.net/wiringPi cd wiringPi ./build build脚本会帮助你编译和安装wiringPi

2)方案B——直接下载

可以在https://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=summary网站上直接下载最新版本编译使用tar xfz wiringPi-xx.tar.gz cd wiringPi-xx.

十三、wiringPi GPIO测试



□wiringPi包括一套gpio命令,使用gpio命令可以控制树莓派 上的各种接口,通过以下指令可以测试wiringPi是否安装成功。

\$gpio -v \$gpio readall 即可出现右面的io图

root@raspberrypi:~/wiringPi# gpio -v gpio version: 2.21 Copyright (c) 2012-2014 Gordon Henderson This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY. For details type: gpio -warranty Raspberry Pi Details: Type: Model B+, Revision: 1.2, Memory: 512MB, Maker: Sony root@raspberrypi:~/wiringPi# gpio readall | Mode | V | Physical | V | Mode | Name Name 3.3v | SDA.1 GPIO. 7 IN | 1 | 11 | 12 | 0 | IN



十四、wiringPi GPIO程序例子 萬



程序:

```
#include <wiringPi.h>
int main(void)
{
  wiringPiSetup();
  pinMode (0, OUTPUT);
  for(;;)
  {
    digitalWrite(0, HIGH); delay (500);
    digitalWrite(0, LOW); delay (500);
  }
}
```



十五、wiringPi GPIO程序运行 萬



5、编译运行:

在树莓派上:

gcc -Wall -o test test.c -lwiringPi sudo ./test

在虚拟机中:

am-linux-gcc -Wall -o test test.c -lwiringPi sudo ./test

6、注意事项:

- 1) IO的编号方式略有不同,采用wiring编码方式。
- 2)-lwiringPi表示动态加载wiringPi共享库。

十六、使用WiringPi的实现点亮LED為和LTXX章

我们·始于1993年


- □有多种实现点亮LED的方法(不同的包),下面再体验一下wiringPi的实现方法,最后你会发现——大同小异!
- ①首先确保你已经安装了make,如果没装,很简单:
- pacman -S make
- ②下载安装包,解压,编译,安装:
- mkdir temp
- cd temp
- wget http://project-downloads.drogon.net/files/wiringPi.tgz
- tar xf wiringPi.tgz
- cd wiringPi/wiringPi/
- make
- make install
- 这样wiringPi就算安装完了。



十七、电路图

萬和 IT教育

- □在本例中,随意选了一个 GPIO口——GPIO 23(即端
- 口16) 来接LED。
- □电路图如下:





十八、控制程序1



```
// led.c
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc,char* argv[])
 if (argc < 2) {
  printf("Usage example: ./led 4 \n");
  return 1;
 int pinNumber = atoi(argv[1]);
 if (-1 == wiringPiSetup()) {
  printf("Setup wiringPi failed!");
  return 1;
```

□需要注意的是,一旦你用 digitalWrite()函数置了高电平, 那么只要你不把它置为低电平, 它将一直维持在高电平。

十八、控制程序2



```
pinMode(pinNumber, OUTPUT); // 设置为output模式,设置方法不同
while(1) {
 digitalWrite(pinNumber, 1); // 置为高电平
 delay(800); //暂停
 digitalWrite(pinNumber, 0); // 置为低电平
 delay(800);
                         □编译程序:
return 0;
                           gcc led.c -o led -lwiringPi
                         □运行程序:
                           ./led 4
```



十九、显示结果



- □ 现在可以看到LED开始闪烁了
- □这里向程序传入了一个参数4,它代表你要置高电平的是GPIO的哪个脚。
- □为什么是4呢?因为以前已经说了,树莓派的GPIO口有两种命名方式,一种是树莓派的方式,另一种是Broadcom的方式,当使用WiringPi时,应参考前者。
- □因此,对应到Broadcom方式的GPIO 23上,那就应该是GPIO 4,所以应该向程序输入参数4。




二十、作业



请同学们自己实现:点亮多个LED,让它们轮流闪烁!

提示:

- (1)参考十七的电路图,将控制一个LED"复制"为控制多个LED
- (**2**) 需要改变什么? 为什么?
- (3) 如果用 WiringPi GPIO直接 控制LED的话,至 少可以接多少LED?



十八、BCM2835 C Library



- 1、下载:
- \$ wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-
- 1.35.tar.gz
- 2、解压缩: \$tar xvzf bcm2835-1.35.tar.gz
- 3、进入压缩之后的目录:\$cd bcm2835-1.35
- 4、配置: \$./configure
- 5、从源代码生成安装包:\$make
- 6、执行检查: \$sudo make check
- 7、安装 bcm2835库: \$sudo make install



十八、BCM2835 C Library



8、例子

```
#include <bcm2835.h>
// P1插座第11脚
#define PIN RPI GPIO P1 11
int main(int argc, char **argv)
 if (!bcm2835_init())
 return 1;
 #输出方式
 bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
 while (1)
  bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH);
  bcm2835_delay(100);
  bcm2835_gpio_write(PIN, LOW);
  bcm2835_delay(100);
 bcm2835_close();
 return 0;
```



十八、BCM2835 C Library



- 9、注意事项:
- 1) IO的编号方式略有不同,采用wiring编码方式。
- 2) -lwiringPi表示动态加载wiringPi共享库。





实验结束

总结一下三种方法的异同

