

首页

新闻

博问

专区

闪存

班级 代码改变世界

淘宝店铺

优秀不够,你是否无可替代

导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🎹

管理

公告



小镇姑娘

3 PDD洪荒之力

🔐 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年6个月 粉丝: 582 关注: 1

搜索

找找看

我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

随笔分类

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(1)

ESP32学习开发(4)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

4-1-关于环形队列

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/单片机知识点总结/directory.html" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

数据处理思想和程序架构

资料源

码:https://gitee.com/yang456/OpenProgrammingModule

点击加入群聊【单片机,物联网,上位机】: 🚨 加入QQ群

说明1:知识从未如此性感。 烂程序员关心的是代码,好程序员关心的是数据结构和它们之间的关系!

说明2:学的是思想,而非程序!此代码思路适用于所有的单片 机。

说明3:学会以后,下面的代码可能会跟你一辈子!

说明4:这一系列文章是为大幅度裁剪本人博客文章!使博客文章 更有条理。便于推其它教程!

目录:

- 01-来看下我的程序架子吧
- 02-看看是不是你想要的按键外理
- 03-单片机接收数据之空闲中断
- 04 1-关于环形队列
- 04 2-单片机接收数据之环形队列
- 05-单片机接收数据之缓存管理,DMA
- 06-单片机发送数据之中断发送
- 07-单片机发送数据之环形队列
- 08-单片机发送数据之缓存管理.DMA
- 09-uCOS-II中内存管理程序使用说明
- <u>10-数据缓仔到缓-内仔官埋头现</u>
- 11-给单片机写个回调函数怎么样
- <u>12-单片机AT指令配置模块程序模板(阻塞版)</u>
- <u>13-单片机AT指令配置模块程序模板(非阻塞版)</u>
- 14-单片机加入JSON是个不错的选择
- 15-IEEE754规约,浮点数和16进制之间的转换

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22)

ESP8266 SDK开发(31)

ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30)

GPRS Air202 LUA开发(11)

NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(24)

PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组)

物联网开发(41)

STM32+BC26/260Y物联网开 发(37)

STM32+ESP8266(ZLESP8266/物联网开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/30/ 基本控制方案(阿里云物联网平台)(17)

STM32+ESP8266+AIR202/30/ 远程升级方案(16)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(40)

STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25)

STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6)

UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2)

单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)

电路模块使用说明(10)

感想(6)

软件安装使用: MQTT(8) 软件安装使用: OpenResty(6)

数据处理思想和程序架构(24) 数据库学习开发(12)

更多

最新评论

1. Re:ESP8266 SDK开发: 物 联网篇-ESP8266连接阿里云 物联网平台使用自定义Topic 实现自定义数据的上报和数 据下发

请问如果我用ESP8266做了一个路由器,让其他设备用它联网,我还能用这个ESP8266上云吗?

--糖果超甜会会长

2. Re:ESP8266 SDK开发: 物 联网篇-ESP8266连接阿里云 物联网平台使用自定义Topic 实现自定义数据的上报和数 据下发

跟着前辈高效学习!

--糖果超甜会会长

阅读排行榜

- <u>16-CRC校验</u>
- <u>17-1-单片机stm32的flash保存数据优化方案(让擦写次数达</u>到上百万至上千万次)
- <u>17-2-单片机STM32F407xx,F405xx,F415xx,417xx系列flash</u> 存储方案
- <u>18-关于SSL</u>
- <u>19-单片机移植Mbedtls</u>
- 20-使用Mbedtls包中的SSL,和服务器进行网络加密通信
- 21-对使用的数据进行优先等级排序的缓存
- •

环形队列是啥?

一看到名词就显得高大上了!!!

首先哈,对于做程序而言.一看到什么缓存什么队列,其实就是对数组进行操作.

话说以前有一个数组,这个数组假设是5个的



然后呢有人把这个数组交给了一套程序去管理调用这套程序就可以往数组里存数据和取数据


但是呢,这套控制程序比较与众不同.

一开始调用控制程序往里面<mark>存</mark>一个字符A,A便会存储到数组的第一个位置


- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(171303)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windows),并连接测试(94478)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(62926)
- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (60806)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(377 37)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(Android连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(34782)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(31109)
- 8. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(30969)
- 9. android 之TCP客户端编程 (30720)
- 10. C#中public与private与st atic(29991)

推荐排行榜


- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 4. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)
- 5. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(5)



然后再调用控制程序往里面<mark>存</mark>一个字符B,B便会存储到数组的第二个位置



然后再调用控制程序往里面<mark>存</mark>两个字符C和D,C,D便会存储到数组的第三,四的位置




然后再调用控制程序让里面存储的时候,不能再存了,因为控制

程序默认已经满了.


然后调用控制程序从里面取一个数据

第一个存进去的 A 便会被取出来,然后第一个位置就代表可以再存数据了




然后调用控制程序再从里面取一个数据

第二个存进去的 B 便会被取出来,然后第二个位置就代表可以再存数据了




调用控制程序往里面<mark>存</mark>一个字符E,E便会存储到数组的第 五个位置




注意前方高能!


然后再调用控制程序往里面<mark>存</mark>一个字符F,F便会存储到数组的第一个位置



然后因为现在控制程序又认为满了,我就再调用控制程序 再从里面取一个数据




再调用控制程序往里面存一个字符G,G便会存储到数组的第二个位置



然后就是这样子循环.

现在看看实际的

1.环形队列管理程序



```
/*
  V1.0.2:
  1.屏蔽printf打印
  2.设置不同的返回值,以确定具体错误
  #define LOOPLIST_C_
  #include "LoopList.h"
  #include <string.h>
  #include <stdio.h>
  //创建或者说初始化环形缓冲区
  void rbCreate(rb t* rb,void *Buff,uint32 t BuffLen)
    if(NULL == rb)
  //
             printf("ERROR: input rb is NULL\n");
            return;
     rb->rbCapacity = BuffLen;
     rb->rbBuff = Buff;
     rb->rbHead = rb->rbBuff;//头指向数组首地址
     rb->rbTail = rb->rbBuff;//尾指向数组首地址
  //删除一个环形缓冲区
  void rbDelete(rb_t* rb)
     if(NULL == rb)
         printf("ERROR: input rb is NULL\n");
        return;
     rb->rbBuff = NULL;//地址赋值为空
     rb->rbHead = NULL;//头地址为空
     rb->rbTail = NULL;//尾地址尾空
     rb->rbCapacity = 0;//长度为空
  //获取链表的长度
  int32_t rbCapacity(rb_t *rb)
     if (NULL == rb)
         printf("ERROR: input rb is NULL\n");
        return -51;
     return rb->rbCapacity;
  //返回能读的空间
  int32_t rbCanRead(rb_t *rb)
    if(NULL == rb)
  // printf("ERROR: input rb is NULL\n");
```

```
return -31;
   if (rb->rbHead == rb->rbTail)//头与尾相遇
      return 0;
   if (rb->rbHead < rb->rbTail)//尾大于头
      return rb->rbTail - rb->rbHead;
   return rbCapacity(rb) - (rb->rbHead - rb->rbTail);//头大于尾
//返回能写入的空间
int32_t rbCanWrite(rb_t *rb)
  if(NULL == rb)
       printf("ERROR: input rb is NULL\n");
     return -41;
   }
  return rbCapacity(rb) - rbCanRead(rb);//总的减去已经写入的空间
}
rb--要读的环形链表
data--读出的数据
 count--读的个数
int32_t rbRead(rb_t *rb, void *data, uint32_t count)
   int copySz = 0;
   if(NULL == rb)// printf("ERROR: input rb is NULL\n");
      return -21;
   if(NULL == data)// printf("ERROR: input data is NULL\n");
      return -22;
   if (rb->rbHead < rb->rbTail)//尾大于头
      copySz = min(count, rbCanRead(rb));//查看能读的个数
      memcpy(data, rb->rbHead, copySz);//读出数据到data
      rb->rbHead += copySz;//头指针加上读取的个数
       return copySz;//返回读取的个数
   else //头大于等于了尾
      if (count < rbCapacity(rb)-(rb->rbHead - rb->rbBuff))//读的个数小于头上配
          copySz = count;//读出的个数
          memcpy(data, rb->rbHead, copySz);//
          rb->rbHead += copySz;
          return copySz;
```

```
else//读的个数大于头上面的数据量
          copySz = rbCapacity(rb) - (rb->rbHead - rb->rbBuff);//先读出来头上面
          memcpy(data, rb->rbHead, copySz);
          rb->rbHead = rb->rbBuff;//头指针指向数组的首地址
                                                         //还要读的个数
          copySz += rbRead(rb, (char*)data+copySz, count-copySz);//接着读剩余
          return copySz;
   }
int32 t rbWrite(rb t *rb, const void *data, uint32 t count)
   int tailAvailSz = 0;
   if(NULL == rb)
       printf("ERROR: rb is empty \n");
      return -11;
   }
   if(NULL == data)
       printf("ERROR: data is empty \n");
      return -12;
   if (count >= rbCanWrite(rb))//如果剩余的空间不够
       printf("ERROR: no memory \n");
      return -13;
   if (rb->rbHead <= rb->rbTail)//头小于等于尾
       tailAvailSz = rbCapacity(rb) - (rb->rbTail - rb->rbBuff);//查看尾上面剩
       if (count <= tailAvailSz)//个数小于等于尾上面剩余的空间
          memcpy(rb->rbTail, data, count);//拷贝数据到环形数组
          rb->rbTail += count;//尾指针加上数据个数
          if (rb->rbTail == rb->rbBuff+rbCapacity(rb))//正好写到最后
              rb->rbTail = rb->rbBuff;//尾指向数组的首地址
          return count;//返回写入的数据个数
       }
       else
          memcpy(rb->rbTail, data, tailAvailSz);//填入尾上面剩余的空间
          rb->rbTail = rb->rbBuff;//尾指针指向数组首地址
                //剩余空间
                                          剩余数据的首地址
          return tailAvailSz + rbWrite(rb, (char*)data+tailAvailSz, count-t
       }
   else //头大于尾
     memcpy(rb->rbTail, data, count);
    rb->rbTail += count;
     return count;
```

```
}
  /**@} */
  * @brief 往环形队列里面写入数据
  * @param rb 环形队列管理变量
  * @param USARTx 控制打开某个串口发送中断
  * @param EnabledUsart 控制打开中断
  * @param buf 发送的数据
  * @param len 数据长度
  * @retval 负数:错误 正数:写入的数据长度
  * @warning
  * @example
  int32_t PutData(rb_t *rb ,void *buf, uint32_t len)
    int32_t count = 0;
    if(NULL == buf)
         printf("ERROR: gizPutData buf is empty \n");
       return -1;
     }
     count = rbWrite(rb, buf, len);
     if(count != len)
       //printf("ERROR: Failed to rbWrite \n");
        return -2;
    return count;
  4
```

```
#ifndef LOOPLIST H
#define LOOPLIST H
#ifndef LOOPLIST_C_
#define LOOPLIST_Ex_ extern
#else
#define LOOPLIST_Ex_
#endif
#include <stm32f10x.h>
#define min(a, b) (a)<(b)?(a):(b)
                                              ///< 获取最小值
/** 环形缓冲区数据结构 */
typedef struct {
  uint32_t rbCapacity;//空间大小
   char *rbHead; //头
   char *rbTail; //尾
   char *rbBuff; //数组的首地址
}rb_t;
```

```
void rbCreate(rb_t *rb,void *Buff,uint32_t BuffLen);//创建或者说初始化环形缓冲区
void rbDelete(rb_t* rb);
int32_t rbCapacity(rb_t *rb);//得到环形大小
int32_t rbCanRead(rb_t *rb);//能读出数据的个数
int32_t rbCanWrite(rb_t *rb);//还剩余的空间
int32_t rbRead(rb_t *rb, void *data, uint32_t count);//读取数据
int32_t rbWrite(rb_t *rb, const void *data, uint32_t count);
int32_t PutData(rb_t *rb ,void *buf, uint32_t len);

#endif
```

2.创建

```
main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c usart.c timer.c
 11 #include "main.h"
 12 #include <stdio.h>
 13 #include <string.h>
 14 #include <stdlib.h>
 15 #include "mcu sys.h"
 16 #include "delay.h"
 17 #include "usart.h"
 18 #include "LoopList.h"
 19
 20 #define temp_len 10
 21 char temp[temp len];//定义一个数组
 22 | rb_t rb_t_temp;//定义一个环形队列管理变量
 23
 24 int main(void)
 25 ⊟ {
      NVIC Configuration();
 26
       usart_init(115200,115200,115200); //串口初始化
 27
 28
       delay init();
 29
       |//创建环形队列 (把数组交给环形队列管理函数)
 30
 31
       rbCreate(&rb t temp, temp, temp len);
 32
 33
 34
      while(1)
 35 ់
 36
 37 -
       }
 38 }
 39
```


3.通过环形队列函数往数组里面存数据

```
6 ⊟/**
  * @brief 往环形队列里面写入数据
* @param rb 环形队列管理变
7
                    环形队列管理变量
  * @param
  * @param buf
                  数据地址
                    数据长度
  * @param len
  * @retval 负数:错误 正数:写入的数据长度
2
  * @warning
  * @example
3
5 int32_t PutData(rb_t *rb ,void *buf, uint32_t len)
6 ⊟ {
      int32_t count = 0;
      if(NULL == buf)
9
0 🚊
      -{
  //
            printf("ERROR: gizPutData buf is empty \n");
1
2
          return -1;
3
      3
4
5
      count = rbWrite(rb, buf, len);
6
      if(count != len)
7 🚊
8
          //printf("ERROR: Failed to rbWrite \n");
9
          return -2;
0
1
      return count;
2 }
```

```
main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c usart.c timer.c
  11 #include "main.h"
  12 #include <stdio.h>
  13 #include <string.h>
  14 #include <stdlib.h>
  15 #include "mcu sys.h"
  16 #include "delay.h"
  17 #include "usart.h"
  18 #include "LoopList.h"
  19
  20 #define temp len 10
  21 char temp[temp len];//定义一个数组
  22 rb t rb t temp;//定义一个环形队列管理变量
  23
  24 char buff[5]={1,2,3,4,5};
  25 int main(void)
  26 □ {
  27
      NVIC Configuration();
  28
       usart init(115200,115200,115200); //串口初始化
  29
       delay init();
  30
       //创建环形队列 (把数组交给环形队列管理函数)
  31
  32
       rbCreate(&rb_t_temp,temp,temp_len);
  33
  34
      //利用环形队列函数把数据存储到数组
  35
       PutData(&rb t temp,buff,5);
  36
  37
       while (1)
  38 🖨 {
  39
  40
  41
     }
```

```
Watch 1
main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c usart.c
                                                            ∓ ×
        #include "delay.h
                                                                  Name
                                                                                 Value
                                                                                                 Туре
  17 #include "delay.n"
18 #include "usart.h"
18 #include "LoopList.h"
                                                                  char[10]
                                                                                 0x20000058 temp[] "[]...
                                                                     0x02
                                                                                                 chai
   20 #define temp_len 10
                                                                                 0x03
                                                                                                 chai
  21 char temp[temp_len];//定义一个数组
22 rb_t rb_t_temp;//定义一个环形队列管理变量
                                                                       [3]
                                                                                 0x04
                                                                                                 char
                                                                       [4]
                                                                                 0x05
                                                                      · 🌶 [5]
                                                                                 0x00
                                                                                                 chai
                                                                      · • [6]
   24
      char buff[5]={1,2,3,4,5};
                                                                                 0x00
                                                                                                 char
                                                                       · [7]
                                                                                 0x00
   2.5
       int main(void)
                                                                                                 char
   26 ঢ় {
   27
         NVIC_Configuration();
                                                                       . 🌳 [9]
                                                                                 0x00
                                                                                                 char
         usart_init(115200,115200,115200); //串口初始
   28
                                                                    <Enter expression>
   29
         delay init();
   30
         //创建环形队列 (把数组交给环形队列管理函数)
   31
   32
         rbCreate(&rb_t_temp,temp,temp_len);
   33
         //利用环形队列函数把数据存储到数组
   34
   35
         PutData(&rb_t_temp,buff,5);
   36
  37
         while(1)
```

4.通过环形队列函数往数组里面存数据



5.取出来几个数据



咱存储数据的时候存储的顺序是 1,2,3,4,5,6依次存进去的.

取数据的时候也是先取1 然后取2 然后... 最后取6 其实就是先进先出的原则.

6.通过环形队列函数往数组里面存数据

```
main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c usart.c timer.c mcu_sys.h LoopList.h
   18 #include "LoopList.h"
   19
   20 #define temp_len 10
   21 char temp[temp_len];//定义一个数组
22 rb_t rb_t_temp;//定义一个环形队列管理变量
   23
   24 char buff[5]={1,2,3,4,5};
   25 char buff1[4]={6,7,8,9};
   26 char buff2[3]={'A','B','C'};
   27 int main(void)
   28 □ {
   29
         char buff read[20];
   30
         NVIC_Configuration();
          usart_init(115200,115200,115200); //串口初始化
   31
   32
         delay_init();
   33
         //创建环形队列 (把数组交给环形队列管理函数)
   34
   35
         rbCreate(&rb t temp, temp, temp len);
   36
          //利用环形队列函数把数据存储到数组
   37
         PutData(&rb_t_temp,buff,5);
//利用环形队列函数把数据存储到数组
   38
   39
    40
          PutData(&rb_t_temp,buff1,4);
    41
    42
          /*取出来六个数据*/
         //一般都是先判断一下里面有多少数据之后再读取
   43
          if(rbCanRead(&rb_t_temp) >= 6)
   44
   45 E
   46
            rbRead(&rb_t_temp,buff_read,6);
   47
   48
    49
         printf("\r\ndata:%d %d %d %d %d %d",buff_read[0],buff_read[1],buff_read[2],b
   50
   51
          //利用环形队列函数把数据存储到数组
   52
   53
         PutData(&rb_t_temp,buff2,3); <
   54
   55
   56
   57
         □ startup_stm32f10x_hd.s □ LoopList.c □ mcu_sys.c □ usart.c ▼ × Watch 1 //利用环形队列函数把数据存储到数组 ^ Name
                                                                      Value
         PutData(&rb_t_temp,buff,5);
//利用环形队列函数把数据存储到数组
                                                          ⊟ 🤻 temp
                                                                           05C temp[] "B... | char[10]
                                                                      0x20000
    39
                                                            .... 🌶 [0]
PutData(&rb_t_temp,buff1,4);
                                                            --- 👂 [1]
    41
                                                            .... 🌳 [2]
                                                                      0x03
                                                                                   char
         /*取出来六个数据*/
//一般都是先判断一下里面有多少数据之后再读取
                                                            ··· 👂 [3]
                                                                      0x04
                                                                                   char
    43
                                                                      0x05
    44 if 45 = {
         if(rbCanRead(&rb_t_temp) >= 6)
                                                             . 🍦 [5]
                                                                      0x06
                                                                                   char
                                                             ··· 👂 [6]
    46
           rbRead(&rb_t_temp,buff_read,6);
                                                                      0x07
                                                                                   char
                                                              [7]
                                                                                   char
    48
                                                                                   char
         printf("\r\ndata:%d %d %d %d %d %d",buff_read[0],bu
                                                             .... 🌳 [9]
                                                                     0x41 'A'
                                                                                   char
    50
                                                           < Enter expression
         //利用环形队列函数把数据存储到数组
53
         PutData(&rb_t_temp,buff2,3);
    55 | while (1)
56 = {
57
58
```

咱再接着存的时候是不是形成了一个环形的结构了.转着圈的存数据.

注意上面的数组黄框位置,黄框位置咱已经调用了取数据函数把里面的数据读取了.

其实黄框位置在环形队列管理函数里面认为是空位置.

现在看典型应用

1,说明

首先环形队列适用于很多场合,尤其是一边存数据一边处 理数据的场合.

2.使用环形队列缓存串口数据

```
Target 1
                           main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c <u>usart.c</u> timer.c
oject: Progect
                              *******************
Target 1
User
                         11 #define USART_C_
stm32f10x it.c
                             #include <stdio.h>
#include "usart.h"
                         12
main.c
                         13
                            #include "mqtt.h"
delay.c
 usart.c <
timer.c
                            17
⊕ i mcu_sys.c
                             .
//接收环形队列
                         18
CMSIS
                             rb t rb t usart1 read;
                             //环形队列缓存数组
core_cm3.c
                         21
                             unsigned char rb_t_usart1_read_buff[rb_t_usart1_read_buff_len];
system_stm32f10x.c
                         22
                             //从缓存拷贝数据使用
Libraries
                             unsigned char usart1_read_buff_copy[rb_t_usart1_read_buff_len];
                         23
Startup
                         25
                             int usart1_read_count=0;
mem 🗁
                         26
⊕ BufferManage.c
                         27
⊕ loopList.c
                            //发送环形队列
                         28
                            //环形队列缓存数组
                         30
                         31 unsigned char rb_t_usart1_send_buff[rb_t_usart1_send_buff_len];
                         32 //串口提取环形队列1个字
                            unsigned char rb_t_usart1_send_byte;
                         34 //空闲中断标志
                         35
                            unsigned char usart1_idle_flag=0;
 main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c usart.c timer.c mcu_sys.h
       * @param None
       * @param
   75
       * @retval None
   76
       * @warning None
   77
       * @example
   78
   79 L**/
   80 _void usart_init(u32 bound1,u32 bound2,u32 bound3) {
        //GPIO端口设置
   81
        GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
   82
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   83
   84
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   85
         //创建环形队列(用于串口1接收数据)
   86
   87
         rbCreate(&rb t usart1 read,rb t usart1 read buff,rb t usart1 read buff len);
         //创建环形队列(用于串口1发送数据)
   88
   89
         rbCreate(&rb_t_usart1_send,rb_t_usart1_send_buff,rb_t_usart1_send_buff_len);
   90
   91
   92
         //创建环形队列(用于串口2接收数据)
   93
         rbCreate(&rb_t_usart2_read,rb_t_usart2_read_buff,rb_t_usart2_read_buff_len);
   94
```

```
startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c
                                          mcu_sys.c
                                                       usart.c itime
290
291
292
293 //串口中断服务程序
294 void USART1_IRQHandler(void)
295 □ {
296
      u8 Res;
297
      int value;
      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
298
300
        Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
301
        PutData(&rb_t_usart1_read, &Res, 1);
302
303
        usart1_read_count++;
304
      else if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) == SET)//空闲中断
305
306 🗎 {
       USART1->DR; //清除USART_IT_IDLE标志
307
308
        usart1_idle_flag = 1;
309
310
```

主循环读取缓存的数据,并使用串口1发送出去

```
main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c usart.c
  10
  11 #include "main.h"
  12 #include <stdio.h>
  13 #include <string.h>
  14 #include <stdlib.h>
  15 #include "mcu sys.h"
  16 #include "delay.h"
  17 #include "usart.h"
  18 #include "LoopList.h"
  19
  20 int main (void)
  21 □ {
  22
       char data read;
  23
        NVIC Configuration();
  24
        usart init(115200,115200,115200); //串口初始化
  25
        delay_init();
  26
        while (1)
  27
  28 🗀
          //如果串口缓存里面有数据
  29
          if(rbCanRead(&rb_t_usart1_read)>0)
  31 📥
            //读取一个数据
  32
  33
            rbRead(&rb t usart1 read, &data read, 1);
            //使用串口1发送出去
  34
            USART SendData(USART1, data read);
  35
  36
  37
  38
      }
```



3.可能用户会想就这?

我的所有的项目都是使用的环形队列做数据处理.

更加典型的应该看下面的链接(里面的代码开源):单片机IAP升级程序 我使用环形队列接收程序文件,定义的数组只用了 5字节 也就是说就用了5字节大小的数组就完成了升级单片机程序

https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/14620102.html

4.用户只需要知道,环形队列就是一个缓存数据的方式

此节代码中还有使用中断发送数据,缓存也是使用的环形 队列

其实就是把数据放到环形队列,然后打开中断发送,

```
BufferManage.c main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c waart.c timer.c
roject: Progect
                          194
                              * @param
                              * @param None
Target 1
                         195
                              * @retval None
∃- 🍅 User
                         197 * @example
 stm32f10x_it.c
                         198 -**/
 main.c
                              void UsartOutStrIT(USART_TypeDef* USARTx, unsigned char *c, uint32_t cnt)
 delay.c
                         200 ⊟ {
 ⊕ 🗓 usart.c 🕨
                         201 if (USARTx == USART1) {
 timer.c
                                   PutData(&rb_t_usart1_send,c,cnt);
 mcu_sys.c
                                  USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TXE, ENABLE);
                         203
- CMSIS
                         204
 core cm3.c
                         205 = else if (USARTx == USART2) {
                                  printf("串口2中断发送请参考串口3自行实现!\r\n");
 system_stm32f10x.c
                         206
                         207
Libraries
                         208 else if (USARTx == USART3) {
3- 🛅 Startup
                         209
                                  PutData(&rb t usart3 send,c,cnt);
                         210
                                 USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TXE, ENABLE);
 ⊕ BufferManage.c
                         211
 ⊞ ■ LoopList.c
                                  printf("\r\n串口3发送:\r\n");
                         213
                                   PutData(&rb_t_usart1_send,c,cnt);
                         214
                                  USART ITConfig (USART1, USART IT TXE, ENABLE);
                         216 }
```

然后在中断函数里面读取数据,发送出去

```
1 Target 1
                           BufferManage.c main.c startup_stm32f10x_hd.s LoopList.c mcu_sys.c usart.c
Project: Progect
                              290
Target 1
                              291
🖃 🦢 User
                              293 //串口中断服务程序
  stm32f10x_it.c
                                    void USART1_IRQHandler(void)
   main.c
                              295 ⊟ {
  delay.c
                              297
  ⊕  usart.c
                              298
                                      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
  # timer.c
                              299
  mcu_sys.c
                                       Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
Ė ► CMSIS
                              301
                              302
                                        PutData(&rb_t_usart1_read, &Res, 1);
   core_cm3.c
                              303
                                       usart1 read count++;
   system_stm32f10x.c
                              304
                              305 | else if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) == SET)//空闲中断306日 {
⊕ 🛅 Startup
                                       USART1->DR; //清除USART_IT_IDLE标志
                              307
i i mem
                                       usart1_idle_flag = 1;
                              308
  BufferManage.c
                              309
   ⊞ LoopList.c
                              310
                              311
                                      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
                              312
                                        if(rbCanRead(&rb_t_usart1_send)>0)//如果里面的数据个数大于0
                              313
                              314
                              315
                                          rbRead(&rb_t_usart1_send,&rb_t_usart1_send_byte,1);
                                         rbRead(&rb_t_usart1_senu,&rb_t_usart1_send_byte);
USART_SendData(USART1, rb_t_usart1_send_byte);
                              316
                              317
                              318
                                          //发送字节结束
                              320
                              321
                                          USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TXE);
                                         USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
                              322
                              323
                              324
                              325
                                     ,
//发送完成
                              326
                                      if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)
                              328
                                        HSART ClearITPendingRit (HSART1 HSART IT TC) .
```


5.还有我使用环形队列再次封装的一套缓存

https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/1222840 2.html



刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论



提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】玩转开发板:旧键盘+OpenHarmony 变身蓝牙键盘 v0.1

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】阿里云爆品销量榜单,精选爆款产品低至0.55折

【推荐】限时秒杀!国云大数据魔镜,企业级云分析平台

园子动态:

· 致园友们的一封检讨书: 都是我们的错 · 数据库实例 CPU 100% 引发全站故障

·发起一个开源项目:博客引擎 fluss

最新新闻:

- · YouTube Shorts正式登陆美国 和TikTok正面竞争
- ·报道称索尼已放弃数码单反产品线 重心转移至无反相机新品
- ·法院裁定Snap可因其速度过滤器助长致命车祸而被起诉
- ·苹果为一名9岁自闭症患者在App Store的不知情消费退款并道歉
- · Apple Card持卡户数在2020年底增长到约640万
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码,加入群聊。