Table of Contents

简介	1.1
程序安装	1.2
固件升级	1.3
工作原理	1.4

Introduction

© Hongyi Wu updated: 2019-01-15 22:33:29

程序安装

本获取经过 Scientific Linux 7系统测试。建议采用 CentOS 7或者 Scientific Linux 7。

本获取要求 CERN ROOT 6,要求必须安装 FFTW3 库。

CAEN Lib

本程序依赖 CAENVMELib/CAENComm/CAENUpgrader 三个库文件。

其中 CAENVMELib/CAENComm 为获取运行必须的库。CAENUpgrader 用来更新固件。

检查CAENUpgrader安装

安装后在终端中输入

```
CAENUpgraderGUI
```

将会弹出 CAEN Upgrader GUI 的图形界面。

USB 驱动

如果您使用 USB,则需要安装 USB 驱动。

```
tar -xzvf CAENUSBdrvB-1.5.2.tgz
cd CAENUSBdrvB-1.5.2
make
make install #需要ROOT权限
```

A2818驱动

如果您使用 A2818,则安装以下驱动。

```
# A2818Drv-1.20-build20161118.tgz
#将该文件夹复制到 /opt 并安装在该位置
tar -zxvf A2818Drv-1.20-build20161118.tgz
cp -r A2818Drv-1.20 /opt #需要ROOT权限
cd /opt/A2818Drv-1.20 #需要ROOT权限
cp ./Makefile.2.6-3.x Makefile #需要ROOT权限
make #需要ROOT权限

#從置开机自动执行该脚本
#在文件 /etc/rc.d/rc.local 中添加以下一行内容
/bin/sh /opt/A2818Drv-1.20/a2818_load
#或者在开启电脑之后执行以上命令
```

重启机箱后,在终端内输入 dmesg|grep a2818 将会看到以下的A2818驱动加载信息

```
a2818: CAEN A2818 CONET controller driver v1.20s
a2818: Copyright 2004, CAEN SpA
pci 0000:05:02.0: enabling device (0000 -> 0003)
```

```
pci 0000:05:02.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
a2818: found A2818 adapter at iomem 0xf7800000 irq 0, PLX at 0xf7900000
a2818: CAEN A2818 Loaded.
a2818: CAEN A2818: 1 device(s) found.
```

A3818驱动

如果您使用 A3818,则安装以下驱动。安装该驱动时,电脑机箱必须插入 A3818卡,否则将会报安装失败。

```
tar -zxvf A3818Drv-1.6.1.tgz
cd A3818Drv-1.6.1
make
make install #需要ROOT权限
```

然后在终端内输入 dmesg 将会看到以下的A3818驱动加载信息

```
fuse init (API version 7.14)

CAEN A3818 PCI Express CONET2 controller driver v1.6.0s

Copyright 2013, CAEN SpA

pci 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16

alloc irq_desc for 33 on node -1

alloc kstat_irqs on node -1

pci 0000:02:00.0: irq 33 for MSI/MSI-X

pci 0000:02:00.0: setting latency timer to 64

Found A3818 - Common BAR at iomem ffffc900067d4000 irq 0

Found A3818 with 1 link(s)

found A3818 Link 0 BAR at iomem ffffc900067d6000 irq 0

CAEN A3818 Loaded.

CAEN PCIe: 1 device(s) found.
```

© Hongyi Wu updated: 2019-01-16 12:14:24

固件

[warning] 注意

请确保所使用的插件固件版本与以下一致。

我们尽可能保证采用最新的固件。

当前固件版本

DT5730 DPP-PSD

查看固件版本

DT5730/A2818/A3818 查看固件版本采用 CAENUpgraderGUI 程序,DT5730/A2818/A3818 升级固件版本同样采用 CAENUpgraderGUI 程序。即在终端中执行

CAENUpgraderGUI

升级固件时候,Browse 选择固件之后会弹出一个警告窗口,提示你"You have chosen to use a raw binary file",点击确认,然后点击右下角的 Upgrade。等待升级结束,将会有一个窗口提示你重启。

A2818

如下图,查看 A2818 的固件版本,点击 Get Fw Rel 按钮。




Figure: Get A2818 Version

如果该固件版本不是 当前固件版本 所列版本,则升级固件。

升级界面如下图所示:




Figure: Update A2818

A3818

如下图,查看A3818的固件版本,点击Get Fw Rel 按钮。




Figure: Get A3818 Version

如果该固件版本不是 当前固件版本 所列版本,则升级固件。

升级界面如下图所示:




Figure: Update A3818

© Hongyi Wu updated: 2019-01-16 12:19:48

工作原理




Figure: Typical Gamma Neutron Waveforms

下图为 DPP-PSD 固件的功能框图




Figure: Functional Block Diagram Of The DPP-PSD




Figure: Long And Short Gate Graphic Position With Respect To A Couple Of Input Pulses




Figure: Diagram Summarizing The DPP-PSD Parameters




Figure: Baseline Calculation As Managed By The DPP-PSD Algorithm

© Hongyi Wu updated: 2019-01-15 23:45:14