Hvordan unngå å miste familiebildene

Carsten Wulff

Fakta om mine bilder

- Jeg har en sønn på 3 år.
- Siden han ble født har jeg tatt 7346 bilder
- Totalt har jeg 8052 bilder i mitt bibliotek
- Noen er trykket på papir
- Noen er trykket i bøker
- De fleste ligger på PC'n min
- Bildene er noe av det mest verdifulle jeg har på PC'n min


Hvordan skal jeg unngå å miste bildene?

Oversikt

- Hvordan virker et digitalkamera
 - Forstå hvordan bildefiler blir til og hva de inneholder.
- Hvilke lagringsmedia finnes
 - Forstå fordeler og ulemper med ulike lagringsmetoder
- Hvilke feilkilder har vi
 - Hva vil gå galt
- Hvordan kan vi sikkert lagre bilder

Hvordan virker et digitalkamera

Fra lys til kamera



Fra piksler til en bildefil

8-bit farge:

1 pixel kan ha en verdi mellom 0-255

Tilsvarer 8bit eller 1byte (1byte = 8bit)

Ett kamera med 4000 x 3000 pixler vil bildefiler på ca 12MB

14-bit farge:

1 pixel kan ha en verdi mellom 0-16384

Ett kamera med 4000 x 3000 pixler vil ha bildefiler på ca 21MB

Binær	Desimal
0000 0000	0
0000 0001	1
0111 1111	127
1111 1111	255

Ett bilde ukomprimert = 20MB Ett bilde komprimert = 2MB

18

Hvilke lagringsmedia finnes

Flash

Typer:

Solid-state drive (SSD), Compact Flash, SD, N Stick, alle usb-sticks



Kapasitet:

Minnepinner opp til ca 32GB (16 000 bilder)

Solid-state drive opp til ca 250GB (125 000 bilder)



ca 20kr/GB

Feilrate:

SSD mellom 10%-20%

Minnepinner++: ca 50 000 skrivinger



Magnetisk lagring

Typer:

Hardisk, floppy disk, tape

Kapasitet

Opp til 2TB (1 millioner bilder)

Pris:

ca 1kr GB (1TB Western digital kr 1075)

Feilrate:

Mellom 1% og 10% avhenging av merke og type. For de beste ligger den rundt 1%-2% defekt per år.

Eksempel:

Du kjøper en hardisk som har en feilrate på 2% per år. Sannsynligheten for at den ikke feiler i løpet av 5 år er 90%

Du kjøper en hardisk som har en feilrate på 10% per år. Sannsynligheten for at den ikke feiler i løpet av 5 år er 59%





18

Optisk lagring

Typer:

CD, DVD, Bluray

Kapasitet:

CD ca 700MB (350 bilder)

DVD ca 8.7 GB (4 350 bilder)

Bluray ca 25 GB (12 500 bilder)

Pris:


ca 2kr GB

Levetid:

DVD plater

DVD plater med 3åring i huset

Overflaten på en DVD plate i mikroskop




mellom 20 og 100 år ca 1 måned

18



Hva vil gå galt?



En løsning

Lagre bildene på to forskjellige lagringsmedia



- ✓ Sletting av data ved et uhell
- ✓ Lagringsmedia som feiler
- ✓ Mistet lagringsmedia
- X Stjålet lagringsmedia
- X Brann

Bedre løsning

Jobb Hjemme Ekstern hardisk Ekstern hardisk 2 Bytte en gang i uken Ekstern hardisk Ekstern hardisk Sletting av data ved et uhell 2 1 Lagringsmedia som feiler Mistet lagringsmedia Stjålet lagringsmedia 14

© Carsten Wulff February 18

Brann

Min løsning

