

- 1,2步骤我们以建立完毕,我们已经获取了设备的一些信息,通过 UUID 参数确定设备为 HID 设备,然后连接设备
- 3 步骤,当识别设备为蓝牙输入设备(HID)之后(这里有一个 UUID 信息的匹配,看蓝牙设备是否为我们支持的设备类型,对于不支持的设备类型我们不提供连接),框架层会调用 org.bluez.input 的 connect 函数进行连接,(此处的 input.so 是特意为蓝牙输入设备准备的库(生成该库的源文件目录: external\bluetooth\bluez\input,蓝牙设备在此还有其他的库,比如立体声的 A2DP.so 库等都有相应的源文件目录)

input.so 库留出的接口是 connect 函数(参见 external\bluetooth\bluez\doc\input-api.txt 文件,有具体的蓝牙 input 接口),传递好设备之后(打印出来之后发现传递的是 ID),android\_device 会建立与 HID 设备的连接。