






供电说明：

本 PCB 必须由 CM35 输入输出 I/O 隔离 24V 电源供电。

PCB 24V 输入 = CM35 I/O 电源 +24V

PCB GND = CM35 I/O G / 24G

本 PCB 不得接入 CM35 系统供电 24V / 0V 域。

CM35 I/O 供电域：

PCB GND = CM35 输入输出电源 G (24G)

CM35 I/O V 与本 PCB 24V 输入
由同一套隔离 24V I/O 开关电源供电。

CM35 系统 24V / 0V
由另一套独立 24V 开关电源供电。

禁止将：

PCB GND / CM35 G

与

CM35 系统 0V

连接。

本原理图中的 GND 均属于隔离 I/O 供电域。

GND = CM35 I/O G / 24G

GND 不等于 CM35 系统 0V。

