Contents

1	QLis	sp 核心语法与概念指南	1
	1.1	目录	1
	1.2	核心语法	2
	1.3	电路表示与参数化	2
		1.3.1 基本语法示例	2
		1.3.2 S21 实验线路 (实际案例)	3
	1.4	量子门列表	3
		1.4.1 单比特门	3
		1.4.2 双比特门	3
	1.5	预定义电路	4
		1.5.1 量子过程层析 (QPT)	4
		1.5.2 其他序列	4
	1.6	工具函数	4
	1.7	示例	4
		1.7.1 示例 1: Bell 态制备和测量	4
		1.7.2 示例 2:参数化的 Rabi 实验	5
	1.8	最佳实践	6

1 QLisp 核心语法与概念指南

QLisp 是 QuarkStudio 项目中用于描述和操作量子计算电路的规范。本指南专注于讲解在 Recipe 系统中实际使用的 **核心语法**,这对于编写参数化的物理实验至关重要。

注意: QLisp 可能存在一个更高层次、更简洁的抽象语法用于教学或快速构建,但本指南描述的是与后端编译器直接交互的、功能最强大的核心格式。

1.1 目录

- 核心语法
- 电路表示与参数化
- 量子门列表
- 预定义电路
- 工具函数
- 示例

1.2 核心语法

在 Recipe 系统中,量子电路由一个 Python 列表 (List) 表示。列表中的每一个元素都是一个二元元组 (operation, target),代表一个量子操作。

[(operation_1, target_1), (operation_2, target_2), ...]

- target: 应用该操作的目标量子比特,可以是单个比特('Q0')或多个比特('Q0', 'Q1')。
- operation: 这本身也是一个元组, 定义了操作的名称和传递给它的参数。

1.2.0.1 operation 元组的结构 operation 元组的格式为('GateName', param1, param2, ...)。

- 'GateName' (字符串,必需): 操作的名称。这个字符串会映射到后端门库中定义的一个具体物理实现(即脉冲序列)。例如: 'X90', 'CZ', 'Measure'。
- param1, param2, ... (可选): 传递给该操作的参数。这些参数可以在 Recipe 中被动态赋值或扫描。

示例: — 一个无参数的 X90 门作用于 Q1: (('X90',), 'Q1') — 一个 CZ 门作用于 Q1 和 Q2: (('CZ',), ('Q1', 'Q2')) — 一个带参数的测量操作: (('Measure', 0), 'Q0')(这里的 0 是一个传递进去的参数)

1.3 电路表示与参数化

在实际实验中,我们通常将线路编写为一个 Python 函数。函数的参数(如 qubits, freq, amp 等)由 Recipe 在执行时动态传入。

1.3.1 基本语法示例

```
# 线路函数接收 Recipe 传入的参数

def my_circuit(qubits: list[str], amp: float, ctx=None):
    # 第一个参数 'qubits' 是一个包含所有目标比特名称的列表
    q0 = qubits[0]
    q1 = qubits[1]

circuit = [
    # 对 q0 应用一个 X90 门
    (('X90',), q0),
    # 对 q1 应用一个带可变幅度的 Y 门
    # 'amp' 的值由 Recipe 在运行时提供
    (('Y', amp), q1),
    # 执行 CZ 门
    (('CZ',), (q0, q1)),
    # 执行测量
```

```
(('Measure', 0), q0),
    (('Measure', 1), q1)
]
return circuit
```

1.3.2 S21 实验线路 (实际案例)

这是 s21.py 中使用的线路,完美地展示了如何通过 enumerate 将索引 i 作为参数传递给测量操作。

```
def s21_circuit(qubits: list[str], freq: float, ctx=None):
    """
    为列表中的每个量子比特生成一个测量操作。
    freq 参数虽然在此处定义,但其值由 Recipe 在外部控制。
    """
    # (('Measure', 0), 'Q0'), (('Measure', 1), 'Q1'), ...
    cc = [(('Measure', i), q) for i, q in enumerate(qubits)]
    return cc
```

1.4 量子门列表

下表列出了一些常用的门操作名称 ('GateName')。实际可用的门由后端门库定义。

1.4.1 单比特门

门名称	描述	
'X' or 'X180' 'X90' 'Y' or 'Y180' 'Y90' 'H' 'Z' 'Measure'	Pauli–X 门 (π 脉冲) π/2 X–脉冲 Pauli–Y 门 (π 脉冲) π/2 Y–脉冲 Hadamard 门 Pauli–Z 门 (软件实现的相位门) 测量操作	

1.4.2 双比特门

门名称	描述
'CZ'	

门名称	描述
'iSWAP'	iSWAP [`]

1.5 预定义电路

QLisp 提供了多种预定义的电路模板,这些是更高层次的封装,便于快速调用标准实验序列:

1.5.1 量子过程层析 (QPT)

```
import qlisp.circuits as qc

qpt_circuit = qc.qpt(qubits=['Q0', 'Q1'])

1.5.2 其他序列

# Ramsey 序列
ramsey_circuit = qc.Ramsey(qubit='Q0')

# Spin Echo 序列
spinecho_circuit = qc.SpinEcho(qubit='Q0')
```

1.6 工具函数

函数	描述
<pre>draw(circuit) seq2mat(circuit) applySeq(circuit, state)</pre>	绘制电路图 将电路转换为矩阵 将电路应用于量子态

1.7 示例

1.7.1 示例 1: Bell 态制备和测量

```
def bell_state_circuit(qubits: list[str], ctx=None):
""" 制备并测量 Bell 态 /Φ+ """
```

```
q_control = qubits[0]
   q_target = qubits[1]
   # 步骤 1: 制备 Bell 态
   bell_prep = [
       (('H',), q_control),
       (('CX',), (q_control, q_target)),
   ]
   # 步骤 2: 测量
   measurement = [
       (('Measure', 0), q_control),
       (('Measure', 1), q_target),
   ]
   return bell_prep + measurement
# 在 Recipe 中使用:
# rcp.circuit = bell_state_circuit
# rcp['qubits'] = ('Q0', 'Q1')
1.7.2 示例 2:参数化的 Rabi 实验
def rabi_circuit(qubits: list[str], pulse_amp: float, ctx=None):
   执行 Rabi 实验的线路。
   对一个比特施加一个可变幅度的 x 脉冲,然后进行测量。
   target_qubit = qubits[0]
   # 脉冲的幅度 `pulse_amp` 将由 Recipe 在扫描时动态提供
   rabi pulse = [
       (('X', pulse_amp), target_qubit)
   ]
   measurement = [
       (('Measure', 0), target_qubit)
   return rabi_pulse + measurement
# 在 Recipe 中使用:
# rcp.circuit = rabi_circuit
# rcp['qubits'] = ('Q3',)
# rcp['pulse_amp'] = np.linspace(0, 1.0, 101) # 扫描幅度从 0 到 1
```

1.8 最佳实践

- 1. 命名规范: 使用有意义的量子比特名称(如'Q0', 'Q1')。
- 2. 电路结构:将复杂电路分解为子电路,或使用函数生成。
- 3. 注释: 为复杂的量子操作或线路函数添加清晰的文档字符串。
- 4. **参数化**: 充分利用 Recipe 系统,将需要扫描或改变的物理量(幅度、频率、时间)作为线路函数的参数。

本指南基于 QLisp 库的当前版本编写,如有更新请参考最新文档。