## 竞赛无人机基本自动飞行支持函数与导航控制函数解析

● 基本自动飞行支持函数

void basic\_auto\_flight\_support(void)

```
23 //基本飞行保障必备子函数一定高、定点
24 void basic_auto_flight_support(void)
25日{
26    OpticalFlow_Control_Pure(0);//SLAM定点控制
27    Flight.yaw_ctrl_mode=ROTATE;//偏航控制为手动模式
28    Flight.yaw_outer_control_output =RC_Data.rc_rpyt[RC_YAW];
29    Flight_Alt_Hold_Control(ALTHOLD_MANUAL_CTRL,NUL,NUL);//高度控制
30  }
31
```

根据前面几讲的介绍,要想实现无人机的自动飞行,单依靠姿态自稳、高度控制远远不够,必须在水平位置一速度控制的基础上,才能保证无人机全程可控。 因此设计了一个基本自动飞行支持函数,

第一部分 OpticalFlow\_Control\_Pure()为 SLAM 定点控制,该函数在最后给定了水平俯仰、横滚方向上的角度期望;第二部分 yaw\_ctrl\_mode=ROTATE, yaw\_outer\_control\_output =RC\_Data.rc\_rpyt[RC\_YAW]表示偏航控制为手动模式,偏航控制期望来源于遥控器偏航杆位给定;第三部分Flight Alt Hold Control(ALTHOLD MANUAL CTRL,NUL,NUL)为高度手动控制。

以上三部分共同保障了无人机自动飞行的基础,在 basic\_auto\_flight\_support 运行的基础上,可以通过改变三维的位置期望来实现无人机三维位置控制,因此专门设计了一个导航控制函数用于处理三维期望数据。


### ● 导航控制函数

void Horizontal\_Navigation(float x,float y,float z,uint8\_t nav\_mode,uint8\_t frame\_id) 前三组参数表示下 xyz 三个方向的位置期望,单位为 cm,xxy 实际表征意义与 nav\_mode、frame\_id 相关,下面列出二者的可选枚举值:


```
341 typedef enum
342 ⊟ {
343
      BODY FRAME=0,//机体坐标系
344
      MAP FRAME,
                  //导航坐标系
345 | Navigation Frame;
346
347
    typedef enum
348 🖽 {
     RELATIVE MODE=0,//相对模式
349
                     //全局模式
350
      GLOBAL MODE,
351 | Navigation Mode;
```

① 当 nav\_mode 为 RELATIVE\_MODE, frame\_id 为 MAP\_FRAME 时, xy 表示在当前位置的基础上,向虚拟正东(西)、虚拟正北(南)移动一定距离, z 表示以当前高度为基准向上或者向下移动一定距离。


# 无名创新



② 当 nav\_mode 为 RELATIVE\_MODE,frame\_id 为 BODY\_FRAME 时,xy 表示在<mark>当前位置的基础上</mark>,向无人机的右侧(R)、机头(P)移动一定距离,z 表示以<mark>当</mark>前高度为基准向上或者向下移动一定距离。



③ 当 nav\_mode 为 GLOBAL\_MODE, frame\_id 为 MAP\_FRAME 时, xy 表示以初始 O 为原点,虚拟正东(西)、虚拟正北(南)方向的全局期望位置,z 表示相对地面的高度期望值。




上述函数用法学习可以参考 Subtask\_Demo.c 提供的 flight\_subtask\_5、flight\_subtask\_6、flight\_subtask\_7 来练习掌握用法。

```
//本demo适用于激光雷达SLAM定位条件下,普通光流(LC307、LC302)定位条件下无效
207
    //机体坐标系下相对位移
    //右前上分别对应XYZ正方向
209
    void flight subtask 5(void)
210 □ {
211
      static uint8_t n=4;
212
      if(flight subtask cnt[n]==0)
213
214
        basic auto flight support();//基本飞行支持软件①
215
        flight_subtask_cnt[n]=1;
216
        execute_time_ms[n]=10000/flight_subtask_delta;//子任务执行时间
217
218
        Horizontal Navigation (0, 100, 0, RELATIVE MODE, BODY FRAME);2
219
220
      else if(flight_subtask_cnt[n]==1)
221
222
       |basic_auto_flight_support();//基本飞行支持软件
        if(execute time ms[n]>0) execute time ms[n]--;
223
224
        if(execute_time_ms[n]==0)
225
226
          flight subtask cnt[n]=2;
          execute time ms[n]=10000/flight subtask delta;//子任务执行时间
227
          //向右移动100cm
228
229
          Horizontal Navigation(100,0,0,RELATIVE MODE,BODY FRAME);
230
231
232
      else if(flight subtask cnt[n]==2)
233 E
       basic auto flight support();//基本飞行支持软件
if(execute_time_ms[n]>0) execute_time_ms[n]--;
234
235
        if (execute time ms[n] == 0)
236
237
238
          flight subtask cnt[n]=3;
          execute time ms[n]=10000/flight subtask delta;//子任务执行时间
```

用户需要对无人机<mark>进行三维位置控制时,基本自动飞行支</mark>持函数与导航控制函数是<mark>配合使用的,二者缺一不可。新手在二次开发时往往只对飞行航点任务进行编写,却遗漏掉了自动飞行支持函数。</mark>

■ 其它控制函数 void OpticalFlow\_Vel\_Control(Vector2f target)

void OpticalFlow\_X\_Vel\_Control(float target\_x)//机头左侧为 X+void OpticalFlow Y Vel Control(float target y)//机头前侧为 Y+



上面两个为光流速度控制函数,在仅需要速度控制的情况下,比如定巡航、自主循迹、自动绕杆、靠近塔杆等条件下使用。相关用法参考飞控开发者模式中的相关 demo 历程。

```
else if(flight_subtask_cnt[n]==35)//首先控制偏航运动,使得飞机头部对准塔杆
                 float expect_yaw_gyro=Total_Controller.Yaw_Angle_Control.Kp*target_yaw_err;//期望偏航角速度
Flight.yaw_ctrl_mode=ROTATE;
Flight.yaw_outer_control_output=constrain_float(expect_yaw_gyro,-10,10);//以10deg/s的角速度顺时针转动10000ms
if(ABS(target_yaw_err)<=5.0f)//只有当偏航角度比较小时,才靠近杆
1503
1504
1505
1506
1507 (
1508
1509
                  float dis err=min dis cm-50;
dis err=constrain float(dis err,-20,20);
OpticalFlow Y Vel Control(Total Controller.Optical Position_Control.Kp*dis_err);
OpticalFlow X Vel Control(0);
Ilx_flag=1;
1510
1511
1512
1513
                }
else//否则原地悬停
1514
1515
1516
1517
                    OpticalFlow_Control_Pure(fix_flag);
                    fix flag=0;
1518
1519
1520
1521
                 Flight_Alt_Hold_Control(ALTHOLD_MANUAL_CTRL, NUL, NUL);//高度控制
1522
1523
                 if(barcode_flag==1)//只要识别到了二维码,提前结束对准塔杆、靠近任务
                    flight_subtask_cnt[n]=36;
flight_global_cnt[n]=0;
1524
1525
                                         PID Control SDK Err LPF(&Total Controller.SDK Roll Position Control,Opv Top View Target.trust flag);
OpticalFlow Pos Ctrl Output.xe-Total Controller.SDK Roll Position Control.Control OutPut;
                          760
761
762
763
764
765
766
767
7768
769
770
772
773
776
777
788
789
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
800
                                         OpticalFlow_Pos_Ctrl_Output.y=target_speed;
                                        else//丢失目标
                                          miss flag=1;
                                     if(miss_flag==1)//目标丢失
                                       if(miss_cnt==1)//初始丢失跟踪目标后,锁定当前位置后,进行普通光流控制
                                         miss_cnt=2;
OpticalFlow Pos_Ctrl_Output.x=0;
OpticalFlow Pos_Ctrl_Output.y=0;
OpticalFlow_Control_Pure(1);
                                        ;
else if(miss_cnt==2)//丢失跟踪目标后,进行普通光流控制
                                         OpticalFlow_Control_Pure(0);
Flight.yaw_cutl_mode=ROTATE;
Flight.yaw_outer_control_output =RC_Data.rc_rpyt[RC_YAW];
                                    OpticalFlow_Vel_Control(OpticalFlow_Pos_Ctrl_Output);//速度控制周期20ms
Flight.yaw_ctrl_mode=KUIAIE;
Flight.yaw_outer_control_output =-3.0f*Opv_Top_View_Target.sdk_angle;
```