

Rockchip Thermal 开发指南

发布版本:1.00

日期:2016.07

前言

概述

本文档主要介绍 RK 平台 Thermal 配置的调试方法。

产品版本

产品名称	内核版本
RK3399	Linux4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016-07-01	V1.0	XF,HYZ	初始发布

目录

1	概述		1-1
2	重要概念		2-1
3	配置方法		3-1
		c 配置	
	3.1.1	Menuconfig 配置	3-1
		DTS 配置	
	3.2 powe	er_allocator 策略配置	3-3
	3.2.1	默认使用 power_allocator 策略	3-3
	3.2.2	CPU 开启温控	3-4
	3.2.5	GPU 开启温控	3-5
	3.2.8	thermal_zone 配置	3-6
4			
	4.1 关温技	空	4-1
	4.2 获取	当前温度	4-1

1 概述

本章主要描述 Thermal 的相关的重要概念、配置方法和调试接口。

2 重要概念

在 Linux 内核中,定义一套温控框架 linux Generic Thermal Sysfs Drivers,它可以通过不同的策略控制系统的温度,目前常用的有以下几种策略:

- power_allocator:引入 PID(比例-积分-微分)控制,根据当前温度,动态给各模块分配 power,并将 power 转换为频率,从而达到根据温度限制频率的效果。
- step_wise:根据当前温度,逐级限制频率。
- userspace: 不限制频率。

3 配置方法

3.1 Tsadc 配置

3.1.1 Menuconfig 配置

make ARCH=arm64 menuconfig

```
[*] Networking support --->
    Device Drivers --->
    Firmware Drivers --->
[*] Hardware Monitoring support --->
[*] Generic Thermal sysfs driver --->
[ ] Watchdog Timer Support ----
[ ] Thermal emulation mode support
[ ] Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
[*] Rockchip thermal driver
```

3.1.2 DTS 配置

如下是芯片级的 DTSI 的配置:

```
tsadc: tsadc@ff260000 {
       compatible = "rockchip,rk3399-tsadc";
       reg = <0x0 \ 0xff260000 \ 0x0 \ 0x100>;
       interrupts = <GIC SPI 97 IRQ TYPE LEVEL HIGH>;
       rockchip,grf = <&grf>;
       clocks = <&cru SCLK_TSADC>, <&cru PCLK_TSADC>;
       clock-names = "tsadc", "apb_pclk";
       assigned-clocks = <&cru SCLK_TSADC>;
       assigned-clock-rates = <750000>;
       resets = <&cru SRST_TSADC>;
       reset-names = "tsadc-apb";
       pinctrl-names = "init", "default", "sleep";
       pinctrl-0 = < &otp qpio>;
       pinctrl-1 = <&otp_out>;
       pinctrl-2 = <&otp_gpio>;
       #thermal-sensor-cells = <1>;
       rockchip,hw-tshut-temp = <95000>;
       status = "disabled";
   };
```

```
interrupts = <GIC_SPI 97 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
```

Tsadc 中断号

```
rockchip,grf = <&grf>;
```

Tsadc 引用 grf 模块, 驱动会操作配置 grf

```
clocks = <&cru SCLK_TSADC>, <&cru PCLK_TSADC>;
clock-names = "tsadc", "apb_pclk";
```

Tsadc 模块的两个 clock,其中"tsadc"是 Tsadc 的工作时钟,"apb_pclk"是 Tsadc 的配置时钟

```
assigned-clocks = <&cru SCLK_TSADC>;
assigned-clock-rates = <750000>;
```

配置 Tsadc 的工作时钟是 750000, Tsadc 的配置时间周期,是以这个时钟为基准的。

```
resets = <&cru SRST_TSADC>;
reset-names = "tsadc-apb";
```

Tsadc 的 reset 控制,用于 resett Tsadc 模块

```
pinctrl-names = "init", "default", "sleep";
pinctrl-0 = <&otp_gpio>;
pinctrl-1 = <&otp_out>;
pinctrl-2 = <&otp_gpio>;
```

Tsadc 工作的 GPIO 口配置,这个配置与下面的配置对应。初始化 Init 和休眠 Sleep 的时候,是 GPIO 口功能,默认 Default 的时候,是输出 Out 功能。

```
tsadc {
    otp_gpio: otp-gpio {
        rockchip,pins = <1 6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
    };
    otp_out: otp-out {
        rockchip,pins = <1 6 RK_FUNC_1 &pcfg_pull_none>;
    };
};
#thermal-sensor-cells = <1>;
```

表示 Tsadc 可以向 Thermal Zone 注册,而且对应的 Thermal Zone 引用 Tsadc 的时候,带有一个参数。

注:


1. Tsadc 模块,默认在 DTSI 中是 Disabled 状态,要启用的时候,需要在板级的 DTS 中配置,如:

```
361 &tsadc {
362     rockchip,hw-tshut-mode = <1>; /* tshut mode 0:CRU 1:GPIO */
363     rockchip,hw-tshut-polarity = <1>; /* tshut polarity 0:LOW 1:HIGH */
364     status = "okay";
365 };
```

2. rockchip,hw-tshut-mode = <1>

配置温度超过关机温度的复位方式,配置 0 是通过复位 SoC 的 CRU 模块,配置 1 是通过配置

上文提到的 pinctrl-1 = <&otp_out>;来实现,这个引脚功能 otp_out 一般会接入 pmic 的 reset 引脚(如下图),至于这个引脚是高有效还是低有效,需要配置 rockchip,hw-tshut-polarity 来实现。




另外,不管配置 0 还是配置 1,这个复位方式都是硬件行为,这与下文介绍的 Thermal 配置的 soc_crit 节点不同。下文 soc_crit 节点表示温度超过 95 度,会自动重启系统,这种重启系统是软件行为,会走内核系统重启的标准流程。为防止系统重启丢失数据,rockchip,hw-tshut-temp 建议配置高于 soc_crit 节点配置的温度。

3.2 power_allocator 策略配置

3.2.1 默认使用 power_allocator 策略

make ARCH=arm64 menuconfig



3.2.2 CPU 开启温控

3.2.3 menuconfig 配置

```
--- Generic Thermal sysfs driver
     Expose thermal sensors as hwmon device
     APIs to parse thermal data out of device tree
     Enable writable trip points
    Default Thermal governor (power_allocator) --->
    Fair-share thermal governor
     Step_wise thermal governor
     Bang Bang thermal governor
   User_space thermal governor
      ower allocator thermal gover
    generic cpu cooling support
     Generic clock cooling support
     Generic device cooling support
     Thermal emulation mode support
     Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
    Rockchip thermal driver
```

3.2.4 DTS 配置

```
cpu_l0: cpu@0 {
          device type = "cpu";
          compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
          req = <0x0 0x0>;
          enable-method = "psci";
          #cooling-cells = <2>; /* min followed by max */
          dynamic-power-coefficient = <121>;
          clocks = <&cru ARMCLKL>;
          cpu-idle-states = <&cpu_sleep>;
          operating-points-v2 = <&cluster0_opp>;
          sched-energy-costs = <&CPU COST A53 &CLUSTER COST A53>;
       };
cpu_b0: cpu@100 {
          device_type = "cpu";
          compatible = "arm,cortex-a72", "arm,armv8";
          reg = <0x0 0x100>;
          enable-method = "psci";
          #cooling-cells = <2>; /* min followed by max */
          dynamic-power-coefficient = <1068>;
          clocks = <&cru ARMCLKB>;
          cpu-idle-states = <&cpu_sleep>;
          operating-points-v2 = <&cluster1_opp>;
          sched-energy-costs = <&CPU_COST_A72 &CLUSTER_COST_A72>;
       };
```

#cooling-cells

表示该设备可以作为一个 cooling 设备;频率随温度变化时,会限制在最大值和最小值之间。dynamic-power-coefficient

动态功耗公式为 $P=c*v^2*f/1000000$,dynamic-power-coefficient 是其中的参数 c,这个值跟芯片相关,由模块负责人实验数据得来,客户一般不需要修改。

3.2.5 GPU 开启温控

3.2.6 menuconfig 配置

```
--- Generic Thermal sysfs driver
     Expose thermal sensors as hwmon device
     APIs to parse thermal data out of device tree
     Enable writable trip points
     Default Thermal governor (power_allocator) --->
     Fair-share thermal governor
     Step_wise thermal governor
     Bang Bang thermal governor
     User_space thermal governor
     Power allocator thermal governor
     generic cpu cooling support
     Generic clock cooling support
     Generic device cooling support
      Thermal emulation mode support
     Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
     Rockchip thermal driver
```

3.2.7 配置

```
gpu: gpu@ff9a0000 {
   compatible = "arm,malit860",
       "arm, malit86x",
       "arm, malit8xx",
       "arm,mali-midgard";
   reg = <0x0 \ 0xff9a0000 \ 0x0 \ 0x10000>;
   interrupts = <GIC_SPI 19 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
       <GIC SPI 20 IRQ TYPE LEVEL HIGH>,
       <GIC_SPI 21 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
   interrupt-names = "GPU", "JOB", "MMU";
   clocks = <&cru ACLK GPU>;
   clock-names = "clk mali";
   #cooling-cells = <2>; /* min followed by max */
   operating-points-v2 = <&gpu_opp_table>;
   power-domains = <&power RK3399_PD_GPU>;
   power-off-delay-ms = \langle 200 \rangle;
   status = "disabled";
   power_model {
       compatible = "arm,mali-simple-power-model";
       voltage = <900>;
       frequency = <500>;
       static-power = <300>;
       dynamic-power = <1780>;
       ts = <32000 4700 (-80) 2>;
       thermal-zone = "gpu-thermal";
   };
};
```

- #cooling-cells 属性表示该设备可以作为一个 cooling 设备;频率随温度变化时,会限制在最大值和最小值之间。
- voltage、frequency、static-power、dynamic-power 属性,这四个参数表示 GPU 在 频率为 500MHz,电压为 900mv 下,全速运行时,静态功耗 300mW,动态功耗 1780mW,由模块负责人的实验实测所得,用于求出计算静态功耗和动态功耗所需的参数 c。

```
动态功耗公式: P(d) = c * v^2 * f / 1000000
静态功耗公式: t_scale = (2*t^3) + (-80*t^2) + (4700*t) + 32000
v_scale = v^3 / 1000000
P(s) = c *t_scale*v_scale/1000000
```

- TS 属性,公式 t_scale = $(2*t^3)$ + $(-80*t^2)$ + (4700*t) + 32000 中的常数。
- Thermal-Zone 属性,指导 GPU 通过 gpu-thermal 获取温度,在 RK3399 上是 tsadc 1。

3.2.8 thermal_zone 配置

以 RK3399 的配置为例

```
thermal-zones {
       soc_thermal: soc-thermal {
           polling-delay-passive = <20>; /* milliseconds */
           polling-delay = <1000>; /* milliseconds */
           sustainable-power = <1600>; /* milliwatts */
           thermal-sensors = <&tsadc 0>;
           trips {
               threshold: trip-point@0 {
                   temperature = <70000>; /* millicelsius */
                   hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
                   type = "passive";
               };
               target: trip-point@1 {
                   temperature = <85000>; /* millicelsius */
                   hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
                   type = "passive";
               };
               soc_crit: soc-crit {
                   temperature = <95000>; /* millicelsius */
                   hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
                   type = "critical";
               };
           };
```

```
cooling-maps {
          map0 {
              trip = <&target>;
              cooling-device =
                  <&cpu_IO THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
              contribution = <10240>;
          };
          map1 {
              trip = <&target>;
              cooling-device =
                  <&cpu_b0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
              contribution = <1024>;
          };
          map2 {
              trip = <&target>;
              cooling-device =
                  <&gpu THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
              contribution = <10240>;
          };
       };
   };
   gpu_thermal: gpu-thermal {
       polling-delay-passive = <100>; /* milliseconds */
       polling-delay = <1000>; /* milliseconds */
       thermal-sensors = <&tsadc 1>;
   };
};
```

Thermal-Zones 下的第一级子节点,对应的是不同的 Tsadc,RK3399 上有两个 Tsadc,一个在 CPU 旁边,一个在 GPU 旁边,所以我们可以看到两个子节点。

```
polling-delay-passive = <20>;
```

温度超过阀值时,每隔 20ms 查询温度,并限制频率。

```
polling-delay = <1000>;
```

温度未超过阀值时,每隔 1000ms 查询温度。

sustainable-power = <1600>;

当前温度到达预设的最高值时,系统能分配给 cooling 设备的能量。

thermal-sensors = <&tsadc 0>;

当前 thermal zone 的温度是通过 tsadc0 获取的。

- trips
 - threshold 节点表示温度超过 70 度开始限制频率, type 要设置成"passive";
 - target 节点表示系统的最高温度会 85 度左右, type 要设置成"passive";
 - soc_crit 节点表示温度超过 95 度,自动重启系统,type 要设置成"critical"。
- cooling-maps
 - 子节点 map0、map1、map2 表示有 3 个设备作为 cooling 设备,即会根据温度被限制频率。

◆ cooling-device 属性

以 RK3399 为例,子节点的 cooling-device 属性分别引用了&cpu_b0、 &cpu_l0、&gpu,表示小核 A53、大核 A72 和 GPU 会根据温度限制频率。后面两个参数表示该设备允许被限制的最低频率和最高频率,填 THERMAL_NO_LIMIT 表示按最小最大值是频率电压表中的最小值和最大值。

◆ trip 属性

对与 power_allocater 策略子节点的 trip 属性都设置 target。

注:

如果板子出现过温情况,采集过温时候的温度,并可以通过2种方式调整参数:

- 1. 调整 threshold 和 target 的温度参数,如由 70,85 度,同步调整为 65,80 度,建议 threshold 和 target 的温度保持 15 度的范围。
- 2. 调整 soc_{crit} 和上文中的 rockchip,hw-tshut-temp,如由 95 度调整为 100 度。 方法 1 会损失一些性能,方法 2 的芯片温度会较高。

4 调试接口

4.1 关温控

关温控其实是把策略切换到 user_space,以 RK3399 为例,在串口中输入如下命令:

echo user_space > /sys/class/thermal/thermal_zone0/policy
echo user_space > /sys/class/thermal/thermal_zone1/policy

4.2 获取当前温度

以 RK3399 为例, 获取 CPU 温度, 在串口中输入如下命令:

cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp

获取 GPU 温度,在串口中输入如下命令:

cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp