

WeBee

蜂汇物联

ZigBee 系列模块规格书

Z-0001







Z-0003

Z-0004








版本记录

序号	版本号	修改日期	作者	修订内容
1	V1.0	2014-7-15	Logan Wu	发布第一版
2	V1.1	2017-4-28	Huskar	增加下载电路描述





目录

1.	概述		4
		告情	
	2.1 模块	功能参数	5
	2.2 ZigB	ee 模块引脚及尺寸说明	6
	2.2.1	Z-0001 ZigBee 模块引脚及尺寸说明	6
	2.2.2	Z-0002 ZigBee 模块引脚及尺寸说明	9
	2.2.3	Z-0003 ZigBee 模块引脚及尺寸说明	12
	2.2.4	Z-0004 ZigBee 模块引脚及尺寸说明	15
3.	ZigBee 模均	中与仿真器连接图	18
免	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		21

WeBee



蜂汇物联科技推出的 CC2530 ZigBee 无线系列模块是基于 TI 公司的 CC2530F256 芯片研发的低功耗 ZigBee 射频模块,该模块可广泛应用于短距离无线通信组网领域,能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2591 是 PA(Power amplifier)功率放大芯片, ZigBee 信号可以此芯片加强放大。TI CC2530F256 ZigBee 芯片的主要特点:

- 高性能、低功耗的 8051 微控制器内核;
- 适应 2.4GHz IEEE 802.15.4 的 RF 收发器;
- 电源电压范围宽 (2.0~3.6V);
- 具有 8 路输入 8~14 位 ADC:
- 高级加密标准(AES)协处理器;
- 看门狗、电池监视器和温度传感器;
- 1 个通用的 16 位和 2 个 8 位定时器;
- 2个支持多种串行通信协议的 USART, 1 个红外发生电路;
- 21 个通用 I/O 引脚, 2 个具有 20mA 的电流吸收或电流供给能力;
- 小尺寸 QLP-40 封装,6mm×6mm

	蜂汇物联科技 ZigBee 系列模块一览						
序号	图片	型号	参数简介				
1		Z-0001	1.方案: TI CC2530F256 2.尺寸: 36.5*27.8mm 3.接口: 标准 2.54mm 双列双排针接口 4.天线: SMA 接口天线,空旷传输 250 米				
2		Z-0002	1.方案: TI CC2530F256+CC2591 2.尺寸: 36.0*25.6mm 3.接口: 标准 2.54mm 双列双排针接口 4.天线: SMA 接口天线,空旷传输 800 米				
3		Z-0003	1.方案: TI CC2530F256 2.尺寸: 22.3*15.1mm 3.接口: 标准 1.27mm 邮票孔接口 4.天线: PCB 天线,空旷传输 80 米				
4		Z-0004	1.方案: TI CC2530F256+CC2591 2.尺寸: 34.0*15.1mm 3.接口: 标准 1.27mm 邮票孔接口 4.天线: IPEX 接口天线,空旷传输 400 米				

ShenZhen WeBee IOT Technology Co.,Ltd

Tel: 0755-29493953 Email:WeBee@smartwebee.com



2. 模块参数详情

2.1 模块功能参数

蜂汇物联 ZigBee 系列无线模块详细参数如下表:

ZigBee 无线模块基本参数:					
	1、无线标准: 802.15.4 协议				
	2、频率范围: 2.405GHz~2.480GHz				
ZiaPaa 无维	3、发射功率:最大 4dBm(PA 模块最大 21dBm)可编程.				
ZigBee 无线	4、ZigBee 协议:ZigBee 协议栈(Z-Stack™)				
	5、接收灵敏度: -97dBm@250kbps				
	6、天线: 2.4G 天线				
	1、工作电压: 2.0V—3.6V (推荐使用 3.3V)				
	2、工作电流:发射电流<28mA;接收电流<26mA(平均电流)				
模块硬件参数	3、工作温度: -40℃—85℃ (工业级)				
快坏使什多奴	4、存储温度: -40℃—125℃				
	5、传输速率: 无线传输速率最高可达 250kbps				
	6、资源: CC2530 的 I\O 资源全部引出,方便二次开发				

模块电气特性:

参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位
存放温度范围		-40		常温	125	${\mathbb C}$
最大焊接温度		IPC/JEDEC J-STD-020	1	-	260	$^{\circ}\!$
工作电压		-	2.0	3.3	3.6	V
	VIL/VIH	-	-0.3/0.75VIO	-	0.25VIO/3.6	V
任意 I/O	VOL/VOH	-	N/0.8VIO	-	0.1VIO/N	V
	I MAX	-	-	-	20	mA
静电释放量(人体模型)		TAMB=25℃	-	-	2	KV
静电释放量(机器模型)		TAMB=25℃	-	-	0.5	KV


ShenZhen WeBee IOT Technology Co.,Ltd

Tel: 0755-29493953 Email:WeBee@smartwebee.com


2.2 ZigBee 模块引脚及尺寸说明

客户可以到蜂汇的官网上免费下载 ZigBee 模块的原理图封装、PCB 封装, 引脚具体功能请参考 TI 官方的 CC2530F256 的 datasheet。

2.2.1 Z-0001 ZigBee 模块引脚及尺寸说明




模块引脚示意图




引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	GND		地线,连接到电源参考地
2	P2_4	输入/输出	单片机 GPIO
3	P2_3	输入/输出	单片机 GPIO
4	P2_2	输入/输出	单片机 GPIO
5	P2_1	输入/输出	单片机 GPIO
6	P2_0	输入/输出	单片机 GPIO
7	P1_7	输入/输出	单片机 GPIO
8	P1_6	输入/输出	单片机 GPIO
9	P1_5	输入/输出	单片机 GPIO
10	P1_4	输入/输出	单片机 GPIO
11	P1_3	输入/输出	单片机 GPIO
12	P1_2	输入/输出	单片机 GPIO
13	P1_1	输入/输出	单片机 GPIO
14	P1_0	输入/输出	单片机 GPIO
15	GND		地线,连接到电源参考地
16	VCC		供电电源,必须 2.0~3.6V 之间
17	RST	输入	复位端口
18	VCC		供电电源,必须 2.0~3.6V 之间
19	P0_0	输入/输出	单片机 GPIO
20	P0_1	输入/输出	单片机 GPIO
21	P0_2\U_RX	输入/输出	单片机 GPI0,可复用为串口 RX
22	P0_3\U_TX	输入/输出	单片机 GPIO,可复用为串口 TX
23	P0_4	输入/输出	单片机 GPIO
24	P0_5	输入/输出	单片机 GPIO
25	P0_6	输入/输出	单片机 GPIO
26	P0_7	输入/输出	单片机 GPIO

Z-0001 的详细的外部尺寸规格如下:






2.2.2 Z-0002 ZigBee 模块引脚及尺寸说明






引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	GND		地线,连接到电源参考地
2	P2_4	输入/输出	单片机 GPIO
3	P2_3	输入/输出	单片机 GPIO
4	P2_2	输入/输出	单片机 GPIO
5	P2_1	输入/输出	单片机 GPIO
6	P2_0	输入/输出	单片机 GPIO
7	P1_7	输入/输出	单片机 GPIO
8	P1_6	输入/输出	单片机 GPIO
9	P1_5	输入/输出	单片机 GPIO
10	NC		空脚(P1_4,控制 CC2591)
11	P1_3	输入/输出	单片机 GPIO
12	P1_2	输入/输出	单片机 GPIO
13	NC		空脚(P1_1,控制 CC2591)
14	P1_0	输入/输出	单片机 GPI0
15	GND		地线,连接到电源参考地
16	VCC		供电电源, 必须 2.0~3.6V 之间
17	RST	输入	复位端口
18	VCC		供电电源,必须 2.0~3.6V 之间
19	P0_0	输入/输出	单片机 GPIO
20	P0_1	输入/输出	单片机 GPIO
21	P0_2\U_RX	输入/输出	单片机 GPIO,可复用为串口 RX
22	P0_3\U_TX	输入/输出	单片机 GPIO,可复用为串口 TX
23	P0_4	输入/输出	单片机 GPIO
24	P0_5	输入/输出	单片机 GPIO
25	P0_6	输入/输出	单片机 GPIO
26	NC		空脚(P0_7, 控制 CC2591)

Z-0002 的详细的外部尺寸规格如下:



2.2.3 Z-0003 ZigBee 模块引脚及尺寸说明






引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	GND		地线,连接到电源参考地
2	3.3V_IN	输入/输出	单片机 GPIO
3	P2_2	输入/输出	单片机 GPIO
4	P2_1	输入/输出	单片机 GPIO
5	P2_0	输入/输出	单片机 GPIO
6	P1_7	输入/输出	单片机 GPIO
7	P1_6	输入/输出	单片机 GPIO
8	GND		地线,连接到电源参考地
9	GND		地线,连接到电源参考地
10	P1_5	输入/输出	单片机 GPIO
11	P1_4	输入/输出	单片机 GPIO
12	P1_3	输入/输出	单片机 GPIO
13	P1_2	输入/输出	单片机 GPIO
14	P1_1	输入/输出	单片机 GPIO
15	P1_0	输入/输出	单片机 GPIO
16	P0_7	输入/输出	单片机 GPIO
17	P0_6	输入/输出	单片机 GPIO
18	P0_5	输入/输出	单片机 GPIO
19	P0_4	输入/输出	单片机 GPIO
20	P0_3\U_TX	输入/输出	单片机 GPIO,可复用为串口
21	P0_2\U_RX	输入/输出	单片机 GPIO,可复用为串口
22	P0_1	输入/输出	单片机 GPIO
23	P0_0	输入/输出	单片机 GPIO
24	RESET	输入	复位端口




Z-0003 的详细的外部尺寸规格如下:





2.2.4 Z-0004 ZigBee 模块引脚及尺寸说明






引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	GND		地线,连接到电源参考地
2	VCC	输入/输出	供电电源,必须 2.0~3.6V 之间
3	P2_2	输入/输出	单片机 GPIO
4	P2_1	输入/输出	单片机 GPIO
5	P2_0	输入/输出	单片机 GPIO
6	P1_7	输入/输出	单片机 GPIO
7	P1_6	输入/输出	单片机 GPIO
8	GND		地线,连接到电源参考地
9	GND		地线,连接到电源参考地
10	P1_5	输入/输出	单片机 GPIO
11	NC		空脚
12	P1_3	输入/输出	单片机 GPIO
13	P1_2	输入/输出	单片机 GPIO
14	NC		空脚
15	P1_1	输入/输出	单片机 GPIO
16	NC		空脚
17	P0_6	输入/输出	单片机 GPIO
18	P0_5	输入/输出	单片机 GPIO
19	P0_4	输入/输出	单片机 GPIO
20	P0_3\U_TX	输入/输出	单片机 GPIO,可复用为串口 TX
21	P0_2\U_RX	输入/输出	单片机 GPIO,可复用为串口 RX
22	P0_1	输入/输出	单片机 GPIO
23	P0_0	输入/输出	单片机 GPIO
24	RESET	输入	复位端口



Z-0004 的详细的外部尺寸规格如下:







3. ZigBee 模块与仿真器连接图

ZigBee 模块出厂默认无程序,需要开发者对协议栈进行开发,使用仿真器烧写协议栈程序,以 Z-0003 模块为例,仿真器一般使用 SmartRF04EB 或者 CC-Debugger,典型接口电路如下:

注意: 仿真器下载程序的时候只需要接 VCC、GND、DEBUG_DC、DEBUG_DD、RST 5 个引脚。







4. 模块 PCB Layout 注意事项

4.1 Z-0001 和 Z-0002 模块 layout


Z-0001 和 Z-0002 模块接口是一样的,两个模块相互兼容(除了 PA 芯片的 3 个控制引脚),都是 2.54mm 双列双排针接口,天线接口均为 SMA 天线接口,在实际的项目设计过程中, PCB layout 需要注意的点如下:

- 1、注意产品结构设计和底座排母的放置
- 2、射频模块对供电要求比较高,在模块的 VCC 与 GND 之间适当放置退藕电容。

4.2 Z-0003 和 Z-0004 模块 layout

Z-0003 和 Z-0004 模块接口是一样的,两个模块相互兼容(除了 PA 芯片的 3 个控制引脚),都是 1.27mm 贴片邮票孔接口。


Z-0003 模块 layout 注意如下:




- 1、天线区以下区域不建议走线及敷铜;
- 2、模块在板上安装方式推荐安装在板子边缘(天线区伸出板外或者镂空),留足够的天线空间,保证天线性能;
- 3、天线周围应避免有金属电线或外壳影响性能。



Z-0004 模块 layout 注意如下:



- 1、模块带 IPEX 座,可外接高增益天线模块可根据模具或者需求选择安装位置;
- 2、远离干扰源,硬件设计时需要保证接入模块的电源有足够低的阻抗;
- 3、整个模块下方不推荐布线及敷铜,推荐安装在板子边缘。



WeBee

免责声明

蜂汇物联科技有限公司不保证此文档为产品当前的最新使用手册,本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。我司保留对所述产品进行变更而不另行通知的权利,并对其使用或应用所导致的结果不承担任何责任。对于产品最新的使用手册,请访问我们的官方网站或者咨询我司索取。