
Parado
comando de partida
Partindo
rotacao nula
reset apos diagnostico
confirmacao de fluxo
Operando
tempo de partida excedido
comando de parada
protecao atuada
Parando
Falha