# RULEX 边缘设备开发指南

BY WWHAI 2022年11月24日

**注意 1.** 该文档基于 V0.4.0主分支。

#### 摘要

本文主要讲解了 RULEX 边缘设备开发框架的开发技巧已经几个关键概念,从而让开发者加深印象,快速开发出边缘类设备。

# 目录

1	LUA引擎	3
1	LUA基础	3
2	RULEX标准库	3
	基础示例       3.1 成功回调         3.2 失败回调          3.3 规则回调	3 3 4
4	案例展示	4
2	设备	5
1	设备接口	6
2	接口函数	
	2.1 Init 2.2 Start 2.3 OnRead 2.4 OnWrite 2.5 Status 2.6 Stop 2.7 Property 2.8 Details 2.9 SetState 2.10 Driver 2.11 OnSCACall	66 66 77 77 77 77
	返回值	
	案例展示	
3	驱动	11
1	驱动接口	11
2	接口函数  2.1 Test 2.2 Init 2.3 Work 2.4 State 2.5 Read 2.6 Write 2.7 DriverDetail 2.8 Stop	12 12 12 12 12 12 12 12
3	返回值	13
4	案例展示	13

4	总结	 15
1	名词理解	 15
<b>2</b>	开发建议	 15

# 1 LUA引擎

RULEX框架引入了一个 LUA 脚本解释器,用来处理用户自定义业务逻辑。该 LUA 解释器基于LUA 5.0,可以运行标准LUA代码,同时提供了一系列 RULEX 框架特有的函数。

## 1 LUA基础

LUA 是一个小巧的编程语言,这里只做个简单介绍,更多资料可以参考:

- $\bullet \quad https://www.twle.cn/l/yufei/lua53/lua-basic-index.html$
- https://www.lua.org/docs.html

## 2 RULEX标准库

RULEX 框架内置了一些函数,可参考此处:

 $\bullet \quad \text{https://github.com/i4de/rulex/wiki/RULEX-\%E5\%87\%BD\%E6\%95\%B0\%E5\%BA\%93}$ 

### 3 基础示例

经过上面的学习以后,相信你已经掌握了 LUA 语言的基础语法和 RULEX 的基础库。下面我们重点讲一下 RULEX 的 LUA 回调框架。

#### 3.1 成功回调

当回调成功后,会执行 Success 函数,下面是一个简单的案例:

```
function Success()
    print("Success Callback")
end
```

上面的 Demo 表示, 当成功后输出一个字符串信息。

#### 3.2 失败回调

当调用失败以后,会执行 Falied 函数,下面是一个简单的案

```
function Failed(error)
    print("Callback Failed With Error:", error)
end
```

上面的 Demo 表示,当成功后输出一个字符串信息,其中 error 参数是失败后的错误原因,是个字符串类型。

#### 3.3 规则回调

规则回调相对来说比较复杂,首先我们看看规则的函数原型:

```
Actions = {
    function(data)
        print("f1", data)
        return true, data
    end,
    function(data)
        print("f2", data)
        return true, data
    end
    -- other functions
}
```

规则回调 Actions 是一个 LUA 函数列表,可以在里面加入多个匿名函数,函数只有1个参数,该参数是原始数据,有2个返回值,第一个返回值表示是否继续执行下面的函数,第二个参数表示返回给下面的函数的值。

## 4 案例展示

下面展示一个案例,该案例是用来控制一个8路继电器的Demo:

```
Actions = {
    function(data)
        print('Received_data_from_iothub:', data)
        local source = 'tencentIothub'
        local device = 'YK8Device1'
        local dataT, err = rulexlib:J2T(data)
        if (err ~= nil) then
            print('Received_data_from_iothub_parse_to_json_error:', err)
            return false, data
        end
        -- Action
        if dataT['method'] == 'action' then
            local actionId = dataT['actionId']
            if actionId == 'get_state' then
                local readData, err = rulexlib:ReadDevice(0, device)
                if (err ~= nil) then
                    print('ReadDevice_data_from_device_error:', err)
                    return false, data
                print('ReadDevice_data_from_device:', readData)
                local readDataT, err = rulexlib:J2T(readData)
                if (err ~= nil) then
                    print('Parse_ReadDevice_data_from_device_error:', err)
                    return false, data
                local yk08001State = readDataT['yk08-001']
                print('yk08001State:', yk08001State['value'])
                local _, err = iothub:ActionSuccess(source, dataT['id'],
                    yk08001State['value'])
                if (err ~= nil) then
                    print('ActionReply_error:', err)
```

```
end
            end
        end
        -- Property
        if dataT['method'] == 'property' then
            local schemaParams = rulexlib:J2T(dataT['data'])
            print('schemaParams:', schemaParams)
            local n1, err = rulexlib:WriteDevice(device, 0, rulexlib:T2J({
                {
                     ['function'] = 15,
                    ['slaverId'] = 3,
                    ['address'] = 0,
                     ['quantity'] = 1,
                     ['value'] = rulexlib:T2Str({
                         [1] = schemaParams['sw8'],
                         [2] = schemaParams['sw7'],
                         [3] = schemaParams['sw6'],
                         [4] = schemaParams['sw5'],
                         [5] = schemaParams['sw4'],
                         [6] = schemaParams['sw3'],
                         [7] = schemaParams['sw2'],
                         [8] = schemaParams['sw1']
                    })
                }
            }))
            if (err ~= nil) then
                print('WriteDevice_error:', err)
                local _, err = iothub:PropertyFailed(source, dataT['id'])
                if (err ~= nil) then
                    print('Reply_error:', err)
                    return false, data
                end
            else
                local _, err = iothub:PropertySuccess(source, dataT['id'], {})
                if (err ~= nil) then
                    print('Reply_error:', err)
                    return false, data
                end
            end
        end
        return true, data
    end
}
```

return false, data

## 2 设备

本章节主要讲如何为 RULEX 网关开发一款设备,并将其与 RULEX 框架关联,实现设备和框架之间的通信。

在 RULEX 框架里,把和外部真实设备交互的功能称之为设备,本质上是对外部设备的一个抽象描述,比如可能是个 Modbus 客户端,也可能是个 TCP 客户端等。它描述的是一个外部硬件设备的通信行为。

### 1 设备接口

要为 RULEX 框架新增一个逻辑或者物理上的设备,必须实现以下接口:

```
type XDevice interface {
    Init(devId string, configMap map[string]interface{}) error
    Start(CCTX) error
    OnRead(cmd int, data []byte) (int, error)
    OnWrite(cmd int, data []byte) (int, error)
    Status() DeviceState
    Stop()
    Property() []DeviceProperty
    Details() *Device
    SetState(DeviceState)
    Driver() XExternalDriver
    OnDCACall(UUID string, Command string, Args interface{}) DCAResult
}
```

### 2 接口函数

#### 2.1 Init

设备的初始化函数,RULEX 框架会把配置参数传递给该函数,devId 表示其 UUID, configMap 表示其工作配置,例如串口的波特率,奇偶校验等。

#### 2.2 Start

Start 一般作为常驻任务存在,表示该设备的一个工作中状态,例如我们需要周期性采集某个传感器的数据的时候,Start 一般用来启动一个线程去动态轮询。如果该设备无常驻工作任务,该接口返回 nil 即可。

#### 2.3 OnRead

设备提供给外界的读数据接口, 当外界通过 LUA 调用 rulexlib:ReadDevice 的时候, 参数会传递进来。该函数有2个参数,第一个是用来区分设备的命令,第二个是字节数组,也就是最终的数据保存地方。

cmd 参数主要用来做辅助性的工作。例如一个温湿度传感器有2个指令,一个是读温度,一个是读湿度。我们向设备读数据的时候,可以将 cmd 参数作为一个区分,例如对于底层来说,"1"代表读温度,"2"代表读湿度,这样可以更方便的分辨出来命令的类型。

#### 2.4 OnWrite

该接口主要用来向设备写入数据用,其参数含义和上面的 OnRead 一样。例如改变某个寄存器的值或者是对某个设备进行操作控制等。常见的操作就是控制某个寄存器的值来实现灯光关开状态控制。假设我们开灯,LUA 代码表示如下:

```
rulexlib:WriteDevice(UUID, 1, 1)
设备端处理代码如下:
OnWrite(cmd int, data []byte){
    if cmd ==1 {
        print("开灯")
```

#### 2.5 Status

获取设备的状态,通常该状态应该由设备内部控制,RULEX 框架通过获取该状态来决定设备的生命周期。

### 2.6 Stop

停止设备接口,一般在这里释放资源。

#### 2.7 Property

获取属性列表,表示这个设备能提供哪些参数,该接口常被用来做外部参考用,例如本网关可以提供温度、湿度、CO2 等参数,可以将其注册到该接口返回。

#### 2.8 Details

获取该设备的详细信息,即外部传进来的参数。例如用户新建一个设备的时候可能会传进来设备名称, 备注或者串口配置等,都通过这个接口关联。

#### 2.9 SetState

设置状态,该函数由 RULEX 框架调用,会传进来一个状态值,用户要做的事情就是把这个值替换成自己的状态即可。

#### 2.10 Driver

这个接口用来获取设备的驱动,驱动指的是桥接软硬件的一个软件。一般而言,设备都应该有个驱动,但是一些简单设备可以不用。所以视情况而定,此接口拿到的可能是 nil 值。

#### 2.11 OnSCACall

该接口属于高级接口,用来实现边缘设备之间相互调用功能,但是本版本不支持,仅仅保留位置即可。

## 3 返回值

常见返回值:

- 1. n: 返回字节数目
- 2. error: 错误状态
- 3. []DeviceProperty: 属性表

## 4 案例展示

下面展示一个串口设备的案例。

```
package device
import (
        "context"
        "encoding/json"
        "errors"
        "sync"
        "time"
        "github.com/i4de/rulex/common"
        "github.com/i4de/rulex/driver"
        "github.com/i4de/rulex/glogger"
        "github.com/i4de/rulex/typex"
        "github.com/i4de/rulex/utils"
        serial "github.com/wwhai/goserial"
)
type genericUartDevice struct {
        typex.XStatus
        status
                   {\tt typex.DeviceState}
        RuleEngine typex.RuleX
                  typex.XExternalDriver
        driver
        {\tt mainConfig}\ {\tt common.GenericUartConfig}
                   sync.Locker
        locker
}
 通用串口透传
func NewGenericUartDevice(e typex.RuleX) typex.XDevice {
        uart := new(genericUartDevice)
        uart.locker = &sync.Mutex{}
        uart.mainConfig = common.GenericUartConfig{}
        uart.RuleEngine = e
        return uart
}
func (uart *genericUartDevice) Init(devId string, configMap
map[string]interface{}) error {
        uart.PointId = devId
        if err := utils.BindSourceConfig(configMap, &uart.mainConfig); err !=
nil {
                glogger.GLogger.Error(err)
                return err
        }
        if !contains([]string{"N", "E", "O"}, uart.mainConfig.Parity) {
                return errors. New("parity value only one of 'N', 'O', 'E'")
        return nil
}
// 启动
func (uart *genericUartDevice) Start(cctx typex.CCTX) error {
```

```
uart.Ctx = cctx.Ctx
        uart.CancelCTX = cctx.CancelCTX
        // 串口配置固定写法
        // 下面的参数是传感器固定写法
        config := serial.Config{
                Address: uart.mainConfig.Uart,
                BaudRate: uart.mainConfig.BaudRate,
               DataBits: uart.mainConfig.DataBits,
               Parity: uart.mainConfig.Parity,
                StopBits: uart.mainConfig.StopBits,
                Timeout: time.Duration(uart.mainConfig.Timeout) * time.Second,
        }
        serialPort, err := serial.Open(&config)
        if err != nil {
                glogger.GLogger.Error("rawUartDriver start failed:", err)
                return err
        uart.driver = driver.NewRawUartDriver(uart.Ctx, uart.RuleEngine,
uart.Details(), serialPort)
        if !uart.mainConfig.AutoRequest {
                uart.status = typex.DEV_UP
               return nil
        }
        go func(ctx context.Context) {
               ticker :=
time.NewTicker(time.Duration(uart.mainConfig.Frequency) * time.Second)
               buffer := make([]byte, common.T_64KB)
               uart.driver.Read(0, buffer) //清理缓存
                for {
                        <-ticker.C
                        select {
                        case <-ctx.Done():</pre>
                               ticker.Stop()
                                return
                        default:
                                uart.locker.Lock()
                                n, err := uart.driver.Read(0, buffer)
                                uart.locker.Unlock()
                                if err != nil {
                                        glogger.GLogger.Error(err)
                                        continue
                                }
                                mapV := map[string]interface{}{
                                        "tag": uart.mainConfig.Tag,
                                        "value": string(buffer[:n]),
                                bytes, _ := json.Marshal(mapV)
                                uart.RuleEngine.WorkDevice(uart.Details(),
string(bytes))
                        }
               }
        }(uart.Ctx)
        uart.status = typex.DEV_UP
        return nil
```

```
}
// 从设备里面读数据出来:
//
//
       {
//
            "tag": "data tag",
//
            "value": "value s"
//
func (uart *genericUartDevice) OnRead(cmd int, data []byte) (int, error) {
       uart.locker.Lock()
       n, err := uart.driver.Read(0, data)
       uart.locker.Unlock()
       buffer := make([]byte, n)
       mapV := map[string]interface{}{
                "tag": uart.mainConfig.Tag,
                "value": string(buffer[:n]),
       }
       bytes, _ := json.Marshal(mapV)
       copy(data, bytes)
       return n, err
}
// 把数据写入设备
func (uart *genericUartDevice) OnWrite(cmd int, b []byte) (int, error) {
       return uart.driver.Write(0, b)
// 设备当前状态
func (uart *genericUartDevice) Status() typex.DeviceState {
       return typex.DEV_UP
}
// 停止设备
func (uart *genericUartDevice) Stop() {
       if uart.driver != nil {
               uart.driver.Stop()
       }
       uart.CancelCTX()
       uart.status = typex.DEV_STOP
}
// 设备属性,是一系列属性描述
func (uart *genericUartDevice) Property() []typex.DeviceProperty {
       return []typex.DeviceProperty{}
// 真实设备
func (uart *genericUartDevice) Details() *typex.Device {
       return uart.RuleEngine.GetDevice(uart.PointId)
// 状态
func (uart *genericUartDevice) SetState(status typex.DeviceState) {
       uart.status = status
}
```

```
// 驱动
func (uart *genericUartDevice) Driver() typex.XExternalDriver {
        return uart.driver
}

func contains(s []string, e string) bool {
        for _, a := range s {
            if a == e {
                return true
            }
        }
        return false
}

func (uart *genericUartDevice) OnDCACall(UUID string, Command string, Args interface{}) typex.DCAResult {
        return typex.DCAResult{}
}
```

## 3 驱动

驱动实际上就是真实和硬件设备通信的软件。关于驱动的概念可以参考下同类知识点,例如 Linux 驱动等,此处不过多赘述。下面主要讲一下 RULEX 框架里面的设备驱动的概念。

在 RULEX 里,驱动负责读取一些来自低级硬件的数据,比如串口,或者485链路等。驱动保证了和设备的数据交互,例如读写 Modbus 寄存器等。其工作原理如图1所示。



图 1.

## 1 驱动接口

下面是驱动的接口定义:

```
type XExternalDriver interface {
    Test() error
    Init(map[string]string) error
    Work() error
    State() DriverState
    Read(cmd int, data []byte) (int, error)
    Write(cmd int, data []byte) (int, error)
    DriverDetail() DriverDetail
    Stop() error
```

}

## 2 接口函数

#### 2.1 Test

Test 接口用来测试驱动的可用性,一般是设备刚启动的时候,给驱动发一个 Test 信号,常用来判断物理设备是否链路通达。例如可以尝试给某个 IP 地址发送 ICMP 包测试网络可达性等。该接口是一个辅助性接口。

#### 2.2 Init

驱动的初始化函数,设备框架会把配置参数传递给该函数,configMap 表示其工作配置,例如串口的波特率,奇偶校验等。

#### 2.3 Work

Work 一般作为常驻任务存在,表示该驱动的一个工作中状态,例如我们需要周期性采集某个传感器的数据的时候,Work 一般用来启动一个线程去动态轮询。如果该设备无常驻工作任务,该接口返回 nil 即可。

#### 2.4 State

获取状态,该状态代表了驱动的可用性,驱动有以下几个状态:

- DRIVER\_STOP: 状态一般用来直接停止一个资源, 监听器不需要重启
- DRIVER\_UP: 工作态
- DRIVER\_DOWN: 资源挂了,属于工作意外,需要重启

#### 2.5 Read

设备会调用此接口,主要用来从物理设备拿回原始数据,例如从一个 Modbus 从设备取某些寄存器的原始值等。

#### 2.6 Write

设备会调用此接口,主要用来向物理设备写原始数据,例如向一个 Modbus 从设备取写某些寄存器的值等。

#### 2.7 DriverDetail

获取该设备的详细信息,一般会标记该设备的底层元信息,例如名称,版本等,下面展示一个环境传感器的设备详情元数据:

```
return typex.DriverDetail{
    Name: "TC-S200",
    Type: "UART",
    Description: "TC-S200」系列空气质量监测仪",
}
```

#### 2.8 Stop

设备停止后调用该函数,可在此释放硬件资源。

## 3 返回值

常见返回值:

1. n: 返回字节数目

2. error: 错误状态

3. DriverDetail: 设备详情

## 4 案例展示

```
下面我们简单展示一个串口驱动的示例。
// uart_driver相当于是升级版,这个是最原始的基础驱动
package driver
import (
       "context"
       "errors"
       "github.com/i4de/rulex/typex"
       serial "github.com/wwhai/goserial"
)
type rawUartDriver struct {
       state
                  typex.DriverState
       serialPort serial.Port
                  context.Context
       ctx
       RuleEngine typex.RuleX
                  *typex.Device
       device
}
// 初始化一个驱动
func NewRawUartDriver(
       ctx context.Context,
       e typex.RuleX,
       device *typex.Device,
       serialPort serial.Port,
) typex.XExternalDriver {
       return &rawUartDriver{
```

```
RuleEngine: e,
                ctx:
                         ctx,
                serialPort: serialPort,
                device:
                          device,
       }
}
func (a *rawUartDriver) Init(map[string]string) error {
       a.state = typex.DRIVER_UP
       return nil
}
func (a *rawUartDriver) Work() error {
       return nil
}
func (a *rawUartDriver) State() typex.DriverState {
       return a.state
func (a *rawUartDriver) Stop() error {
       a.state = typex.DRIVER_STOP
       return a.serialPort.Close()
}
func (a *rawUartDriver) Test() error {
        if a.serialPort == nil {
               return errors.New("serialPort is nil")
        _, err := a.serialPort.Write([]byte("\r\n"))
       return err
}
func (a *rawUartDriver) Read(cmd int, b []byte) (int, error) {
       return a.serialPort.Read(b)
}
```

上述案例展示了一个基于串口来读写数据的驱动,该案例可以用来做常见串口设备的基础驱动。

## 4 总结

本文档主要讲述了 RULEX 边缘网关开发框架的高级用法,其中重点讲解了 LUA 引擎、设备、驱动三者的细节以及简单示例。

# 1 名词理解

最后我们将将开发中常见名词整理进表格1,供给参考理解。

名词解释MDevice表示是静态数据,保存在数据库里面的,相当于配置DeviceMDevice加载到的内存映射,也是静态的XDevice实际上这个静态模型的实现,这才是真实工作者Driver实际的工作态驱动XExternalDriver通用驱动接口,驱动必须实现

表格 1.

## 2 开发建议

- 1. 驱动永远关注"读"和"写",而不要关注读出来的是不是对的
- 2. 设备只管问驱动要数据,然后将其加工成应用格式,设备不关注读写细节
- 3. 资源只管数据流向而不用管怎么来的,只管输送或者接收

设备、资源本质上是两类东西,设备是真实物理器材、资源是逻辑存在的软件源或者目标。