
## 二.电容(C)

电容器(Capacitor),容纳电荷的器件。电容器必须在外加电压的作用下才能储存电荷。

国际上统一规定,给电容器外加 1 伏特直流电压时,它所能储存的电荷量,为该电容器的电容量(即单位电压下的电量),用字母C表示。电容量的基本单位为法拉(F)。在 1 伏特直流电压作用下,如果电容器储存的电荷为 1 库仑,电容量就被定为 1法拉,法拉用符号F表示,1F=1Q/V。在实际应用中,电容器的电容量往往比 1 法拉小得多,常用较小的单位,如毫法(mF)、微法 ( $\mu$ F)、纳法(nF)、皮法( $\mu$ F)等,它们的关系是:


1F (法拉) =1000 mF (毫法) = $10^{6}\mu$ F (微法) = $10^{9}$ nF (纳法) = $10^{12}$ pF (皮法)。

电容器的作用主要有: 耦合、滤波、退藕、高频消振、谐振、旁路、积分、微分、分频、补偿等作用。



## 分类:

当前常见的电容器可以分为五大类:云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、电解电容器、可调电容器。最常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。



## 电容器标识:

1. 直标法

用数字和单位符号直接标出。如 1µF 表示 1 微法,有些电容用 "R"表示小数点,如 R56 表示 0.56

2. 文字符号法

用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如 p10 表示 0.1pF、1p0 表示 1pF、6P8 表示 6.8pF、 2u2 表示 2.2uF。

3. 色标法

用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。

4. 数学计数法: 数学计数法一般是三位数字,第一位和第二位数字为有效数字,第三位数字为倍数。

## 使用注意事项:

- 1. 电解电容正负不可接错, 若反接可能会引起爆炸。
- 2. 固定电容器的检测方法



将万用表打到标有F的 电容挡上



将被测电容两极短接进 将万用表表笔与电容两 读取测量数值 行放电。



端连接。



- a) 将万用表打到电容档 F
- b) 将被测电容两级短接进行放电
- c) 将万用表表笔与电容两端连接
- d) 读取测量数值
- e) 与被测电容标称值进行比较