
## 三.电感

电感器(Inductor),阻止电流的变化,是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。

如果电路中电流每秒变化 1 安培,则会产生 1 伏特的感应电动势,此时电感定义为 1 亨利。由于电感是由美国的科学家约瑟夫·亨利发现的,所以电感的单位就是"亨利"。电感线圈的电感量 L 的大小,主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等因素。

电感单位: 亨(H)、 毫 (mH)、 微 ( $\mu$ H)、 纳 (nH), 他们的换算关系为: 1H=1000mH=10 $^{6}\mu$ H=10 $^{9}$ nH。

电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成 LC 滤波电路。



## 分类:

## 1. 自感器和互感器

由单一线圈组成的电感器称为自感。当线圈中有电流通过时候,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势,这就是自感。

两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。

## 2.一般电感和精密电感

	精密电感			一般电感		
符号	F	G	J	K	L	M
误差	1%	2%	5%	10%	15%	20%

如 100M 即为 10nH 误差 20%

3. 按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈)。按照电感量,可分为固定电感器和可调电感器。按封装形式,可分为普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。

