

灯闪频率	设备状态
红灯故障	
红灯快闪	设备未初始化
红灯常亮	急停被按下
周期性闪1下红灯	枪线接地
周期性闪2下红灯	漏电保护
周期性闪3下红灯	继电器故障
周期性闪5下红灯	电量故障
周期性闪8下红灯	电表故障
周期性闪11下红灯	继电器温度过高
黄灯警告	
未插枪黄灯	在线模式网络未连接
	过压
	低压
	刷卡模式下未检测到刷卡板
充电时黄色流水灯	在线充电过程中网络断开
其它情况	
5颗蓝色流水灯	充电过程中S2闭合
5颗绿色流水灯	充电中
1颗绿色流水灯	预约中
绿色呼吸灯	正常充电结束
蓝色呼吸灯	S2闭合结束
黄色呼吸灯	其他情况充电结束