附录

附录 A 常用 80x86 指令速查表

指令按助记符字母顺序排列,缩写、符号约定如下:

- (1) 指令中, dst, src 表示目的操作数和源操作数。仅一个操作数时, 个别处也表示为 opr。
- (2) *imm* 表示立即数, 8/16/32 位立即数记作: *imm8/imm*16/*imm*32。
- (3) reg 表示通用寄存器, 8/16/32 位通用寄存器记作: reg8/reg16/reg32。
- (4) mem 表示内存操作数, 8/16/32 等内存操作数记作: mem8/mem16/mem32 等。
- (5) seg 表示段寄存器, CS, DS, SS, ES, FS, GS。
- (6) acc 表示累加器, 8/16/32 累加器对应 AL/AX/EAX。
- (7) OF, SF, ZF, AF, PF, CF 分别表示为 O, S, Z, A, P, C, 相应位置为: 字母, 根据结果状态设置; ?, 状态不确定; -, 状态不变; 1, 置 1; 0, 清 0; 例如: 0 S Z ? P -表示: OF 清 0, AF 不确定, CF 不变, 其它根据结果设置。若该栏空白,则表示无关。
- (8) 寄存器符号诸如(E)CX, (E)SI, (E)DI, (E)SP, (E)BP 和(E)IP 等,表示在 16 地址模式下使用 16 位寄存器(如 CX),或在 32 地址模式下使用 32 位寄存器(如 ECX)。
 - (9) 周期数表示指令执行所需的 CPU 时钟周期个数,即执行时间为:周期数/主频(秒)。
 - (10) 诸如(386+)是表示该指令只能用于80386及以后微处理器上。

指令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
AAA	非压缩BCD加法调整,AH+进位	AAA	3	?S Z ? P C
AAD	AH×10+AL⇒AL,之后AH清0	AAD	10	OSZAPC
AAM	AL÷10的商⇒AH,余数⇒AL	AAM	18	OSZAPC
AAS	非压缩BCD减法调整,AH-借位	AAS	3	? S Z ? P C
		ADC reg, reg	1	
	带进位加法: dst+src+CF⇒dst	ADC reg, mem	2	
ADC dst, src		ADC reg, imm	1	OSZAPC
ADC asi, src		ADC acc, imm	1	
		ADC mem, reg	3	
		ADC mem, imm	3	
	加法: dst+src⇒dst	ADD reg, reg	1	
		ADD reg, mem	2	
ADD dst, src		ADD reg, imm	1	
		ADD acc, imm	1	OSZAPC
		ADD mem, reg	3	
		ADD mem, imm	3	

 指 令	功能	指令形式	周期数	ります。
	-7/J RE	AND reg, reg	1	5岁門小小心口
		AND reg, mem	2	<u>.</u>]
		AND reg, imm	1	_
AND dst, src	逻辑与: dst∧src⇒dst	AND acc, imm	1	0 S Z ? P 0
		AND mem, reg	3	-
		AND mem, imm	3	
ARPL dst, src	调整选择器的RPL域	ARPL reg/mem16, reg16	7	Z
-	越界检查: (80188+)	BOUND reg16, mem32		
BOUND reg, mem	若reg值超出mem,则产生INT5	BOUND reg32, mem64	INT+32	
	从低到高扫描src, 16/32位 (386+)	BSF reg, reg	6~35	
BSF reg, src	若 <i>src</i> =0, ZF清0, 否则置1, 位置⇒ <i>reg</i>		6~43	??Z???
	从高到低扫描src, 16/32位 (386+)	BSR reg, reg	6~35	
BSR reg, src	若 <i>src</i> =0, ZF清0, 否则置1, 位置⇒ <i>reg</i>		6~43	??Z???
BSWAP reg32	反转reg32字节顺序 (486+)	BSWAP reg32	1	
<u> </u>	\(\text{\pi_1}\) \(\text{\pi_2}\) \(\text{\pi_1}\) \(\text{\pi_2}\) \(\tex	BT reg, reg	4	
	位测试 (386+)	BT reg, imm	4	
BT dst, src	由dst指定的位⇒CF (16/32位)	BT mem, reg	9	?????C
		BT mem, imm	4	-
	D. MILL D. V. Ar E. (2005)	BTC reg, reg	7	
DTG I	位测试并变反 (386+) dst的指定位⇒CF, 然后该位变反, (16/32位)	BTC reg, imm	7	
BTC dst, src		BTC mem, reg	13	?????C
		BTC mem, imm	8	
	位测试并清0 (386+) dst的指定位⇒CF, 然后该位清0,	BTR reg, reg	7	
BTR dst, src		BTR reg, imm	7	?????C
DIR usi, src	(16/32位)	BTR mem, reg	13	
	(10/32/ <u>1/</u>)	BTR mem, imm	8	
	位测试并置1 (386+)	BTS reg, reg	7	-
BTS dst, src	dst的指定位⇒CF, 然后该位置1,	BTS reg, imm	7	?????C
,	(16/32位)	BTS mem, reg	13	
-	741 -> VIII III	BTS mem, imm	8	
	子程序调用	CALL label (near)	1	_
CALL dat	近调用:返回的偏移地址进栈,然后转至 <i>dst</i> 处执行;	CALL reg (near) CALL mem (near)	2 2	
CALL dst		CALL mem (near) CALL label (far)	4	
	然后转至dst处执行	CALL mem (far)	5	<u>.</u>]
CBW	AL符号扩展成AX	CBW (Idi)	3	
	EAX符号扩展成EDX:EAX		2	
CDQ CLC	CF清0	CDQ	2	0
				0
CLD	DF清0	CLD	2	
CLI	IF清0,即关中断	CLI	7	
CLTS	清除CR0中任务切换标志 (386+)	CLTS	10	
CMC	CF取反,即¬CF⇒CF	CMC	2	C
CMOVcc reg, src	条件成立 <i>src</i> ⇒ <i>reg</i> , 16/32位 (586+)	CMOVcc reg, reg	4~9	
	cc: 参见Jcc指令。	CMOVcc reg, mem		

 指 令	功能	指令形式	周期数	等表 影响标志位
1H 4	2) HC	CMP reg, reg	1 1	ッションハルルコ
		CMP reg, mem	2	+
a) m 1		CMP reg, imm	1	
CMP dst, src	比较: dst-src, 据此设置标志位	CMP acc, imm	1	OSZAPC
		CMP mem, reg	2	
		CMP mem, imm	2	
	串比较:[(E)SI]-ES:[(E)DI],	CMPSB		
CMPSx	然后(E)SI, (E)DI增或减Δ(1/2/4) x: B, W, D 对应字节(1)、字(2)、双字(4)。	CMPSW	5	OSZAPC
	DF=0 增,否则减	CMPSD		
CMPXCHG dst, reg	acc-dst, 等reg⇒dst,否则 dst⇒acc (486+)	CMPXCHG reg/mem,reg	5,6	OSZAPC
CMPXCHG8B dst	EDX:EAX-dst, 等 ECX:EBX ⇒ dst, 否 则 EDX:EAX⇒dst (486+)	CMPXCHG8B mem64	10	Z
CPUID	CPU标识⇒EAX,EBX,ECX,EDX	CPUID	14	
CWD	AX符号扩展成DX:AX	CWD	2	
CWDE	AX符号扩展成EAX	CWDE	3	
DAA	加法后的十进制调整 AL	DAA	3	? S Z A P C
DAS	减法后的十进制调整 AL	DAS	3	? S Z A P C
DEC one	onr □ 個 . □ onr- →onr	DEC reg	1	OSZAP-
DEC opr		DEC mem	3	USZAP-
	无符号除法 8 位: AX÷src,商⇒AL,余数⇒AH	DIV mam	17~41	
DIV src	16 位: DX:AX÷src, 商⇒AX, 余数⇒DX			?????
	10 位: DA:AA¬src, 同→AA, 宗数→DA 32 位:EDX:EAX¬src,商⇒EAX,余数⇒EDX			
ENTER m, n	建 <i>m</i> 字节局部空间, <i>n</i> 级的栈帧 (286+)	ENTER imm16, imm8	11+	
HLT	暂停 CPU, 直到 I/O 中断发生	HLT	111	
1121	有符号除			
	8 位: AX÷src,商⇒AL,余数⇒AH	IDIV reg		
IDIV src	16 位: DX:AX÷src, 商⇒AX, 余数⇒DX 32 位:EDX:EAX÷src,商⇒EAX,余数⇒EDX	IDIV mem	22~46	??????
	有符号乘法	IMUL reg		
IMUL src	8位: AL×src⇒AX		10~11	O????C
	16 位: AX×src⇒DX:AX 32 位: EAX×src⇒EDX:EAX	IMUL mem		
IMUL reg, src	有符号乘法 reg×src⇒reg (286+)	IMUL reg, reg/mem	10	O????C
IMUL reg, src,imm	有符号乘法 src×imm⇒reg (286+)	IMUL reg, reg/mem,imm	10	O????C
		IN acc, imm8	7	
IN acc, src	端口数据⇒acc	IN acc, DX	7	
INC one	opr 自加 1,即 opr+1⇒opr	INC reg	1	OSZAD
INC opr	<i>орг</i> ⊟ ЛД 1, кр <i>орг</i> т <i>→орг</i>	INC mem	3	OSZAP-

指 令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
	端口 DX 数据⇒ES:[(E)DI],	INSB		
INSx	然后(E)DI 增或减Δ(1/2/4)	INSW	9	
INSA	x: B,W, D 对应字节(1)、字(2)、双字(4);若		-	
	DF=0 增,否则减	INSD		
INT n		INT 3	INT+5	
		INT imm8	INT+6	
INTO	若 OF=1,则执行 INT 4	INTO	4,INT+5	
INVD	使 Cache 无效	INVD	15	
INVLPG	使 TLB 入口无效	INVLPG	29	
IRET	中断返回: 从堆栈弹出返回的偏移 和段地址,再弹出标志寄存器内容	IRET	7	
Jcc opr	条件满足,则转移至 opr	Jcc label		
JA/JNBE opr	高于(CF=0^ZF=0)	JA/JNBE label	1	
JAE/JNB/JNC opr	高于等于(CF=0)	JAE/JNB/JNC label	1	
JB/JC/JNAE opr	低于(CF=1)	JB/JC/JNAE label		
JBE/JNA opr	低于等于(CF=1∨ZF=1)	JBE/JNA label	1	
JE/JZ opr	等于(ZF=1)	JE/JZ label	1	
JG/JNLE opr	大于(ZF=0^SF=OF)	JG/JNLE label	1	
JGE/JNL opr	大于等于(SF=OF)	JGE/JNL label	1	
JL/JNGE opr	小于(SF≠OF)	JL/JNGE label	1	
JLE/JNG opr	小于等于(ZF=1∨SF≠OF)	JLE/JNG label	1	
JNE/JNZ opr	不等于(ZF=0)	JNE/JNZ label	1	
JNO opr	无溢出(OF=0)	JNO label	1	
JNS opr	非负数(SF=0)	JNS label	1	
JO opr	溢出(OF=1)	JO label	1	
JP/JPE opr	有偶数个 1(PF=1)	JP/JPE label		
JPO/JNP opr	有奇数个 1(PF=0)	JPO/JNP label	1	
JS opr	负数(SF=1)	JS label	1	
JCXZ opr	若 CX=0,则转移至 opr	JCXZ label	6/5	
JECXZ opr	若 ECX=0,则转移至 opr	JECXZ label	6/5	
		JMP label (near)	1	
	转移至 opr	JMP reg (near)	2	
JMP opr	近:转移后仅可改变(E)IP	JMP mem (near)	2	
	远:转移后可改变(E)IP和CS	JMP label (far)	3	
		JMP mem (far)	4	
LAHF	标志寄存器低字节⇒AH	LAHF	2	
LAR reg, dst	将 dst 指定的选择器访问权⇒reg	LAR reg, reg/mem	8	Z
LDS reg, mem	将 mem 内容⇒DS: reg	LDS reg, mem	4	
LEA reg, mem	将 mem 的偏移地址⇒reg	LEA reg, mem	1	
LEAVE	释放栈帧,即:(E)BP⇒(E)SP, POP(E)BP		3	
LES reg, mem	将 mem 内容⇒ES: reg	LES reg, mem	4	
LFS reg, mem	将 mem 内容⇒FS: reg (386+)	LFS reg, mem	4	

指令 功能 指令形式 周期数 影响标志(LGDT mem 特 mem 内容→GDTR (286+) LGDT mem 6 LGS reg, mem 将 mem 内容→GDTR (286+) LGDT mem 4 LIDT mem 特 mem 内容→GDTR (286+) LLDT mem 6 LIDT sec src⇒LDTR (286+) LLDT reg/mem 8 LLDT sec src⇒LDTR (286+) LLDT reg/mem 8 LMSW src src⇒NLBNK e²+(CR₀ (16 付つ) (286+) LDDT mem 6 LDOK 总线领 (以便其处处里器处理指令 LCCK 1 LODSX 器后(E)SI 增或减人(1/2/4) LOCK LODSB LODSD 2 LOOP opr (E)CX 自诚 1, 若(E)CX ≠ の則转移 LOOP label 5.66 LOOPELOOPZ opr (E)CX 自诚 1, 若(E)CX ≠ の則转移 LOOPELOOPZ label 7.8 LST reg, src src 选择器确定的设界→reg (286+) LST reg, reg/mem 8 Z 2 LSS reg, mem 特 mem 内容→SS : reg (386+) LSS reg, mem 4 4 LTR src src 上任务音存器 TR (286+) LTR reg16/mem16 10 MOV reg, mem 1 MOV reg23, CR, 4 CR →reg32, reg32→DR, (i=0,2,3,4) MOV CR, reg32 12-22 MOV dst, src 股点等存指内容传送 (386+) MOV reg32, CR, 4 MOV reg32, CR, 2 ~ 12 ~ 12 MOV Reg32, CR, 2 ~ 12 MOV R					<u> </u>
LGS reg, mem	指 令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
LIDT mem	LGDT mem	将 mem 内容⇒GDTR (286+)	LGDT mem	6	
LLDT src	LGS reg, mem	将 mem 内容⇒GS: reg (386+)	LGS reg, mem	4	
LMSW src	LIDT mem	将 mem 内容⇒IDTR (286+)	LIDT mem	6	
LOCK 总线額 (以便其他处理器处理精令)	LLDT src	src⇒LDTR (286+)	LLDT reg/mem	8	
LODSx	LMSW src	src⇒机器状态字(CR₀低 16 位) (286+)	LMSW reg/mem	8	
LODSx	LOCK	总线锁 (以便其他处理器处理指令)	LOCK	1	
LODSx x: B, W, D 対应字节(1), 字(2), 双字(4):者 LODSD			LODSB		
DF=0 增,否则減	LODSx		LODSW	2	
LOOPE/LOOPZ opr (E)CX 自穢 1, 若 ZF=1∧(E)CX≠0 则转移 LOOPNE/LOOPNZ label 7/8			LODSD		
LOOPNE/LOOPNZ label 7/8	LOOP opr	(E)CX 自减 1, 若(E)CX≠0 则转移	LOOP label	5/6	
LSL reg, src	LOOPE/LOOPZ opr	(E)CX 自减 1, 若 ZF=1∧(E)CX≠0 则转移	LOOPE/LOOPZ label	7/8	
LSS reg, mem	LOOPNE/LOOPNZ opr	·(E)CX自减1, 若ZF=0^(E)CX≠0则转移	LOOPNE/LOOPNZ label	7/8	
LTR src	LSL reg, src	src 选择器确定的段界⇒reg (286+)	LSL reg, reg/mem	8	Z
MOV reg, reg	LSS reg, mem	将 mem 内容⇒SS: reg (386+)	LSS reg, mem	4	
MOV reg, mem	LTR src	src⇒任务寄存器 TR (286+)	LTR reg16/mem16	10	
MOV dst, src 数据传送: src⇒dst			MOV reg, reg	1	
MOV dst, src 数据传送: src⇒dst MOV mem, reg 1 MOV mem, imm 1 MOV acc, mem 1 MOV acc, mem 1 MOV mem, acc 1 MOV cR, reg32, reg32⇒CR, (i=0,2,3,4) MOV CR, reg32 12~22 MOV dst, src Washed moves Wa		数据传送: <i>src⇒dst</i>	MOV reg, mem	1	
MOV mem, imm			MOV reg, imm	1	
MOV acc, mem	MOV dst, src		MOV mem, reg	1	
MOV mem, acc 1 控制寄存器内容传送 (386+)			MOV mem, imm	1	
控制寄存器内容传送 (386+)			MOV acc, mem	1	
MOV dst, src					
CR;⇒reg32, reg32⇒CR; (i=0,2,3,4) MOV CR; reg32 12~22 MOV dst, src	MOV dst. src			-	
MOV dst, src DR: $\Rightarrow reg32, reg32\Rightarrow DR_i (i=0\sim7)$ MOV $DR_i, reg32$ 11 \sim 12 Be a fa ka fa ki ki seg $\Rightarrow dst, src\Rightarrow seg(CS ki ki fa $					
DR:⇒reg32, reg32⇒DR; (i=0~/) MOV DR;, reg32 11~12 投寄存器内容传送 MOV reg/mem, seg 1 seg⇒dst, src⇒seg(CS 除外) MOV seg, reg/mem 2~12 串传送: [(E)SI]⇒ES:[(E)DI], 然 MOVSB 后(E)SI、(E)DI 增或減∆(1/2/4) MOVSW 4 x: B, W, D 对应字节(1)、字(2)、双字(4);若 DF=0 增,否则减 MOVSD MOVSX reg, src src 经符号扩展后⇒reg (386+) MOVSX reg, reg/mem 3 MOVZX reg, src src 经 0 扩展后⇒reg (386+) MOVZX reg, reg/mem 3 T符号乘法 8 位: AL×src⇒AX 16 位: AX×src⇒DX:AX 32 位: EAX×src⇒DX:EAX MUL mem MUL mem NEG opr opr 求补(负), 即-opr⇒opr NEG reg 1 NEG mem 3 O S Z A P (1) NEG mem NEG mem 3 O S Z A P (1) NEG mem 3 NEG mem NEG mem 3 O S Z A P (1) NEG mem	MOV dst. src	` '			
MOV dst, src $seg \Rightarrow dst, src \Rightarrow seg(CS 除外)$ MOV $seg, reg/mem$ $2\sim 12$		$DR_i \Rightarrow reg32, reg32 \Rightarrow DR_i (i=0\sim7)$		11~12	
Seg⇒dst, src⇒seg(CS 除外)	MOV dst. src		0 1 0	1	
MOVSx		seg⇒dst, src⇒seg(CS 除外)	MOV seg, reg/mem	2~12	
MOVSX $x: B, W, D 对应字节(1), 字(2), 双字(4); 若 DF=0 增, 否则减 MOVSD MOVSX reg, src src 经符号扩展后\Rightarrow reg (386+) MOVSX reg, reg/mem 3 MOVZX reg, src src 经 0 扩展后\Rightarrow reg (386+) MOVZX reg, reg/mem 3 xrc 经 0 扩展后xrc xrc $			MOVSB		
	MOVSx		MOVSW	4	
MOVZX reg, src $src ext{ } ext{ } $			MOVSD		
形EG opr	MOVSX reg, src	src 经符号扩展后⇒reg (386+)	MOVSX reg, reg/mem	3	
MUL src 8位: AL×src⇒AX 16位: AX×src⇒DX:AX 32位: EAX×src⇒EDX:EAX MUL mem 10~11 O?????C NEG opr opr 求补(负),即-opr⇒opr NEG reg 1 OSZAPO	MOVZX reg, src	src 经 0 扩展后⇒reg (386+)	MOVZX reg, reg/mem	3	
NEG opr	MUL src		MUL reg	10 11	
NEG opr			MUL mem	$\frac{10}{10}$	07777C
NEG mem 3	NEG onr	anr 录补(句). 即-anr-anr	NEG reg	1	OSZARC
NOP 空操作 NOP 1	TILO opi			3	OBLAIC
	NOP	空操作	NOP	1	

指 令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
NOT opr	opr 按位取反,即: ¬opr⇒opr	NOT reg	1	OSZAPC
	opr 按证权义,邸: ¬opr→opr	NOT mem	3	USZAPC
		OR reg, reg	1	
		OR reg, mem	2	
OR dst, src	逻辑或, dst∨src⇒dst	OR reg, imm	1	0 S Z ? P 0
010 451, 570	Ziproxi, distribution distribution	OR mem, reg	3	
		OR mem, imm	3	-
		OR acc, imm	1	
OUT dst, acc	acc 内容⇒端口 dst	OUT imm8, acc	12	-
	[(E)(E) 由	OUT DX, acc	12	
	[(E)SI]内容⇒DX 端口, (386+) 然后(E)SI 增或减Δ(1/2/4)	OUTSB		
OUTSx	x: B, W, D 对应字节(1)、字(2)、双字(4);若	OUTSW	13	
	DF=0 增,否则减	OUTSD		
	从堆栈弹出数据⇒dst	POP reg	1	
POP dst	// ((E)SP 增 2 或 4, seg 不能为 CS)	POP mem	3	
	((上)51 垣 2 线 4, 368 小肥力 (5)	POP seg	3~12	
POPA	数据出栈⇒DI, SI, BP, BX, DX, CX, AX (SP 增 2×8) (286+)	POPA	5	
POPAD	堆栈弹出数据⇒EDI,ESI,EBP,EBX,EDX, ECX,EAX ((E)SP增 4×8) (386+)	POPAD	5	
POPF	数据出栈⇒FLAGS ((E)SP 增 2) (286+)	POPF	4	OSZAPC
POPFD		POPFD	4	OSZAPC
		PUSH reg	1	
D	src 数据进栈 ((E)SP 减 2/4) (reg32,mem32,imm, 386+)	PUSH mem	2	-
PUSH src		PUSH imm	1	-
		PUSH seg	1	
PUSHA	AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI 进栈, (SP 减 2×8) (286+)	PUSHA	5	
PUSHAD	EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI 进栈,((E)SP 减 4×8) (386+)	PUSHAD	5	
PUSHF	FLAGS 进栈 ((E)SP 减 2) (286+)	PUSHF	3	
PUSHFD	EFLAGS 进栈 ((E)SP 减 4) (386+)	PUSHFD	3	
		RCL reg, 1	1	
	dst 带进位循环左移 n 位	RCL mem, 1	3	
	ast 市廷恒循环左移 n 恒	RCL reg, CL	7~24	
RCL dst, n		RCL mem, CL	9~26	OC
	CF dst	RCL reg, imm8	8~25	
	注: n 为 imm8 是 386+支持	RCL mem, imm8	10~27	-
RCR dst, n		RCR reg, 1	1	
	1. ## 产好工士和 户	RCR mem, 1	3	1
	dst 带进位循环右移 n 位	RCR reg, CL	7~24	1
		RCR mem, CL	9~26	O C
	dst CF			†
	注: <i>n</i> 为 <i>imm</i> 8 是 386+支持	RCR reg, imm8	8~25	

 指 令	功能	指令形式	周期数	
RDMSR	MSR[ECX]⇒EDX:EAX (586+)	RDMSR	20~24	
RDTSC	自启动以来 CPU 执行的时钟周期数 ⇒EDX:EAX (586+)		28	
		REP INSx	11+3n	
		REP LODSx	7+3n	
REP <i>串指令</i>	当(E)CX≠0 重复{(E)CX 自减 1,	REP MOVSx	6,13n	
	再执行其后的 <i>串指令</i> }	REP OUTSx	13+4n	=
		REP STOSx	6,9+3 <i>n</i>	
	当(E)CX≠0∧ZF=1 重复{(E)CX 自	REPE/REPZ CMPSx	7,8+4 <i>n</i>	
REPE/REPZ 串指令	减1,再执行其后的 <i>串指令</i> }	REPE/REPZ SCASx	7,8+4 <i>n</i>	OSZAPC
	当(E)CX≠0∧ZF=0 重复{(E)CX 自	REPNE/REPNZ CMPSx	7,8+4 <i>n</i>	
REPNE/REPNZ 串指令	减 1,再执行其后的 <i>串指令</i> }	REPNE/REPNZ SCASx	7,8+4n	OSZAPC
		RETNE/RETNZ SCASA	2	
	子程序返回: 从堆栈弹出返回地			_
RET [n]	址, 若有 <i>n</i> 则返回后(E)SP 再増 <i>n</i> 。	RETF	4	
	近返回 RETN: 只弹出偏移地址;	RETN imm16	3	_
	远返回 RETF: 弹出偏移和段地址;	RETF imm16	4	
		ROL reg, 1	1	
	dst 循环左移 n 位	ROL mem, 1	3	
ROL dst, n		ROL reg, CL	4	O C
1102 450, 11	CF dst	ROL mem, CL	4	
	注: n 为 imm8 是 386+支持	ROL reg, imm8	1	-
	1. 11 / J. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	ROL mem, imm8	3	
		ROR reg, 1	1	
	dst 循环右移 n 位	ROR mem, 1	3	4
ROR dst, n		ROR reg, CL	4	OC
	dst CF	ROR mem, CL	4	
	注: n 为 imm8 是 386+支持	ROR reg, imm8	1	_
		ROR mem, imm8	3	
RSM	从系统管理方式恢复	RSM		OSZAPC
SAHF	AH⇒标志寄存器的低 8 位	SAHF	1	- SZAPC
		SAL reg, 1	1	
	dst 算术左移 n 位, 即 dst×2"⇒dst	SAL mem, 1	3	
SAL dst, n		SAL reg, CL	4	OC
SAL usi, n	CF dst 0	SAL mem, CL	4	
	注: n 为 imm8 时, 386+支持	SAL reg, imm8	1	
	E. 11/3 mmo 11/3 300 × 213	SAL mem, imm8	3	
		SAR reg, 1	1	
	dst 算术右移 n 位,即 dst÷2 ⁿ ⇒dst	SAR mem, 1	3	
SAR dst, n		SAR reg, CL	4	OC
orne usi, n	dst CF	SAR mem, CL	4	
	注: n 为 imm8 是 386+支持	SAR reg, imm8	1	
	住: n 內 mmo 定 380 ⁺ 又行	SAR mem, imm8	3	

指令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
		SBB reg, reg	1	
		SBB reg, mem	2	
CDD 1	## /# /2-/4-/-	SBB reg, imm	1	0.57.70
SBB dst, src	带借位减法: dst-src-CF⇒dst	SBB acc, imm	1	OSZAPC
		SBB mem, reg	3	-
		SBB mem, imm	3	
	串扫描: acc-ES:[(E)DI],	SCASB		
SCASx	然后(E)DI 增或减Δ(1/2/4)	SCASW	4	OSZAPC
	x: B, W, D 对应字节(1)、字(2)、双字(4); 若 DF=0 增,否则减	SCASD		
SET <i>cc dst</i>	条件真,1⇒dst,否则 0⇒dst, cc 见 Jcc (386+)	SETcc reg8/mem8	3~8	
SGDT mem	GDTR⇒ <i>mem</i> (286+)	SGDT mem	4	
SHL dst, n	dst 逻辑左移 n 位,与 SAL 相同	SHL/SAL 是一条指令		
CHI D. I.	双精度左移 (操作数:16/32 位)(386+)	SHLD reg/mem, reg, imm8	4	9.C.7.9.D.C
SHLD dst, reg, n	CF dst reg	SHLD reg/mem, reg, CL	4	? S Z ? P C
	dst 逻辑右移 n 位 0→	SAR reg, 1	1	
		SAR mem, 1	3	
CIID dat n		SAR reg, CL	4	O C
SHR dst , n		SAR mem, CL	4	0
		SAR reg, imm8	1	
		SAR mem, imm8	3	-
SUDD det nag n	双精度右移 (操作数:16/32 位)(386+) reg dst CF	SHLD reg/mem, reg, imm8	4	? S Z ? P C
SHRD dst, reg, n		SHLD reg/mem, reg, CL	4	SZIFC
SIDT mem	IDTR⇒mem	SIDT mem	4	
SLDT dst	LDTR⇒ <i>dst</i>	SLDT reg/mem	2	
SMSW dst	机器状态字(CR ₀ 低 16 位)⇒dst (286+)	SMSW reg/mem	4	
STC	CF 置 1	STC	2	1
STD	DF 置 1	STD	2	
STI	IF 置 1, 即开中断	STI	7	
	串存入: acc⇒ES:[(E)DI],	STOSB		
STOSx	然后(E)DI 增或减Δ(1/2/4)	STOSW	3	
	x: B, W, D 对应字节(1)、字(2)、双字(4);若 DF=0 增,否则减	STOSD		
STR dst	任务寄存器 TR⇒dst	STR reg/mem16	2	
SUB dst, src		SUB reg, reg	1	
		SUB reg, mem	2	
	(本):	SUB reg, imm	1	OSZAPC
	减法: dst-src⇒dst	SUB acc, imm	1	
		SUB mem, reg	3	
		SUB mem, imm	3	

绿夷

				续表
指 令	功 能	指令形式	周期数	影响标志位
		TEST reg, reg	2	
		TEST reg, mem	1	
TEST dst, src	与测试,dst^src 据此设置标志位	TEST reg, imm	1	0 S Z ? P 0
		TEST acc, imm	1	
		TEST mem, imm	2	
VERR src	若 src 确定的段可读,1⇒ZF,否则 0⇒ZF	VERR reg/mem16	7	Z
VERW src	若 src 确定的段可写, 1⇒ZF, 否则 0⇒ZF	VERW reg/mem16	7	Z
WAIT	等待,检查挂起未屏蔽的浮点异常	WAIT	1	
WBINVD	写回 Cache,并使之无效 (486+)	WBINVD	2000+	
WRMSR	EDX:EAX⇒MSR[ECX] (586+)	WRMSR	30~35	
XADD dst, src	dst⇔src, 再 dst+src⇒dst (486+)	XADD reg/mem, reg	3,4	OSZAPC
XCHG dst, src	dst, src 内容交换, 即 dst⇔src	XCHG reg/mem, reg	3	
Actio usi, src		XCHG acc, reg	2	
XLAT/XLATB	查表换码:(E)BX+AL 确定的单元值⇒AL	XLAT	4	
		XOR reg, reg	1	
XOR dst, src		XOR reg, mem	2	
	逻辑异或, dst⊕src⇒dst	XOR reg, imm	1	0 S Z ? P 0
	泛再升或,asi⊕src→asi	XOR acc, imm	1	USZIPU
		XOR mem, reg	3	
		XOR mem, imm	3	

附录 B 编程练习环境说明

1. 编程练习软件包

附带软件包 x86ASM 是在 Microsoft 的 MASM 6.15 软件包的基础上,加入 CodeView、Win32 的开发工具及 Turbo C 2.0 等,进行简单整理而成的,以便初学者编程练习使用。

软件包中的基本文件有:

MASM.EXE 汇编程序 LINK.EXE 连接程序

ML.EXE 汇编连接程序(自动调用 LINK.EXE)

ML.ERR 汇编错误信息文件 LIB.EXE 子程序库管理程序 LIB16.EXE 16 位子程序管理程序

LINK16.EXE 生成 DOS 程序的连接程序

LIB32.EXE Win32 的库管理程序

LINK32.EXE 生成 Win32 程序的连接程序

CV 目录 CodeView 调试程序 CV.EXE 及相应的环境

INC32 目录 Win32 的 API 的函数库声明文件

LIB32 目录 Win32 的 API 的函数库

TC 目录 Turbo C 2.0 命令行环境和集成环境 SET2ML16.BAT ML 默认使用 LINK16.EXE 连接程序 SET2ML32.BAT ML 默认使用 LINK32.EXE 连接程序

使用这个软件包既可以用来练习编写 DOS 环境下的应用程序,也可以用来练习编写 Win32 环境下的应用程序。

提供 TC 的目的是用它来练习 16 位环境下汇编语言程序模块和 C 程序模块的连接。

2. DOS 系统下的编程练习环境

真正的 DOS 是运行在实模式下的一个操作系统, 所以 DOS 程序是运行在 16 位地址模式下的。这种模式下的程序具有这样的特点:

- (1) 偏移地址是 16 位,所表示的偏移地址只能是 $0\sim64K-1$ 。在默认情况下,指令处理的数据类型是 16 位的,但也可以处理 32 位数据。
- (2) 应用程序可以访问所有的计算机系统资源,可以使用 I/O 指令直接与外设交换数据, 也可以用 INT 指令调用 DOS 环境下的系统功能(DOS 和 BIOS)。

在 DOS 系统下有很多系统功能调用可用,但是这里仅将 DOS 环境作为编程练习的平台,所以只须如下所述的很少几个系统功能就足够了,主要解决字符的输入、输出,以及应用程序退出返回。如果读者需要开发 DOS 系统下的应用程序,则必须另外参阅相关的系统资料手册。

- 1) 编程练习所用的 DOS 系统调用
- (1) 功能 01h。从标准输入设备输入一个字符,并回显。

 $\lambda \Box : AH = 01h$

出口: AL=输入字符的 ASCII 码

(2) 功能 02h。向标准输出设备输出一个字符。

入口: AH=02h

DL=待输出字符的 ASCII 码

出口:无

(3) 功能 08h。从标准输入设备输入一个字符, 无回显。

λ□: AH=08h

出口: AL=输入字符的 ASCII 码

(4) 功能 09h。输出一个字符串到标准输出设备上。

入□: AH=09h

DS:DX=待输出字符串的地址(字符串须以'\$'作为其结束标志)

出口:无

(5) 功能 0Ah。从标准输入设备上读入字符串(以回车结束,有回显)。

入口: AH=0Ah

DS:DX=输入缓冲区地址(字节 0 须填入允许输入字符数)。

出口:输入缓冲区字节1存放输入的字符数,字节2起存放输入的字符串

(6) 功能 0Bh。检查标准输入设备上是否有字符可读。

入口: AH=0Bh

出口: AL=00h——无字符可读; FFh——有字符可读

(7) 功能 4Ch。终止程序的执行,并可返回一个代码。

入□: AH=4Ch

AL=返回的代码

出口:无

2) 示例程序 Demo16.ASM

编写程序 Demo16.ASM, 输入一个字符和一个字符串, 并显示。

```
STACK SEGMENT STACK 'STACK' USE16 ; 定义堆栈段
             2046 DUP(0)
                                 ; 堆栈区长度: 2KB
      DB
      DW
                                 ; 初始堆栈栈顶
TOS
STACK ENDS
                                 ; 堆栈段定义结束
      SEGMENT 'DATA' USE16
                                 ; 定义数据段
DATA
             13, 10, 'Hello, World!', 13,10,'$'
Msg
             13, 10, 'Character is: *', 13, 10, '$'
C1
S2
             13, 10, 'Buffer content is: '
      DB
Buffer DB
             9, 0, 10 DUP('*'), 13, 10, '$'
DATA ENDS
                                 ; 数据段定义结束
      SEGMENT 'CODE' USE16
                                 ; 定义代码段
TEXT
      ASSUME CS: _TEXT, DS: DATA, SS: STACK
Start: MOV
                                 ; 取数据内存区段地址
            AX, DATA
      VOM
             DS, AX
                                 ; 设置数据段寄存器
                                 ; 设置堆栈期间禁止响应中断
      CLI
                                 ; 取堆栈内存区段地址
      VOM
            AX, STACK
                                  ; 设置堆栈段寄存器
             SS, AX
      MOV
```

```
MOV
              SP, Offset TOS
                                   ; 设置初始状态时的堆栈指针
                                    ; 堆栈设置完毕允许中断
       STI
      VOM
              DX, Offset Msg
      MOV
             AH, 9
                                   ;中断 21h 的 9号功能,显示字符串
              21h
       INT
             AH, 1
      MOV
              21h
      INT
      MOV
             S2-4, AL
             DX, Offset C1
      MOV
             AH, 9
      MOV
             21H
      INT
             DX, Offset Buffer
      MOV
             AH, OAh
      MOV
             21h
      INT
             BL, Buffer[1]
      MOV
      MOV
             вн, 0
             Buffer[BX+2], '#'
      MOV
      ADD
             Buffer[0], '0'
             Buffer[1], '0'
      ADD
             DX, Offset S2
      MOV
             AH, 9
      MOV
             21H
      INT
      MOV
             AX, 4C00h
              21h
                                ;运行结束,返回 DOS
      INT
                                ; 代码段定义结束
TEXT
      ENDS
                                ; 源程序到此为止
      END
              Start
```

3) 汇编连接

须汇编成 OMF 格式的目标代码(.OBJ),使用 LINK16.EXE 连接程序。如果 ML 默认使用的是 LINK32.EXE,那么可执行 SET2ML16,(用 LINK16.EXE 和 LIB16.EXE 覆盖原来的LINK.EXE 和 LIB.EXE)将 LINK16.EXE 设置成为 ML 默认调用的连接程序。

ML的 /omf 选项是生成 OMF 格式的目标码,未指定则默认使用 /omf。

汇编: ML/c Demo16.ASM;

连接: LINK Demo16.OBJ;

或汇编、连接: ML Demol6.ASM。