Práctica 2: Sistema de E/S y dispositivos básicos

Proyecto Hardware

Esquema


- Objetivos y descripción de la práctica
- Sistema de memoria de la placa S3CEV40
- Sistema de E/S de la placa S3CEV40

Objetivo: Desarrollar código para un sistema empotrado real

- Se parte del código desarrollado para un procesador ARM en la práctica 1. Queremos utilizar este código en un entorno real:
 - Placa de desarrollo de ARM
- En esta placa el procesador está acompañado de muchos dispositivos, principalmente de entrada/salida
- Vamos a aprender a interaccionar con ellos trabajando en C, pero siendo capaces de bajar a ensamblador cuando sea necesario


Chip principal de la placa: S3C44B0X

- System-on-Chip (Soc):
 - Procesador ARM7TDMI
 - Controladores E/S
 - Buses
 - Comunicación directa con el PC a través del puerto JTAG
 - Temporizadores
 - Controlador de interrupciones
 - Y muchos más componentes



Elementos en la placa Embest S3CEV40

- ¿Qué vamos a usar?
 - Chip S3C44B0X
 - Memoria
 - Leds
 - Pulsadores
 - 8-segmentos



¿Qué tenemos que aprender?

- Cómo configurar la placa para poder utilizarla:
 - Utilización de un script de configuración para inicializar el espacio de memoria
 - Registros de configuración de los elementos utilizados
- Gestión del hardware del sistema utilizando C:
 - Utilización de las bibliotecas de la placa
 - Gestión de las interrupciones en C
 - Entender las estructuras que genera el compilador a partir del código fuente (especialmente la pila de programa)

Objetivos: trabajar con una placa real

- Interactuar con una placa real y ejecutar el código desarrollado en la práctica anterior
- Gestionar la entrada/salida con dispositivos básicos, desde un programa en C (utilizando las librerías de la placa)
- Desarrollar en C las rutinas de tratamiento de interrupción
- Utilizar los temporizadores internos de la placa y la entrada/salida de propósito general

Objetivos: aprender a depurar

- Depurar un código con varias fuentes de interrupción activas
- Depurar un código en ejecución (no sólo paso a paso)

- Estudiar el proyecto que os damos y aprender a usar:
 - Botones
 - 8led (7-segmentos)
 - Temporizadores (timers)

- Utilizar los timers para medir tiempos
- Gestión de las excepciones
 - realizar una función de tratamiento de excepciones
 - Al producirse una excepción (data abort, undefined, prefetch abort) se invocará a esta función.
 - Identifica qué excepción se ha producido
 - Para la ejecución
 - Avisa al usuario (ejemplo led parpadeando)

- Desarrollar una pila de depuración
 - push_debug(int data): introduce en la pila dos enteros:
 - Data: se puede usar para identificar los eventos
 - Time: indica cuándo ha sucedido el evento (µs transcurridos desde que empezó la ejecución)
 - Nos dice cuándo se han producido los eventos asíncronos que nos interesan (por ejemplo, los rebotes de los pulsadores)
 - Lista circular: no puede salirse de sus límites

- Eliminar los rebotes del teclado y pulsadores
- Meter vuestro código en la placa
 - Incluir una máquina de estados que gestione la entrada/salida
- Detectar errores
 - Si hay algún dato mal puesto lo marcamos en el bit de error de la casilla correspondiente y encendemos un led

Esquema de entrada/salida

- El código comienza al pulsarse un botón
- El botón izquierdo se usa para introducir Fila, Columna y Valor.
- El derecho para confirmar
- El 8led permite visualizar el valor en cada instante

Esquema de entrada/salida

- Al comenzar aparece una F en el 8led
- Al pulsar el botón izquierdo se visualizará un 1
- Si se mantiene el botón pulsado el número se incrementará cada 300 ms segundo
 - Si llega al 9 y sigue pulsado volverá al 1.
 - Al levantar el dedo se para
 - Al volver a pulsar parte del valor anterior y continua incrementando
- Con el botón derecho se confirma la fila
- Aparecerá una C en el 8led y se repite el proceso para la columna
- Cuando se confirmen la fila y la columna se introducirá el Valor [1..9,0]. Un cero borrara el valor de la celda

Apartados opcionales

- Permitir interrupciones anidadas
- Estudiar el código de la función init(), la estructura del linker script y solucionar un problema que puede aparecer al trabajar con chars y esos códigos

Fechas de entrega

- Primera parte: trabajar con el proyecto que os damos
 - Inicio tercera sesión
 - Aproximadamente el 9 de Noviembre
- Segunda parte: portar vuestro código
 - Aproximadamente el 23 de Noviembre
 - Los turnos de corrección aparecerán en Moodle

Material disponible

- En Moodle disponéis de:
 - Un proyecto que utiliza los pulsadores, leds, 8led y el timer0 de la placa:
 - debéis seguir el mismo esquema que este proyecto
 - Cuadernos de prácticas escritos por compañeros de la Universidad Complutense:
 - EntradaSalida.pdf: describe los principales elementos de entrada / salida
 - P2-ec.pdf: describe la gestión de excepciones y el mapa de memoria que vamos a usar
 - Documentación original de la placa

Esquema

- Objetivos y descripción de la práctica
- Sistema de memoria de la placa S3CEV40
- Sistema de E/S de la placa S3CEV40


Espacio de direcciones ARM7TDMI

- Principales características:
 - Direcciones de 32 bits
 - 4GB de tamaño
 - Espacio compartido por E/S y memoria
 - E/S localizada en memoria: los puertos de E/S forman parte del espacio de direcciones
 - La distinción es externa al procesador

Espacio de direcciones del S3C44B0X

Espacio dividido en 8 fragmentos de 32MB

- Gestionado por el controlador de memoria
- En función de los bits 28-24 de la dirección se genera la correspondiente señal CS (nGCS0-7)
- El comportamiento de cada banco es configurable
- Es necesario configurar los bancos antes de poder usarlos
- Usaremos un script




Espacio de direcciones del S3C44B0X

- Zona de registros especiales
 - Ocupa el último tramo del banco-0 [0x01C0_0000-0x01F_FFFF]
 - Se corresponde con los registros internos del S3C44B0X
 - No gestionada por el controlador de memoria
 - La entrada/salida se configura escribiendo/leyendo en estos registros


Configuración de la tabla de vectores de interrupción

- La tabla almacena instrucciones de salto a las ISRs
- Se utiliza la etiqueta ISR_STARTADDRESS para señalar el comienzo de la tabla de vectores
- A partir de esa etiqueta y en posiciones consecutivas se escriben las direcciones de las ISRs

Configuración de la tabla de vectores de interrupción



Mapa de memoria de un programa de prácticas



Esquema

- Objetivos y descripción de la práctica
- Sistema de memoria de la placa S3CEV40
- Sistema de E/S de la placa S3CEV40


Sistema de E/S del ARM7TDMI

Principales características:

- E/S localizada en memoria (los puertos de E/S forman parte del espacio de direcciones)
- 1 línea externa de RESET
- 2 líneas de interrupción externas: IRQ y FIQ
- Interrupciones autovectorizadas
- Identificación de dispositivos mediante encuesta

Sistema de E/S del S3C44B0X

Esquema



Sistema de E/S del S3C44B0X

Puertos de E/S

- E/S localizada en memoria (ARM7TDMI):
 - Los registros que controlan a los distintos elementos de la placa tienen asignados una dirección de memoria
 - La entrada/salida se gestiona escribiendo/leyendo en esas direcciones
- Registros especiales (internos) tienen reservado el último tramo del banco-0 [0x01C0_0000 - 0x01F_FFFF]
- El resto de dispositivos (externos) suelen estar ubicados en el banco-1 [0x0200_0000 - 0x03FF_FFFF]

S3CEV40: Sistema de E/S


- Dos tipos de dispositivos:
 - Accedidos mediante pines de E/S del S3C44B0X
 - Accedidos mediante direcciones de memoria

Dispositivo	CS	Dirección
USB	CS1	0x0200_0000 - 0x0203_FFFF
Nand Flash	CS2	0x0204_0000 - 0x0207_FFFF
IDE (IOR/W)	CS3	0x0208_0000 - 0x020B_FFFF
IDE (KEY)	CS4	0x020C_0000 - 0x020F_FFFF
IDE (PDIAG)	CS5	0x0210_0000 - 0x0213_FFFF
8-SEG	CS6	0x0214_0000 - 0x0217_FFFF
ETHERNET	CS7	0x0218_0000 - 0x021B_FFFF
LCD	CS8	0x021C_0000 - 0x021F_FFFF
Teclado	nGCS3	0x0600_0000 - 0X07FF_FFFF

S3CEV40: Sistema de E/S

Selección de chips


A2 0	A1 9	A1 8	CS	Modulo
0	0	0	CS1	USB
0	0	1	CS2	Nand Flash
0	1	0	CS3	IDE
0	1	1	CS4	IDE
1	0	0	CS5	IDE
1	0	1	CS6	8-SEG
1	1	0	CS7	ETHERNET
1	1	1	CS8	LCD



Sistema de E/S del S3C44B0X

- Controlador de interrupciones
 - Permite ampliar el nº de líneas de petición de interrupción del ARM7TDMI
 - 30 posibles fuentes de interrupción usando 26 líneas (algunas fuentes comparten línea)
 - Añade soporte de interrupciones vectorizadas (iSolo para aquellas fuentes que usan IRQ!)
- En esta práctica usaremos esta opción
 - Implementado mediante 5 controladores encadenados (1 maestro + 4 esclavos)

- 26 líneas de interrupción
- 1 maestro + 4 esclavos
- Configurable:
 - Modo IRQ/FIQ
 - Int. vectorizadas (isólo IRQ!)
 - Prioridades (isólo int. vect.!):
 - Orden (fijo/programable)
 - Modo (fijo/round-robin)



- Registros de configuración
 - INTCON (Interrupt Control Register), 3 bits
 - V (bit [2]) = 0, habilita las interrupciones vectorizadas
 - I (bit [1]) = 0, habilita la línea IRQ
 - F (bit [1]) = 0, habilita la línea FIQ
 - INTMOD (Interrupt Mode Register), 1 bit por línea
 - 0 = modo IRQ; 1 = modo FIQ

- Registros de gestión
 - INTPND (Interrupt Pending Register), 1 bit por línea
 - 0 = no hay solicitud; 1 = hay una solicitud
 - INTMSK (Interrupt Mask Register), 1 bit por línea
 - 0 = int. disponible; 1 = int. enmascarada
 - I_ISPC (IRQ Int. Service Pending Clear register),
 1 bit por línea
 - 1 = borra el bit correspondiente del INTPND e indica al controlador el final de la rutina de servicio (¡FIN RUTINA SERVICIO!)
 - F_ISPC (FIQ Int. Service pending Clear register),
 1 bit por línea
 - Ídem

- Registros de gestión para int. vectorizadas:
 - I_ISPR (IRQ Int. Service Pending Register),
 1 bit por línea
 - Indica la interrupción que se está sirviendo actualmente
 - Sólo el bit de la línea más prioritaria puede estar a 1 (≠INTPND)

- Funcionamiento interrupciones vectorizadas:
 - Cuando el ARM intenta leer la instrucción en la dir. 0x18 (vector IRQ)
 - El controlador actúa sobre el bus de datos e inserta una instrucción de salto al vector correspondiente a la línea más prioritaria activa
 - EINT0 (0x20)
 - EINT1 (0x24)
 - **...**
 - EINT4/5/6/7 (0x30)
 - **...**
 - INT_ADC (0xc0)

Controlador de interrupciones

Código de ejemplo para int. vectorizadas:

```
b HandlerIRQ
                           ; 0x18
b HandlerFIQ
                           ; 0x1c
ldr pc,=HandlerEINT0
                           ; 0x20
ldr pc,=HandlerEINT1
                           ; 0x24
ldr pc,=HandlerEINT2
                           ; 0x28
ldr pc,=HandlerEINT3
                           ; 0x2c
ldr pc,=HandlerEINT4567
                           ; 0x30
```

S3C44B0X: Controlador de interrupciones

Desde lenguaje C:

```
#include "44b.h"

woid
mi_handler_EINT1(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
...

pISR_EINT1 = (unsigned) mi_handler_EINT1;
```


Recordatorio: Marco de pila

Low memory adresses Estructura de una rutina: Stack Pointer Loca Prólogo Variables MOV IP, SP Regs r4-r10 STMDB **SP!**, {r4-r10,FP,IP,LR,PC} if used in the Created by rutine the entry code SUB FP, IP, #4 FP SP, #SpaceForLocalVaribles SUB SP LR Frame Pointer -Epílogo: PC Created by Call the caller Parameters LDMDB **FP**, {r4-r10,FP,SP,PC} High memory adresses


Marco de pila para excepciones

- La gestión es muy parecida:
- Prólogos y epílogos casi idénticos al anterior
- Diferencias:
 - Antes de guardar LR hay que restarle 4 (8 para las excepciones abort) ¿Por qué?
 - Hay que guardar todos los registros: también IP y r0-r3!
 - Al entrar y al salir el procesador cambia de modo:
 - En la entrada el procesador cambia de forma automática en función del tipo de excepción
 - Al terminar para volver al modo anterior hay que añadir
 "^" a la instrucción de retorno


- Esquema Pulse Width Modulation (PWM) Timers
 - 5 temporizadores con PWM y conexión externa
 - 1 temporizador sin PWM
 y sin conexión externa



Comportamiento básico



Comportamiento básico



Registros

- TCFG0 (Timer configuration register 0)
 - Configura los módulos de pre-escalado
- TCFG1 (Timer configuration register 1)
 - Configura cuál es el temporizador que usará la DMA, y para cada temporizador selecciona la salida del divisor de frecuencia
- TCON (Timer control register)
 - Controla el comportamiento de los temporizadores (start/stop, auto-reload, etc.)

Registros

- TCNTB0-5 (Count buffer register 0-5)
 - Registro de buffer del valor de inicialización
- TCMPB0-5 (Compare buffer register 0-5)
 - Registro de buffer del valor de comparación
- TCNTO0-5 (Count observation register 0-5)
 - Registro que permite consultar el valor actual del temporizador


Controlador de pines de E/S (GPIO)

- 71 pines multifuncionales agrupados en 7 puertos (A, B, C, D, E, F y G)
- De momento sólo nos interesan los puertos B y G
- Se manejan mediante 2/4 registros dependiendo del puerto (habitualmente 3)
- Configurados por defecto a un valor seguro

Pulsadores y LEDs


Comportamiento:

- LEDs:
 - Si nGS4=0, LED1 on
 - Si nGS5=0, LED2 on
- Pulsadores:
 - SB2 pulsado, EXINT6=0
 - SB3 pulsado, EXINT7=0





Display 8 segmentos

- Compuesto por 8 diodos
- Se conecta al byte menos significativo del bus de datos mediante latches



Nuestras pulsaciones generan rebotes





trp: tiempo de rebote de presión trd: tiempo de rebote de depresión

tp: tiempo de presión

El sistema funcionará mal si no se gestionan los rebotes

- Una pulsación puede generar muchas interrupciones:
 - Gestión ineficiente: haces varias veces lo mismo
 - Malfuncionamiento: haces cosas que no deberías hacer

Se pueden solucionar introduciendo retardos

- Rebotes de presión
 - Esperar un tiempo antes de efectuar la identificación de tecla
- Rebotes de depresión
 - Opción 1: Poner un "wait" tras identificar la tecla
 - ¡No es robusta y no nos sirve!: no sabemos cuándo levantará el dedo el usuario.
 - Opción 2: detectar flanco de subida y de bajada
 - Tendremos una interrupción al presionar y al levantar
 - Opción 3: comprobar periódicamente si la tecla está pulsada o no
 - Podemos hacerlo mirando el bit correspondiente del registro PDATG
 - Al pulsar generamos un retardo antes de identificar la tecla
 - Al levantar generamos un retardo antes de habilitar de nuevo la interrupción correspondiente
 - Vamos a seguir este esquema

Los retardos se pueden gestionar con timers

- Hay dos formas de gestionar los retardos:
 - Espera activa: el procesador entra en un bucle en el que ejecuta NOPs el tiempo que sea necesario
 - Es muy ineficiente porque no puede hacerse trabajo útil durante la espera, y peligrosa porque si no se tiene cuidado puede generar bloqueos: ¡no nos sirve!
 - Programar un temporizador:
 - Le pedimos a un temporizador que nos avise
 - Mientras tanto el procesador puede hacer otras cosas

Pasos a seguir en la gestión de los rebotes:

- Al detectar la pulsación:
 - deshabilitamos las interrupciones de los botones
 - programamos un temporizador para introducir un retardo inicial
- Tras el retardo inicial:
 - identificamos el botón pulsado
 - Programamos un temporizador para que cada 10 ms compruebe si sigue pulsado
- Cuando se levante el dedo:
 - introducir un retardo final
 - habilitar la IRQ del botón.

Autómatas. Implementación


- Ej.: Detección sentido contrario
 - MOORE
 - Entradas nivel muestreadas (síncronas)
 - Salidas asíncronas

```
01,11,10 00,11 01,11,10 00,11 01,11,10 C2/1 00 C2/1
```

```
// Estado pertenece al conjunto de estados
Entrada = Leer Entrada ();
switch (Estado)
    case C1 : Salida(NO ALARMA) ;
              switch (Entrada) {
                case I01 : Estado = C3 ; break ;
                case I10 : Estado = C2 ; break ;
                default : }
              break :
   case C2 : Salida (NO ALARMA) ;
              if (Entrada == I00) Estado = C1;
              break;
   case C3 : Salida (ALARMA) ;
              if (Entrada == I00) Estado = C1;
              break;
```

Autómatas. Implementación

Ej: reconocedor de cadenas: **MEALY**,



Podéis encontrar una forma más eficiente de implementar MSF en: http://johnsantic.com/comp/state.html

Ficheros de partida

- ev40boot.cs: realiza la inicialización necesaria antes de poder cargar el programa (bancos de memoria, etc.)
- 44binit.s: inicialización y tabla de vectores (inst. de salto)
- 44b.h: macros para usar nombres simbólicos
- 44blib{.h,.c}: códigos de utilidad para el desarrollo en C