## dma相关api分为两部分

- 1. 分配dma用的memory (dma buffer)
- 2. dma driver

对于1,就是类似如下kernel apis

```
void *

dma_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,

dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flag)
```

void

struct dma\_pool \*

etc.

Documentation/DMA-API.txt对此有描述。

对于2,则是dma hardware driver的framework, dmaengine.

dmaengine就象一个具体dma hardware driver的pure virtual base class , 定义了child class 需要实现的interfaces。各个具体dma driver的任务就是实现这些interfaces.而dma user一般只会与 dmaengine的exported apis打交道。

Documentation/dmaengine.txt对此有描述。

要使用dma functionality的kernel code 通过1的api分配memory,而通过2来操作dma hardware。