u-boot不一定非要用ulmage format来启动kernel,也可以用zlmage format。

比如Beagbone White中的kernel最终生成的是zlmage,而非ulmage。

u-boot用do_bootz()来启动Linux kernel。

CONFIG_CMD_BOOTZ=y