
Touchgfx Designer 安装步骤


Touchgfx 安装共两步: (1) 给 cubemx 安装 touchgfx 插件,以便在配置参数的时候使用(2) 安装 touchgfx designer 独立软件,用来做页面布局设计等。

一、安装 touchgfx 插件

- 1、解压安装 cubemx 6.8.1, 一路默认安装即可;
- 2、打开 cubemx->Help->Manage Embedded Software Packages



3、在弹出窗口中点击 From Local..., 选择网盘提供的 touchgfx 安装包, 等待安装完成即可:



二、安装 touchgfx designer

完成以上步骤后就已成功给 cubemx 安装好了 touchgfx 插件, 要在电脑上使用 touchgfx designer 还需要安装 touchgfx designer 独立软件,步骤如下:

解压 en.X-CUBE-TOUCHGFX.zip, 在解压文件夹里找到 TouchGFX-4.18.1.msi 双击进行 安装, 一路默认 next 即可。

