## راهاندازی LCD کاراکتری و کنترل بازوی رباتیک با آردوینو

احمدرضا حیدری، دانشگاه کاشان - بهار ۱۴۰۴



# سر فصل های دوره و زمان بندی جلسات

- آشنایی مقدماتی با میکروکنترلرها و برد آردینو (جلسه ۱ پنج شنبه ۱۴۰۴/۲/۱۸ ساعت ۱۵ به صورت مجازی)
  - حد نویسی آردینو با زبان ++ (جلسه ۲ جمعه 14.4/1/1 ساعت 10 به صورت مجازی)
  - مبانی کار با سخت افزار آردوینو (جلسه ۳ یکشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۱ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
    - راهاندازی سنسورها و ماژولها (جلسه ۴ دوشنبه ۲۲/۲۲/۲۲ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
  - lacktriangle راهاندازی و کنترل سرعت موتور lacktriangle (جلسه ۵ یکشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۸ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
  - ▼ راهاندازی سروو موتور و کنترل زاویهای (جلسه ۵ یکشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۸ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
- $\blacksquare$  راهاندازی LCD کاراکتری برای نمایش اطلاعات (جلسه ۶ دوشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۹ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
  - راهاندازی و کنترل بازوی رباتیک با آردوینو (جلسه ۶ دوشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۹ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)


#### راه اندازی LCD کاراکتری ۲×۱۶ (معرفی LCD)



Liquid Crystal Display و به معنای "صفحه نمایش کریستال مایع" است. در حقیقت ال سی دی، نمایشگری است که از کریستال مایع برای تولید تصویر استفاده میکند. کریستال مایع، نوعی ماده هست که هم ویژگیهای جامدات و هم مایعات را دارد و این باعث شده است که در چنین تکنولوژی مورد استفاده قرار بگیرد.

در ال سی دیها، کریستالهای مایع میان دو شیشه پلاریزه قرار دارند. این دو شیشه در واقع فیلتر هستند و تنها زمانی اجازه عبور نور را میدهند که الگوی خاصی داشته باشد. اگر نوری که وارد این دو فیلتر میشود، الگو مورد نظر آنها را نداشته باشد، اجازه عبور نخواهد داشت.

### مرور سخت افزار LCD کاراکتری ۲×۱۶



LCD های کاراکتری همانطور که از نام آن پیدا است، تنها برای نمایش پیام متنی و یا کاراکتر طراحی شده اند. این LCD دارای یک LED برای نور پس زمینه است که می تواند ۳۲ کاراکتر اسکی را در دو ردیف ۱۶ تایی نمایش دهد.

بلوکهای مستطیلی شکل LCD کاراکتری  $1 \times 1$  که به صورت شبکه ای از  $0 \times 1$  ییکسل هستند.


اگر با دقت به تصویر رو به رو نگاه کنید، می توانید بلوکهای مستطیلی شکل مربوط به هر کاراکتر و پیکسلهای آن را مشاهده کنید. هر یک از این مستطیلها به صورت شبکه ای از  $0 \times 1$  پیکسل است.

با وجود اینکه این صفحات نمایش تنها می توانند متن را نشان دهند، اما در ابعاد و رنگهای مختلفی وجود دارند، مانند صفحات نمایش ۱×۱۶، ۴×۱و ۴×۲۰ با متن سفید در زمینه آبی یا متن سیاه در زمینه سبز.

اما شاید نکته مثبت و البته جالب برای شما، امکان جابه جایی این LCD ها با یک دیگر باشد. یعنی اگر شما از یک LCD با ابعاد خاصی در پروژه آردوینو خود استفاده کردید، به سادگی می توانید سوکت آن را دربیاورید و سوکت LCD قبلی کنید. جدید خود را در هر رنگ و اندازهای که می خواهید، جایگزین LCD قبلی کنید. تنها ممکن است لازم باشد، کد آردوینو را کمی اصلاح کنید. اما حداقل دیگر نیازی به تغییر سیم کشی LCD جدید نیست!

### پینهای ماژول LCD کاراکتری ۲×۱۶

- پین GND: به زمین آردوینو متصل می شود.
- پین VCC: تغذیه الکتریکی LCD است و به پین ۵ ولت آردوینو متصل می شود.
- پین ۷۰ : جهت کنترل کنتراست (Contrast) و نور LCD مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از یک تقسیم کننده ولتاژ و یک پتانسیومتر می توانید کنتراست را به سادگی تنظیم کنید.
- پین RS: به آردوینو اجازه می دهد که به LCD اطلاع دهد که آیا در حال ارسال دیتا یا ارسال فرمان است. این پین اصولا برای ایجاد تمایز بین فرمان و دیتا مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال هنگامی که مقدار پین RS به صورت LOW باشد، در واقع شما در حال ارسال فرمانی از آردوینو به LCD هستید (فرمانهایی مانند دستور تنظیم مکان نما در یک مکان خاص، دستور پاک کردن صفحه نمایش، دستور رفتن به سمت راست صفحه نمایش و یا ....). اما زمانی که پین RS به صورت High باشد، شما در حال ارسال دیتا یا کاراکتر از آردوینو بر روی LCD هستید.
- پین R/W: بر روی LCD به شما نشان میدهد که آیا در حال نوشتن دیتا بر روی LCD هستید یا در حال خواندن دیتا از آن هستید. با توجه به اینکه در این پروژه از این LCD تنها به عنوان خروجی استفاده میکنیم، باید مقدار این پین را LOW تنظیم کنید. زمانی که این پین LOW باشد، LCD در مد نوشتن قرار می گیرد و شما می توانید به LCD، دیتا ارسال کنید.
- پین E : جهت فعالسازی LCD استفاده می شود. یعنی زمانی که این پین LOW باشد، در حقیقت LCD اهمیتی به مقادیر پینهای RS ،R/W و خطوط باس دیتا نمی دهد. اما با High شدن این پین، LCD اطلاعات دریافتی را پردازش خواهد کرد.
- پینهای (D0-D7 باس دیتا) : برای انتقال دیتای ۸ بیتی مورد استفاده قرار میگیرند که شما برای LCD ارسال میکنید. به عنوان مثال اگر بخواهید کاراکتر A را بر روی LCD مشاهده کنید، باید این هشت پین را با کد ۲۰۰۰ (براساس جدول اسکی) تنظیم کنید. به این شکل LCD کاراکتر A را نمایش خواهد داد.
  - ا پینهای (A-K آند و کاتد) : برای کنترل نور پس زمینه LCD مورد استفاده قرار میگیرند.



16x2 LCD | Pinout

#### تست LCD

ابتدا پین GND و ۵ ولت آردوینو را به ریلهای برد بورد و سوکت LCD را نیز به برد بورد متصل کنید.


سپس، تغذیه الکتریکی را به LCD اعمال کنید. LCD دارای دو کانکشن برای اتصال تغذیه الکتریکی است. یکی از این کانکشنها، پین ۱ و ۲ است که برای تغذیه الکتریکی LCD به کار میرود و دیگری، پین ۱۵ و ۱۶ که برای نور پس زمینه است. پین ۱ و ۱۵ را به LCD را به GND و پین ۲ و ۱۵ را به ۵ ولت وصل کنید.

در مرحله اخر، نوبت اتصالات پین شماره ۳ ماژول LCD میرسد که برای کنترل کنتراست و روشنایی صفحه نمایش مورد استفاده قرار میگیرد. برای تنظیم کنتراست، یک پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهمی را بین زمین و ۵ ولت وصل کنید و پین وسط پتانسیومتر را به پین شماره ۲ LCD متصل نمائید.

همان طور که تصویر رو به رو مشاهده میکنید، با چرخاندن پتاسیومتر، می توانید کنتراست LCD را تنظیم کنید.

این تمام چیزی بود که برای تست کردن LCD باید انجام میدادید!

اکنون آردوینو را روشن کنید. با روشن کردن آردوینو، باید بتوانید نور پس زمینه LCD و با چرخاندن پتاسیومتر، باید بتوانید خط اول بلوکهای مستطیلی را که بر روی صفحه نمایش ظاهر میشوند، مشاهده کنید. اگر چنین چیزی را مشاهده کردید، به شما تبریک میگوییم! LCD شما به خوبی در حال کار کردن است.



اکثر ال سی دیها در مسیر تغذیه نور پس زمینه دارای مقاومتهای داخلی هستند. چنانچه LCD ای که شما در اختیار دارید، فاقد این مقاومت الکتریکی باشد، لازم است یک مقاومت را در مسیر اتصال پین ۵ ولت به پایه ۱۵ در نظر بگیرید.

برای محاسبه مقدار این مقاومت الکتریکی باید به حداکثر جریان نور پس زمینه و افت ولتاژ معمول آن که در دیتاشیت LCD مشخص شده است، دقت کنید. پس از آن به سادگی می توانید با استفاده از قانون اهم مقدار مقاومت را محاسبه کنید. اگر به دیتا شیت دسترسی ندارید، به جهت رعایت اصول ایمنی از یک مقاومت ۲۲۰ اهمی استفاده کنید. با این حال اگر برای LCD خاص شما این مقدار مقاومت زیاد باشد، ممکن است تاحدودی باعث ضعیف شدن نور پس زمینه شود.

## سیم کشی– راه اندازی LCD کاراکتری ۲×۱۶ با آردوینو

پس از تست ال سی دی، زمان راه اندازی LCD کاراکتری ۲×۱۶ با آردوینو است.

LCD دارای پینهای زیادی است (مجموعا ۱۶ پین) که در ادامه نحوه اتصال هر کدام از آنها را برای شما توضیح میدهیم. البته برای راه اندازی و استفاده از LCD با آردوینو نیازی به اتصال همه این پینها نیست.


همان طور که میدانید ۸ خط دیتا برای انتقال دیتای خام به صفحه نمایش وجود دارد. اما LCD های HD44780 به گونه ای طراحی شده اند که به جای ۸ پین، تنها با استفاده از ۴ پین می توان انتقال دیتا را انجام داد (مد ۴ بیتی). به این شکل، ۴ پین دیگر برای شما باقی می ماند!

تفاوت بین مد ۴ بیتی با مد ۸ بیتی

انتقال دیتا در مد ۸ بیتی سریعتر از مد ۴ بیتی است. چرا که در مد ۸ بیتی کل دیتا را یکباره برای LCD می توان ارسال کرد. در حالی که در مد ۴ بیتی، یک بایت دیتا به دو بخش تقسیم بندی می شود. یک بخش به راست شیفت داده می شود و عمل نوشتن دیتا بر روی LCD دوبار انجام خواهد شد.

از مد ۴ بیتی در مواقعی که نیاز به صرفهجویی در استفاده از تعداد پینهای ورودی/خروجی داشته باشیم، می توان استفاده کرد. در کاربردهایی که سرعت نوشتن دیتا بر روی LCD اهمیت دارد و حداقل ۱۰ عدد پین ورودی/خروجی در دسترس است، استفاده از مد ۸ بیتی بهتر است. در ادامه، از مد ۴ بیتی استفاده می کنیم.

بنابراین، برای نوشتن پیام بر روی LCD فقط به ۶ پین نیاز خواهید داشت: پین RS، D4، EN، RS و D7 و D5، D5، D4 و D7 اکنون زمان اتصال LCD به آردوینو است. چهار پین دیتای LCD یعنی پینهای D4 تا D7 را به پینهای دیجیتال شماره ۴ تا ۷ آردوینو متصل کنید. سپس، پین فعالسازی LCD را به پین شماره ۲ آردوینو و صل شماره ۲ آردوینو و پین RS را به پین شماره ۱ آردوینو وصل کنید. در تصویر زیر می توانید نحوه سیم کشی را مشاهده کنید:




#### تولید کاراکتر دلخواه برای نمایش در LCD کاراکتری ۲×۱۶

اگر کاراکترهایی که بر روی LCD نمایش داده میشوند، برای شما جذابیت ندارد، میتوانید کاراکتر دلخواه خود را ایجاد کنید. این قابلیت زمانی که کاراکتر مورد نظر شما در جدول استاندارد کاراکترهای اسکی وجود ندارد، بسیار مفید است.

با مراجعه به لینک زیر میتوانید کاراکتر های دلخواه خود را با اپلیکیشن (Custom character generator for character LCD) بسازید.






سازنده اپلیکیشن: lastminuteengineers

/آردوینو-با-lcd-کاراکتری-lcd-اندازی-راه/https://roboeq.ir/blog/

#### 12C

- **■** پروتکل **C**ا چیست؟
- پروتکل I²C یا پروتکل درون مدار مجتمع (به انگلیسی: inter ic protocol) یک روش ارتباطی سریال و دوسویه است که برای اتصال چند دستگاه با استفاده از تنها دو سیم طراحی شده است:
  - SDA خط انتقال داده / SCL خط زمانبندی یا کلاک
    - ویژگیها:
  - ارتباط به صورت Master-Slave یعنی یک کنترلکننده اصلی و چند دستگاه جانبی
  - هر دستگاه دارای آدرس اختصاصی است و امکان اتصال چندین سنسور و میکروکنترلر به یک گذرگاه مشترک
  - سرعت انتقال داده معمولاً ۱۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار بیت بر ثانیه است و در برخی نسخهها به چند مگاهرتز میرسد
    - · سادگی در سیمکشی و کاهش تعداد پینهای مورد نیاز برای ارتباط با چندین ماژول





### ال سی دی کاراکتری ۲×۱CD۱۶ با رابط I2C











https://thecaferobot.com/learn/interfacing-i2c-16x2-character-lcd-1602-display-module-with-arduino/

#### بازوى رباتيك


بازوی رباتیک یک نوع سیستم مکانیکی است که معمولاً از چندین مفصل (Degrees of Freedom – DOF) تشکیل شده و قابلیت انجام حرکات دقیق را دارد. این بازوها می توانند کارهایی مانند برداشتن و قرار دادن اشیاء، لحیمکاری، چاپ سهبعدی یا هر عمل مکانیکی دیگری را انجام دهند.استفاده از بازوی رباتیک در صنایع مختلف، از جمله خودروسازی، پزشکی، و رباتهای خدماتی بسیار رایج شده است. کنترل دقیق و انعطاف پذیری بالا باعث شده تا این رباتها در آموزش و پژوهش نیز کاربرد گستردهای داشته باشند.







### آشنایی با آردوینو برای کنترل بازو




آردوینو یکی از محبوب ترین بردهای میکروکنترلر است که در پروژههای DIY و آموزشی کاربرد فراوان دارد. یکی از مزایای مهم آردوینو، سادگی برنامه نویسی و تنوع ماژولها و کتابخانههای آن است.در پروژه بازوی رباتیک، آردوینو معمولاً وظیفه کنترل سروو موتورهایی را بر عهده دارد که هر مفصل بازو را حرکت می دهند. با استفاده از کدنویسی در Arduino IDE، می توان بازو را مطابق با ورودی های خاص یا دستورات از پیش تعیین شده حرکت داد.

#### تست اولیه و کار راه اندازی بازی رباتیک

در مرحله اول راهاندازی بازوی رباتیک، مهمترین اقدام، اتصال صحیح سروو موتورها به برد آردوینو است. هر مفصل از بازو توسط یک سروو موتور کنترل میشود و باید به یکی از پایههای آردوینو متصل گردد. علاوه بر تغذیه مناسب برای سرووها (ترجیحاً جدا از تغذیه آردوینو)، پایه سیگنال سرووها باید در کد آردوینو مقداردهی اولیه شوند تا کنترل دقیق روی زاویهها امکان پذیر باشد.

پس از اتصال سختافزاری، با استفاده از پورت سریال آردوینو (Serial Monitor)، می توان مقادیر زاویه ای دلخواه را به سرووها ارسال کرد و عملکرد آنها را بررسی نمود. در این مرحله، با تغییر دستی زاویه ها، محدوده های حرکتی هر مفصل مشخص می شود که برای جلوگیری از آسیب به قطعات مکانیکی بسیار مهم است. همچنین می توان زاویه های مرجع (Position) را نیز برای هر مفصل تعریف کرد که نقطه شروع حرکات بازو محسوب می شود.


در سطحی پیشرفته تر، می توان از نرمافزار پایتون برای ارسال داده ها به آردوینو از طریق پورت سریال استفاده کرد. این امکان، راه را برای ورود به مباحثی مانند پردازش تصویر (مانند تشخیص اشیاء یا دنبال کردن مسیر با OpenCV و همچنین کنترل هوشمند در حلقه HIL یا HIL یا HIL هموار می سازد. در این حالت، اطلاعاتی مانند موقعیت اشیاء از طریق دوربین دریافت و پردازش می شود، سپس تصمیم گیری برای حرکت بازو با الگوریتم های هوش مصنوعی انجام شده و در نهایت دستورات به آردوینو ارسال می گردد.



### تعریف حرکات پیش فرض (PRESET MOVEMENTS)



برای سادهسازی کنترل بازو، می توان مجموعهای از حرکات از پیش تعریف شده یا (preset movements) را در کد آردوینو تعریف کرد. این حرکات می توانند شامل باز و بسته شدن گیره، حرکت به سمت چپ یا راست، یا اجرای یک روتین خاص باشند.این روش برای آزمایش سیستم و آموزش بسیار مفید است. هر حرکت پیشفرض معمولاً شامل مجموعهای از دستورات برای تنظیم زاویه سروو موتورها با تاخیرهای زمانی است تا یک حرکت پیوسته شبیهسازی شود.



**Automated Sequence Planning** 

### کنترل بازوی رباتیک با آردوینو (آشنایی با نحوه ارتباط WIRELESS با آردوینو)

این ربات متشکل از یک ساختار مکانیکی و سه سرو موتور فلزی است که باعث میشود رباط شامل سه درجه آزادی باشد و بخش کنترلر این ربات از یک اردوینو و دوماژول بلوتوث و وای فای تشکیل شده است.

این ربات از پنج روش زیر میتواند کنترل شود:

- کنترل با بلوتوث و برنامه اندروید
  - کنترل با بلوتوث و برنامه متلب
- کنترل از طریق بستر rs485 و برنامه ی متلب
  - کنترل با پتانسیومتر
  - کنترل با ریموت ۸ RF کانال



### ارتباط بیسیم با ماژول بلوتوث

با افزودن ماژول بلوتوث مانند HC-05 یا HC-06 به پروژه، می توان بازوی رباتیک را از طریق تلفن همراه یا کامپیوتر کنترل کرد. ماژول بلوتوث از طریق UART به آردوینو متصل شده و داده های دریافتی را به کد آردوینو منتقل می کند. با استفاده از اپلیکیشن های ساده ای که برای بلوتوث طراحی شده اند (مانند Arduino Bluetooth Controller یا Blynk)، می توان دستورات حرکتی را به آردوینو ارسال کرد و کنترل بازو را به صورت بی سیم و لحظه ای انجام داد.






IOT


#### ارتباط آز راه دور با ماژول RF

در صورتی که نیاز به کنترل از فاصله بیشتر و بدون وابستگی به بلوتوث دارید، استفاده از ماژولهای RF مانند nRF24L01 یا ماژولهای طلاعات با امواج گزینه مناسبی باشد. این ماژولها بر پایه ارسال و دریافت اطلاعات با امواج رادیویی عمل میکنند. برای راهاندازی، معمولاً یک برد آردوینو به عنوان فرستنده و دیگری به عنوان گیرنده عمل میکند. با استفاده از کتابخانههایی مانند RadioHead یا RF24، میتوان دادههای حرکتی را رمزگذاری و ارسال کرد تا بازو از راه دور از طریق ریموت قابل کنترل باشد.





#### **INVERSE KINEMATICS**



https://www.youtube.com/watch?v=Q-UeYEpwXXU

یکی از مباحث پیشرفته در کنترل بازوی رباتیک، مسئله کردن زاویه موتورها، (سینماتیک معکوس) است. در این روش، به جای مشخص کردن زاویه موتورها، مختصات نقطهای که بازو باید به آن برسد داده می شود و سیستم به صورت ریاضی، زاویه های لازم را محاسبه می کند. برای مثال، اگر بخواهید سر بازو به نقطهای با مختصات (X,Y,Z) برسد، باید با استفاده از روابط سینماتیکی، زاویه های مفاصل مختلف را محاسبه کنید. این محاسبات معمولاً با استفاده از توابع مثلثاتی و جبر خطی انجام می شود و پیاده سازی آن در آردوینو چالش برانگیز ولی بسیار ارزشمند است.

# راه های ارتباطی و لینک های مربوط به دوره

در صورت وجود هرگونه ابهام و مشکل در حین دوره میتوانید از راه های زیر با بنده در ارتباط باشید:

theheidari@gmail.com

در تلگرام و ایتا xHeidari

https://www.linkedin.com/in/xheidari/

در ضمن تمامی محتوای ارائه شده دوره به تدریج در گروه تلگرامی و لینک گیت هاب دوره آپلود میشود:

https://github.com/xHeidari/ArduinoCourse

شبیه سازی ها در سایت Tinkercad انجام خواهد شد و در لینک زیر شبیه سازی های انجام شده در کلاس قرار میگیرد:

https://www.tinkercad.com/joinclass/KD54P7ADW

با تشكر از توجه شما!