C++ مبانی برنامه نویسی آردوینو با زبان

احمدرضا حیدری، دانشگاه کاشان - بهار ۱۴۰۴



سر فصل های دوره و زمان بندی جلسات


- آشنایی مقدماتی با میکروکنترلرها و برد آردینو (جلسه ۱ پنج شنبه ۱۴۰۴/۲/۱۸ ساعت ۱۵ به صورت مجازی)
 - حد نویسی آردینو با زبان ++ (جلسه ۲ جمعه 16.4/1/19 ساعت ۱۵ به صورت مجازی)
 - مبانی کار با سخت افزار آردوینو (جلسه ۳ یکشنبه ۲۰۴/۲/۲۱ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
 - راهاندازی سنسورها و ماژولها (جلسه ۴ دوشنبه ۲۲/۲۲ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
 - lacktriangle راهاندازی و کنترل سرعت موتور lacktriangle (جلسه ۵ یکشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۸ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
 - راهاندازی سروو موتور و کنترل زاویهای (جلسه ۵ یکشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۸ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
- \blacksquare راهاندازی LCD کاراکتری برای نمایش اطلاعات (جلسه ۶ دوشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۹ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
 - راهاندازی و کنترل بازوی رباتیک با آردوینو (جلسه ۶ دوشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۹ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)

شروع کار با آردوینو



آردوینو یک شرکت، پروژه و جامعه کاربری متنباز در زمینه سختافزار و نرمافزار کامپیوتری است که کیتهایی مبتنی بر میکروکنترلر طراحی و تولید میکند. این کیتها برای ساخت دستگاههای دیجیتال و اشیای تعاملی استفاده میشوند که توانایی حسکردن و کنترل اشیای موجود در دنیای فیزیکی را دارند. محصولات این پروژه بهصورت متنباز هم در بخش سختافزار و هم در بخش نرمافزار عرضه میشوند. (ویکیپدیا)

منابع آردوینو در وبسایت رسمی آردوینو arduino.cc:



- Getting started guide •
- Arduino introduction
 - Arduino tutorials •
- How it works: Foundations
 - <u>Language reference</u> •
 - Arduino Hardware
 - Arduino IDE •

آموزش نصب ARDUINO IDE

https://www.arduino.cc/en/software


Downloads

وارد سایت رسمی آردوینو شوید:


بسته به سیستمعامل خود یکی از گزینه ها را انتخاب کنید در اینجا ما ویندوز را انتخاب میکنیم.


نصب در ویندوزفایل exe. را اجرا کنید.

گزینه های پیش فرض را بپذیرید (Next \rightarrow Install) در حین نصب، اگر از شما اجازه نصب درایورها خواسته شد، Yes بزنید.




برنامه نویسی میکرو: زبان سطح بالا C





ساده سازی دسترسی به لایه های سخت افزار

توابع (HAL(Hardware Abstraction Layer کدهای آماده ای هستند که در صورت فراخوانی کنترل رجیسترها و تنظیمات لازم را انجام می دهند و نیازی به بازنویسی آنها نیست



آشنایی با توابع SETUP و LOOP در برنامهنویسی آردوینو

بیشتر بردهای آردوینو به گونهای طراحی شدهاند که تنها یک برنامه روی میکروکنترلر آنها اجرا شود. این برنامه می تواند برای انجام یک عمل ساده مانند چشمک زدن یک LED نوشته شده باشد، یا می تواند صدها عمل را به صورت چرخهای اجرا کند. دامنه عملکرد برنامه ها بسته به هدف آن ها متفاوت است.

برنامهای که روی میکروکنترلر بارگذاری میشود، به محض روشن شدن، شروع به اجرا خواهد کرد. هر برنامه دارای تابعی به نام void setup و void loop است.

تابع setup تنها یک بار، در ابتدای اجرای برنامه و پس از روشن شدن یا ریست شدن میکروکنترلر اجرا می شود. این تابع برای انجام تنظیمات اولیه استفاده می شود.

پس از اجرای کامل تابع setup ، تابع loop به طور مداوم و پی در پی اجرا می شود و منطق اصلی برنامه در آن قرار دارد.

آشنایی با توابع SETUP و LOOP در برنامهنویسی آردوینو


درون تابع setup ، مي توانيد براي مثال:

- تعیین پینها به عنوان ورودی یا خروجی
- مقداردهی اولیه به متغیرها یا کتابخانهها
 - الماندازي ارتباط سریال یا سنسورها

درون تابع loop، مي توانيد براي مثال:

- عک سنسور را بخوانید.
- یک چراغ را روشن کنید.
- بررسی کنید که آیا یک شرط برقرار است یا نه.
 - یا همه موارد بالا را انجام دهید.

سرعت اجرای برنامه بسیار بالاست، مگر اینکه به آن بگوییم که آهسته تر اجرا شود. سرعت اجرا به اندازه برنامه و زمانی که اجرای آن توسط میکروکنترلر طول میکشد بستگی دارد، اما معمولاً در حد میکروثانیه (یک میلیونم ثانیه) است.




ورودی/خروجی دیجیتال DIGITAL I/O چیست؟

پایههای دیجیتال در آردوینو فقط دو حالت دارند: روشن (HIGH) یا خاموش (LOW) کاربردها:

- روشن/خاموش کردن LED
 - خواندن وضعیت یک دکمه


دستورات رايج:

- pinMode(pin, OUTPUT); ← تنظیم پین به صورت خروجی
 - pinMode(pin, INPUT); ← تنظیم پین به صورت ورودی
- digitalWrite(pin, HIGH); \leftarrow ارسال سیگنال ۵ ولت یا روشن کردن
- ارسال سيگنال ٠ ولت يا خاموش كردن ← ارسال سيگنال ٠ ولت يا خاموش
 - خواندن وضعیت از ورودی دیجیتال ← digitalRead(pin);



مثال ساده DIGITAL I/O (اولين مثال آردوينو، مثال چشمک زن)

نرم افزار آردوینو در خود مثال های متعددی دارد که در اینجا مثال Blink یا چشمک زن که یکی از ساده ترین مثال های آروینو هست را مشاهده میکنید.




```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(1000); // wait for a second
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
    delay(1000); // wait for a second
}
```

مثال ساده DIGITAL I/O (روشن کردن چراغ با استفاده از دکمه)


هدف: روشن کردن یک LED با فشار دادن یک دکمه



```
void setup() {
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(2) == HIGH) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}
```

ورودي آنالوگ ANALOG INPUT



```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   int sensorValue = analogRead(A0);
   Serial.println(sensorValue);
   delay(200);
}
```


بعضی حسگرها مثل پتانسیومتر یا سنسور دما، خروجی پیوسته دارند پینهای A0 تا A5 در آردوینو برای ورودی آنالوگ هستند.

مقدار ورودی بین ۰ تا ۵ ولت خوانده می شود و به عددی بین ۰ تا ۱۰۲۳ تبدیل می شود (توسط ADC – مبدل آنالوگ به دیجیتال) دستور لازم برای ورودی آنالوگ:

analogRead(A0); \leftarrow آردوینو A0 آردوینو \bullet

مثال خواندن یک ورودی آنالوگ (توسط پتانسیو متر)

خروجی شبه آنالوگ (PWM) ANALOG OUTPUT



آردوینو خروجی آنالوگ واقعی ندارد، ولی می تواند با PWMخروجی شبه آنالوگ تولید کندکاربرد: کنترل روشنایی LED، سرعت موتور

توجه شود در آردوینو UNO فقط پین های ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۱ (پینهای دارای علامت \sim در کنار شماره) دیجیتال چنین قابلیتی دارند

دستورات لازم برای خروجی آنالوگ:

- pinMode(9, OUTPUT); ← تنظیم پین به صورت خروجی
- analogWrite(9, pwmValue); ← نوشتن مقدار بر روی پین

مثال كنترل روشنايي LED با PWM (ديمر)

در این مثال، روشنایی یک LED با چرخاندن پتانسیومتر تغییر میکند. مقدار خواندهشده از AO به مقدار PWM بین ۰ تا ۲۵۵ تبدیل میشود و به پین خروجی داده میشود.

```
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);
  int pwmValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(9, pwmValue);
  delay(10);
}
```

تابع map تبدیل یک عدد از یک بازه (range) به عددی متناظر در بازهای دیگر به فرض در این مثال: تبدیل مقدار خوانده شده از سنسور (\cdot تا 100) به مقدار 100 (\cdot تا 100)

ARDUINO PROGRAMMING CHEAT SHEET

char str4[8] = "Arduino";

Arduino Programming Cheat Sheet

// are 0 though 5

Primary source: Arduino Language Reference https://www.arduino.cc/reference/en/

```
Structure & Flow
                                                                                                   Built-in Functions
                                                 Operators
                                                                                                                                                                     Libraries
Basic Program Structure
                                         General Operators
                                                                                  Pin Input/Output
                                                                                                                                                            Serial - comm. with PC or via RX/TX
void setup() {
                                         = assignment
                                                                                  Digital I/O - pins 0-13 A0-A5
                                                                                                                      min(x, y) max(x, y) abs(x)
                                                                                                                                                            begin(long speed) // Up to 115200
 // Runs once when sketch starts
                                           add

    subtract

                                                                                   pinMode(pin,
                                                                                                                      sin(rad) cos(rad) tan(rad)

    multiply / divide

                                                                                      {INPUT OUTPUT INPUT_PULLUP})
                                                                                                                      sqrt(x)
                                                                                                                                pow(base, exponent)
                                                                                                                                                            int available() // #bytes available
void loop() {
                                        % modulo
                                                                                   int digitalRead(pin)
                                                                                                                      constrain(x, minval, maxval)
                                                                                                                                                            int read() // -1 if none available
                                                                                   digitalWrite(pin, {HIGH|LOW})
 // Runs repeatedly
                                         == equal to != not equal to
                                                                                                                      map(val, fromL, fromH, toL, toH)
                                                                                                                                                            int peek() // Read w/o removing
                                          less than > greater than
                                                                                                                                                            flush()
                                                                                  Analog In - pins A0-A5
                                                                                                                                                            print(data)
                                                                                                                                                                         println(data)
                                         <= less than or equal to
                                                                                                                      Random Numbers
Control Structures
                                        >= greater than or equal to
                                                                                   int analogRead(pin)
                                                                                                                                                            write(byte)
                                                                                                                                                                         write(char * string)
                                                                                                                      randomSeed(seed) // long or int
if (x < 5) { ... } else { ... }
                                                       or
                                                                                   analogReference(
                                                                                                                                                            write(byte * data, size)
                                                                                                                      long random(max) // 0 to max-1
while (x < 5) { ... }
                                           not
                                                                                     {DEFAULT | INTERNAL | EXTERNAL } )
                                                                                                                                                            SerialEvent() // Called if data rdy
                                                                                                                      long random(min, max)
for (int i = 0; i < 10; i++) { ... }
break; // Exit a loop immediately
                                         Compound Operators
                                                                                  PWM Out - pins 3 5 6 9 10 11
                                                                                                                                                            SoftwareSerial.h - comm. on any nin
                                                                                                                      Bits and Bytes
continue; // Go to next iteration
                                         ++ increment
                                                                                   analogWrite(pin, value) // 0-255
                                                                                                                                                            SoftwareSerial(rxPin, txPin)
                                                                                                                      lowByte(x) highByte(x)
switch (var) {
                                                                                                                                                            begin(long speed) // Up to 115200
                                                                                                                      bitRead(x, bitn)
                                         += compound addition
                                                                                  Advanced I/O
                                                                                                                                                                         // Only 1 can listen
                                                                                                                      bitWrite(x, bitn, bit)
                                        -= compound subtraction
                                                                                 tone(pin, freq_Hz, [duration_msec])
                                                                                                                                                            isListening() // at a time.
                                                                                                                      bitSet(x, bitn)
   break:
                                        *= compound multiplication
                                                                                 noTone(pin)
                                                                                                                                                            read, peek, print, println, write
                                                                                                                      bitClear(x, bitn)
 case 2:
                                        /= compound division
                                                                                 shiftOut(dataPin, clockPin,
                                                                                                                      bit(bitn) // bitn: 0=LSB 7=MSB
                                                                                                                                                             // Equivalent to Serial library
                                        &= compound bitwise and
                                                                                   {MSBFIRST|LSBFIRST}, value)
                                        = compound bitwise or
   break
                                                                                  shiftIn(dataPin, clockPin,
                                                                                                                                                            EEPROM.h - access non-volatile memory
                                                                                   {MSBFIRST|LSBFIRST})
 default
                                                                                                                                                            byte read(addr)
                                                                                                                      char(val)
                                                                                                                                    byte(val)
                                         Bitwise Operators
                                                                                  unsigned long pulseIn(pin,
                                                                                                                                                            write(addr, byte)
                                                                                   {HIGH|LOW}, [timeout_usec])
                                                                                                                      int(val)
                                                                                                                                     word(val)
                                        & bitwise and | bitwise or
                                                                                                                                                            EEPROM[index] // Access as array
                                                                                                                                    float(val)
return x; // x must match return type
                                                                                                                      long(val)
                                         ^ bitwise xor ~ bitwise not
return;
         // For void return type
                                         << shift left >> shift right
                                                                                                                                                            Servo.h - control servo motors
                                                                                  unsigned long millis()
                                                                                                                      External Interrupts
                                                                                                                                                            attach(pin, [min_usec, max_usec])
                                                                                                                      attachInterrupt(interrupt, func,
Function Definitions
                                                                                   // Overflows at 50 days
                                         Pointer Access
                                                                                                                                                            write(angle) // 0 to 180
                                                                                                                       {LOW|CHANGE|RISING|FALLING})
<ret. type> <name>(<params>) { ... }
                                         & reference: get a pointer
                                                                                  unsigned long micros()
                                                                                                                                                            writeMicroseconds(uS)
                                                                                    // Overflows at 70 minutes
                                                                                                                      detachInterrupt(interrupt)
e.g. int double(int x) {return x*2;}
                                           dereference: follow a pointer
                                                                                                                                                               // 1000-2000: 1500 is midpoint
                                                                                  delay(msec)
                                                                                                                      interrupts()
                                                                                                                                                            int read() // 0 to 180
                                                                                                                      noInterrupts()
                                                                                  delayMicroseconds(usec)
                                                                                                                                                            bool attached()
                                                                                                                                                            detach()
             Variables, Arrays, and Data
                                                                                                                  (40mA max per I/O pin) # #
                                                                                                                                                            Wire.h - I2C communication
Data Types
                                         Numeric Constants
                                                                                                                                                                     // Join a master
boo1
             true | false
                                        123
                                                   decimal
                                                                                                                                                            begin()
                                                                                                      begin(addr) // Join a slave @ addr
              -128 - 127, 'a' '$' etc.
                                        0b01111011 binary
               0 - 255
unsigned char
                                        0173
                                                   octal - base 8
                                                                                                                                                            requestFrom(address, count)
                                                   hexadecimal - base 16
                                                                                                                                                            beginTransmission(addr) // Step 1
byte
            -32768 - 32767
                                        123U
                                                    force unsigned
                                                                                                                                                            send(byte)
                                                                                                                                                                                  // Step 2
                                                                                                                    ARDUINO UNO
                                                    force long
                                                                                                                                                            send(char * string)
unsigned int
               0 - 65535
                                        123L
                                                                                                                                                            send(byte * data, size)
                0 - 65535
                                        123UL
                                                   force unsigned long
                                                                                                             TX RX
                                                                                                                                          ON O
                                                                                                                                                            endTransmission()
                                                                                                                                                                                 // Step 3
       -2147483648 - 2147483647
                                        123.0
                                                   force floating point
unsigned long 0 - 4294967295
                                        1.23e6
                                                   1.23*10^6 = 1230000
                                                                                                                                                            int available() // #bytes available
     -3.4028e+38 - 3.4028e+38
                                                                                                                                                            byte receive() // Get next byte
                                        Qualifiers
       currently same as float
                                                                                                                                                            onReceive(handler)
                                         static
                                                   persists between calls
                                                                                                                                                             onRequest(handler)
       return type: no return value
                                        volatile
                                                   in RAM (nice for ISR)
                                                   read-only
                                        const
                                        PROGMEM
                                                   in flash
                                                                                                                     ATmega328P:
16MHz, 32KB Flash (program),
                                                                                                                                                           cc ( ) ( ) by Mark Liffiton
char str1[8] =
 {'A','r','d','u','i','n','o','\0'};
                                                                                                                                                           BY SA
                                         byte myPins[] = {2, 4, 8, 3, 6};
 // Includes \0 null termination
                                                                                                                           POWER ANALOG IN
char str2[8] =
                                        int myInts[6]; // Array of 6 ints
                                                                                        sugg. 7-12V
limit 6-20V
                                                                                                                   IORER
RESET
SV
SV
GND
GND
GND
Vin
A1
A2
A2
A3
                                                                                                                                                            Adapted from:
 {'A','r','d','u','i','n','o'};
                                         myInts[0] = 42; // Assigning first
 // Compiler adds null termination
                                                                                                                                                            - Original: Gavin Smith
                                                        // index of myInts
char str3[] = "Arduino";
                                         myInts[6] = 12; // ERROR! Indexes
                                                                                                                                                             - SVG version: Frederic Dufourg
```

https://github.com/liffiton/Arduino-Cheat-Sheet

Arduino board drawing: Fritzing.org

BUILT-IN FUNCTIONS

Built-in Functions

```
Math
Pin Input/Output
Digital I/O - pins 0-13 A0-A5
                                        min(x, y)
                                                    max(x, y)
                                                                abs(x)
  pinMode(pin,
                                        sin(rad)
                                                    cos(rad)
                                                                tan(rad)
    {INPUT | OUTPUT | INPUT_PULLUP})
                                        sqrt(x)
                                                    pow(base, exponent)
  int digitalRead(pin)
                                        constrain(x, minval, maxval)
  digitalWrite(pin, {HIGH|LOW})
                                        map(val, fromL, fromH, toL, toH)
Analog In - pins A0-A5
                                        Random Numbers
  int analogRead(pin)
                                        randomSeed(seed) // long or int
  analogReference(
                                       long random(max) // 0 to max-1
    {DEFAULT | INTERNAL | EXTERNAL } )
                                       long random(min, max)
PWM Out - pins 3 5 6 9 10 11
                                        Bits and Bytes
  analogWrite(pin, value) // 0-255
                                        lowByte(x)
                                                      highByte(x)
                                        bitRead(x, bitn)
Advanced I/O
                                        bitWrite(x, bitn, bit)
tone(pin, freq_Hz, [duration_msec])
                                        bitSet(x, bitn)
noTone(pin)
                                        bitClear(x, bitn)
shiftOut(dataPin, clockPin,
                                        bit(bitn) // bitn: 0=LSB 7=MSB
  {MSBFIRST|LSBFIRST}, value)
shiftIn(dataPin, clockPin,
                                        Type Conversions
  {MSBFIRST|LSBFIRST})
                                        char(val)
                                                        byte(val)
unsigned long pulseIn(pin,
                                        int(val)
                                                        word(val)
  {HIGH|LOW}, [timeout_usec])
                                        long(val)
                                                        float(val)
Time
unsigned long millis()
                                        External Interrupts
                                        attachInterrupt(interrupt, func,
  // Overflows at 50 days
unsigned long micros()
                                        {LOW | CHANGE | RISING | FALLING } )
  // Overflows at 70 minutes
                                        detachInterrupt(interrupt)
                                        interrupts()
delay(msec)
delayMicroseconds(usec)
                                        noInterrupts()
```

STRUCTURE & FLOW

Structure & Flow

```
Basic Program Structure
void setup() {
 // Runs once when sketch starts
void loop() {
 // Runs repeatedly
Control Structures
if (x < 5) { ... } else { ... }
while (x < 5) \{ ... \}
for (int i = 0; i < 10; i++) { ... }
break; // Exit a loop immediately
continue; // Go to next iteration
switch (var) {
  case 1:
    . . .
    break;
  case 2:
    . . .
   break;
  default:
    . . .
return x; // x must match return type
return; // For void return type
Function Definitions
<ret. type> <name>(<params>) { ... }
e.g. int double(int x) {return x*2;}
```

OPERATORS

Operators

General Operators

- assignment
- + add subtract
- * multiply / divide
- % modulo
- == equal to != not equal to
- less than > greater than
- <= less than or equal to
- >= greater than or equal to
- && and | or
- ! not

Compound Operators

- ++ increment
- -- decrement
- += compound addition
- -= compound subtraction
- *= compound multiplication
- /= compound division
- **&=** compound bitwise and
- = compound bitwise or

Bitwise Operators

- & bitwise and | bitwise or
- ^ bitwise xor ∼ bitwise not
- << shift left >> shift right

Pointer Access

- & reference: get a pointer
- * dereference: follow a pointer

VARIABLES, ARRAYS, AND DATA

Variables, Arrays, and Data


```
Numeric Constants
Data Types
             true | false
bool
                                                      decimal
                                          123
              -128 - 127, 'a' '$' etc.
char
                                          0b01111011 binary
                 0 - 255
                                          0173
                                                      octal - base 8
unsigned char
                                          0x7B
                 0 - 255
                                                      hexadecimal - base 16
byte
                                          123U
123L
                                                      force unsigned
            -32768 - 32767
int
                                                      force long
unsigned int
                 0 - 65535
                                                      force unsigned long
word
                 0 - 65535
                                          123UL
                                          123.0
                                                      force floating point
long
       -2147483648 - 2147483647
                                          1.23e6
                                                      1.23*10^6 = 1230000
unsigned long
                 0 - 4294967295
float -3.4028e+38 - 3.4028e+38
                                          Qualifiers
double currently same as float
                                                      persists between calls
                                          static
void
        return type: no return value
                                          volatile
                                                      in RAM (nice for ISR)
                                          const
                                                      read-only
Strings
                                          PROGMEM
                                                      in flash
char str1[8] =
 {'A','r','d','u','i','n','o','\0'};
                                          Arrays
 // Includes \0 null termination
                                          byte myPins[] = \{2, 4, 8, 3, 6\};
char str2[8] =
                                          int myInts[6]; // Array of 6 ints
                                          mvInts[0] = 42; // Assigning first
 {'A','r','d','u','i','n','o'};
 // Compiler adds null termination
                                                           // index of myInts
char str3[] = "Arduino";
                                          myInts[6] = 12; // ERROR! Indexes
char str4[8] = "Arduino";
                                                           // are 0 though 5
```

LIBRARIES

Libraries

```
Serial - comm. with PC or via RX/TX Servo.h - control servo motors
begin(long speed) // Up to 115200
                                     attach(pin, [min_usec, max_usec])
end()
                                     write(angle) // 0 to 180
int available() // #bytes available writeMicroseconds(uS)
int read() // -1 if none available
                                       // 1000-2000; 1500 is midpoint
int peek() // Read w/o removing
                                     int read() // 0 to 180
flush()
                                     bool attached()
print(data)
              println(data)
                                     detach()
write(byte)
              write(char * string)
write(byte * data, size)
                                     Wire.h - I2C communication
SerialEvent() // Called if data rdy begin()
                                                // Join a master
                                     begin(addr) // Join a slave @ addr
SoftwareSerial.h - comm. on any pin requestFrom(address, count)
SoftwareSerial(rxPin, txPin)
                                     beginTransmission(addr) // Step 1
begin(long speed) // Up to 115200
                                     send(byte)
                                                            // Step 2
listen()
              // Only 1 can listen
                                    send(char * string)
isListening() // at a time.
                                     send(byte * data, size)
read, peek, print, println, write
                                     endTransmission()
                                                            // Step 3
 // Equivalent to Serial library
                                     int available() // #bytes available
                                     byte receive() // Get next byte
EEPROM.h - access non-volatile memor onReceive(handler)
                                     onRequest(handler)
byte read(addr)
write(addr, byte)
EEPROM[index] // Access as array
```

ARDUINO LANGUAGE REFERENCE



FUNCTIONS

Digital I/O	Math
digitalRead()	abs()
digitalWrite()	constrain()
pinMode()	map()
	max()
	min()
	pow()

Math Bits and Bytes abs() bit() constrain() bitClear() map() bitRead() max() bitSet() min() bitWrite() pow() highByte() sqrt() lowByte() sqrt() sqrt()

Analog I/O	Trigonometry	External Interrupts
analogRead()	cos()	attachInterrupt()
analogReadResolution()	sin()	detachInterrupt()
analogReference()	tan()	digitalPinToInterrupt()
analogWrite()		
analogWriteResolution()		

FUNCTIONS

Advanced I/O

noTone()

pulseIn()

pulseInLong()

shiftIn()

shiftOut()

tone()

Characters

isAlpha()

isAlphaNumeric()

isAscii()

isControl()

isDigit()

isGraph()

isHexadecimalDigit()

isLowerCase()

isPrintable()

isPunct()

isSpace()

isUpperCase()

isWhitespace()

Interrupts

interrupts()

noInterrupts()

FUNCTIONS

Time	Random Numbers	Communication
delay()	random()	SPI
delayMicroseconds()	randomSeed()	Print
micros()		Serial
millis()		Stream
		Wire

USB	Wi-Fi
Keyboard	Wi-Fi Overview
Mouse	WiFi Network
	IPAddress
	WiFiClient
	WiFiServer
	WiFiUDP

VARIABLES

Constants

Floating Point Constants

HIGH | LOW

INPUT | INPUT_PULLUP | OUTPUT

Integer Constants

LED_BUILTIN

true | false

Data Types

array

bool

boolean

byte

char

double

float int

...

long

short

size_t

string String()

unsigned char

unsigned int

unsigned long

void

word

Variable Scope & Qualifiers

const

scope

static

volatile

VARIABLES

Conversion

byte()

char()

float()

int()

long()

(unsigned int)

(unsigned long)

word()

Utilities

PROGMEM

sizeof()

STRUCTURE

Sketch

loop() setup()

Arithmetic Operators

- + (addition)
- = (assignment operator)

/ (division)

* (multiplication)

% (remainder)

- (subtraction)

Pointer Access Operators

- * (dereference operator)
- & (reference operator)

STRUCTURE

Control Structure

break

continue

do...while

else

for

goto

if

return

switch...case

while

Comparison Operators

== (equal to)

> (greater than)

>= (greater than or equal to)

< (less than)

<= (less than or equal to)

!= (not equal to)

Bitwise Operators

<< (bitshift left)

>> (bitshift right)

& (bitwise AND)

~ (bitwise NOT)

(bitwise OR)

^ (bitwise XOR)

STRUCTURE

Further Syntax

/* */ (block comment)

{} (curly braces)

#define

#include

; (semicolon)

// (single line comment)

Boolean Operators

&& (logical AND)

! (logical NOT)

|| (logical OR)

Compound Operators

+= (compound addition)

&= (compound bitwise AND)

= (compound bitwise OR)

^= (compound bitwise XOR)

/= (compound division)

*= (compound multiplication)

%= (compound remainder)

-= (compound subtraction)

-- (decrement)

++ (increment)

راه های ارتباطی و لینک های مربوط به دوره

در صورت وجود هرگونه ابهام و مشکل در حین دوره میتوانید از راه های زیر با بنده در ارتباط باشید:

theheidari@gmail.com

در تلگرام و ایتا xHeidari

https://www.linkedin.com/in/xheidari/

در ضمن تمامی محتوای ارائه شده دوره به تدریج در گروه تلگرامی و لینک گیت هاب دوره آپلود میشود:

https://github.com/xHeidari/ArduinoCourse

شبیه سازی ها در سایت Tinkercad انجام خواهد شد و در لینک زیر شبیه سازی های انجام شده در کلاس قرار میگیرد:

https://www.tinkercad.com/joinclass/KD54P7ADW

با تشكر از توجه شما!