مبانی کار با سخت افزار آردوینو

احمدرضا حیدری، دانشگاه کاشان - بهار ۱۴۰۴



سر فصل های دوره و زمان بندی جلسات


- آشنایی مقدماتی با میکروکنترلرها و برد آردینو (جلسه ۱ پنج شنبه ۱۴۰۴/۲/۱۸ ساعت ۱۵ به صورت مجازی)
 - حد نویسی آردینو با زبان ++ (جلسه ۲ جمعه 14.4/1/1 ساعت 10 به صورت مجازی)
 - مبانی کار با سخت افزار آردوینو (جلسه ۳ یکشنبه ۲۰۴/۲/۲۱ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
 - راهاندازی سنسورها و ماژولها (جلسه ۴ دوشنبه ۲۲/۲۲ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
 - lacktriangle راهاندازی و کنترل سرعت موتور lacktriangle (جلسه ۵ یکشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۸ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
 - راهاندازی سروو موتور و کنترل زاویهای (جلسه ۵ یکشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۸ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
- \blacksquare راهاندازی LCD کاراکتری برای نمایش اطلاعات (جلسه ۶ دوشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۹ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)
 - راهاندازی و کنترل بازوی رباتیک با آردوینو (جلسه ۶ دوشنبه ۱۴۰۴/۲/۲۹ ساعت ۲۰ به صورت حضوری)

شروع کار با آردوینو



آردوینو یک شرکت، پروژه و جامعه کاربری متنباز در زمینه سختافزار و نرمافزار کامپیوتری است که کیتهایی مبتنی بر میکروکنترلر طراحی و تولید میکند. این کیتها برای ساخت دستگاههای دیجیتال و اشیای تعاملی استفاده میشوند که توانایی حسکردن و کنترل اشیای موجود در دنیای فیزیکی را دارند. محصولات این پروژه بهصورت متنباز هم در بخش سختافزار و هم در بخش نرمافزار عرضه میشوند. (ویکیپدیا)

منابع آردوینو در وبسایت رسمی آردوینو arduino.cc:



- Getting started guide •
- Arduino introduction
 - Arduino tutorials •
- How it works: Foundations
 - <u>Language reference</u> •
 - Arduino Hardware
 - Arduino IDE •

موارد پیشنهادی برای شروع



- UNO : پرطرفدارترین برد چندمنظوره
- Mega : دارای ورودی/خروجی های بیشتر و وقفههای بیشتر نسبت UNO برد برد
 - Nano : مشابه UNO ولى در قالبي كوچكتر
- بردهای UNO و Leonardo از نظر شکل ظاهری یکسان هستند و با انواع شیلدهای شخص ثالث سازگارند
 - برد Nano ارزان و جمعوجٍور است، مناسب برای پروژههای دائمی. برای استفاده روی بردبرد، معمولاً نیاز به لحیمکاری پین هدر دارد.
 - هر سه برد Mega ،UNO و Mano و Nano از سطح منطقی ۵ ولت استفاده میکنند.

ساير تجهيزات مورد نياز:

کابل USB A to B (کابل پرینتری)

سیمهای جامپر

مقاومتها (۲۲۰ اهم، ۱۰ کیلو اهم)

پتانسیومتر (مقاومت متغیر، ۱۰ کیلو اهم)

شستی (Pushbutton)

منبع تغذیه یا باتری













تغذیه و توان آردوینو

Adruino Uno / Leonardo



In Out

Adruino Micro



تأمین توان برای آردوینو (بردهای ۵ ولتی):

■ توان از طریق USB : توان کافی برای خود آردوینو و وسایل جانبی با جریان پایین (مثل یک LED ساده) را فراهم میکند.

نکته: هنگامی که آردوینو از طریق USB تغذیه میشود. نباید همزمان با آداپتور مجزا به آردوینو تغذیه داد!

- پین Vin / آداپتور نری (Barrel Plug) : ورودی ۷ تا ۱۲ ولت برای تغذیه رگولاتور ولتاژ داخلی بر د.
 - انتخاب منبع تغذیه به صورت خودکار انجام میشود.

تأمین توان برای وسایل جانبی:

- پین ۵ ولت: خروجی رگولاتور ولتاژ داخلی برد، حداکثر جریان حدود ۲۵۰ میلی آمپر.
 - پین ۳,۳ ولت: خروجی تنظیمشده، حداکثر ۵۰ میلی آمپر.
 - پینهای GPIO : حداکثر جریان قابل تحمل برای هر پین ۲۰ میلی آمپر است.

نکته: اگر وسایل جانبی در مجموع بیش از ۲۵۰ میلی آمپر جریان نیاز دارند، استفاده از منبع تغذیه خارجی توصیه می شود. موتورها و سرووها باید حتماً از منبع تغذیه خارجی (مثل آداپتور یا باتری) تغذیه شوند.


آموزش نصب ARDUINO IDE

Downloads

وارد سایت رسمی آردوینو شوید:

نصب درايورها خواسته شد، Yes بزنيد.







DOWNLOAD OPTIONS


دیاگرام پینهای آردوینو (PIN MAPPING / PINOUT)

Atmega168 Pin Mapping



Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI, MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low-impersors loads on these pins when using the ICSP header.






دیاگرام پینهای آردوینو (PINOUT) اطلاعات مربوط به عملکردهای مختلف هر پین از میکروکنترلر را ارائه میدهند.

- مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) : مشخصکنندهی پینهای آنالوگ.
- پینهای دارای قابلیت (PWM) : برای تولید سیگنالهای مدولاسیون پهنای پالس.
- پینهای ارتباط سریال: شامل(TX/RX) ارتباط SDA/SCL و I²C و SDA/SCL و SPI و SPI.
- وقفهها و وقفههای تغییر پین(INT / PCINT): برای پاسخ سریع به رویدادهای خارجی.
 - شماره پورت و بیت در ATmega برای دسترسی مستقیم و سطح پایین تر به پینها.

نقشههای پین برای هر مدل برد در صفحه محصولات آردوینو و یا اگر از میکروکنترلر

دیگری استفاده میکنید در صفحات محصولات آن شرکت یافت می شود.

پیناوت دیاگرام چیست؟ (PINOUT DIAGRAM)



پیناوت دیاگرام، نمایشی گرافیکی از پایهها (پینها) در یک قطعه الکترونیکی (مانند میکروکنترلر، آیسی یا کانکتور) است که نحوه اتصال و کارکرد هر پایه را مشخص میکند.

كاربردها:

- طراحی مدارهای الکترونیکی
 - سیمکشی و عیبیابی
- برنامه نویسی میکروکنتر لرها
- اتصال به سنسورها و تجهیزات جانبی

اجزای دیاگرام:


■ شماره پین

نام پین (مانند VCC, GND, TX, RX, GPIO) نام

نوع عملکرد (ورودی، خروجی، آنالوگ، دیجیتال و...)

https://docs.arduino.cc/hardware

خلاصه توضیحات پیناوت دیاگرام برد های آردوینو




پیناوت دیاگرام آردوینو، نقشهای است که نشان میدهد هر پایه (Pin) از برد آردوینو چه عملکردی دارد. این دیاگرام برای اتصال سنسورها، موتورها، نمایشگرها و دیگر اجزا به برد ضروری است.

دستەبندى پايەھا:

- Digital Pins (پین های دیجیتال): پایههای شمارهدار D0 تا D13 برای ورودی یا خروجی دیجیتال (روشن/خاموش). برخی از آنها از PWM پشتیبانی میکنند.
- ا Analog Pins (آنالوگ):پایههای A0 تا A5 برای خواندن سیگنالهای آنالوگ (ولتاژ متغیر).
 - Power Pins (تغذیه): پایه هایی مثل 5V، 3.3V و VIN و VIN برای تأمین برق مدار.
- - Reset Pin :برای راهاندازی مجدد (ریست) دستی برد.

https://docs.arduino.cc/hardware

وبسایت مستندات سختافزاری آردوینو



وبسایت رسمی مستندات سختافزار آردوینو، منبعی جامع برای اطلاعات دقیق درباره تمامی بردهای آردوینو و شیلدهای رسمی آن است. این سایت توسط تیم رسمی Arduino ارائه شده و بهروزرسانی می شود.

در این صفحه میتوانید به موارد زیر دسترسی داشته باشید.

- معرفی کامل بردهای مختلف مانند Leonardo ،Mega ،Nano ،Uno معرفی کامل بردهای مختلف مانند و
 - دیاگرامها و پیناوتهای دقیق هر بردمشخصات فنی (ولتاژ، حافظه، پورتها، نوع میکروکنترلر)
 - راهنمای اتصال و استفاده از شیلدها و سنسورها
 - دسترسی به فایلهای طراحی سختافزار (شماتیک، CAD، PCB)

https://docs.arduino.cc/hardware

صفحه سخت افزار برد ARDUINO UNO REV 3

برد Arduino UNO یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین بردهای آردوینو است که بر پایه میکروکنترلر ATmega328P ساخته شده. این برد برای یادگیری، پروژههای دانشجویی و نمونهسازی بسیار مناسب است.

در تصویر زیر صفحه رسمی سخت افزار برد Arduino UNO را میبینید که میتوان از اینجا Pinout و دیتاشیت و شماتیک PCB و فایل CAD برد را دانلود کنید.

UNO R3

Features

The Arduino UNO is the best board to get started with electronics and coding. If this is your first experience tinkering with the platform, the UNO is the most robust board you can start playing with. The UNO is the most used and documented board of the whole Arduino family.

Compatibility

Tech Specs


DOWNLOADABLE RESOURCES ☐ Datasheet ☐ Datasheet

Arduino UNO is a microcontroller board based on the **ATmega328P**. It has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz ceramic resonator, a USB connection, a power jack, an ICSP header and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started. You can tinker with your UNO without worrying too much about doing something wrong, worst case scenario you can replace the chip for a few dollars and start over again.

Suggested Libraries

https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/

پیناوت دیاگرام ARDUINO UNO REV 3



https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/

صفحه سخت افزار برد ARDUINO NANO

برد Arduino Nano نسخهای کوچکتر از UNO است، اما با همان عملکرد. مناسب برای پروژههایی با فضای محدود و مدارهای قابل حمل. مبتنی بر میکروکنترلر ATmega328P است.

Nano

The Arduino Nano is Arduino's classic breadboard friendly designed board with the smallest dimensions. The Arduino Nano comes with pin headers that allow for an easy attachment onto a breadboard and features a Mini-B USB connector.




GET STARTED

DOWNLOADABLE RESOURCES						
非 Pinout (PDF)						
Features	Tutorials	Tech Specs	Compatibility	Suggested Libraries		

The classic Nano is the oldest member of the Arduino Nano family boards. It is similar to the Arduino Duemilanove but made for the use of a breadboard and has no dedicated power jack. Successors of the classic Nano are for example the Nano 33 IoT featuring a WiFi module or the Nano 33 BLE Sense featuring Bluetooth® Low Energy and several environment sensors.

https://docs.arduino.cc/hardware/nano/


پین اوت دیاگرام ARDUINO NANO



https://docs.arduino.cc/hardware/nano/

BREADBOARD & PERFBOARD





محیط نرم افزار ARDUINO IDE

VERIFY/UPLOAD


- دکمهی بررسی (√) برای چککردن خطاهای کد.
- دکمه ی آپلود (\longrightarrow) برای بارگذاری برنامه روی برد آردوینو.
- SELECT BOARD & PORT (انتخاب نوع برد آردوینو و پورتی که دستگاه به آن متصل است.)
- OPEN SERIAL MONITOR (باز کردن Serial Monitor برای مشاهده دادههایی که از طریق پورت سریال ارسال میشوند.)
 - OPEN SERIAL PLOTTER (باز کردن نمودار سریال برای نمایش گرافیکی مقادیر دریافتی از برد.)
- SKETCHBOOK (دسترسی به پروژههای ذخیرهشدهی قبلی یا ایجاد یک پروژهی جدید.)
 - BOARD MANAGER (مديريت و نصب بردهای مختلف پشتيبانی شده در آردوينو.)
- LIBRARY MANAGER (اضافه یا حذف کردن کتابخانه ها (Libraries که کدها به آنها نیاز دارند.)
 - DEBUGGER (ابزار دیباگ برای بررسی گامبهگام عملکرد برنامه (در برخی بردها قابل استفاده است.متاسفانه برای آردوینو Uno و Nano این امکان وجود ندارد)
 - SEARCH (جستجو در کدها یا در اسناد پروژه برای یافتن عبارات مشخص.)



https://www.arduino.cc/en/software/

نکته ای درباره پروگرام کردن ARDUINO NANO و UNO با نرم افزار ARDUINO IDE

برای پروگرام کردن آردوینو وقتی که با کابل USB به برد متصل شدید، کامپیوتر یک پورت COM مجازی برای برد شما در نظر میگیرد و شما با تعیین نوع برد (در بخش Tools → Arduino AVR Boards) و یورت آن (COM18 در این مثال)






نکته این مرحله معمولا برای آردوینو UNO نیاز نمی شود. اما به دلیل واردات برد های غیر رسمی آردوینو به بازار ایران ممکن است آردوینو نانو شما از آیشن زیر استفاده کنید.


Processor:"ATmega328P" → ATmega328p (Old Bootloader)

https://www.arduino.cc/en/software/

یافتن عدد ست شده برای پورت آردوینو


برای یافتن عدد ست شده برای پورت آردوینو شما با سرچ Device Manager در سرچ ویندوز و رفتن در بخش Ports (COM & LPT) با قطع و وصل کردن اتصال آردوینو به کامپیوتر عدد شماره پورت آردوینو خود را پیدا کنید.






چگونه یک مدار را دیباگ (عیبیابی) کنیم

- مطمئن شوید که آردوینو برق دارد.
- مدار را از نظر باز بودن یا قطعی بررسی کنید.
- مطمئن شوید از پایهی درست آردوینو استفاده میکنید.
 - LED را برعکس کنید (چون قطبیت دارد).
 - یک LED دیگر امتحان کنید.
- یک پایهی دیگر آردوینو را امتحان کنید(فراموش نکنید که کدتان را هم تغییر دهید).
- مراقب اتصال کوتاه باشید(اگر مدار داغ شد یا بوی سوختگی آمد، برق را قطع کنید).
 - اگر مدار به صورت متناوب کار میکند، سیمهای شل را بررسی کنید.



اشاره ای به مولتی متر





آشنایی با توابع SETUP و LOOP در برنامهنویسی آردوینو

```
vacuum_Seal

1 void setup() {
2
3}

5 void loop() {
6
7  //Do first...
8  //Do this next...
9  //Do this too...
10
11}
Runs over and over...
```

بیشتر بردهای آردوینو به گونهای طراحی شدهاند که تنها یک برنامه روی میکروکنترلر آنها اجرا شود. این برنامه می تواند برای انجام یک عمل ساده مانند چشمک زدن یک LED نوشته شده باشد، یا می تواند صدها عمل را به صورت چرخه ای اجرا کند. دامنه عملکرد برنامه ها بسته به هدف آن ها متفاوت است.

برنامهای که روی میکروکنترلر بارگذاری می شود، به محض روشن شدن، شروع به اجرا خواهد کرد. هر برنامه دارای تابعی به نام void loop و void setup است.

تابع setup تنها یک بار، در ابتدای اجرای برنامه و پس از روشن شدن یا ریست شدن میکروکنترلر اجرا می شود. این تابع برای انجام تنظیمات اولیه استفاده می شود.

پس از اجرای کامل تابع setup ، تابع loop به طور مداوم و پی در پی اجرا می شود و منطق اصلی برنامه در آن قرار دارد.

آشنایی با توابع SETUP و LOOP در برنامهنویسی آردوینو


درون تابع setup ، مي توانيد براي مثال:

- تعیین پینها به عنوان ورودی یا خروجی
- مقداردهی اولیه به متغیرها یا کتابخانهها
 - الماندازي ارتباط سریال یا سنسورها

درون تابع loop، مى توانىد براى مثال:

- عک سنسور را بخوانید.
- یک چراغ را روشن کنید.
- بررسی کنید که آیا یک شرط برقرار است یا نه.
 - یا همه موارد بالا را انجام دهید.

سرعت اجرای برنامه بسیار بالاست، مگر اینکه به آن بگوییم که آهسته تر اجرا شود. سرعت اجرا به اندازه برنامه و زمانی که اجرای آن توسط میکروکنترلر طول میکشد بستگی دارد، اما معمولاً در حد میکروثانیه (یک میلیونم ثانیه) است.




ورودی/خروجی دیجیتال DIGITAL I/O چیست؟

پایههای دیجیتال در آردوینو فقط دو حالت دارند: روشن (HIGH) یا خاموش (LOW)

- روشن/خاموش کردن LED
 - خواندن وضعیت یک دکمه

دستورات رايج:

- pinMode(pin, OUTPUT); ← تنظیم پین به صورت خروجی
 - pinMode(pin, INPUT); ← تنظیم پین به صورت ورودی
- digitalWrite(pin, HIGH); \leftarrow ارسال سیگنال ۵ ولت یا روشن کردن
- ارسال سيگنال ٠ ولت يا خاموش كردن ← ارسال سيگنال ٠ ولت يا خاموش كردن
 - خواندن وضعیت از ورودی دیجیتال ← digitalRead(pin);




ورودی/خروجی دیجیتال DIGITAL I/O چیست؟

پایههای دیجیتال در آردوینو فقط دو حالت دارند: روشن (HIGH) یا خاموش (LOW)

- روشن/خاموش کردن LED
 - خواندن وضعیت یک دکمه


دستورات رايج:

- pinMode(pin, OUTPUT); ← تنظیم پین به صورت خروجی
 - pinMode(pin, INPUT); ← تنظیم پین به صورت ورودی
- digitalWrite(pin, HIGH); \leftarrow ارسال سیگنال ۵ ولت یا روشن کردن
- ارسال سيگنال ٠ ولت يا خاموش كردن ← ارسال سيگنال ٠ ولت يا خاموش كردن
 - خواندن وضعیت از ورودی دیجیتال ← digitalRead(pin);



مثال ساده DIGITAL I/O (اولين مثال آردوينو، مثال چشمک زن)


نرم افزار آردوینو در خود مثال های متعددی دارد که در اینجا مثال Blink یا چشمک زن که یکی از ساده ترین مثال های آروینو هست را مشاهده میکنید.



تمرین: برنامه ای بنویسید که ۲ ثانیه LED روشن باشد و ۵.۰ ثانیه خاموش

مثال ساده DIGITAL I/O (روشن کردن چراغ با استفاده از دکمه)

هدف: روشن کردن یک LED با فشار دادن یک دکمه



```
void setup() {
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
}


void loop() {
  if (digitalRead(2) == HIGH) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}
```

تمرين:


- برنامه ای بنویسید که در حالت عادی LED روشن باشد و وقتی دکمه فشرده شد LED خاموش شود.
- دو LED را به آردوینو متصل کنید و برنامه ای بنویسید که با زدن دکمه یکی از وضعیت روشن به خاموش و دیگری از خاموش به روشن شود.

مقاومت های PULL UP و PULL DOWN

فرض کنید که در حال استفاده از یک میکروکنترلر هستید و یک پین خاص آن را به صورت ورودی تعریف کرده باشید. در صورتی که هیچ مقاومت Pull Up بر روی پین ورودی وجود نداشته باشد و پین توسط شما به GND و یا Vcc متصل نباشد، مقدار دیجیتال این پین که توسط میکروکنترلر خوانده می شود تحت تاثیر نویز و وضعیت پایه های کناری و غیره قرار می گیرد و به طور کلی مقدار خوانده شده قابل پیش بینی نیست. معمولا میکروکنترلرها امکان اتصال مقاومت Pull Up و یا Pull Down به صورت داخلی را برای کاربر فراهم می کنند(در آردوینو Pull Up) که حجم مدار خارجی را کم و مشکلی که در بالا ذکر شد را بر طرف می نمایند. اما فرض کنید که پین به صورت ورودی تعریف شده و هیچ مقاومت بالاکش و یا پایین کش به آن وصل نشده و اصطلاحا به صورت شناور (Floating) است.



اثر جریان نشتی پین و مقاومت Pull Down بسیار بزرگ



پین ورودی با مقاومت Pull Down خارجی

-pull-down/ و-pull-up-های-مقاو مت /pull-up-

PSEUDOCODE & FLOWCHART

Pseudocode:

Start program

Set LED pin as output

Set button pin as input


Infinite loop:

Is the button pressed?

If yes, turn on the LED

If no, turn off the LED


Flowchart:



مثال اضافه!!


مثال اضافه! دو LED را به آردوینو متصل کنید و یکی را بلینکر بنویسید و دیگری به نحوی باشد که با کلید روشن شود.(اشاره ای به وقفه در آردوینو)

این مثال جز سر فصل این دوره نیست اما خوب هست خودتان درمورد وقفه (Interrupt Service Routine) و نوشتن تابعی غیر از توابع setup و setup و مثال جز سر فصل این دوره نیست اما خوب هست خودتان درمورد وقفه (Interrupt Service Routine)



```
pool led3State = false;
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(4, INPUT_PULLUP);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(4), toggleLED3, FALLING);
/oid loop() {
 digitalWrite(2, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(2, LOW);
 delay(500);
 digitalWrite(3, led3State);
 ′ Interrupt Service Routine (ISR)
void toggleLED3() {
 led3State = !led3State;
```

ورودی آنالوگ ANALOG INPUT



```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   int sensorValue = analogRead(A0);
   Serial.println(sensorValue);
   delay(200);
}
```


بعضی حسگرها مثل پتانسیومتر یا سنسور دما، خروجی پیوسته دارند یینهای A5 تا A0 در آردوینو برای ورودی آنالوگ هستند.

مقدار ورودی بین ۰ تا ۵ ولت خوانده می شود و به عددی بین ۰ تا ۱۰۲۳ تبدیل می شود (توسط ADC – مبدل آنالوگ به دیجیتال) دستور لازم برای ورودی آنالوگ:

analogRead(A0); \leftarrow آردوینو A0 آردوینو \bullet

مثال خواندن یک ورودی آنالوگ (توسط پتانسیو متر)

خروجی شبه آنالوگ (PWM) ANALOG OUTPUT



آردوینو خروجی آنالوگ واقعی ندارد، ولی می تواند با PWMخروجی شبه آنالوگ تولید کندکاربرد: کنترل روشنایی LED، سرعت موتور

توجه شود در آردوینو UNO فقط پین های ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۱ (پینهای دارای علامت ~ در کنار شماره) دیجیتال چنین قابلیتی دارند

دستورات لازم برای خروجی آنالوگ:

- pinMode(9, OUTPUT); ← تنظیم پین به صورت خروجی
- analogWrite(9, pwmValue); ← نوشتن مقدار بر روی پین

مثال كنترل روشنايي LED با PWM (ديمر)

در این مثال، روشنایی یک LED با چرخاندن پتانسیومتر تغییر میکند. مقدار خواندهشده از AO به مقدار PWM بین ۰ تا ۲۵۵ تبدیل میشود و به پین خروجی داده میشود.

```
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);
  int pwmValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(9, pwmValue);
  delay(10);
}
```

تابع map تبدیل یک عدد از یک بازه (range) به عددی متناظر در بازهای دیگر به فرض در این مثال: تبدیل مقدار خوانده شده از سنسور (\cdot تا 100) به مقدار 100 (\cdot تا 100)

راه های ارتباطی و لینک های مربوط به دوره

در صورت وجود هرگونه ابهام و مشکل در حین دوره میتوانید از راه های زیر با بنده در ارتباط باشید:

theheidari@gmail.com

در تلگرام و ایتا xHeidari

https://www.linkedin.com/in/xheidari/

در ضمن تمامی محتوای ارائه شده دوره به تدریج در گروه تلگرامی و لینک گیت هاب دوره آپلود میشود:

https://github.com/xHeidari/ArduinoCourse

شبیه سازی ها در سایت Tinkercad انجام خواهد شد و در لینک زیر شبیه سازی های انجام شده در کلاس قرار میگیرد:

https://www.tinkercad.com/joinclass/KD54P7ADW

با تشكر از توجه شما!