

#### Objetivo.

Emplear los puertos paralelos que contiene un microcontrolador, para controlar la operación de dos motores de corriente directa, motores a pasos y servomotores.

#### Introducción

El manejo de motores mediante microcontroladores es un pilar fundamental en la robótica y la automatización, permitiendo el desarrollo de sistemas mecánicos controlados electrónicamente con precisión y eficiencia. Un microcontrolador, siendo un computador en miniatura en un solo circuito integrado, ofrece la capacidad de enviar señales programadas a motores de corriente continua (DC), servomotores, y motores paso a paso, facilitando así el control sobre la velocidad, dirección, y posición de estos dispositivos. A través de la configuración de puertos de entrada/salida y la implementación de algoritmos específicos, los desarrolladores pueden crear desde proyectos sencillos, como pequeños vehículos autónomos, hasta sistemas complejos como brazos robóticos y drones. La integración de sensores junto con técnicas avanzadas de programación permite además que estos sistemas reaccionen a su entorno, llevando a cabo tareas con un alto grado de autonomía y precisión.

#### Desarrollo de la práctica

#### Ejercicio 1

1.- Considerando la asignación de terminales asignadas en la figura 5.1; realizar el programa que ejecute el control indicado en la tabla

Nota: Las tierras de los ambos circuitos están conectados entre sí

La asignación de las terminales queda de la siguiente manera:

MOTOR2				
PC2	PB3	PB2		
ENABLE M2	DIR1 M2	DIR2 M2		

MOTOR1				
PC1	PB1	PB0		
ENABLE M1	DIR1 M1	DIR2 M1		

DATO	ACCION			
Puerto Paralelo	MOTOR M1	MOTOR M2		
0x00	PARO	PARO		
0x01	PARO	HORARIO		
0x02	PARO	ANTI-HORARIO		
0x03	HORARIO	PARO		
0x04	ANTI-HORARIO	PARO		
0x05	HORARIO	HORARIO		
0x06	ANTI-HORARIO	ANTI-HORARIO		
0x07	HORARIO	ANTI-HORARIO		
0x08	ANTI-HORARIO	HORARIO		

Tabla 5.1 Operación de motores de corriente directa



# Facultad de **Ingeniería**

# Propuesta de solución

Para el desarrollo de nuestra implementación utilizamos conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores. Mover motor de corriente directa fue sencillo gracias implementación laboratorio del simplemente hay que mandar las señales que necesitemos utilizando el modo direccionamiento indexado asegurarnos de que la salida mostrada en los motores corresponda con la entrada ingresada en PORTA

```
processor 16f877
                                      ;Indica la versión de procesador
include <p16f877.inc>
                                      :Incluve la librería de la versión del procesador
                valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel equ 01h
cte2 equ 10h
cte3 equ 60h
                 ORG 0H
                                      ;Carga al vector de RESET la dirección de inicio
                 GOTO INICIO
                                      ; Nos movemos a la etiqueta inicio
                 ORG 05H
                                      ;Dirección de inicio del programa del usuario
INICIO:
                CLRF
                         PORTA
                                      ;se limpia el contenido del puerto PORTA
                         STATUS, RPO
                BSF
                                     ;Cambia la banco 1
                 BCF
                         STATUS, RP1
                MOVLW
                                      ;Configura puertos A y E como digitales
                         06H
                MOVWF
                         ADCON1
                MOVLW
                                      ;Configura el puerto A como entrada
                         3FH
                         TRISA
                MOVWF
                                      ;Se coloca un 0 en el registro W
                 CLRF
                         TRISB
                                      ; Se configura al puerto PORTB como puerto de salida
                                      ; Se configura al puerto PORTC como puerto de salida
                 CLRF
                         TRISC
                         STATUS, RPO
                 BCF
                                      ;Regresa al banco cero
LOOP:
                 ; Modo de direccionamiento indexado
                 MOVF
                         PORTA, W
                                     ; W <- (PORTA)
                 ANDLW
                         0x0F
                 ADDWF
                         PCL, F
                 GOTO
                         CERO
                                      ; PC + 0
                 GOTO
                         TINO
                                      ; PC * 1
                                      ;PC * 2
                 GOTO
                         DOS
                                      ; PC + 3
                 GOTO
                         TRES
                 GOTO
                         CUATRO
                                      : PC + 4
                 GOTO
                         CINCO
                                      ;PC + 5
                         SEIS
                                      : PC + 6
                 COTO
                                      ; PC + 7
                 GOTO
                         SIETE
                                      ;PC + 8
                 GOTO
                         осно
                                     ; PC + 9
                 GOTO
                         CERO
                 GOTO
                         CERO
                                      ; PC + 10
                 GOTO
                         CERO
                         CERO
                 GOTO
                 GOTO
                         CERO
                 GOTO
                         CERO
                 GOTO
                         CERO
                                      ; PC + 15
```



CERO: CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC
CLRF PORTB
GOTO LOOP

UNO: CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC

MOVLW B'00000100'

MOVWF PORTB GOTO LOOP

DOS:

CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC

MOVLW B'00001000'

MOVWF PORTB
GOTO LOOP

TRES: CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC

MOVLW B'00000001'

MOVWF PORTB GOTO LOOP

CUATRO:

CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC

MOVLW B'00000010'

MOVWF PORTB
GOTO LOOP

CINCO: CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC

MOVLW B'00000101'

MOVWF PORTB
GOTO LOOP



SEIS:

CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC

MOVLW B'00001010'

MOVWF PORTB
GOTO LOOP

SIETE: CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC

MOVLW B'00001001'

MOVWF PORTB
GOTO LOOP

OCHO: CALL RETARDO

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTC

MOVLW B'00000110'

MOVWF PORTB GOTO LOOP

RETARDO:

MOVLW cte1

MOVWF valor1

tres MOVLW cte2

MOVWF valor2

dos MOVLW cte3

MOVWF valor3

uno DECFSZ valor3

GOTO uno

DECFSZ valor2

GOTO dos

DECFSZ valor1

GOTO tres


return

END ;Fin de programa





#### Diagrama de flujo del código:





#### Ejercicio 2

2.-Realizar un programa que controle la cantidad de pasos que debe dar un motor, así como el sentido de giro

Dato Puerto Paralelo	Motor a pasos		
0x00	Motor en paro		
0x01	Gira en sentido horario		
0x02	Gira en sentido anti horario		
0x03	Gira cinco vueltas en sentido horario		
0x04	Gira 10 vueltas en sentido anti horario		

Tabla 5.2 Control del motor a pasos

## Propuesta de solución

En este ejercicio requeriamos hacer rotaciones hacia la izquierda o derecha según el sentido de giro del motor pasos, para ahorrarnos comparaciones se realizo asignaciones con direccionamiento directo al registro PORTB en lugar de rotaciones y para controlar el número de giros en lugar mantenernos en un LOOP infinito utilizamos instrucción SLEEP para detener el flujo y poder

contabilizar

los

```
processor 16f877
include<p16f877.inc>
; VALORES Para la rutina de retardo
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel equ 11h
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
org Oh
goto INICIO
org 05h
; VALORES PARA RETRASOS DE CADA ESTADO
contadorEdo1 equ 0x24
contadorEdo2 equ 0x25
                clrf PORTA
                bsf STATUS, RPO ; Cambia la banco 1
               bcf STATUS, RP1
                movlw h'00'
                movwf TRISB ; Configura puerto B como salida
                clrf PORTB
                movlw 06h ;Configura puertos A y E como digitales
                movwf ADCON1
                movlw 3fh ;Configura el puerto A como entrada
                movwf TRISA
                bcf STATUS, RPO ; regresa al banco 0
LOOP:
                MOVE
                        PORTA, W
                                    ; W <- (PORTA)
                      0 \times 07
                ADDWF
                        PCL, F
                GOTO
                        CERO
                                    ; PC + 0
                                    ;PC * 1
                COTO
                        UNO
                GOTO
                      DOS
                                   ;PC * 2
                                   ;PC + 3
                       TRES
                COTO
                GOTO
                        CUATRO
                                    ; PC + 4
                                   ;PC + 5
                GOTO
                       CERO
                GOTO
                      CERO
                                   ;PC + 6
                                    ; PC + 7
                GOTO
                       CERO
```



# Facultad de **Ingeniería**

giros del motor. CERO: MOVLW 0X00 MOVWF PORTB GOTO LOOP UNO: MOVLW 0X01 MOVWF contadorEdo1 LOOP ESTADO 1 CALL retardo MOVLW b'00001000' MOVWF PORTB CALL retardo MOVLW b'00000100' MOVWF PORTB CALL retardo MOVLW b'00000010' MOVWF PORTB CALL retardo MOVLW b'00000001' MOVWF PORTB CALL retardo DECFSZ contadorEdo1 GOTO LOOP\_ESTADO\_1 SLEEP DOS: MOVLW 0X01 MOVWF contadorEdo2 LOOP ESTADO 2 CALL retardo MOVLW b'00000001' MOVWF PORTB CALL retardo MOVLW b'00000010' MOVWF PORTB CALL retardo MOVLW b'00000100' MOVWF PORTB CALL retardo MOVLW b'00001000' MOVWF PORTB CALL retardo DECFSZ contadorEdo2 GOTO LOOP\_ESTADO\_2 SLEEP



# Facultad de Ingeniería



SHEEP

TRES:

MOVLW 0X05;

MOVWF contadorEdo1 GOTO LOOP ESTADO 1

CUATRO:

MOVLW 0X0A

MOVWF contadorEdo2 GOTO LOOP\_ESTADO\_2

retardo movlw ctel ; Rutina que genera un DELAY movwf valor1 tres movwf cte2 movwf valor2 dos movlw cte3 movwf valor3 uno decfsz valor3 goto uno decfsz valor2 goto dos decfsz valor1 goto tres return end

#### Ensamblado correctamente

Release build of project 'C\Users\Alexis\Desktop\F\Microcomputadoras\Lab\P5\e2.disposable\_mcp' started. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49 Sun Apr 07 02:25:54 2024

Clean: Deleting intermediary and output files.

Clean: Done


Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASM\VIN.exe" /q /p16F877A "e2.asm" /l\*e2.lst" /e\*e2.err"
Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 1: Found directive in column 1. (processor)
Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 2: Found directive in column 1. (include)
Message[301] C:\PROGRAM FILES (x86)\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F877.INC 33: MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor.)
Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 10: Found directive in column 1. (grot)
Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 11: Found directive in column 1. (grot)
Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 11: Found directive in column 1. (grot)
Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 12: Found directive in column 1. (grot)
Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 12: Found directive in column 1. (grot)
Warning[205] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 25: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 25: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[305] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 42: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[305] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 42: Sing default destination of 1 (file).
Message[305] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 43: Using default destination of 1 (file).
Message[305] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 101: Found opcode in column 1. (movwf)
Warning[203] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\PS\E2.ASM 101: Sound opcode in column 1. (goto)
Warning[203] C:\USERS\ALEXIS\DESKTOP;FIMICROCOMPUTADORAS\LAB\P

Loaded C:\Users\Alexis\Desktop\Fl\Microcomputadoras\Lab\P5\e2.cof.

Release build of project `C\Users\Alexis\Desktop\F\Microcomputadoras\Lab\P5\e2.disposable\_mcp' succeeded. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49 Sun Apr 07 02:25:55 2024

BUILD SUCCEEDED

### Diagrama de flujo del código:



## Ejercicio 3

3.- Utilizando un servo motor realizar el control mostrado en la tabla No. 5.3



SW2	SW1	SW0	Posición Servo	Representación
1	0	0	Izquierda	€ 0°
0	1	0	Central	1 90°
0	0	1	Derecha	→180°

Tabla 5.3 Funcionamiento del servo motor

# Propuesta de solución

La dificultad de este ejercicio consistió en comprender la complejidad con la que funcionan los retardos en ensamblador cuando de requerimos tiempos precisos, en esta caso, para simular un PWM de 3 posiciones requerimos pulsos de 1, 1.5 y 2 milisegundos para representar correctamente los grados servomotor por lo que al final resultó ser un ejercicio de prueba y error para encontrarnos con los valores más óptimos para cumplir la tarea que esperábamos. Calcular el valor de los ciclos de instrucción en

nuestro

```
processor 16f877
include<p16f877.inc>
CTE1 EQU 0X20
CTE2 EQU 0X21
   ; Variables adicionales en el área CBLOCK si son necesarias
MILIS EQU 0X22 ; Contador para los milisegundos
MICROS EQU 0X23
                    ; Contador para los microsegundos adicionales en retardo de 1.5ms
CUENTA EQU 0X24
GOTO INICIO
ORG 5
INICIO:
                CLRF
                        PORTA
                                    ;se limpia el contenido del puerto PORTA
                        STATUS, RPO ; Cambia la banco 1
                BSF
                BCF
                        STATUS, RP1
                MOVLW
                                    ;Configura puertos A y E como digitales
                        06H
                MOVWE
                        ADCON1
                                    ;Configura el puerto A como entrada
                MOVT.W
                        3FH
                MOVWF
                        TRISA
                                    ;Se coloca un 0 en el registro {\tt W}
                CLRF
                        TRISB
                                     ; Se configura al puerto PORTB como puerto de salida
                BCF
                        STATUS, RPO ; Regresa al banco cero
LOOP:
                ;Modo de direccionamiento indexado
                MOVF
                        PORTA, W
                                    ; W <- (PORTA)
                ANDLW
                        0x07
                ADDWF
                        PCL, F
                                    ; PC + 0
                GOTO
                GOTO
                        UNO
                                    ;PC * 1
                                    ;PC * 2
                GOTO
                        DOS
                        TRES
                                    ; PC + 3
                GOTO
                GOTO
                        CERO
                                    ; PC + 4
                        CERO
                                    ; PC + 5
                GOTO
                GOTO
                        CERO
                                    ;PC + 6
                GOTO
                        CERO
                                    ; PC + 7
```



controlador de 20Mhz resultó en un tiempo de 200 nS por ciclo de instrucción, valor que nos ayudó a contabilizar los ciclos aproximarnos los resultados sin la necesidad de sin navegar ningún tipo de guía en esta aproximación de valores.

CERO:

CLRF PORTB
GOTO LOOP

UNO:

MOVLW B'00000001'

MOVWF PORTB
MOVLW D'5'
MOVWF CTE2
CALL RETARDO
CLRF PORTB
MOVLW D'100'

MOVWF CTE2
CALL RETARDO

GOTO LOOP

DOS:

MOVLW B'00000001'

MOVWF PORTB
MOVLW D'7'
MOVWF CTE2
CALL RETARDO
CLRF PORTB
MOVLW D'100'

MOVWF CTE2
CALL RETARDO

GOTO LOOP

TRES:

MOVLW B'00000001'


MOVWF PORTB
MOVLW D'10'
MOVWF CTE2
CALL RETARDO
CLRF PORTB
MOVLW D'100'
MOVWF CTE2
CALL RETARDO

GOTO LOOP



		RETARDO:				
		BUCLE2:	MOVLW	D'250'	;1cy	
			MOVWF	CTE1	;1cy	
		BUCLE1:	NOP		;1cy	
			DECFSZ	CTE1,F	;1cy	
			GOTO	BUCLE1		
			DECFSZ	CTE2,F		
			GOTO	BUCLE2		
			RETURN			
		END				
Ensamblado correctamente	Release build of project 'C\Users\Alexis\Desktop\Fi\Microcomputadoras\Lab\P5\e3.disposable_mcp' started. Language tool versions: MPASMMIN exe v5.51, mplink exe v4.49, mplib exe v4.49 Sun Apr (0722.04.23.2024  Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Done. Executing: "C\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMMIN.exe"/q/p16F877A"e3.asm" /\"e3.lst"/e"e3.er" Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 1: Found directive in column 1. (processor) Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 2: Found directive in column 1. (oRg) Message[301] C\PROGRAM FILES (x86)\MICROCMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 2: Found directive in column 1. (oRg) Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 13: Found optode in column 1. (ORg) Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 13: Found directive in column 1. (ORg) Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 13: Found directive in column 1. (ORg) Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 13: Found directive in column 1. (ORg) Message[302] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 13: Found directive in column 1. (ORg) Message[302] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 19: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. Message[302] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 19: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 19: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 19: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. Warning[205] C\USERS\ALEXIS\DESKTOP\FI\MICROCOMPUTADORAS\LAB\P5\E3.ASM 19: Found directive in column 1. (END) Executing: "C\Porgarmar files (x86)\Microchip\Maskar files found for the files found for the files foun					

Diagrama de flujo del código:





#### Simulación

https://youtu.be/oHxroocLjw8

#### Análisis técnico

#### 1. ¿Se puede comprobar que la solución producida funciona?

Gracias a la implementación de circuitos físicos pudimos observar el correcto funcionamiento de los ejercicios realizados durante la clase, además, para las actividades restantes se pudo verificar el funcionamiento a través del uso de un circuito simulado.

#### 2. ¿Se alcanzó el objetivo?

Sí, logramos implementar una solución efectiva para cada actividad. Además, pudimos verificar el correcto desempeño de nuestros códigos gracias a los circuitos físicos como simulados.

#### Ejercicio 1

#### ¿Cuál es el flujo interno de los datos?

El flujo interno de los datos comienza con la lectura del puerto PORTA en el bucle principal LOOP. Se aplica una máscara (ANDLW 0x0F) para mantener solo los 4 bits menos significativos. Luego, se utiliza un salto condicional basado en el valor resultante para dirigir el flujo del programa a diferentes partes del código, determinado por las etiquetas CERO, UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE y OCHO.

#### ¿Cuáles fueron los modos de direccionamiento utilizados?

Durante el ejercicio hicimos uso del direccionamiento indexado en el bucle principal LOOP, donde se realiza un salto a una dirección a partir del valor de PORTA y el contador de programa mediante la instrucción ADDWF PCL,F, lo que permite ejecutar diferentes segmentos de código según el valor de PORTA.

Así mismo, usamos el direccionamiento directo en las instrucciones GOTO dentro del bucle principal LOOP, para saltar a las etiquetas CERO, UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE y OCHO, dependiendo del valor de PORTA.



#### Ejercicio 2

#### ¿Cuál es el flujo interno de los datos?

Al igual que en el ejercicio anterior el flujo interno de datos comienza con la lectura del puerto PORTA en el LOOP. Se aplica una máscara (ANDLW 0x07) para mantener solo los 3 bits menos significativos y se utiliza un salto condicional para dirigir el flujo del programa a diferentes partes del código, determinado por las etiquetas CERO, UNO, DOS, TRES y CUATRO.

#### ¿Cuáles fueron los modos de direccionamiento utilizados?

Se usaron los modos de direccionamiento indexado en el LOOP, donde se realiza un salto a una dirección a partir del valor de PORTA y el contador de programa (PCL). Mediante la instrucción ADDWF PCL, F, lo que permite ejecutar diferentes segmentos de código según el valor de PORTA.

También se utiliza el modo de direccionamiento directo en las instrucciones GOTO dentro del bucle principal LOOP, para saltar a las etiquetas CERO, UNO, DOS, TRES y CUATRO, dependiendo del valor de PORTA.

Y finalmente dentro de cada etiqueta de salto, se utilizan principalmente los modos de direccionamiento inmediato y de registro, donde se cargan constantes en registros específicos (MOVLW) y se escriben en puertos específicos (MOVWF)..

#### Ejercicio 3

#### ¿Cuál es el flujo interno de los datos?

El flujo interno de datos en este código se mueve desde el el bucle principal LOOP, se lee el estado del puerto PORTA, y se realiza una máscara (ANDLW 0x07) para mantener solo los 3 bits menos significativos. Luego, dependiendo del valor obtenido, se realiza un salto condicional a una de las etiquetas CERO, UNO, DOS o TRES, donde se ejecuta cierto código según el valor del puerto PORTA.

Dentro de cada etiqueta de salto, se ejecutan diferentes instrucciones según el valor del puerto PORTA, lo que afecta el estado del puerto PORTB y luego se vuelve al bucle principal LOOP



#### ¿Cuáles fueron los modos de direccionamiento utilizados?

Los modos de direccionamiento utilizados fueron dos, el primero, el modo de direccionamiento indexado en el bucle principal LOOP, donde se realiza un salto a una dirección a partir del valor de PORTA y el contador de programa (PCL), permitiendo así ejecutar diferentes segmentos de código basados en el valor de PORTA. Y el segundo, el modo de direccionamiento directo en las instrucciones GOTO dentro del bucle principal LOOP, para saltar a las etiquetas CERO, UNO, DOS o TRES.

#### **Conclusiones**

#### **Alcantar Correa Vianey:**

En esta práctica consolidé mi entendimiento sobre la configuración de puertos de entrada y salida en el PIC16F877, aplicando este conocimiento al control de motores DC, paso a paso y servomotores a través de un nuevo puerto de salida en PORT C y monitoreando entradas en PORT A mediante switches. Este enfoque me permitió navegar entre distintos escenarios operativos para los motores, enfatizando la importancia de revisar las asignaciones de la tarjeta antes de programar. Este aprendizaje no solo refuerza mi capacidad para configurar puertos según las necesidades del proyecto, sino que también abre posibilidades para desarrollar proyectos más complejos que involucren distintos tipos de motores.

#### Sanchez Rosas Alexis Alejandro:

El desarrollo de está práctica nos ayuda a entender como trabaja en microcontrolador con algunos dispositivos como los motores de diferentes tipos, en nuestra formación a lo largo de la carrera habíamos trabajado con estos tipos de motores por lo que la práctica nos ayudó a adicionar conocimiento en cuanto a las posibilidades y facilidades que representa el uso de un microcontrolador para el control de los motores. El código de las prácticas a primera vista era sencillo pero nos representó algunos problemas en cada ejercicio, finalmente conseguimos cumplir con lo solicitado en tiempo y en forma gracias al trabajo en equipo.



#### Velazquez Martinez Karla Andrea:

Durante la realización de esta práctica, exploramos la interacción de nuestro controlador con motores, lo cual resultó sumamente interesante . Utilizamos los distintos puertos y rutinas de retardo para establecer comunicación con cada motor de manera individual, aprovechando el puerto A como entrada y los puertos B y C como salidas respectivamente.

Con cada práctica vamos obteniendo mayor conocimiento sobre el microcontrolador, descubriendo nuevas técnicas y aplicaciones . Y esto nos permite resolver las actividades de cada ejercicio respectivamente aunque tuvimos algunas complicaciones logramos resolverlas.

### Bibliografía

Microchip Technology Inc. (s/f). PIC16F87X Data Sheet. Recuperado de <a href="https://wwl.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31029a.pdf">https://wwl.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31029a.pdf</a>
S.a.. (1997). Section 29. Instruction Set - Microchip Technology. USA: S.e..DESCRIPCIÓN DELAS INSTRUCCIONES. (s. f.). Profesores Sanvalero