uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Grado en Ingeniería Informática

2018-2019

Apuntes

Física

Jorge Rodríguez Fraile[1]



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons
Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada

[1]Universidad: 100405951@alumnos.uc3m.es | Personal: jrf1616@gmail.com

ÍNDICE GENERAL

I Tema 1. Conceptos de cinemática, dinámica y energía 3

II Tema 2. Atomos y solidos 5

III Tema 3. Coulomb 43

IV Tema 4. Ley de Gauss 45

V Tema 5. Potencial eléctrico 47

VI Tema 6. Conductores 49

VII Tema 7. Condensadores. Dieléctricos y energía 51

VIII Tema 8. Corriente eléctrica 53

IX Tema 9. Fuerzas Magnéticas y Campos magnéticos 69

X Tema 10. Electrónica física dispositivos semiconductores 71

Parte I

Tema 1. Conceptos de cinemática, dinámica y energía

Parte II

Tema 2. Atomos y solidos

Átomos



Imagen de la superficie de un cristal de silicio, donde se observa la disposición de los átomos. La imagen ha sido adquirida utilizando un microscopio de barrido de efecto túnel (STM)

Física – Grado en Ingeniería Informática
Curso 2016/17

Fuerzas fundamentales

Interacción	Alcance	Propiedad	Intensidad relativa
Gravitatoria	**largo alcance**	**masa**	**1**
Electromagnética	**largo alcance**	**carga eléctrica**	**10^{36}**
Nuclear fuerte	corto alcance	carga de color	10^{38}
Nuclear débil	corto alcance	carga de sabor	10^{25}

Primeros modelos atómicos: modelo de Rutherford

Ernest Rutherford (1871-1937)

Premio Nobel de Química 1908

Modelo atómico de Rutherford (1911)



Modelo atómico de Rutherford



	masa (kg)	carga eléctrica (C)
protón	1.67×10^{-27}	1.602×10^{-19}
neutrón	1.675×10^{-27}	0
electrón	9.11×10^{-31}	$- 1.602 \times 10^{-19}$

Modelo atómico de Rutherford



Naturaleza ondulatoria de la luz



James C. Maxwell (1831-1879)

Treatise on Electricity and Magnetism (1873)

La luz es una onda electromagnética

Espectro electromagnético



$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$c = 2.998 \times 10^8$ m/s

Naturaleza corpuscular de la luz

Albert Einstein (1879-1955)

Premio Nobel de Física 1921

Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz (1905)

Explica el efecto fotoeléctrico suponiendo la luz como un paquete de partículas de energía

Concepto de fotón: se recupera los principios de la teorica corpuscular

$$E = hf$$

$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s *constante de Planck*

Dualidad onda-corpúsculo

Louis de Broglie (1892-1987)

En 1923, Louis de Broglie argumentó que si la luz (radiación electromagnética) presenta un comportamiento corpuscular (fotón), las partículas que constituyen la materia podrán presentar aspectos ondulatorios

Postuló que una partícula siempre tiene asociada una onda, caracterizada por una longitud de onda

Premio Nobel de Física 1929

Fallos del modelo de Rutherford



Teoría electromagnética clásica de J.C. Maxwell

Espectro de emisión



www.puc.cl/sw_educ/qda1106/ CAP2/2B/2B1/

Modelo atómico de Bohr (1912)

Niels Bohr (1885-1962)

Premio Nobel de Física 1922





n número cuántico principal

Postulado 1: Los electrones se mueven en determinadas órbitas estables sin emisión de radiación, denominadas estados estacionarios

$$E = -\frac{13.6}{n^2} \quad [eV]$$ (para el átomo de hidrógeno)

Modelo atómico de Bohr (1912)

Niels Bohr (1885-1962)

Premio Nobel de Física 1922

Postulado 2: La radiación se emite (o absorbe) sólo cuando un electrón realiza una transición de una órbita a otra

$$f = \frac{E_f - E_i}{h}$$

Modelo atómico de Bohr (1912)





Gran éxito del modelo de Bohr al explicar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno

Revisiones al modelo atómico de Bohr

~~Modelo atómico de Bohr~~



Estructura fina del átomo de hidrógeno



Desdoblamiento de líneas en presencia de campos magnéticos (efecto Zeeman)

Espectros de emisión de átomos más complejos

Revisiones al modelo atómico de Bohr

Sommerfeld extendió los resultados del modelo de Bohr para tener en cuenta órbitas elípticas (y no sólo circulares)

Mantiene el número cuántico *n* (**número cuántico principal**)
Añade el número cuántico ℓ (**número cuántico orbital**)
$\ell = 0, 1, ..., n-1$

Para explicar el comportamiento de un átomo en presencia de un campo magnético (efecto Zeeman) es necesario añadir el número cuántico m_ℓ (**número cuántico magnético**)
$m_\ell = -\ell, ...,0, ..., +\ell$

Para explicar la estructura fina de las líneas, es necesario añadir el número cuántico m_s (**número cuántico de espín**)
$m_s = -1/2, +1/2$

Revisiones al modelo atómico de Bohr

Las propiedades de un electrón en un átomo quedan totalmente determinadas por sus 4 números cuánticos

Mecánica cuántica

Werner Heisenberg (1901-1976)

Premio Nobel de Física 1932

Erwing Schrodinger (1887-1961)

Premio Nobel de Física 1933

Paul A.M. Dirac (1902-1984)

Premio Nobel de Física 1933

Mecánica cuántica

Principio de incertidumbre de Heisenberg

$$\Delta x \left(m \Delta v_x \right) \geq \frac{h}{4\pi}$$

El átomo según la mecánica cuántica

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} + U(x)\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$$

Ecuación de Schrodinger
Ψ es la función que representa la onda asociada al electrón en el átomo



Orbitales atómicos



Orbitales atómicos



Orbitales atómicos



Principio de exclusión de Pauli (1925)

Wolfgang Pauli (1900-1958)

Premio Nobel de Física 1945

En un átomo no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales

Clasificando átomos

$$\overset{A \longrightarrow 28}{\underset{Z \longrightarrow 14}{}}\mathrm{Si}$$

Número atómico Z = nº protones

Cada elemento tiene un único número atómico

Un átomo neutro tiene el mismo número de electrones que de protones

Número másico A = nº protones + nº neutrones

Los isótopos de un elemento tienen el mismo Z pero diferente A

Masa atómica:
u.m.a. = 1/12 de la masa del núcleo del $_{12}C$
1 u.m.a. ≈ masa de un protón ≈ masa de un neutrón

Clasificando átomos

Na^{+} Cl^{-} IONES

un electrón menos

un electrón más

$^{1}_{1}H$ $^{2}_{1}H$ $^{3}_{1}H$

ISOTOPOS

Microsoft Illustration

Clasificando átomos



número atómico Z

1
H
1.0094

12
C
12.011

masa atómica (promedio)



Estructura electrónica de los átomos



Llenado: principio Aufbau (mínima energía)

$1s^2$
$2s^2\ p^6$
$3s^2\ p^6\ d^{10}$
$4s^2\ p^6\ d^{10}\ f^{14}$
$5s^2\ p^6\ d^{10}\ f^{14}$

$[_{26}Fe]$: $1s^2\ 2s^2\ p^6\ 3s^2\ p^6\ d^6\ 4s^2$

Esta regla nemotécnica presenta excepciones

Introducción a la materia condensada

Lingotes de silicio y cortes en obleas

Física - Grado en Ingeniería Informática

Sólidos: redes cristalinas



Simple Cubic



Body-Centered Cubic



Face-Centered Cubic

FCC structure: NaCl





Sólidos: redes cristalinas

C (grafito)



C (diamante)
Si, Ge



-La teoría de bandas está basada en la mecánica cuántica y procede de la teoría de los orbitales moleculares

-En esta teoría, se considera el enlace metálico como un caso extremo del enlace covalente, en el que los electrones de valencia son compartidos de forma conjunta y simultánea por todos los cationes.

Diagrama de bandas



-Desaparecen los orbitales atómicos por combinaciónes entre ellos y se forman orbitales moleculares con energías muy parecidas, tan próximas entre ellas que todos en conjunto ocupan una franja denominada "banda de energía" (se obtienen tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos se combinen).

Diagrama de bandas



La banda ocupada por los orbitales moleculares con los electrones de valencia se llama banda de valencia, mientras que la banda formada por los orbitales moleculares vacíos se llama banda de conducción.

Diagrama de bandas: propiedades de conducción



El nivel de Fermi representa el nivel de energía por debajo del cual todos los niveles están ocupados por electrones a una temperatura de 0 K. Este nivel determina las propiedades de conducción de un material

Diagrama de bandas: propiedades de conducción



AISLANTES O DIELÉCTRICOS:

- A 0 K tienen la banda de valencia completamente llena mientras que la de conducción está vacía.
- La banda prohibida (gap) tiene un ancho del orden de 10 eV. El nivel de Fermi se encuentra en medio de la banda de la banda prohibida.

Diagrama de bandas: propiedades de conducción



SEMICONDUCTORES:

- A 0 K todos los electrones que ocupan los niveles más altos de energía se encuentran en la banda de valencia: la banda de valencia esta llena y la de conducción vacía.

-Como una banda llena no contribuye al mecanismo de conducción (y una vacía tampoco), los semiconductores se comportan como un aislante a 0 K existen pocos electrones excitados ocupando los niveles de la banda de conducción.

- La banda prohibida (gap) tiene un ancho del orden de 1 eV. El nivel de Fermi se encuentra en medio de la banda de la banda prohibida.

Diagrama de bandas: propiedades de conducción



CONDUCTORES:

- No existe " gap" entra la banda de valencia y la de conducción.
- Por ello, los electrones necesitan poca energía para pasar de la banda de valencia a la de conducción.

-Al aplicar un campo eléctrico o aumentar la temperatura del conductor los electrones adquieren la suficiente energía para pasar a la banda de conducción.

- Por ello, el nivel de Fermi se encuentra en la banda de conducción

-En general, un buen conductor se caracteriza por tener una densidad alta de portadores de carga (electrones) y muchos niveles ocupados en la banda de conducción.

Propiedades de conducción eléctrica en metales

Enlace metálico





Movimiento de portadores de carga (electrones libres)

$n \approx 10^{22}$ portadores/cm^3

Un metal se caracteriza por tener una estructura cristalina en la que los cationes (iones positivos) están rodeados de electrones libre que se mueven por todo el metal.

¿Por qué el Na en contacto con el agua produce reacciones "explosivas"?

Propiedades de conducción eléctrica en metales



Estados de energía vacíos y accesibles

-Al aplicar un campo eléctrico o aumentar la temperatura del conductor los electrones adquieren la suficiente energía para pasar a la banda de conducción.

-Un aumento de la temperatura produce un incremento de la agitación térmica de los electrones y de los cationes de la red (iones positivos), aumentando los choques entre estos y aumentando la resistividad eléctrica del material.

-En general, un buen conductor se caracteriza por tener una alta densidad de portadores de carga y muchos niveles ocupados en la banda de conducción.

Propiedades de conducción eléctrica en aislantes





No hay portadores de carga libres

Un aislante se caracteriza por una densidad casi nula de portadores y una banda de conducción vacía.

Diagrama de bandas: gap en Si y Ge



Si

E_g (Si) = 1.12 eV @ 300 K

Ge

E_g (Ge) = 0.67 eV @ 300 K

Semiconductores: silicio





Cada átomo de Si (silicio) está unido a otros tres más mediante enlace covalentes sencillos. Cada enlace covalente se debe a la compartición de un par de electrones para, así, alcanzar el octeto (ocho electrones de valencia)

Semiconductores: silicio

$[_{14}Si] : 1s^2\ 2s^2 p^6\ 3s^2 p^2$





Cada átomo de Si (silicio) está unido a otros cuatro más mediante enlace covalentes sencillos. Cada enlace covalente se debe a la compartición de un par de electrones para, así, alcanzar el octeto (ocho electrones de valencia)

Generación de pares electrón-hueco





-Los semiconductores intrínsecos son estructuras cristalinas sin átomos extraños.

-En un semiconductor intrínseco a una temperatura mayor de 0 K, la excitación térmica produce electrones y huecos a pares, con el electrón en la banda de conducción y el hueco en la de valencia (se comporta como una carga positiva). Es decir, la conductividad eléctrica del semiconductor aumenta con la temperatura.

Conducción en un semiconductor intrinseco



Cada ion positivo de la red puede recombinarse con otro electrón de valencia de otro átomo neutro vecino. Este último se convertirá en otro ion positivo y resultado global es equivalente a un movimiento de una carga positiva (hueco) en un sentido.

El movimiento de huecos produce una corriente de cargas de signo positivo de la misma forma que el movimiento de los electrones libres produce una corriente de cargas negativas.

¿Cuáles se moverán más rápidos, los electrones o los huecos?

-En equilibrio térmico, la densidad de electrones n_e es igual a la de huecos n_h e igual a la denominada concentración intrínseca n_i

-Estas densidades se pueden obtener para cualquier temperatura T a partir de las densidades efectivas de estados de las bandas de valencia N_v y conducción N_c, de la energía del gap Eg y de la constante de Bolztman kb:

Densidad de portadores de carga

$$n_e = n_h = n_i = \sqrt{N_C N_V}\, e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

N_C y N_V dependen del semiconductor y de la temperatura

Si @ 300 K

$N_C = 2.8 \times 10^{19}$ cm^{-3}

$N_V = 1.04 \times 10^{19}$ cm-3

La expresión anterior se deduce a partir de una relación que se cumple en todo semiconductor a una temperatura dada:

$$n_i^2 = n_e\, n_h$$

NO OLVIDES QUE:

« Cuanto mayor sea el ancho de la banda prohibida (gap), menores serán los valores de las densidades de huecos y electrones»

Semiconductor extrinseco: tipo N

$[_{51}Sb]: 1s^2\ 2s^2 p^6\ 3s^2 p^6 d^{10}\ 4s^2 p^6 d^{10}\ 5s^2 p^3$



-Un semiconductor extrínseco tipo n se obtiene a partir de un semiconductor intrínseco (por ejemplo, Si) que se ha dopado con impurezas (átomos de Sb, por ejemplo) que donan electrones.

-Como resultado existe una densidad mayoritaria de electrones con energías en la banda de conducción

-Las impurezas donadoras elevan el nivel de Fermi con respecto a su posición en el conductor intrínseco

Semiconductor extrínseco: tipo P



- ✓ Un semiconductor extrínseco tipo p se obtiene a partir de un semiconductor intrínseco (por ejemplo, Si) que se ha dopado con impurezas (átomos de B, por ejemplo) que donan huecos a la red.
- ✓ En este caso, un átomo de B (con 3 electrones de valencia) se une a cuatro de Si.
- ✓ Se deduce que el átomo de B aporta una deficiencia de un electrón o aporta un hueco a la red cristalina.
- ✓ Como resultado existe una densidad mayoritaria de huecos o portadores positivos en la banda de valencia.
- ✓ El cuarto electrón que necesita el B para completar los 4 enlaces aparecerá de un enlace vecino de Si, y que al pasar a completar la capa externa del B, deja un hueco con esa energía en la posición que ocupaba el electrón. Repitiendo ese proceso el hueco se mueve a través de la red.
- ✓ Las impurezas donadoras bajan el nivel de Fermi con respecto a su posición en el conductor intrínseco.

- No debes olvidar que:

«La habilidad para mover el nivel de Fermi en un semiconductor intrínseco variando la concentración de impurezas, permite cambiar las propiedades eléctricas del semiconductor, cuestión fundamental para construir dispositivos semiconductores»

Parte III

Tema 3. Coulomb

Parte IV

Tema 4. Ley de Gauss

Parte V

Tema 5. Potencial eléctrico

Parte VI

Tema 6. Conductores

Parte VII

Tema 7. Condensadores. Dieléctricos y energía

Parte VIII

Tema 8. Corriente eléctrica

Física. Grado en Ingeniería Informática

Física

Tema 8: *Corriente eléctrica*

Ángel de Andrea González

Departamento de Física. Universidad Carlos III

aandrea@fis.uc3m.es

Concepto de corriente eléctrica

- Bajo la influencia de un campo eléctrico, los electrones libres del metal experimentan una fuerza de sentido opuesto al del campo, y son acelerados en el sentido de esta fuerza.



- Los choques con los cationes frenan pronto a los electrones libres o los detienen, después de lo cual vuelven a ser acelerados, y así sucesivamente. El movimiento electrónico tiene una velocidad media en sentido opuesto al campo.

Se puede considerar que los electrones se mueven uniformemente con esta velocidad media.

Intensidad de corriente eléctrica



Se define la intensidad de corriente eléctrica como la carga que atraviesa perpendicularmente la sección de un conductor, por unidad de tiempo

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Se puede demostrar que $I = nevS$

siendo n el número de electrones por unidad de volumen, e la carga en valor absoluto de cada uno y v su velocidad. La velocidad de los electrones en el metal $10^{-4} m\ s^{-1}$

Densidad de corriente eléctrica

Recuerda que la unidad de la intensidad de corriente en el SI es el *amperio 1 A=1 C/1s.*

Las intensidades pequeñas se expresan generalmente en miliamperios (mA), o en microamperio (μA)

Suponiendo que por un conductor circula una corriente homogénea, se define la *densidad de corriente,* J

$$J = \frac{I}{S} = nev$$

Esta magnitud vectorial se mide en amperio por metro cuadrado $(A\ \mathrm{m}^{-2})$



¿A qué velocidad viaja la corriente eléctrica en un conductor?

¡ 300 000 km/s (velocidad de la luz en el vacío) !

Intensidad producida por diferentes tipos de cargas

Cuando circula una corriente por un conductor en el cual existen cargas libres de ambos signos, como en el caso de un electrólito, gas…las cargas negativas cruzan la sección en un sentido, y las cargas positivas en el otro.

la intensidad de corriente $I = S\sum_{i=1}^{N} n_i q_i v_i$.

Todos los productos nqv tendrán el mismo signo, puesto que las cargas de signo contrario se moverán en sentidos opuestos.

Observa que…

Para crear una pequeña sensación de dolor en el cuerpo humano se necesita una intensidad de corriente entre $5\ \mathrm{mA}$ y $10\ \mathrm{mA}$. Una intensidad de corriente de $70\ \mathrm{mA}$ puede matar a una persona.

…entonces, ¿por qué es posible sobrevivir en ciertos casos a la caída de un rayo?

Ley de Ohm (1827)

En los conductores lineales e isótropos la densidad de corriente es proporcional a la intensidad de campo eléctrico

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Siendo σ una constante característica de cada sustancia que se denomina *conductividad;* su valor, para un mismo conductor, varía con las condiciones físicas, especialmente con la temperatura. La unidad de la conductividad en el SI es $\mathrm{S\,m^{-1}}$, donde S es el símbolo del siemens.

Georg Simon Ohm
(1789-1854)

Para un conductor lineal, isótropo y homogéneo (como por ejemplo, un conductor filiforme),la ley de Ohm es más común expresarla mediante una caída de potencial a lo largo de la longitud l de sección S .

$$I = (V_1 - V_2)/R$$

Fórmula de Pouillet

¿Constante de proporcionalidad R ?

$R = \frac{1}{\sigma}\frac{l}{S}$. La inversa de σ, se denomina *resistividad* ρ o resistencia específica, de modo que la resistencia también puede escribirse de esta forma $R = \rho\frac{l}{S}$, conocida como fórmula de Pouillet.

¿Unidad de resistencia eléctrica R en el SI?

A partir de las ecuaciones anteriores se puede definir la unidad de resistencia eléctrica denominada ohmio (Ω), $1\ \Omega = 1\ \mathrm{V}/1\ \mathrm{A}$. El ohmio es la resistencia de un conductor que teniendo aplicada entre sus extremos una ddp de 1 voltio está recorrido por una corriente de 1 amperio.

¿Unidad de resistividad eléctrica el SI?

La unidad de conductancia $1/R$ se denomina *mho* el (Ω^{-1}) o *siemens (S):* $1\ \mathrm{S} = 1\ \Omega^{-1}$. *La unidad de la resistividad será el* $\Omega\ \mathrm{m}$. La resistividad de los mejores conductores como el cobre y el aluminio es del orden $10^{-8}\ \Omega\ \mathrm{m}$ a temperatura ambiente.

Material	Resistividad
(a 20 °C-25 °C)	(Ω·m x10^{-8})
Plata	1,55
Cobre	1,71
Oro	2,22
Aluminio	2,82
Wolframio	5,65
Níquel	6,40
Hierro	9,71
Platino	10,60
Estaño	11,50
Acero inoxidable	72,00
Grafito	60,00

Variaciones de la resistencia de un conductor

La resistividad es función lineal de la temperatura, y para temperaturas no muy elevadas

$$\rho = \rho_o(1+\alpha t)$$

Que indica que la resistividad es función lineal de la temperatura; α es un coeficiente que nos da la variación de ρ con la temperatura, y sus dimensiones son $^{o}\mathrm{C}$. En los metales, $\alpha > 0$, lo cual quiere decir que su resistividad aumenta con la temperatura; en cambio, en algunos cuerpos no metálicos, tales como el carbón, el coeficiente α es negativo.



…entonces, ¿es la ley de Ohm una verdadera ley?

¡¡¡NO!!!

Superconductividad

¿Existen materiales con resistividad nula?

¡¡¡Sí!!!

En algunos metales se verifica que a una determinada temperatura muy baja, por debajo de una temperatura crítica T_c y por debajo de un campo magnético aplicado (campo crítico B_c) , la resistencia salta súbitamente un valor finito (muy pequeño) a cero. Se dice entonces que los metales han adquirido el estado superconductor. Kamerlingh-Onnes observó en 1911 esta superconductividad en cinco metales (plomo, mercurio, estaño, indio y talio). La temperatura a la cual tiene lugar el salto se encuentra entre 2,5 K (talio) y 7,2 K (plomo). Posteriormente se ha visto que algunos otros metales (entre ellos, aluminio, tantalo, torio) son también superconductores; últimamente se han encontrado que igualmente lo son algunas aleaciones. En otros metales, por el contrario, *no se ha llegado a encontrar, ni aún a las temperaturas muy bajas, ese salto de la conductividad.*

Potencia de una corriente eléctrica

Consideremos dos secciones 1 y 2 de un conductor recorrido por una corriente.



El trabajo realizado por el campo eléctrico que produce la corriente en la unidad de tiempo, se denomina potencia eléctrica

$$P = \frac{\delta W}{dt} = (V_1 - V_2) I$$

cuya unidad en el SI es el vatio (W)

Observa que…

No debe confundirse el kilovatio (kW), unidad de potencia, con el kilovatio hora (kWh), que es unidad de energía, equivalente a la suministrada por una corriente cuya potencia es de un kilovatio durante una hora

$$1\ kWh = 10^3 W \cdot 3600\ s = 3{,}6 \cdot 10^6 J$$

El efecto Joule (1843)



Debido al trabajo hecho por el campo, en los metales, los electrones adquieren una adicional energía cinética que invierten en excitar las vibraciones de la red a través de colisiones con los cationes.



Esto hace que aumente la energía interna (energía térmica) del conductor, y en consecuencia que se produzca una elevación de temperatura en éste.

Se produce una transferencia de energía en forma de calor desde el conductor al medio ambiente.

- La potencia calorífica disipada al medio ambiente será es $P = (V_1 - V_2) I$
- De acuerdo con la Ley de Ohm $(V_1 - V_2) = I\ R$
- Se obtiene $P = I^2 R$ **Ley de Joule**

Aplicaciones del efecto Joule

- ✓ Alumbrado, calefactores, secadores…

- ✓ Fusibles (corta-circuitos), o resistencias de seguridad, que se funden automáticamente. Cuando la corriente rebasa un valor umbral, el hilo se funde quedando interrumpida la corriente.



Preguntas de desafío

- ➢ ¿Por qué el filamento de una bombilla de incandescencia tiene una longitud de medio metro?
- ➢ ¿ Qué tiene mayor resistencia una bombilla o una estufa?
- ➢ Un hornillo eléctrico se funde, y al arreglarlo se pierde un trozo del hilo de la resistencia. Al conectarlo de nuevo, ¿darás más o menos calor que antes?
- ➢ ¿Por qué las bombillas de incandescencia estandar pierden luminosidad al cabo del tiempo?

Incovenientes del efecto Joule

Observa que…

Los ordenadores disponen de ventiladores con objeto de disipar energía en forma de calor producida por efecto Joule. No obstante, es de común uso en los ordenadores portátiles las bases refrigeradoras que suelen incluir dos ventiladores interiores alimentados por USB.

En las grandes instalaciones es preciso poner los alambres conductores lo suficientemente gruesos para que el calor desarrollado por efecto Joule no rebase cierto límite. Esto tiene por objeto el evitar una excesiva pérdida de energía y el prevenir los riesgos de incendio.

Parte IX

Tema 9. Fuerzas Magnéticas y Campos magnéticos

Parte X

Tema 10. Electrónica física dispositivos semiconductores

Introducción a los dispositivos semiconductores



Grado en Ingeniería Informática
Curso 2016/17

Un ordenador manipula y almacena información

La información viene representada de manera digital, en forma de voltajes

El formato digital es sencillo de implementar y evita ambigüedades y errores

- lógica CMOS 5V
- una señal por debajo de 1.5 V es identificada como 0
- una señal por encima de 3.5 V es identificada como 1

La manipulación de la información se realiza utilizando unas reglas que definen la lógica.

Todas las operaciones lógicas se van a realizar electrónicamente utilizando puertas lógicas

Puertas lógicas: de acuerdo a las entradas, se obtiene una salida digital predecible

puerta **AND**



tabla de verdad

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



XOR

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NAND

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NOR

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Un ejemplo:suma de números en binario

00101110 = 46
+ 01001101 = 77
01111011 = 123

Las reglas...

0 + 0 = 0; 0 + 1 = 1 + 0 = 1; 1 + 1 = 10 (2): (0, se acarrea 1);
1 + 1 + (1 acarreo) = 11 (3): (1, se acarrea 1)

Las reglas se implementan con puertas...

C_{in}	A	B	D	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



... y las puertas lógicas se construyen con *transistores*

Transistor *(TRANSfer reSISTOR)*
como amplificador
como interruptor (on/off)

Precedentes: las válvulas de vacío



ENIAC (1946)

Ordenador totalmente digital
Desarrollada en la univ. Pennsylvania
Ocupaba 167 m^2 y pesaba 27 tons
19000 válvulas de vacío
1500 relés
70000 resistencias
10000 condensadores
6000 interruptores (manuales)
Desarrollada por la US Navy para cálculos balísticos

AT&T Bell Labs, 1947

John Bardeen, Willian Shockley y
Walter Brattain inventan el transistor

Premio Nobel de Física en 1956

Texas Instruments, 1958

Jack Kilby inventa el CI monolítico (microchip)
(flip-flop de Ge con interconexiones de Au)

Premio Nobel de Física en 2000



CI: transistores, resistencias y condensadores integrados

1961: TI y Fairchild fabrican el primer IC de Si (flip-flop dual con 4 transistores)

1968: Robert Noyce y Gordon Moore fundan *INTegrated ELectronics*
1971: Intel fabrica el primer microprocesador, diseñado por Ted Hoff

Unión PN



Equilibrio difusivo



Unión PN



● Electron ○ Hole ⊖ Negative ion from filling of p-type vacancy. ⊕ Positive ion from removal of electron from n-type impurity.

Unión PN



Unión PN: polarización directa



Unión PN: polarización inversa



Diodo semiconductor: curva característica



$$I = I_s \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1\right)$$



Transistores

Dispositivos con tres terminales.

La corriente o voltaje en uno de ellos (input) controla el flujo de corriente entre los dos otros dos

Funcionan como amplificadores y como interruptores



Transistor de efecto campo (*Field Effect Transistor – FET)*

- Impedancia del circuito de entrada alta
- Tres terminales: fuente, drenaje y puerta
- Dispositivo controlado por voltaje (y no por corriente)
  corriente determinada por un proceso de deriva asociado al campo eléctrico controlado por el voltaje aplicado a la puerta
- Flujo de portadores de un solo tipo
- Dos tipos
  JFET (transistor de efecto campo de unión)
  MOSFET (transistor de efecto campo metal-óxido-semiconductor)

Transistor MOSFET
(*Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)*



Martín Atalla y Dawon Kahng desarrollaron el primer MOSFET en los laboratorios Bell en 1960

Transistor MOSFET
(*Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)*



Estructura MOS



Estructura MOS



Estructura MOS



Estructura MOS



Estructura MOS



Transistor N-MOSFET







Transistor P-MOSFET





Transistores MOSFET: símbolos





N-MOSFET





P-MOSFET

Lógica CMOS (*Complementary MOS*)



Lógica CMOS (*Complementary MOS*)



Tecnología CMOS



Tecnología CMOS (Intel)



Año Tick: misma arquitectura; se miniaturizan los transistores

Año Tock: nueva arquitectura

Tecnología CMOS (Intel)

Hitos importantes



65 nm

- 35 nm gate length
- 220 nm gate pitch
- 1.2 nm gate oxide

Tecnología CMOS



65 nm

- 35 nm gate length
- 220 nm gate pitch
- 1.2 nm gate oxide



45 nm

- 35 nm gate length
- 160 nm gate pitch
- 0.7 nm (eOt) high-k oxide

Evolución de la tecnología planar…



…a los diseños 3D



22 nm Tri-gate transistors

22 nm Tri-gate transistors



Multiple sources/drains

Tri-gate transistors (Ivy Bridge)



Tecnología actual: 14 nm Tri-gate transistors (2ª gen.)



Tecnología CMOS