
ITB 16 LF2



5+2 PCI-E & 4+4 CPU

Amer Malik Mohammed & Vincent Pakula

**Supervisor: Herr Epping** 



01

#### **Definition**

Was ist ein Netzteil?

#### **Definition**

Ein PC-Netzteil, auch Computernetzteil, dient zur Stromversorgung in Computern. Der Netz-Wechselstrom wird darin in die im Computer benötigten niedrigeren Gleichspannungen transformiert, gleichgerichtet, gesiebt und geregelt.



#### **Funktion**



Wandelt den Wechselstrom (AC) in einen Niederspannungs-Gleichstrom (DC) um



Versorgt Motherboard, Prozessor, Grafikkarte und Peripheriegeräte



**Genaue & geregelte Gleichspannungen** 

#### **Formfaktor**



Netzteile kommen in 3 Versionen vor: Vollmodular, Teilmodular und nicht modular




Mehrere Buchsenleisten an der Innenseite des Netzteils



Größere Flexibilität Kühlluftstrom weniger zu behindern **Grafikkarten und Laufwerken sind daran steckbar** 




#### Anschlüsse



PCle 8-pol.


SATA: moderne Laufwerke/ Steckkarten HD: alte Laufwerke/ Steckkarten Floppy: Diskettenlaufwerke





#### Anschlüsse







## 05


## Leistung

MIII


#### Leistung







Berechnung der notwendigen Leistung mit "Watt Rechnern" aus dem Internet.




#### Leistung berechnen



Standardrechner benötigen lediglich Netzteile mit einer Leistung von 300 Watt



Einfache Gaming-Computer aufgrund einer leistungsstarken Grafikkarte mindestens 400 Watt





Profirechner benötigen auch schon einmal über 1000 Watt



**Leistung in Watt = Volt (Spannung) • Ampere (Stromstärke)** 

#### Wirkungsgrad



Wirkungsgrad ist von der technischen Qualität der Konstruktion und der elektrischen Belastung abhängig



**Gute Wirkungsgrad > 80 %** 



80 PLUS ist eine nordamerikanische Initiative zur Förderung von PC-Netzteilen, die einen Wirkungsgrad von 80 % oder höher aufweisen.



Die besten Netzteile erreichen 88% WG bei 20% Last und Volllast, sowie über 90 % WG bei 50 % Last.











#### Lebensdauer



Die Schmierstoffe der Lüfter unterliegen einem Alterungsprozess



20.000 oder 50.000 Stunden bei Umgebungstemperatur 50° C




**Elektrolytkondensatoren trocknen auf Dauer aus** 



Lebensdauer 1000 - 6000 Stunden bei Temperaturen 85, 105 oder 120 °C je nach Elektrolyt



#### Besonderer Netzteile











# 09

### Kostenberechnung

#### Kostenberechnung

- 180 Stunden pro Monat
- 0,3€ per kWh

	PC-A	PC-B (80 Plus Gold)
Wirkungsgrad des Netzteils bei 60W in %	43%	76%
Durchschnittliche Leistung im Betrieb	60W	60W
Bezogene Leistung aus Stromnetz	139,53W	78,94W
Energiekosten pro Monat in €	7,53€	4,26€

#### - PC-B:

- -60W/76 = 0.78
- -0.78\*100 = 78.94W
- 78,94W \* 180 = 14209,2Wh
- $\frac{14209,2Wh}{1000} = 14,2kWh$
- 14,2kWh \* 0,3€ = 4,26€

#### - PC-A:

- 139,53W \* 180 = 25115,4Wh
- $\frac{25115,4Wh}{_{1000}} = 25,11kWh$
- 25,11kWh \* 0,3€ = 7,53€

#### Quellen

- 1. Ringhand, K., Patett, I., Gratzke, J., & Hauser, B. (2020). IT-Berufe. Schülerband. Grundstufe 1. Jahr. Westermann Schulbuch.
- 2. <a href="https://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~ss17/wiki/www.mr.inf.tu-dresden.de/wiki/atx\_netzteile\_k152018b7.pdf?fileId=620">https://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~ss17/wiki/www.mr.inf.tu-dresden.de/wiki/atx\_netzteile\_k152018b7.pdf?fileId=620</a>
- 3. https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
- 4. Freepik.com
- 5. https://www.heise.de/ct/hotline/PC-Netzteil-richtig-anschliessen-2056364.html

# für eure Aufmerksamkeit

