Справка по Ассемблеру для AVR

- Общая информация
- Исходные коды
- Инструкции процессоров AVR
 - о Арифметические и логические инструкции
 - о Инструкции ветвления
 - о Инструкции передачи данных
 - о Инструкции работы с битами
- Директивы ассемблера
- Выражения
 - о Операнды
 - о Операторы
 - о Функции
- Использование программы

Общая информация.

Компилятор транслирует исходные коды с языка ассемблера в объектный код. Полученный объектный код можно использовать в симуляторе ATMEL AVR Studio, либо в эмуляторе ATMEL AVR In-Circuit Emulator. Компилятор также генерирует код, который может быть непосредственно запрограммирован в микроконтроллеры AVR. Компилятор генерирует код, который не требует линковки.

Исходные коды.

Компилятор работает с исходными файлами, содержащими инструкции, метки и директивы. Инструкции и директивы, как правило, имеют один или несколько операндов.

Строка кода не должна быть длиннее 120 символов.

Любая строка может начинаться с метки, которая является набором символов заканчивающимся двоеточием. Метки используются для указания места, в которое передаётся управление при переходах, а также для задания имён переменных. Входная строка может иметь одну из четырёх форм:

```
[метка:] директива [операнды] [Комментарий] [метка:] инструкция [операнды] [Комментарий] Комментарий Пустая строка
```

Комментарий имеет следующую форму:

```
; [Tekcr]
```

Позиции в квадратных скобках необязательны. Текст после точки с запятой (;) и до конца строки игнорируется компилятором. Метки, инструкции и директивы более детально описываются ниже.

```
      Примеры:

      label:
      .EQU var1=100 ; Устанавливает var1 равным 100 (Это директива)

      .EQU var2=200 ; Устанавливает var2 равным 200

      test:
      rjmp test ; Бесконечный цикл (Это инструкция)

      ; Строка с одним только комментарием

      ; Ещё одна строка с комментарием
```

Компилятор не требует чтобы метки, директивы, комментарии или инструкции находились в определённой колонке строки.

Инструкции процессоров AVR

Арифметические и логические инструкции

Мнемоника	Операнды	Описание	Операция	Флаги	Циклы
ADD	Rd,Rr	Суммирование без переноса	Rd = Rd + Rr	Z,C,N,V,H,S	1
ADC	Rd,Rr	Суммирование с переносом	Rd = Rd + Rr + C	Z,C,N,V,H,S	1
SUB	Rd,Rr	Вычитание без переноса	Rd = Rd - Rr	Z,C,N,V,H,S	1
SUBI	<u>Rd,K8</u>	Вычитание константы	Rd = Rd - K8	Z,C,N,V,H,S	1
SBC	Rd,Rr	Вычитание с переносом	Rd = Rd - Rr - C	Z,C,N,V,H,S	1
SBCI	<u>Rd,K8</u>	Вычитание константы с переносом	Rd = Rd - K8 - C	Z,C,N,V,H,S	1
AND	Rd,Rr	Логическое И	$Rd = Rd \cdot Rr$	Z,N,V,S	1
ANDI	<u>Rd,K8</u>	Логическое И с константой	$Rd = Rd \cdot K8$	Z,N,V,S	1
OR	Rd,Rr	Логическое ИЛИ	Rd = Rd V Rr	Z,N,V,S	1
ORI	<u>Rd,K8</u>	Логическое ИЛИ с константой	Rd = Rd V K8	Z,N,V,S	1
EOR	Rd,Rr	Логическое исключающее ИЛИ	Rd = Rd EOR Rr	Z,N,V,S	1
COM	Rd	Побитная Инверсия	Rd = FF - Rd	Z,C,N,V,S	1
NEG	Rd	Изменение знака (Доп. код)	Rd = \$00 - Rd	Z,C,N,V,H,S	1
SBR	<u>Rd,K8</u>	Установить бит (биты) в регистре	Rd = Rd V K8	Z,C,N,V,S	1
CBR	<u>Rd,K8</u>	Сбросить бит (биты) в регистре	$Rd = Rd \cdot (\$FF - K8)$	Z,C,N,V,S	1
INC	Rd	Инкрементировать значение регистра	Rd = Rd + 1	Z,N,V,S	1
DEC	Rd	Декрементировать значение регистра	Rd = Rd - 1	Z,N,V,S	1
TST	Rd	Проверка на ноль либо отрицательность	$Rd = Rd \cdot Rd$	Z,C,N,V,S	1
CLR	Rd	Очистить регистр	Rd = 0	Z,C,N,V,S	1
SER	Rd	Установить регистр	Rd = \$FF	None	1
ADIW	Rdl,K6	Сложить константу и слово	Rdh:Rdl = Rdh:Rdl + K6	Z,C,N,V,S	2
SBIW	<u>Rdl,K6</u>	Вычесть константу из слова	Rdh:Rdl = Rdh:Rdl - K 6	Z,C,N,V,S	2

Инструкции ветвления

Мнемоника	Операнды	Описание	Операция	Флаги	Циклы
RJMP	<u>k</u>	Относительный переход	PC = PC + k + 1	None	2
IJMP	Нет	Косвенный переход на (\underline{Z})	PC = Z	None	2
EIJMP	Нет	Расширенный косвенный переход на (\underline{Z})	STACK = PC+1, PC(15:0) = Z, PC(21:16) = EIND	None	2
JMP	<u>k</u>	Переход	PC = k	None	3
RCALL	<u>k</u>	Относительный вызов подпрограммы	STACK = PC+1, PC = PC + k + 1	None	3/4*
ICALL	Нет	Косвенный вызов (\underline{Z})	STACK = PC+1, PC = Z	None	3/4*
EICALL	Нет	Расширенный косвенный вызов (<u>Z</u>)	STACK = PC+1, PC(15:0) = Z, PC(21:16) =EIND	None	4*
RET	Нет	Возврат из подпрограммы	PC = STACK	None	4/5*
RETI	Нет	Возврат из прерывания	PC = STACK	I	4/5*
CPSE	Rd,Rr	Сравнить, пропустить если равны	if $(Rd ==Rr) PC = PC 2 or 3$	None	1/2/3
СР	Rd,Rr	Сравнить	Rd -Rr	Z,C,N,V,H,S	1
CPC	Rd,Rr	Сравнить с переносом	Rd - Rr - C	Z,C,N,V,H,S	1
CPI	<u>Rd,K8</u>	Сравнить с константой	Rd - K	Z,C,N,V,H,S	1
SBRC	<u>Rr,b</u>	Пропустить если бит в регистре	if(Rr(b)==0) PC = PC + 2 or 3	None	1/2/3

		очищен			
SBRS	<u>Rr,b</u>	Пропустить если бит в регистре установлен	if(Rr(b)==1) PC = PC + 2 or 3	None	1/2/3
SBIC	<u>P,b</u>	Пропустить если бит в порту очищен	if(I/O(P,b)==0) PC = PC + 2 or 3	None	1/2/3
SBIS	<u>P,b</u>	Пропустить если бит в порту установлен	if(I/O(P,b)==1) PC = PC + 2 or 3	None	1/2/3
BRBC	<u>s,k</u>	Перейти если флаг в SREG очищен	if(SREG(s)==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRBS	<u>s,k</u>	Перейти если флаг в SREG установлен	if(SREG(s)==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BREQ	<u>k</u>	Перейти если равно	if(Z==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRNE	<u>k</u>	Перейти если не равно	if(Z==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRCS	<u>k</u>	Перейти если перенос установлен	if(C==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRCC	<u>k</u>	Перейти если перенос очищен	if(C==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRSH	<u>k</u>	Перейти если равно или больше	if(C==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRLO	<u>k</u>	Перейти если меньше	if(C==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRMI	<u>k</u>	Перейти если минус	if(N==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRPL	<u>k</u>	Перейти если плюс	if(N==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRGE	<u>k</u>	Перейти если больше или равно (со знаком)	if(S==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRLT	<u>k</u>	Перейти если меньше (со знаком)	if(S==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRHS	<u>k</u>	Перейти если флаг внутреннего переноса установлен	if(H==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRHC	<u>k</u>	Перейти если флаг внутреннего переноса очищен	if(H==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRTS	<u>k</u>	Перейти если флаг Т установлен	if(T==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRTC	<u>k</u>	Перейти если флаг Т очищен	if(T==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRVS	<u>k</u>	Перейти если флаг переполнения установлен	if(V==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRVC	<u>k</u>	Перейти если флаг переполнения очищен	if(V==0) $PC = PC + k + 1$	None	1/2
BRIE	<u>k</u>	Перейти если прерывания разрешены	if(I==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
BRID	<u>k</u>	Перейти если прерывания запрещены	if($I==0$) PC = PC + k + 1	None	1/2

^{*} Для операций доступа к данным количество циклов указано при условии доступа к внутренней памяти данных, и не корректно при работе с внешним ОЗУ. Для инструкций ICALL, EICALL, RCALL, RET и RETI, необходимо добавить три цикла плюс по два цикла для каждого ожидания в контроллерах с РС меньшим 16 бит (128КВ памяти программ). Для устройств с памятью программ свыше 128КВ, добавьте пять циклов плюс по три цикла на каждое ожидание.

Инструкции передачи данных

Мнемоника	Операнды	Описание Операция	Флаги	Циклы
MOV	Rd,Rr	Скопировать регистр	None	1
LDI	<u>Rd,K8</u>	Загрузить константу	None	1
LDS	Rd,k	Прямая загрузка $Rd = (k)$	None	2*
LD	Rd,X	Косвенная загрузка $Rd = (X)$	None	2*
LD	<u>Rd,X+</u>	Косвенная загрузка с пост-инкрементом $Rd = (X), X = X +$	1 None	2*
LD	Rd,-X	Косвенная загрузка с пре-декрементом $X=X-1$, $Rd=(X)$	None	2*

LD	Rd,Y	Косвенная загрузка	Rd = (Y)	None	2*
LD	<u>Rd,Y+</u>	Косвенная загрузка с пост-инкрементом	Rd = (Y), Y=Y+1	None	2*
LD	Rd,-Y	Косвенная загрузка с пре-декрементом	Y=Y-1, $Rd = (Y)$	None	2*
LDD	<u>Rd,Y</u> + <u>q</u>	Косвенная загрузка с замещением	Rd = (Y+q)	None	2*
LD	Rd,Z	Косвенная загрузка	Rd = (Z)	None	2*
LD	<u>Rd,Z+</u>	Косвенная загрузка с пост-инкрементом	Rd = (Z), Z = Z + 1	None	2*
LD	<u>Rd,-Z</u>	Косвенная загрузка с пре-декрементом	Z=Z-1, Rd = (Z)	None	2*
LDD	<u>Rd,Z</u> + <u>q</u>	Косвенная загрузка с замещением	Rd = (Z+q)	None	2*
STS	k, <u>Rr</u>	Прямое сохранение	(k) = Rr	None	2*
ST	<u>X,Rr</u>	Косвенное сохранение	(X) = Rr	None	2*
ST	<u>X+,Rr</u>	Косвенное сохранение с пост-инкрементом	(X) = Rr, X = X + 1	None	2*
ST	<u>-X,Rr</u>	Косвенное сохранение с пре-декрементом	X=X-1, (X)=Rr	None	2*
ST	<u>Y,Rr</u>	Косвенное сохранение	(Y) = Rr	None	2*
ST	<u>Y+,Rr</u>	Косвенное сохранение с пост-инкрементом	(Y) = Rr, Y = Y + 1	None	2
ST	<u>-Y,Rr</u>	Косвенное сохранение с пре-декрементом	Y=Y-1, (Y) = Rr	None	2
ST	<u>Y</u> + <u>q</u> , <u>Rr</u>	Косвенное сохранение с замещением	(Y+q) = Rr	None	2
ST	<u>Z,Rr</u>	Косвенное сохранение	(Z) = Rr	None	2
ST	<u>Z+,Rr</u>	Косвенное сохранение с пост-инкрементом	(Z) = Rr, Z=Z+1	None	2
ST	<u>-Z,Rr</u>	Косвенное сохранение с пре-декрементом	Z=Z-1, (Z) = Rr	None	2
ST	<u>Z</u> + <u>q</u> , <u>Rr</u>	Косвенное сохранение с замещением	(Z+q) = Rr	None	2
LPM	Нет	Загрузка из программной памяти	$R0 = (\underline{Z})$	None	3
LPM	Rd,Z	Загрузка из программной памяти	$Rd = (\underline{Z})$	None	3
LPM	<u>Rd,Z+</u>	Загрузка из программной памяти с пост-инкрементом	$Rd = (\underline{Z}), Z = Z + 1$	None	3
SPM	Нет	Сохранение в программной памяти	$(\underline{Z}) = R1:R0$	None	-
IN	<u>Rd,P</u>	Чтение порта	Rd = P	None	1
OUT	P,Rr	Запись в порт	P = Rr	None	1
PUSH	Rr	Занесение регистра в стек	STACK = Rr	None	2
POP	Rd	Извлечение регистра из стека	Rd = STACK	None	2

^{*} Для операций доступа к данным количество циклов указано при условии доступа к внутренней памяти данных, и не корректно при работе с внешним ОЗУ. Для инструкций LD, ST, LDD, STD, LDS, STS, PUSH и POP, необходимо добавить один цикл плюс по одному циклу для каждого ожидания.

Инструкции работы с битами

Мнемоника	Операнды	Описание	Операция	Флаги	Циклы
LSL	<u>Rd</u>	Логический сдвиг влево	Rd(n+1)=Rd(n), Rd(0)=0, C=Rd(7)	Z,C,N,V,H,S	1
LSR	<u>Rd</u>	Логический сдвиг вправо	Rd(n)=Rd(n+1), Rd(7)=0, C=Rd(0)	Z,C,N,V,S	1
ROL	<u>Rd</u>	Циклический сдвиг влево через C	Rd(0)=C, Rd(n+1)=Rd(n), C=Rd(7)	Z,C,N,V,H,S	1
ROR	<u>Rd</u>	Циклический сдвиг вправо через C	Rd(7)=C, $Rd(n)=Rd(n+1)$, C=Rd(0)	Z,C,N,V,S	1
ASR	Rd	Арифметический сдвиг вправо	Rd(n)=Rd(n+1), n=0,,6	Z,C,N,V,S	1
SWAP	<u>Rd</u>	Перестановка тетрад	Rd(30) = Rd(74), Rd(74) = Rd(30)	None	1
BSET	<u>s</u>	Установка флага	SREG(s) = 1	SREG(s)	1
BCLR	<u>s</u>	Очистка флага	SREG(s) = 0	SREG(s)	1

SBI	<u>P,b</u>	Установить бит в порту	I/O(P,b) = 1	None	2
CBI	<u>P,b</u>	Очистить бит в порту	I/O(P,b) = 0	None	2
BST	<u>Rr,b</u>	Сохранить бит из регистра в Т	T = Rr(b)	Т	1
BLD	Rd,b	Загрузить бит из Т в регистр	Rd(b) = T	None	1
SEC	Нет	Установить флаг переноса	C =1	C	1
CLC	Нет	Очистить флаг переноса	C = 0	C	1
SEN	Нет	Установить флаг отрицательного числа	N = 1	N	1
CLN	Нет	Очистить флаг отрицательного числа	N = 0	N	1
SEZ	Нет	Установить флаг нуля	Z = 1	Z	1
CLZ	Нет	Очистить флаг нуля	Z = 0	Z	1
SEI	Нет	Установить флаг прерываний	I = 1	I	1
CLI	Нет	Очистить флаг прерываний	I = 0	I	1
SES	Нет	Установить флаг числа со знаком	S = 1	S	1
CLN	Нет	Очистить флаг числа со знаком	S = 0	S	1
SEV	Нет	Установить флаг переполнения	V = 1	V	1
CLV	Нет	Очистить флаг переполнения	V = 0	V	1
SET	Нет	Установить флаг Т	T = 1	Т	1
CLT	Нет	Очистить флаг T	T = 0	Т	1
SEH	Нет	Установить флаг внутреннего переноса	H = 1	Н	1
CLH	Нет	Очистить флаг внутреннего переноса	H = 0	Н	1
NOP	Нет	Нет операции	Нет	None	1
SLEEP	Нет	Спать (уменьшить энергопотребление)	Смотрите описание инструкции	None	1
WDR	Нет	Сброс сторожевого таймера	Смотрите описание инструкции	None	1

Ассемблер не различает регистр символов. Операнды могут быть таких видов:

Rd: Результирующий (и исходный) регистр в регистровом файле

Rr: Исходный регистр в регистровом файле

ь: Константа (3 бита), может быть константное выражение

s: Константа (3 бита), может быть константное выражение

Р: Константа (5-6 бит), может быть константное выражение

К6; Константа (6 бит), может быть константное выражение

К8: Константа (8 бит), может быть константное выражение

к: Константа (размер зависит от инструкции), может быть константное выражение

q: Константа (6 бит), может быть константное выражение

Rdl: R24, R26, R28, R30. Для инструкций ADIW и SBIW

X,Y,Z: Регистры косвенной адресации (X=R27:R26, Y=R29:R28, Z=R31:R30)

1. Команда ADC - Сложить с переносом

Сложение двух регистров и содержимого флага переноса (C), размещение результата в регистре назначения Rd.

(i) $Rd \leftarrow Rd + Rr + C$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) ADC Rd,Rr 0 < d < 31, 0 < r < 31 PC < PC + 1

; Сложить R1:R0 с R3:R2 add r2,r0; Сложить младший байт

adc r3, r1; Сложить старший байт с переносом

2. Команда ADD - Add without Carry - Сложить без переноса

Сложение двух регистров без добавления содержимого флага переноса (C), размещение результата в регистре назначения Rd.

(i) $Rd \leftarrow Rd + Rr$

Синтаксис Операнды:

Счетчик программ:

(i) ADD Rd,Rr 0 < d < 31, 0 < r < 31 PC < PC + 1

add r1,r2 ; Сложить r2 с r1 (r1=r1+r2) adc r28,r28 ; Сложить r28 с самим собой (r28=r28+r28)

3. Команда ADIW - Add Immediate to Word- Сложить непосредственное значение со словом

Сложение непосредственного значения (0-63) с парой регистров и размещение результата в паре регистров. Команда работает с четырьмя верхними парами регистров, удобна для работы с регистрами указателями.

(i) Rdh:Rdl <- Rdh:Rdl + K

Синтаксис Операнды:

Счетчик программ:

(i) ADIW Rdl, $K dl \in \{24,26,28,30\}, 0 < K < 63 PC < PC + 1$

adiw r24, 1 ; Сложить 1 с r25:r24 adiw r30, 63 ; Сложить 63 с Z указателем (r31 : r30)

4. <u>Команда AND - Выполнить логическое AND</u>

Выполнение логического AND между содержимым регистров Rd и Rr и помещение результата в регистр назначения Rd.

(i) Rd <- Rd*Rr

Синтаксис Операнды:

Счетчик программ:

(i) AND Rd,Rr 0 < d < 31,0 < r < 31 PC <- PC + 1

and r2, r3; Поразрядное and r2 и r3, результат поместить в r2

ldi r16, 1; Установить маску 0000 0001 в r16

and r2, r16; Выделить бит 0 в r2

5. Команда ANDI - Выполнить логическое AND с непосредственным значением

Выполнение логического AND между содержимым регистра Rd и константой и помещение результата в регистр назначения Rd.

(i) Rd <- Rd*K

Синтаксис Операнды:

Счетчик программ:


(i) ANDI Rd,K 16 < d <31, 0 < K <255 PC <- PC + 1

andi r17, \$0F; Очистить старший ниббл r17

andi r18, \$10; Выделить бит 4 в r18

6. Команда ASR - Арифметически сдвинуть вправо

Выполнение сдвига всех битов Rd на одно место вправо. Состояние бита 7 не изменяется. Бит 0 загружается во флаг переноса (C) регистра состояния (SREG). Эта команда эффективно делит значение дополнения до двух на два, без изменения знака. Флаг переноса может быть использован для округления результата.



ldi r16, \$10; Загрузить десятичное значение 16 в r16

asr r16 ; r16=r16 / 2

ldi r17, \$FC; Загрузить -4 в r17

 $asr\ r17 \qquad ;\ r17 = r17\ /\ 2$

7. Команда BCLR - Очистить бит в регистре статуса (SREG)

Очистка одного флага в регистре статуса

(i) SREG(s) < 0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BCLR s 0 < S < 7 PC < -PC + 1

bclr 0; Очистить флаг переноса bclr 7; Запретить прерывания

8. Команда BLD - Загрузить содержимое Т флага регистра статуса (SREG) в бит регистра

Копирование содержимого Т флага регистра статуса в бит b регистра Rd

(i) Rd(b) <- T

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BLD Rd,b 0 < d < 31, 0 < b < 7 PC <- PC + 1

; Скопировать бит

bst r1, 0; Coxpaнить бит 2 регистра r1 во флаге Т

bld r0, 4; Загрузить Т в бит 4 регистра r0

9. Команда BRBC - Перейти если бит в регистре статуса очищен

Условный относительный переход. Тестируется один из битов регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух.

(i) If
$$SREG(s) = 0$$
 then $PC < -PC + k + 1$, else $PC < -PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: PC < -PC + k + 1

(i) BRBC s, k 0 < s < 7, -64 < k < +63 PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

срі r20, 5 ;Сравнить r20 со значением 5 brbc 1,noteq ;Перейти если флаг нуля очищен

;Перейти по назначению (пустая операция) noteq: nop

10. Команда BRBS - Перейти если бит в регистре статуса установлен

Условный относительный переход. Тестируется один из битов регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (РС-64 < назначение < РС+63). Параметр к является смещением относительно счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух.

(i) If SREG(s) = 1 then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

PC < -PC + k + 1

(i) BRBS s, k 0 < s < 7, -64 < k <+63 PC <- PC + 1, если условия

не соблюдены

;Загрузить Т битом 3 регистра г0 brbs 6,bitset ;Перейти если бит Т установлен

....

;Перейти по назначению (пустая операция) bitset: nop

11. Команда BRCC - Перейти если флаг переноса очищен

Условный относительный переход. Тестируется бит флага переноса (С) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBC 0,k).

(i) If C = 0 then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

PC < -PC + k + 1

(i) BRCC k -64 < k < +63 PC < -PC + 1,

не соблюдены

add r22, r23; Сложить r23 c r22

brcc nocarry; Перейти если перенос очищен

; Перейти по назначению (пустая операция) nocarry: nop

12. Команда BRCS - Перейти если флаг переноса установлен

Условный относительный переход. Тестируется бит флага переноса (С) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (РС-64 < назначение < РС+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBS 0,k).

(i) If C=1 then $PC \leftarrow PC + k + 1$, else $PC \leftarrow PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

PC < -PC + k + 1

(i) BRCS k -64 < k < +63 PC < - PC + 1,

если условия не соблюдены

срі r26, \$56; Сравнить r26 с \$56

brcs carry ; Перейти если перенос установлен

.....

; Перейти по назначению (пустая операция) carry: nop

13. Команда BREQ - Перейти если равно

Условный относительный переход. Тестируется бит флага нулевого значения (Z) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Если команда выполняется непосредственно после выполнения любой из команд СР, СРІ, SUB или SUBI переход произойдет если, и только если, двоичное число, со знаком или без знака, представленное в Rd, эквивалентно двоичному числу, со знаком или без знака, представленному в Rr. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (РС-64 < назначение < РС+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBS 1,k).

(i) If Rd = Rr (Z = 1) then $PC \leftarrow PC + k + 1$, else $PC \leftarrow PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

PC < -PC + k + 1

PC < -PC + 1, (i) BREQ k -64 < k < +63

если условия не соблюдены

ср r1, r0 ; Сравнить регистры r1 и r0

breq equal; Перейти если содержимое регистров совпадает

; Перейти по назначению (пустая операция) equal: nop

14. Команда BRGE - Перейти если больше или равно (с учетом знака)

Условный относительный переход. Тестируется бит флага знака (S) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Если команда выполняется непосредственно после выполнения любой из команд СР, СРІ, SUB или SUBI переход произойдет если, и только если, двоичное число, со знаком представленное в Rd, больше или эквивалентно двоичному числу со знаком, представленному в Rr. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBC 4,k).

(i) If Rd > Rr (NEV = 0) then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRGE k -64 < k < +63PC < -PC + k + 1

PC < -PC + 1, если условия не соблюдены

ср r11, r12 ; Сравнить регистры r11 и r12 brge greateq; Перейти если r11 >= r12 (со знаком)

15. Команда BRHC - Перейти если флаг полупереноса очищен

Условный относительный переход. Тестируется бит флага полупереноса (H) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBC 5,k).

(i) If H = 0 then PC <- PC + k +1, else PC <- PC +1
 <p>Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

 (i) BRHC k -64 < k <+63 PC <- PC + k + 1
 <p>PC <- PC + 1, если условия не соблюдены</p>

brhc hclear; Перейти если флаг полупереноса очищен

••••

hclear: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

16. Команда BRHS - Перейти если флаг полупереноса установлен

Условный относительный переход. Тестируется бит флага полупереноса (H) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBS 5,k).

(i) If H = 1 then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRHS k -64 < k < +63 PC < - PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

brhs hset; Перейти если флаг полупереноса установлен

....

hset: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

17. <u>Команда BRID - Перейти если глобальное прерывание запрещено</u>

Условный относительный переход. Тестируется бит флага глобального прерывания (I) регистра статуса и, если бит сброшен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 << назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна $\underline{BRBC\ 7,k}$).

(i) If I = 0 then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRID k -64 < k < +63 PC < - PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены brid intdis; Перейти если глобальное прерывание запрещено

....

intdis: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

18. <u>Команда BRIE - Перейти если глобальное прерывание разрешено</u>

Условный относительный переход. Тестируется бит флага глобального прерывания (I) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна $BRBS\ 7,k$).

(i) If I = 1 then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRIE k -64 < k < +63 PC < - PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

brie inten ;Перейти если глобальное прерывание разрешено

....

inten: пор ;Перейти по назначению (пустая операция)

19. Команда BRLO - Перейти если меньше (без знака)

Условный относительный переход. Тестируется бит флага переноса (C) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Если команда выполняется непосредственно после выполнения любой из команд CP, CPI, SUB или SUBI переход произойдет если, и только если, двоичное число без знака, представленное в Rd, меньше двоичного числа без знака, представленного в Rr Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр к является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBS 0,k).

(i) If Rd < Rr (C = 1) then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRLO k -64 < k < +63 PC <- PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

eor r19, r19; Очистить r19

loop: inc r19 ; Увеличить на 1 r19

....

срі r19, \$10; Сравнить r19 с \$10

brlo loop ; Перейти если r19 < \$10 (без знака) пор ; Выйти из петли (пустая операция)

20. Команда BRLT - Перейти если меньше чем (со знаком)

Условный относительный переход. Тестируется бит флага знака (S) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Если команда выполняется непосредственно после выполнения любой из команд СР, СРІ, SUB или SUBI переход произойдет если, и только если, двоичное число со знаком, представленное в Rd, меньше двоичного числа со знаком, представленного в Rr. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (РС-64 < назначение < РС+63). Параметр к является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме лополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBS 4.k).

(i) If Rd < Rr (NEV = 1) then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

 $(i) \ \ BRLT \ k \qquad \quad -64 < k < +63 \qquad \quad PC < - \ PC + k + 1$

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

ср r16, r1; Сравнить r16 с r1

brlt less ; Перейти если r16 < r1 (со знаком)

....

less nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

21. Команда BRMI - Перейти если минус

Условный относительный переход. Тестируется бит флага отрицательного значения (N) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна $\underline{BRBS\ r,k}$).

(i) If N = 1 then then $PC \leftarrow PC + k + 1$, else $PC \leftarrow PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRMI k -64 < k < +63 PC < - PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

subi r18, 4 ; Вычесть 4 из r18

brmi negative; Перейти если результат отрицательный

....

negative: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

22. Команда BRNE - Перейти если не равно

Условный относительный переход. Тестируется бит флага нулевого значения (Z) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Если команда выполняется непосредственно после выполнения любой из команд CP, CPI, SUB или SUBI переход произойдет если, и только если, двоичное число со знаком или без знака, представленное в Rd, не равно двоичному числу со знаком или без знака, представленному в Rr Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBC 1,k).

(i) If $Rd \neq Rr$ (Z = 0) then then PC <- PC + k +1, else PC <- PC +1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRNE k -64 < k < +63 PC < - PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

eor r27, r27; Очистить r27

loop: inc r27 ; Увеличить на 1 r27

....

срі r27, 5 ; Сравнить r27 с 5

brne loop ; Перейти если r27 <> 5

пор ; Выйти из петли (пустая операция)

23. Команда BRPL - Перейти если плюс

Условный относительный переход. Тестируется бит флага отрицательного значения (N) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBC 2,k).

(i) If N = 0 then then $PC \leftarrow PC + k + 1$, else $PC \leftarrow PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRPL k -64 < k < +63 PC < - PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

subi r26, \$50; Вычесть \$50 из r26

brpl positive; Перейти если r26 положителен

• • • •

positive: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

24. Команда BRSH - Перейти если равно или больше (без знака)

Условный относительный переход. Тестируется бит флага перехода (C) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Если команда выполняется непосредственно после выполнения любой из команд CP, CPI, SUB или SUBI переход произойдет если, и только если, двоичное число без знака, представленное в Rd, больше или равно двоичному числу без знака, представленному в Rr Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна $\underline{BRBC\ 0,k}$).

(i) If Rd > Rr (C = 0) then then PC < -PC + k + 1, else PC < -PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRSH k -64 < k < +63 PC < - PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

subi r19, 4; Вычесть 4 из r19

brsh highsm; Перейти если r2 >= 4 (без знака)

....

highsm: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

25. Команда BRTC - Перейти если флаг Т очищен

Условный относительный переход. Тестируется бит флага пересылки (T) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна $BRBC \ 6,k$).

(i) If T = 0 then then $PC \leftarrow PC + k + 1$, else $PC \leftarrow PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRTC k PC < -PC + k + 1-64 < k < +63

PC < -PC + 1,если условия не соблюдены

bst r3, 5 ; Сохранить бит 5 регистра r3 во флаге Т

brtc tclear; Перейти если этот бит очищен

tclear: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

26. Команда BRTS - Перейти если флаг Т установлен

Условный относительный переход. Тестируется бит флага пересылки (Т) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBC 6,k).

(i) If T = 1 then then $PC \leftarrow PC + k + 1$, else $PC \leftarrow PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

PC < -PC + k + 1(i) BRTS k -64 < k < +63

> PC < -PC + 1, если условия не соблюдены

bst r3, 5; Сохранить бит 5 регистра r3 во флаге Т brts tset; Перейти если этот бит установлен

....

; Перейти по назначению (пустая операция) tset: nop

27. Команда BRVC - Перейти если переполнение очищено

Условный относительный переход. Тестируется бит флага переполнения (V) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (РС-64 < назначение < РС+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBC 3,k).

(i) If V = 0 then then $PC \leftarrow PC + k + 1$, else $PC \leftarrow PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRVC k $PC \leftarrow PC + k + 1$ -64 < k < +63

> PC < -PC + 1, если условия не соблюдены

add r3, r4; Сложить r4 с r3

brvc noover; Перейти если нет переполнения

; Перейти по назначению (пустая операция) noover: nop

28. Команда BRVS - Перейти если переполнение установлено

Условный относительный переход. Тестируется бит флага переполнения (V) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ. Данная команда выполняет переход в любом направлении относительно состояния счетчика программ (PC-64 < назначение < PC+63). Параметр k является смещением относительно состояния счетчика программ и представлен в форме дополнения до двух. (Команда эквивалентна BRBC 3,k).

(i) If V = 1 then then $PC \leftarrow PC + k + 1$, else $PC \leftarrow PC + 1$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BRVS k -64 < k < +63 PC < - PC + k + 1

PC <- PC + 1, если условия не соблюдены

add r3, r4 ; Сложит r4 с r3

brvs overfl; Перейти если есть переполнение

.

overfl: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

29. Команда BSET - Установить бит в регистре статуса (SREG)

Установка одного флага в регистре статуса.

(i) SREG(s)<-- 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BSET s 0 < s < 7 PC <- PC + 1

bset 6 ; Установить флаг T bset 7 ; Разрешить прерывание

30. Команда BST - Переписать бит из регистра во флаг Т регистра статуса (SREG)

Перезапись бита b из регистра Rd в флаг T регистра статуса (SREG)

(i) T <-- Rd(b)

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) BST Rd,b 0 < d < 31, 0 < b < 7 PC <- PC + 1

; Копировать бит

bst r1, 2; Coxpaнить бит 2 регистра r1 во флаге T

bld r0, 4; Загрузить Т в бит 4регистра r0

31. Команда СВІ - Очистить бит в регистре І/О

Очистка определенного бита в регистре ввода/вывода. Команда работает с младшими 32 регистрами ввода/вывода - адреса с 0 по 31.

(i) I/O(P,b) < --0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CBI P,b 0 < P < 31, 0 < b < 7 PC <-- PC + 1

сы \$12.7; Очистить бит 7 в Порте D

32. Команда CBR - очистить биты в регистре

Очистка определенных битов регистра Rd. Выполняется логическое AND между содержимым регистра Rd и комплементом постоянной K

(i) Rd <-- Rd * (\$FF - K)

Синтаксис Операнды:

Счетчик программ:

(i) CBR Rd

16 < d < 31, 0 < K < 255 PC < -PC + 1

cbr r16, \$F0 ; Очистить старший ниббл регистра r16

cbr r18, 1 ; Очистить бит в r18

33. Команда CLC - очистить флаг переноса в регистре статуса (SREG)

Очистка флага переноса (C) в регистре статуса (SREG)

(i) C <-- 0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

None

(i) CLC

 $PC \leftarrow PC + 1$

add r0, r0; Сложить r0 с самим собой clc ; Очистить флаг переноса

34. Команда СLH - очистить флаг полупереноса в регистре статуса (SREG)

Очистка флага полупереноса (H) в регистре статуса (SREG).

(i) H <-- 0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CLH

None

PC <- PC + 1

clh; Очистить флаг полупереноса

35. <u>Команда CLI - очистить флаг глобального прерывания в регистре статуса (SREG)</u> Очистка флага глобального прерывания (I) в регистре статуса (SREG).

(i) I <-- 0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CLI

None

PC <- PC + 1

cli ; Запретить прерывания in r11, \$16 ; Считать Порт В sei ; Разрешить прерывания

36. <u>Команда CLN - очистить флаг отрицательного значения в регистре статуса (SREG)</u> Очистка флага отрицательного значения (N) в регистре статуса (SREG).

(i) N < --0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CLN

None

PC <- PC + 1

add r2, r3; Сложить r3 c r2

cln ; Очистить флаг отрицательного значения

37. Команда CLR - очистить регистр

Очистка регистра. Команда выполняет Exclusive OR содержимого регистра с самим собой. Это приводит к очистке всех битов регистра.

(i) Rd <-- Rd ⊕Rd

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CLR Rd 0 < d < 31 PC < - PC + 1

clr r18 ; Очистить r18

loop: inc r18 ; Увеличить на 1 r18

. . .

срі r18, \$50; Сравнить r18 с \$50

brne loop

38. Команда CLS - очистить флаг знака

Очистка флага знака (S) в регистре статуса (SREG).

(i) S <-- 0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CLS None $PC \leftarrow PC + 1$

add r2, r3; Сложить r3 с r2 cls; Очистить флаг знака

39. Команда ССТ - очистить Т флаг

Очистка флага пересылки (T) в регистре статуса (SREG).

(i) T <-- 0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CLT None $PC \leftarrow PC + 1$

clt; Очистить Т флаг

40. Команда CLV - очистить флаг переполнения

Очистка флага переполнения (V) в регистре статуса (SREG).

(i) V < --0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CLV None $PC \leftarrow PC + 1$

add r2, r3; Сложить r3 с r2

clv ; Очистить флаг переполнения

41. Команда CLZ - очистить флаг нулевого значения

Очистка флага нулевого значения (Z) в регистре статуса (SREG).

(i) Z < --0

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CLZ None $PC \leftarrow PC + 1$

add r2, r3; Сложить r3 с r2

clz ; Очистить флаг нулевого значения

42. Команда СОМ - Выполнить дополнение до единицы

Команда выполняет дополнение до единицы (реализует обратный код) содержимого регистра Rd.

(i) Rd <-- \$FF * Rd

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) COM Rd 0 < d < 31 PC < - PC + 1

com r4 ; Выполнить дополнение до единицы r4

breq zero; Перейти если ноль

. . .

zero: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

43. Команда СР - сравнить

Команда выполняет сравнение содержимого двух регистров Rd и Rr. Содержимое регистров не изменяется. После этой команды можно выполнять любые условные переходы.

(i) Rd = Rr

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) Cp Rd, Rr 0 < d < 31, 0 < r < 31 PC < - PC + 1

ср r4, r19; Сравнить r4 с r19

brne noteq; Перейти если r4 <> r19

. .

noteq: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

44. Команда СРС - сравнить с учетом переноса

Команда выполняет сравнение содержимого двух регистров Rd и Rr и учитывает также предшествовавший перенос. Содержимое регистров не изменяется. После этой команды можно выполнять любые условные переходы.

(i) Rd = Rr = C

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CPC Rd, Rr 0 < d < 31, 0 < r < 31 PC <- PC + 1

; Сравнить r3 : r2 с r1 : r0

ср r2, r0; Сравнить старший байт срс r3, r1; Сравнить младший байт brne noteq; Перейти если не равно

. . .

noteq: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

45. Команда СРІ - сравнить с константой

Команда выполняет сравнение содержимого регистра Rd с константой. Содержимое регистра не изменяется. После этой команды можно выполнять любые условные переходы.

(i) Rd = K

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CPI Rd, K 0 < d < 31, 0 < K < 255 PC < - PC + 1

срі r19, 3 ; Сравнить r19 с 3 brne error ; Перейти если r4 <> 3

. . .

етгог: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

46. <u>Команда CPSE - сравнить и пропустить если равно</u>

Команда выполняет сравнение содержимого регистров Rd и Rr и пропускает следующую команду если Rd = Rr.

(i) If Rd = Rr then PC < -- PC + 2 (or 3), else PC < -- PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) CPSE Rd,Rr 0 < d <31, 0 < r<31 PC<-- PC + 1, если

условия не соблюдены,

то пропуска нет

PC<-- PC + 2, пропуск одного слова команды

inc r4 ; Увеличить на 1 r4 cpse r4, r0 ; Сравнить r4 с r0

neg r4 ; Выполнить если r4 < r0 nop ; Продолжать (пустая операция)

47. Команда DEC - декрементировать

Вычитание единицы - 1 - из содержимого регистра Rd и размещение результата в регистре назначения Rd. Флаг переноса регистра статуса данной командой не активируется, что позволяет использовать команду DEC использовать при реализации счетчика циклов для вычислений с повышенной точностью. При обработке чисел без знаков за командой могут выполняться переходы <u>BREQ</u> и <u>BRNE</u>. При обработке значений в форме дополнения до двух допустимы все учитывающие знак переходы.

(i) Rd<-- Rd - 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) DEC Rd 0 < d < 31 PC < - PC + 1

ldi r17, \$10 ; Загрузить константу в r17 loop: add r1, r2 ; Сложить r2 с r1 dec r17 ; Уменьшить на 1 r17 brne loop ; Перейти если r17 \Leftrightarrow 0

пор ; Продолжать (пустая операция)

48. Команда EOR - выполнить исключающее OR

Выполнение логического исключающего OR между содержимым регистра Rd и регистром Rr и помещение результата в регистр назначения Rd.

 $(i) \ Rd{<} \text{--} \ Rd{\oplus} Rr$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) EOR Rd,Rr 0 < d < 31,0 < r < 31 PC < - PC + 1

eor r4, r4; Очистить r4

eor r0, r22; Поразрядно выполнить исключающее ог между r0 и r22

49. <u>Команда ICALL</u> - вызвать подпрограмму косвенно

Косвенный вызов подпрограммы указанной регистром-указателем Z (16 разрядов) в регистровом файле. Региструказатель Z (16-разрядного формата) позволяет вызвать подпрограмму из текущей секции пространства памяти программ объемом 64К слов (128 Кбайт).

(i) PC(15-0)<-- Z(15-0) Приборы с 16-разрядным счетчиком программ, максимальный объем памяти программ 128К.

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: Стек

(i) ICALL None См. Операция STACK<-- PC + 1

SP<-- SP-2, (2 байта, 16 битов)

mov r30, r0; Установить смещение в таблицу вызовов icall ; Вызвать подпрограмму указанную r31: r30

50. Команда ІЈМР - перейти косвенно

Выполняется косвенный переход по адресу указанному регистром-указателем Z (16 разрядов) в регистровом файле. Регистр-указатель Z (16-разрядного формата) позволяет вызвать подпрограмму из текущей секции пространства памяти программ объемом 64К слов (128 Кбайт).

(і) РС<-- Z(15-0) Приборы с 16-разрядным счетчиком программ, максимальный объем памяти программ 128К.

mov r30, r0; Установить смещение в таблицу переходов ijmp; Перейти к подпрограмме указанной r31: r30

51. Команда IN - загрузить данные из порта I/O в регистр

Команда загружает данные из пространства входа/выхода (порты, таймеры, регистры конфигурации и т.п.) в регистр Rd регистрового файла.

(i) Pd<-- P

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) IN Rd,P 0 < d < 31, 0 < P < 63 PC<-- PC + 1

in r25, \$16; Считать Порт В

срі r25, r4 ; Сравнить считанное значение с константой

breq exit ; Перейти если r25=4

• • •

exit: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

Команда INC - инкрементировать

Добавление единицы - 1 - к содержимому регистра Rd и размещение результата в регистре назначения Rd.Флаг переноса регистра статуса данной командой не активируется, что позволяет использовать команду DEC использовать при реализации счетчика циклов для вычислений с повышенной точностью. При обработке чисел без знаков за командой могут выполняться переходы <u>BREQ</u> и <u>BRNE</u>. При обработке значений в форме дополнения до двух допустимы все учитывающие знак переходы.

(i) Rd < --Rd + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) INC Rd 0 < d < 31 PC < - PC + 1

clr r22 ; Очистить r22

loop: inc r22 ; Увеличить на 1 r22

. .

срі r22, \$4F; Сравнить r22 с \$4F brne loop ; Перейти если не равно nop ; Продолжать (пустая операция) 52. Команда LD - загрузить косвенно из CO3У в регистр с использованием индекса X Загружает косвенно один байт из CO3У в регистр. Положение байта в CO3У указывается 16-разрядным регистромуказателем X в регистровом файле. Обращение к памяти ограничено текущей страницей объемом 64 Кбайта. Для обращения к другой странице CO3У необходимо изменить регистр RAMPX в I/O области. Регистр-указатель X может остаться неизменным после выполнения команды, но может быть инкрементирован или декрементирован. Использование регистра-указателя X обеспечивает удобную возможность обращения к матрицам, таблицам, указателю стека.

Использование Х-указателя:

Операция:	Комментарий:	
(i) Rd < (X)		Х: Неизменен
(ii) Rd < (X)	X <x +="" 1<="" td=""><td>Х: Инкрементирован впоследствии</td></x>	Х: Инкрементирован впоследствии
(iii) X < X - 1	$Rd \leftarrow (X)$	Х: Предварительно декрементирован
Синтаксис	Операнды:	Счетчик программ:
(i) LD Rd,X	0 < d < 31	PC<+ 1
(ii) LD Rd,X+	0 < d < 31	PC<+ 1

- clr r27 ;Очистить старший байт X
- ldi r26, \$20 ;Установить \$20 в младший байт X
- ld r0, X+ ;Загрузить в r0 содержимое SRAM по адресу \$20 (X постинкрементируется)
- ld г1, X ;Загрузить в г1 содержимое SRAM по адресу \$21
- ldi r26, \$23 ;Установить \$23 в младший байт X
- ld r2, X ;Загрузить в r2 содержимое SRAM по адресу \$23
- ld r3, -X ;Загрузить в r3 содержимое SRAM по адресу \$22 (X преддекрементируется)

53. Команда LD (LDD) - загрузить косвенно из СОЗУ в регистр с использованием индекса Y

Загружает косвенно, со смещением или без смещения, один байт из СОЗУ в регистр. Положение байта в СОЗУ указывается 16-разрядным регистром-указателем У в регистровом файле. Обращение к памяти ограничено текущей страницей объемом 64 Кбайта. Для обращения к другой странице СОЗУ необходимо изменить регистр RAMPY в I/O области. Регистр-указатель У может остаться неизменным после выполнения команды, но может быть инкрементирован или декрементирован. Использование регистра-указателя У обеспечивает удобную возможность обращения к матрицам, таблицам, указателю стека.

Использование Ү-указателя:

Операция:	Комментарий:	·
(i) Rd < (Y)		Ү: Неизменен
(ii) Rd < (Y)	Y < Y + 1	Ү: Инкрементирован впоследствии
(iii) Y < Y + 1	$Rd \leftarrow (Y)$	Ү: Предварительно декрементирован
(iv) $Rd \leftarrow (Y + q)$		Ү: Неизменен, q: смещение
Синтаксис	Операнды:	Счетчик программ:
(i) LD Rd,Y	0 < d < 31	PC<+ 1
(ii) LD Rd,Y+	0 < d < 31	PC<+ 1
(iii) LD Rd,-Y	0 < d < 31	PC<+ 1
(iv) LDD Rd, Y + q	0 < d < 31 0 < q < 63	PC<+ 1

- clr r29 ;Очистить старший байт Y
- ldi r28, \$20 ;Установить \$20 в младший байт Y
- ld r0, Y+ ;Загрузить в r0 содерж. SRAM по адресу \$20 (У постинкрементируется)
- ld r1, Y ;Загрузить в r1 содержимое SRAM по адресу \$21
- ldi r28, \$23 ;Установить \$23 в младший байт Y
- ld r2, Y ;Загрузить в r2 содержимое SRAM по адресу \$23
- ld r3, -Y ;Загрузить в r3 содерж. SRAM по адресу \$22 (У преддекрементируется)
- ldd r4, Y+2 ;Загрузить в r4 содержимое SRAM по адресу \$24

54. Команда LD (LDD) - загрузить косвенно из СОЗУ в регистр с использованием индекса Z

Загружает косвенно, со смещением или без смещения, один байт из СОЗУ в регистр. Положение байта в СОЗУ указывается 16-разрядным регистром-указателем Z в регистровом файле. Обращение к памяти ограничено текущей страницей объемом 64 Кбайта. Для обращения к другой странице СОЗУ необходимо изменить регистр RAMPZ в I/O области. Регистр-указатель Z может остаться неизменным после выполнения команды, но может быть инкрементирован или декрементирован. Эта особенность очень удобна при использовании регистра-указателя Z в качестве указателя стека, однако, поскольку регистр-указатель Z может быть использован для косвенного вызова подпрограмм, косвенных переходов и табличных преобразований, более удобно использовать в качестве указателя стека регистры-указатели X и Y. Об использовании указателя Z для просмотра таблиц в памяти программ см. команду LPM.

Использование Z-указателя:

	использование	Z-ykasatejia:
Операция:	Комментарий:	
(i) Rd < (Y)		Ү: Неизменен
(ii) Rd < (Y)	Y < Y + 1	Ү: Инкрементирован впоследствии
(iii) Y < Y + 1	Rd < (Y)	Ү: Предварительно декрементирован
(iv) $Rd < (Y + q)$		Ү: Неизменен, q: смещение
Синтаксис	Операнды:	Счетчик программ:
(i) LD Rd,Y	0 < d < 31	PC<+ 1
(ii) LD Rd,Y+	0 < d < 31	PC<+ 1
(iii) LD Rd,-Y	0 < d < 31	PC<+ 1
(iv) LDD Rd, $Y + q$	0 < d < 31	PC<+ 1
	0 < q < 63	

clr r31 ; Очистить старший байт Z

ldi r30, \$F0 ; Установить \$F0 в младший байт Z lpm ; Загрузить константу из программы

; Память отмечена в Z

55. Команда LDS - загрузить непосредственно из СОЗУ

Выполняется загрузка одного байта из СОЗУ в регистр. Можно использовать 16-разрядный адрес. Обращение к памяти ограничено текущей страницей СОЗУ объемом 64 Кбайта. Команда LDS использует для обращения к памяти выше 64 Кбайт регистр RAMPZ.

(i) Rd <-- (k)

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) LDS Rd,k 0 < d < 31, 0 < k < 65535 PC< -- + 2

lds r2, \$FF00; Загрузить r2 содержимым SRAM по адресу \$FF00

add r2, r1 ; Сложить r1 с r2 sts \$FF00, r2 ; Записать обратно

56. Команда LPM - загрузить байт памяти программ

Загружает один байт, адресованный регистром Z, в регистр 0 (R0). Команда обеспечивает эффективную загрузку констант или выборку постоянных данных. Память программ организована из 16-разрядных слов и младший значащий разряд (LSB) 16-разрядного указателя Z выбирает или младший (0) или старший (1) байт. Команда может адресовать первые 64 Кбайта (32 Кслов) памяти программ.

Операция: Комментарий:

(i) R0<--(Z) Z указывает на память программ

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) LPM None $PC \leftarrow +1$


clr r31 $\,$; Очистить старший байт Z ldi r30, \$F0 ; Установить младший байт Z

рт ; Загрузить константу из памяти программ

отмеченную Z (r31: r30)

57. Команда LSL - логически сдвинуть влево


Выполнение сдвига всех битов Rd на одно место влево. Бит 0 стирается. Бит 7 загружается во флаг переноса (C) регистра состояния (SREG). Эта команда эффективно умножает на два значение величины без знака.



add r0, r4 ; Сложить r4 с r0 lsl r0 ; Умножить r0 на 2

58. Команда LSR - логически сдвинуть вправо

Сдвиг всех битов Rd на одно место вправо. Бит 7очищается. Бит 0 загружается во флаг переноса (C) регистра состояния (SREG). Эта команда эффективно делит на два величину без знака на два. Флаг переноса может быть использован для округления результата.



add r0, r4; Сложить r4 с r0 lsr r0; Разделить r0 на 2

59. Команда МОV - копировать регистр

Команда создает копию одного регистра в другом регистре. Исходный регистр Rr остается неизменным, в регистр назначения Rd загружается копия содержимого регистра Rr.

(i) $Rd \leftarrow Rr$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) MOV Rd,Rr 0 < d < 31, 0 < r < 31 PC<--+ 1

mov r16, r0 ; Копировать r0 в r16 call check ; Вызвать подпрограмму

, вызва

check срi r16, \$11; Сравнить r16 с \$11

• •

ret ; Вернуться из подпрограммы

60. Команда NEG - выполнить дополнение до двух

Заменяет содержимое регистра Rd его дополнением до двух. Значение \$80 остается неизменным.

(i) $Rd \leftarrow \$00 - Rd$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: (i) NEG Rd 0 < d < 31 PC <- PC + 1

sub r11, r0; Вычесть r0 из r11

brpl positive; Перейти если результат положительный

neg r11 ; Выполнить дополнение до двух r11

positive: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

61. Команда NOP - выполнить холостую команду

Команда выполняется за один цикл без выполнения операции.

(i) No

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) NOP None PC<--+ 1

clr r16 ; Очистить r16 ser r17 : Установить r17

out \$18, r16; Записать ноль в Порт В ; Ожидать (пустая операция) out \$18, r17; Записать 1 в Порт В

62. Команда OR - выполнить логическое OR

Команда выполняет логическое OR содержимого регистров Rd и Rr и размещает результат в регистре назначения

(i) Rd <-- Rd v Rr

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) OR Rd,Rr 0 < d < 31, 0 < r < 31 $PC \leftarrow PC + 1$

or r15, r16; Выполнить поразрядное or между регистрами

bst r15, 6 ; Сохранить бит 6 регистра 15 во флаге Т brst ok ; Перейти если флаг Т установлен

; Перейти по назначению (пустая операция) ok: nop

63. Команда ORI - выполнить логическое OR с непосредственным значением

Команда выполняет логическое OR между содержимым регистра Rd и константой и размещает результат в регистре назначения Rd.

(i) Rd <-- Rd v K

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) ORI Rd,K 16 < d < 31.0 < K < 255PC <- PC + 1

огі r16, \$F0; Установить старший ниббл r16 ori r17, 1 ; Установить бит 0 регистра r17

64. Команда OUT - записать данные из регистра в порт I/O

Команда сохраняет данные регистра Rr в регистровом файле пространства I/O (порты, таймеры, регистры конфигурации и т.п.).

(i) P <-- Rr

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

PC<--+ 1 (i) OUT P,Rr 0 < r < 31, 0 < P < 63

; Очистить r16 clr r16 ; Установить r17 ser r17

out \$18, r16; Записать нули в Порт В ; Ожидать (пустая операция) out \$18, r17; Записать единицы в Порт В

65. Команда РОР - записать регистр из стека

Команда загружает регистр Rd байтом содержимого стека.

(i) Rd <-- STACK

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

PC < --+1(i) POP Rd 0 < d < 31SP < --SP + 1

rcall routine; Вызвать подпрограмму

. . .

routine: push r14 ; Сохранить r14 в стеке

push r13 ; Сохранить r13 в стеке

. . .

рор r13 ; Восстановить r13 pop r14 ; Восстановить r14

ret ; Вернуться из подпрограммы

66. <u>Команда PUSH - поместить регистр в стек</u>

Команда помещает содержимое регистра Rd в стек.

(i) STACK <-- Rr

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) PUSH Rr 0 < d < 31 PC < -- + 1 SP < -- SP - 1

rcall routine; Вызвать подпрограмму

. . .

routine: push r14 ; Сохранить r14 в стеке

push r13 ; Сохранить r13 в стеке

. . .

рор r13 ; Восстановить r13 рор r14 ; Восстановить r14

ret ; Вернуться из подпрограммы

67. <u>Команда RCALL - вызвать подпрограмму относительно</u>

Команда вызывает подпрограмму в пределах +2 Кслов (4 Кбайт). Адрес возврата (после выполнения команды RCALL) сохраняется в стеке (См. также команду <u>CALL</u>).

(i) PC <-- PC + k + 1 Приборы с 16-разрядным счетчиком команд, максимум 128 Кбайт памяти программ

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: Стек

(i) RCALL k -2K < k < 2K PC <-- PC + k + 1 STACK <-- PC + 1

SP <-- SP-2 (2 байта, 16 бит)

rcall routine; Вызвать подпрограмму

. . .

routine: push r14 ; Сохранить r14 в стеке

• •

рор r14 ; Восстановить r14

ret ; Вернуться из подпрограммы

68. <u>Команда RET - вернуться из подпрограммы</u>

Команда возвращает из подпрограммы. Адрес возврата загружается из стека.

(i) PC(15-0) <-- STACK Приборы с 16-разрядным счетчиком команд, максимум 128 Кбайт памяти программ

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: Стек

(i) RET None См. операцию SP <-- SP+2 (2 байта, 16 бит)

rcall routine; Вызвать подпрограмму

• • •

routine: push r14 ; Сохранить r14 в стеке

. . .

рор r14 ; Восстановить r14

ret ; Вернуться из подпрограммы

69. Команда RETI - вернуться из прерывания

Команда возвращает из прерывания. Адрес возврата выгружается из стека и устанавливается флаг глобального прерывания.

(i) PC(15-0) <-- STACK Приборы с 16-разрядным счетчиком команд, максимум 128 Кбайт памяти программ

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: Стек

(i) RETI None См. операцию SP <-- SP+2 (2 байта, 16 бит)

. . .

extint: push r0; Сохранить r0 в стеке

. . .

рор r0; Восстановить r0

reti ; Вернуться и разрешить прерывания

70. Команда RJMP - перейти относительно

Команда выполняет относительный переход по адресу в пределах +2 Кслов (4 Кбайт) текущего состояния счетчика команд. В ассемблере вместо относительных операндов используются метки. Для AVR микроконтроллеров с памятью программ не превышающей 4 Кслов (8 Кбайт) данная команда может адресовать всю память программ.

(i) PC < --PC + k + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: Стек

(i) RJMP k -2K < k < 2K PC < -- PC + k + 1 Стек не меняется

срі r16, \$42 ; Сравнить r16 с \$42


brne error ; Перейти если r16 <> \$42 rjmp ok ; Безусловный переход error: add r16, r17; Сложить r17 с r16

inc r16 ; Увеличить на 1 r16

ok: пор ; Назначение для rjmp (пустая операция)

71. Команда ROL - сдвинуть влево через перенос

Сдвиг всех битов Rd на одно место влево. Флаг переноса (C) регистра состояния (SREG) смещается на место бита 0 регистра Rd. Бит 7 смещается во флаг переноса (C).



rol r15 ; Сдвигать влево


brcs oneenc; Перейти если установлен перенос

. . .

oneenc: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

72. <u>Команда ROR - сдвинуть вправо через перенос</u>

Сдвиг всех битов Rd на одно место вправо. Флаг переноса (C) регистра состояния (SREG) смещается на место бита 7 регистра Rd. Бит 0 смещается во флаг переноса (C).



ror r15 ; Сдвигать вправо

brcc zeroenc; Перейти если перенос очищен

. . .

zeroenc: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

73. <u>Команда SBC - вычесть с переносом</u>

Вычитание содержимого регистра-источника и содержимого флага переноса (C) из регистра Rd, размещение результата в регистре назначения Rd.

(i) Rd <-- Rd - Rr - C

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SBC Rd,Rr 0 < d < 31, 0 < r < 31 PC < - PC + 1

; Вычесть r1 : r0 из r3 : r2

sub r2, r0; Вычесть младший байт

sbc r3, r1; Вычесть старший байт с переносом

74. <u>Команда SBCI - вычесть непосредственное значение с переносом</u>

Вычитание константы и содержимого флага переноса (C) из содержимого регистра, размещение результата в регистре назначения Rd.

(i) Rd <-- Rd - K - C

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SBCI Rd,K 0 < d < 31, 0 < K < 255 PC <- PC + 1

; Вычесть \$4F23 из r17 : r16

subi r16, r23 ; Вычесть младший байт

sbci r17, \$4F; Вычесть старший байт с переносом

75. Команда SBI - установить бит в регистр I/O

Команда устанавливает заданный бит в регистр I/O. Команда работает с младшими 32 регистрами I/O (адреса с 0 по 31)

Операция (i) I/O(P,b) <-- 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: (i) SBI P,b 0 < P < 31, 0 < b < 7 PC < -- PC + k + 1

out \$1E, r0; Записать адрес EEPROM

sbi \$1C, 0 ; Установить бит чтения в EECR

in r1, \$1D; Считать данные EEPROM

76. <u>Команда SBIC - пропустить если бит в регистре I/O очищен</u>

Команда проверяет состояние бита в регистре I/O и, если этот бит очищен, пропускает следующую команду. Данная команда работает с младшими 32 регистрами I/O (адреса с 0 по 31).

(i) If I/O(P,b) = 0 then PC < --PC + 2 (or 3) else PC < --PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SBIC P,b 0 < P < 31, 0 < b < 7 PC <-- PC + 1, если условия не соблюдены, нет пропуска

PC <-- PC + 2, если следующая команда

длиной в 1слово

e2wait: sbic \$1C, 1; Пропустить следующую команду если EEWE очищен

rjmp e2wait; Запись EEPROM не завершена пор ; Продолжать (пустая операция)

77. Команда SBIS - пропустить если бит в регистре I/O установлен

Команда проверяет состояние бита в регистре I/O и, если этот бит установлен, пропускает следующую команду. Данная команда работает с младшими 32 регистрами I/O (адреса с 0 по 31).

(i) If I/O(P,b) = 1 then PC < --PC + 2 (or 3) else PC < --PC + 1

Операнды: Счетчик программ: Синтаксис

(i) SBIS P,b 0 < P < 31, 0 < b < 7PC <-- PC + 1, если условия не соблюдены, нет пропуска

PC <-- PC + 2, если следующая команда

длиной в 1слово

waitset: sbis\$10, 0 : Пропустить следующую команду если установлен бит 0 в Порте D

rimp waitset; Бит не установлен

; Продолжать (пустая операция) nop

78. Команда SBIW - вычесть непосредственное значение из слова

Вычитание непосредственного значения (0-63) из пары регистров и размещение результата в паре регистров. Команда работает с четырьмя верхними парами регистров, удобна для работы с регистрами указателями.

(i) Rdh:Rdl <-- Rdh:Rdl - K

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SBIW Rdl,K $dl \in \{24,26,28,30\}, 0 < K < 63$ PC <- PC + 1

sbiw r24, 1; Вычесть 1 из r25:r24

sbiw r28, 63; Вычесть 63 из Y указателя (r29: r28)

79. Команда SBR - установить биты в регистре

Команда выполняет установку определенных битов в регистре Rd. Команда выполняет логическое ORI между содержимым регистра Rd и маской-константой K и размещает результат в регистре назначения Rd.

(i) Rd <-- Rd v K

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SBR Rd,K 16 < d < 31, 0 < K < 255PC <- PC + 1

sbr r16, 3F0; Установить биты 0 и 1 в r16

sbr r17, \$F0; Установить старшие 4 бита в r17

80. Команда SBRC - пропустить если бит в регистре очищен

Команда проверяет состояние бита в регистре и, если этот бит очищен, пропускает следующую команду.

(i) If Rr(b) = 0 then PC < --PC + 2 (or 3) else PC < --PC + 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SBRC Rr.b 0 < r < 31, 0 < b < 7PC <-- PC + 1, если условия не

соблюдены, нет пропуска

PC <-- PC + 2, если следующая команда

длиной в 1слово

sub r0, r1; Вычесть r1 из r0

sbrc r0, 7; Пропустить если бит 7 в r0 очищен

sub r0, r1; Выполняется только если бит 7 в r0 не очищен

; Продолжать (пустая операция) nop

81. Команда SEC - установить флаг переноса

Команда устанавливает флаг переноса (C) в регистре статуса (SREG)

(i) C <-- 1

Операнды: Синтаксис Счетчик программ:

(i) SEC None PC <-- PC + 1 ; Установить флаг переноса adc r0, r1; r0 = r0 + r1 + 182. Команда SEH - установить флаг полупереноса Команда устанавливает флаг полупереноса (H) в регистре статуса (SREG). (i) H <-- 1 Синтаксис Операнды: Счетчик программ: PC <-- PC + 1 None (i) SEH seh; Установить флаг полупереноса 83. Команда SEI - установить флаг глобального прерывания Команда устанавливает флаг глобального прерывания (I) в регистре статуса (SREG). (i) I <-- 1 Синтаксис Операнды: Счетчик программ: PC <-- PC + 1 (i) SEI None ; Запретить прерывания cli in r13, \$16; Считать Порт В ; Разрешить прерывания 84. <u>Команда SEN - установить флаг отрицательного значения</u> Команда устанавливает флаг отрицательного значения (N) в регистре статуса (SREG). (i) N <-- 1 Синтаксис Операнды: Счетчик программ: PC <-- PC + 1 (i) SEN None add r2, r19; Сложить r19 c r2 ; Установить флаг отрицательного значения 85. Команда SER - установить все биты регистра Значение \$FF заносится непосредственно в регистр назначения Rd. (i) Rd <-- \$FF Синтаксис Операнды: Счетчик программ: (i) SER Rd 16 < d < 31PC <-- PC + 1

clr r16 ; Очистить r16

ser r17

out #18, r16; Записать нули в Порт В пор; Задержка (пустая операция) out #18, r17; Записать единицы в Порт В

; Установить r17

86. Команда SES - установить флаг знака

Команда устанавливает флаг учета знака (S) в регистре статуса (SREG).

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SES None $PC \leftarrow PC + 1$

add r2, r19; Сложить r19 c r2

ses ; Установить флаг отрицательного значения

87. Команда SET - установить флаг T

Команда устанавливает флаг пересылки (T) в регистре статуса (SREG).

(i) T <-- 1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SET None $PC \leftarrow PC + 1$

set; Установить Т флаг

88. Команда SEV - установить флаг переполнения

Команда устанавливает флаг переполнения (V) в регистре статуса (SREG).

(i) V <-- 1

 Синтаксис
 Операнды:
 Счетчик программ:

 (i) SEV
 None
 PC <-- PC + 1</td>

add r2, r19; Сложить r19 с r2

sev ; Установить флаг переполнения

89. Команда SEZ - установить флаг нулевого значения

Команда устанавливает флаг нулевого значения (Z) в регистре статуса (SREG).

(i) Z < --1

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SEZ None $PC \leftarrow PC + 1$

add r2, r19; Сложить r19 c r2

sez ; Установить флаг нулевого значения

90. Команда SLEEP - установить режим SLEEP

Команда устанавливает схему в SLEEP режим, определяемый регистром управления ЦПУ. Когда прерывание выводит ЦПУ из SLEEP режима команда, следующая за командой SLEEP, будет выполнена прежде, чем отработает обработчик прерывания.

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SLEEP None PC <-- PC + 1

mov r0, r11; Копировать r11 в r0

sleep ; Перевести МСU в режим sleep

91. Команда ST - записать косвенно из регистра в СОЗУ с использованием индекса X

Записывается косвенно один байт из регистра в СОЗУ. Положение байта в СОЗУ указывается 16-разрядным регистром-указателем X в регистровом файле. Обращение к памяти ограничено текущей страницей объемом 64 Кбайта. Для обращения к другой странице СОЗУ необходимо изменить регистр RAMPX в I/О области. Региструказатель X может остаться неизменным после выполнения команды, но может быть инкрементирован или декрементирован. Эта особенность очень удобна при использовании регистра-указателя X в качестве указателя стека.

Использование Х-указателя:

 Операция:
 Комментарий:

 (i) (X) <-- Rr</td>
 X: Неизменен

(ii) (X) < -- Rr X < -- X + 1 X: Инкрементирован впоследствии

clr r27 ; Очистить старший байт X

ldi r26, \$20; Установить \$20 в младший байт X

st X+,r0 ; Сохранить в r0 содержимое SRAM по адресу \$20 (X постинкрементируется)

st X, r1 ; Сохранить в r1 содержимое SRAM по адресу \$21

ldi r26, \$23; Установить \$23 в младший байт X

st r2, X ; Сохранить в r2 содержимое SRAM по адресу \$23

st r3, -X; Сохранить в r3 содержимое SRAM по адресу \$22 (X преддекрементируется)

92. Команда ST (STD) - записать косвенно из регистра в СОЗУ с использованием индекса У

Записывается косвенно, со смещением или без смещения, один байт из регистра в СОЗУ. Положение байта в СОЗУ указывается 16-разрядным регистром-указателем У в регистровом файле. Обращение к памяти ограничено текущей страницей объемом 64 Кбайта. Для обращения к другой странице СОЗУ необходимо изменить регистр RAMPY в I/O области. Регистр-указатель У может остаться неизменным после выполнения команды, но может быть инкрементирован или декрементирован. Эта особенность очень удобна при использовании регистра-указателя У в качестве указателя стека.

Использование У-указателя:

		J
Операция:		Комментарий:
(i) (Y) < Rr		Ү: Неизменен
(ii) (Y) < Rr	Y < Y + 1	Ү: Инкрементирован впоследствии
(iii) Y < Y - 1	(Y) < Rr	Ү: Предварительно декрементирован
(iv) $(Y + q) < Rr$		Ү: Неизменен, q: смещение
Синтаксис	Операнды:	Счетчик программ:
(i) ST Y,Rr	0 < d < 31	PC < PC + 1
(ii) ST Y+,Rr	0 < d < 31	PC < PC + 1
(iii) ST -Y,Rr	0 < d < 31	PC < PC + 1
(iv) STD Y+q,Rr	0 < d < 31,	PC < PC + 1
	0 < q < 63	

clr r29 ;Очистить старший байт Y

ldi r28, \$20 ;Установить \$20 в младший байт Y

st Y+, r0 ;Сохранить в r0 содерж. SRAM по адресу \$20 (У постинкрементируется)

st Y, r1 ;Сохранить в r1 содержимое SRAM по адресу \$21

ldi r28, \$23 ;Установить \$23 в младший байт Y

st Y, r2 ;Сохранить в r2 содержимое SRAM по адресу \$23

st -Y, r3 ;Сохранить в r3 содерж. SRAM по адресу \$22 (У преддекрементируется)

std Y+2, r4 ;Сохранить в r4 содержимое SRAM по адресу \$24

93. Команда ST (STD) - записать косвенно из регистра в СОЗУ с использованием индекса Z

Записывается косвенно, со смещением или без смещения, один байт из регистра в СОЗУ. Положение байта в СОЗУ указывается 16-разрядным регистром-указателем Z в регистровом файле. Обращение к памяти ограничено текущей страницей объемом 64 Кбайта. Для обращения к другой странице СОЗУ необходимо изменить регистр RAMPZ в I/O области. Регистр-указатель Z может остаться неизменным после выполнения команды, но может быть инкрементирован или декрементирован. Эта особенность очень удобна при использовании регистра-указателя Z в качестве указателя стека, однако, поскольку регистр-указатель Z может быть использован для косвенного вызова подпрограмм, косвенных переходов и табличных преобразований, более удобно использовать в качестве указателя стека регистры-указатели X и Y.

Использование Z-указателя:

Операция: Комментарий:

(i) (Z) < Rr		Z: Неизменен
(ii) (Z) < Rr	Z <y +="" 1<="" td=""><td>Z: Инкрементирован впоследствии</td></y>	Z: Инкрементирован впоследствии
(iii) Z < Z - 1	(Z) < Rr	Z: Предварительно декрементирован

(iv) (Z+q) < -- Rr Z: Неизменен, q: смещение

Синтаксис	Операнды:	Счетчик программ:
(i) ST Z,Rr	0 < d < 31	PC < PC + 1
(ii) ST Z+,Rr	0 < d < 31	PC < PC + 1
(iii) ST -Z,Rr	0 < d < 31	PC < PC + 1
(iv) STD Z+q,Rr	0 < d < 31,	PC < PC + 1
	0 < q < 63	

clr r31 ; Очистить старший байт Z

ldi r30, \$20; Установить \$20 в младший байт Z

st Z+,r0 ;Сохранить в r0 содерж. SRAM по адр. \$20 (Z постинкрементируется)

st Z, r1 ; Сохранить в r1 содержимое SRAM по адресу \$21

ldi r30, \$23; Установить \$23 в младший байт Z

st Z, r2 ; Сохранить в r2 содержимое SRAM по адресу \$23

st -Z, r3 ; Сохранить в r3 содерж.SRAM по адр. \$22 (Z преддекрементируется)

std Z+2, r4; Сохранить в r4 содержимое SRAM по адресу \$24

94. Команда STS - загрузить непосредственно в СОЗУ

Выполняется запись одного байта из регистра в СОЗУ. Можно использовать 16- разрядный адрес. Обращение к памяти ограничено текущей страницей СОЗУ объемом 64 Кбайта. Команда STS использует для обращения к памяти выше 64 Кбайт регистр RAMPZ.

(i) (k) <-- Rr

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: (i) STS k,Rr 0 < r < 31, 0 < k < 65535 PC < -- PC + 2

lds r2, \$FF00; Загрузить в r2 содержимое SRAM по адресу \$FF00

add r2, r1 ; Сложить r1 с r2 sts \$FF00, r2 ; Записать обратно

95. Команда SUB - вычесть без переноса

Вычитание содержимого регистра-источника Rr из содержимого регистра Rd, размещение результата в регистре назначения Rd.

(i) Rd <-- Rd - Rr

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: (i) SUB Rd,Rr 16 < d < 31, 0 < r < 31 PC < - PC + 1

sub r13, r12 ; Вычесть r12 из r13 brne noteq $\,$; Перейти если r12 $<\!\!>$ r13

noteq: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

96. Команда SUBI - вычесть непосредственное значение

Вычитание константы из содержимого регистра, размещение результата в регистре назначения Rd.

 $(i) \ Rd < -- Rd - K$

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) SUB Rd,K 16 < d < 31, 0 < K < 255 PC < - PC + 1

subi r22, \$11; Вычесть \$11 из r22 brne noteq ; Перейти если r22 <> \$11

. . .

noteq: пор ; Перейти по назначению (пустая операция)

97. Команда SWAP - поменять нибблы местами

Команда меняет местами старший и младший нибблы (полубайты) регистра.

(i) R(7-4) <-- Rd(3-0), R(3-0) <-- Rd(7-4)

Синтаксис Операнды: Счетчик программ: (i) SWAP Rd 0 < d < 31 PC <-- PC + k + 1

inc r1; Увеличить на 1 r1

swap r1; Поменять местами нибблы r1 inc r1; Увеличить на 1 старший ниббл r1 swap r1; Снова поменять местами нибблы r1

98. <u>Команда TST - проверить на ноль или минус</u>

Регистр проверяется на нулевое или отрицательное состояние. Выполняется логическое AND содержимого регистра с самим собой. Содержимое регистра остается неизменным.

(i) Rd <-- Rd * Rd

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) TST Rd 0 < d < 31 PC < - PC + 1

tst r0 ; Проверить r0

breq zero ; Перейти если r0 = 0

. . .

zero: nop ; Перейти по назначению (пустая операция)

99. Команда WDR - сбросить сторожевой таймер

Команда сбрасывает сторожевой таймер (Watchdog Timer). Команда может быть выполнена внутри заданного прескалером сторожевого таймера промежутка времени (см. аппаратные характеристики сторожевого таймера).

(i) Перезапускается WD (сторожевой таймер)

Синтаксис Операнды: Счетчик программ:

(i) WDR None $PC \leftarrow PC + 1$

wdr; Сбросить сторожевой таймер

Директивы ассемблера

Компилятор поддерживает ряд директив. Директивы не транслируются непосредственно в код. Вместо этого они используются для указания положения в программной памяти, определения макросов, инициализации памяти и т.д. Список директив приведён в следующей таблице.

Директива	Описание	
<u>BYTE</u>	Зарезервировать байты в ОЗУ	
<u>CSEG</u>	Программный сегмент	
<u>DB</u>	Определить байты во флэш или EEPROM	

DEF	Назначить регистру символическое имя	
<u>DEVICE</u>	Определить устройство для которого компилируется программа	
<u>DSEG</u>	Сегмент данных	
<u>DW</u>	Определить слова во флэш или EEPROM	
ENDM, ENDMACRO	Конец макроса	
EQU	Установить постоянное выражение	
<u>ESEG</u>	Сегмент ЕЕРКОМ	
<u>EXIT</u>	Выйти из файла	
<u>INCLUDE</u>	Вложить другой файл	
LIST	Включить генерацию листинга	
LISTMAC	Включить разворачивание макросов в листинге	
<u>MACRO</u>	Начало макроса	
NOLIST	Выключить генерацию листинга	
<u>ORG</u>	Установить положение в сегменте	
<u>SET</u>	Установить переменный символический эквивалент выражения	

Все директивы предваряются точкой.

ВҮТЕ - Зарезервировать байты в ОЗУ

Директива ВҮТЕ резервирует байты в ОЗУ. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива ВҮТЕ должна быть предварена меткой. Директива принимает один обязательный параметр, который указывает количество выделяемых байт. Эта директива может использоваться только в сегменте данных (смотреть директивы <u>CSEG</u> и <u>DSEG</u>). Выделенные байты не инициализируются.

Синтаксис:

МЕТКА: .ВҮТЕ выражение

Пример:

.DSEG

var1: .BYTE 1 ; резервирует 1 байт для var1 table: .BYTE tab_size ; резервирует tab_size байт

.CSEG

ldi r30,low(var1) ; Загружает младший байт регистра Z ldi r31,high(var1) ; Загружает старший байт регистра Z

ld r1,Z ; Загружает VAR1 в регистр 1

CSEG - Программный сегмент

Директива CSEG определяет начало программного сегмента. Исходный файл может состоять из нескольких программных сегментов, которые объединяются в один программный сегмент при компиляции. Программный сегмент является сегментом по умолчанию. Программные сегменты имеют свои собственные счётчики положения которые считают не побайтно, а по словно. Директива <u>ORG</u> может быть использована для размещения кода и констант в необходимом месте сегмента. Директива CSEG не имеет параметров.

Синтаксис:

.CSEG

Пример:

.DSEG ; Начало сегмента данных vartab: .BYTE 4 ; Резервирует 4 байта в ОЗУ

.CSEG ; Начало кодового сегмента

const: .DW 2 ; Разместить константу 0x0002 в памяти программ

mov r1,r0 ; Выполнить действия

DB - Определить байты во флэш или EEPROM

Директива DB резервирует необходимое количество байт в памяти программ или в EEPROM. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива DB должна быть предварена меткой. Директива DB должна иметь хотя бы один параметр. Данная директива может быть размещена только в сегменте программ (CSEG) или в сегменте EEPROM (ESEG).

Параметры передаваемые директиве - это последовательность выражений разделённых запятыми. Каждое выражение должно быть или числом в диапазоне (-128..255), или в результате вычисления должно давать результат в этом же диапазоне, в противном случае число усекается до байта, причём БЕЗ выдачи предупреждений.

Если директива получает более одного параметра и текущим является программный сегмент, то параметры упаковываются в слова (первый параметр - младший байт), и если число параметров нечётно, то последнее выражение будет усечено до байта и записано как слово со старшим байтом равным нулю, даже если далее идет ещё одна директива DB.

Синтаксис:

МЕТКА: . DB список выражений

Пример:

.CSEG

consts: .DB 0, 255, 0b01010101, -128, 0xaa

.ESEG

const2: .DB 1,2,3

DEF - Назначить регистру символическое имя

Директива DEF позволяет ссылаться на регистр через некоторое символическое имя. Назначенное имя может использоваться во всей нижеследующей части программы для обращений к данному регистру. Регистр может иметь несколько различных имен. Символическое имя может быть переназначено позднее в программе.

Синтаксис:

.DEF Символическое имя = Регистр

Пример:

.DEF temp=R16 .DEF ior=R0

.CSEG

ldi temp,0xf0; Загрузить 0xf0 в регистр temp (R16) in ior,0x3f; Прочитать SREG в регистр ior (R0)

eor temp,ior; Регистры temp и ior складываются по исключающему или

DEVICE - Определить устройство для которого компилируется программа

Директива DEVICE позволяет указать для какого устройства компилируется программа. При использовании данной директивы компилятор выдаст предупреждение, если будет найдена инструкция, которую не поддерживает данный микроконтроллер. Также будет выдано предупреждение, если программный сегмент, либо сегмент EEPROM превысят размер допускаемый устройством. Если же директива не используется то все инструкции считаются допустимыми, и отсутствуют ограничения на размер сегментов.

Синтаксис:

.DEVICE AT90S1200 |AT90S2313 | AT90S2323 | AT90S2333 | AT90S2343 | AT90S4414 | AT90S4433 | AT90S4434 | AT90S8515 | AT90S8534 | AT90S8535 | ATtiny11 | ATtiny12 | ATtiny22 | ATmega603 | ATmega103

Пример:

.DEVICE AT90S1200; Используется AT90S1200

.CSEG

push r30 ; Эта инструкция вызовет предупреждение ; поскольку AT90S1200 её не имеет

DSEG - Сегмент данных

Директива DSEG определяет начало сегмента данных. Исходный файл может состоять из нескольких сегментов данных, которые объединяются в один сегмент при компиляции. Сегмент данных обычно состоит только из директив <u>BYTE</u> и меток. Сегменты данных имеют свои собственные побайтные счётчики положения. Директива <u>ORG</u> может быть использована для размещения переменных в необходимом месте O3У. Директива не имеет параметров.

Синтаксис:

.DSEG

Пример:

.DSEG ; Начало сегмента данных

var1: .BYTE 1 ; зарезервировать 1 байт для var1 table: .BYTE tab_size ; зарезервировать tab size байт.

.CSEG

ldi r30,low(var1) ; Загрузить младший байт регистра Z ldi r31,high(var1) ; Загрузить старший байт регистра Z

ld r1,Z ; Загрузить var1 в регистр r1

DW - Определить слова во флэш или EEPROM

Директива DW резервирует необходимое количество слов в памяти программ или в EEPROM. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то

директива DW должна быть предварена меткой. Директива DW должна иметь хотя бы один параметр. Данная директива может быть размещена только в сегменте программ (<u>CSEG</u>) или в сегменте EEPROM (<u>ESEG</u>). Параметры передаваемые директиве - это последовательность выражений разделённых запятыми. Каждое выражение должно быть или числом в диапазоне (-32768..65535), или в результате вычисления должно давать результат в этом же диапазоне, в противном случае число усекается до слова, причем БЕЗ выдачи предупреждений.

Синтаксис:

METKA: .DW expressionlist

Пример:

.CSEG

varlist: .DW 0, 0xffff, 0b1001110001010101, -32768, 65535

.ESEG

eevarlst: .DW 0,0xffff,10

ENDMACRO - Конец макроса

Директива определяет конец макроопределения, и не принимает никаких параметров. Для информации по определению макросов смотрите директиву MACRO.

Синтаксис:

.ENDMACRO

Пример:

.MACRO SUBI16 ; Начало определения макроса

subi r16,low(@0) ; Вычесть младший байт первого параметра sbci r17,high(@0) ; Вычесть старший байт первого параметра

.ENDMACRO

EQU - Установить постоянное выражение

Директива EQU присваивает метке значение. Эта метка может позднее использоваться в выражениях. Метка которой присвоено значение данной директивой не может быть переназначена и её значение не может быть изменено.

Синтаксис:

.EQU метка = выражение

Пример:

.EQU io_offset = 0x23 .EQU porta = io_offset + 2

.CSEG ; Начало сегмента данных

 $clr\ r2$; Очистить регистр r2 out porta,r2 ; Записать в порт A

ESEG - Cerment EEPROM

Директива ESEG определяет начало сегмента EEPROM. Исходный файл может состоять из нескольких сегментов EEPROM, которые объединяются в один сегмент при компиляции. Сегмент EEPROM обычно состоит только из директив <u>DB</u>, <u>DW</u> и меток. Сегменты EEPROM имеют свои собственные побайтные счётчики положения. Директива ORG может быть

использована для размещения переменных в необходимом месте EEPROM. Директива не имеет параметров.

Синтаксис:

.ESEG Пример:

.DSEG ; Начало сегмента данных

var1: .BYTE 1 ; зарезервировать 1 байт для var1 table: .BYTE tab_size ; зарезервировать tab_size байт.

.ESEG

eevar1: .DW 0xffff ; проинициализировать 1 слово в EEPROM

EXIT - Выйти из файла

Встретив директиву EXIT компилятор прекращает компиляцию данного файла. Если директива использована во вложенном файле (см. директиву <u>INCLUDE</u>), то компиляция продолжается со строки следующей после директивы INCLUDE. Если же файл не является вложенным, то компиляция прекращается.

Синтаксис:

.EXIT

Пример:

.EXIT ; Выйти из данного файла

INCLUDE - Вложить другой файл

Встретив директиву INCLUDE компилятор открывает указанный в ней файл, компилирует его пока файл не закончится или не встретится директива <u>EXIT</u>, после этого продолжает компиляцию начального файла со строки следующей за директивой INCLUDE. Вложенный файл может также содержать директивы INCLUDE.

Синтаксис:

.INCLUDE "имя файла"

Пример:

; файл iodefs.asm:

.EQU sreg = 0x3f ; Регистр статуса

.EQU sphigh = 0x3e ; Старший байт указателя стека .EQU splow = 0x3d ; Младший байт указателя стека

; файл incdemo.asm

.INCLUDE iodefs.asm ; Вложить определения портов

in r0,sreg ; Прочитать регистр статуса

LIST - Включить генерацию листинга

Директива LIST указывает компилятору на необходимость создания листинга. Листинг представляет из себя комбинацию ассемблерного кода, адресов и кодов операций. По умолчанию генерация листинга включена, однако данная директива используется совместно с директивой <u>NOLIST</u> для получения листингов отдельных частей исходных файлов.

Синтаксис:

.LIST

Пример:

.NOLIST ; Отключить генерацию листинга .INCLUDE "macro.inc" ; Вложенные файлы не будут .INCLUDE "const.def" ; отображены в листинге .LIST ; Включить генерацию листинга

LISTMAC - Включить разворачивание макросов в листинге

После директивы LISTMAC компилятор будет показывать в листинге содержимое макроса. По умолчанию в листинге показывается только вызов макроса и передаваемые параметры.

Синтаксис:

.LISTMAC

Пример:

.MACRO MACX ; Определение макроса

add r0,@0 ; Тело макроса

eor r1,@1

.ENDMACRO ; Конец макроопределения

.LISTMAC ; Включить разворачивание макросов

MACX r2,r1; Вызов макроса (в листинге будет показано тело макроса)

MACRO - Начало макроса

С директивы MACRO начинается определение макроса. В качестве параметра директиве передаётся имя макроса. При встрече имени макроса позднее в тексте программы, компилятор заменяет это имя на тело макроса. Макрос может иметь до 10 параметров, к которым в его теле обращаются через @0-@9. При вызове параметры перечисляются через запятые. Определение макроса заканчивается директивой <u>ENDMACRO</u>. По умолчанию в листинг включается только вызов макроса, для разворачивания макроса необходимо использовать директиву <u>LISTMAC</u>. Макрос в листинге показывается знаком +.

Синтаксис:

.MACRO макроимя

Пример:

.MACRO SUBI16 ; Начало макроопределения

 subi @1,low(@0)
 ; Вычесть младший байт параметра 0 из параметра 1

 sbci @2,high(@0)
 ; Вычесть старший байт параметра 0 из параметра 2

 .ENDMACRO
 ; Конец макроопределения

 .CSEG
 ; Начало программного сегмента

 SUBI16 0x1234,r16,r17
 ; Вычесть 0x1234 из r17:r16

NOLIST - Выключить генерацию листинга

Директива NOLIST указывает компилятору на необходимость прекращения генерации листинга. Листинг представляет из себя комбинацию ассемблерного кода, адресов и кодов операций. По умолчанию генерация листинга включена, однако может быть отключена данной директивой. Кроме того данная директива может быть использована совместно с директивой LIST для получения листингов отдельных частей исходных файлов

Синтаксис:

.NOLIST

Пример:

.NOLIST ; Отключить генерацию листинга .INCLUDE "macro.inc" ; Вложенные файлы не будут .INCLUDE "const.def" ; отображены в листинге .LIST ; Включить генерацию листинга

ORG - Установить положение в сегменте

Директива ORG устанавливает счётчик положения равным заданной величине, которая передаётся как параметр. Для сегмента данных она устанавливает счётчик положения в SRAM

(ОЗУ), для сегмента программ это программный счётчик, а для сегмента EEPROM это положение в EEPROM. Если директиве предшествует метка (в той же строке) то метка размещается по адресу указанному в параметре директивы. Перед началом компиляции программный счётчик и счётчик EEPROM равны нулю, а счётчик ОЗУ равен 32 (поскольку адреса 0-31 заняты регистрами). Обратите внимание что для ОЗУ и EEPROM используются побайтные счётчики а для программного сегмента - пословный.

Синтаксис:

.ORG выражение

Пример:

.DSEG : Начало сегмента данных

.ORG 0x37 ; Установить адрес SRAM равным 0x37 variable: .BYTE 1 ; Зарезервировать байт по адресу 0x37H

.CSEG

.ORG 0x10 ; Установить программный счётчик равным 0x10 mov r0,r1 ; Данная команда будет размещена по адресу 0x10

SET - Установить переменный символический эквивалент выражения

Директива SET присваивает имени некоторое значение. Это имя позднее может быть использовано в выражениях. Причем в отличии от директивы \underline{EQU} значение имени может быть изменено другой директивой SET.

Синтаксис:

.SET имя = выражение

Пример:

 $.SET io_offset = 0x23$

.SET porta = $io_offset + 2$

.CSEG ; Начало кодового сегмента

 $clr\ r2$; Очистить регистр 2 out porta, r2 ; Записать в порт A

Выражения

Компилятор позволяет использовать в программе выражения которые могут состоять операндов, операторов и функций. Все выражения являются 32-битными.

Операнды

Могут быть использованы следующие операнды:

- Метки определённые пользователем (дают значение своего положения).
- Переменные определённые директивой <u>SET</u>
- Константы определённые директивой EQU
- Числа заданные в формате:
 - о Десятичном (принят по умолчанию): 10, 255
 - о Шестнадцатеричном (два варианта записи): 0x0a, \$0a, 0xff, \$ff
 - о Двоичном: 0b00001010, 0b11111111
 - о Восьмеричном (начинаются с нуля): 010, 077
- PC текущее значение программного счётчика (Programm Counter)

Операторы

Компилятор поддерживает ряд операторов которые перечислены в таблице (чем выше положение в таблице, тем выше приоритет оператора). Выражения могут заключаться в круглые скобки, такие выражения вычисляются перед выражениями за скобками.

Приоритет	Символ	Описание
14	<u>!</u>	<u>Логическое</u>
		отрицание
14	~	<u>Побитное</u>
		<u>отрицание</u>
14	=	Минус
13	*	<u>Умножение</u>
13	<u>/</u>	<u>Деление</u>
12	<u>+</u>	Суммирование
12	_	Вычитание
11	<<	Сдвиг влево
11	<u>>></u>	Сдвиг вправо
10	<u><</u>	Меньше чем
10	<u><=</u>	Меньше или равно
10	<u>></u>	Больше чем
10	<u>>=</u>	Больше или равно
9	==	<u>Равно</u>
9	<u>!=</u>	Не равно
8	<u>&</u>	Побитное И
7	^	Побитное
		исключающее ИЛИ
6	l	Побитное ИЛИ
5	<u>&&</u>	Логическое И
4	Ш	Логическое ИЛИ

Логическое отрицание

Символ: !

Описание: Возвращает 1 если выражение равно 0, и наоборот

Приоритет: 14

Пример: ldi r16, !0xf0 ; В r16 загрузить 0x00

Побитное отрицание

Символ: ~

Описание: Возвращает выражение в котором все биты проинвертированы

Приоритет: 14

Пример: ldi r16, ~0xf0 ; В r16 загрузить 0x0f

Минус

Символ: -

Описание: Возвращает арифметическое отрицание выражения

Приоритет: 14

Пример: ldi r16,-2 ; Загрузить -2(0xfe) в r16

Умножение

Символ: *

Описание: Возвращает результат умножения двух выражений

Приоритет: 13

Пример: ldi r30, label*2

Деление

Символ: /

Описание: Возвращает целую часть результата деления левого выражения на правое

Приоритет: 13

Пример: ldi r30, label/2

Суммирование

Символ: +

Описание: Возвращает сумму двух выражений

Приоритет: 12

Пример: ldi r30, c1+c2

Вычитание

Символ: -

Описание: Возвращает результат вычитания правого выражения из левого

Приоритет: 12

Пример: ldi r17, c1-c2

Сдвиг влево

Символ: <<

Описание: Возвращает левое выражение сдвинутое влево на число бит указанное справа

Приоритет: 11

Пример: ldi r17, 1<
bitmask ; В r17 загрузить 1 сдвинутую влево bitmask раз

Сдвиг вправо

Символ: >>

Описание: Возвращает левое выражение сдвинутое вправо на число бит указанное справа

Приоритет: 11

Пример: ldi r17, c1>>c2 ; В r17 загрузить c1 сдвинутое вправо c2 раз

Меньше чем

Символ: <

Описание: Возвращает 1 если левое выражение меньше чем правое (учитывается знак), и 0 в противном случае

Приоритет: 10

Пример: ori r18, bitmask*(c1<c2)+1

Меньше или равно

Символ: <=

Описание: Возвращает 1 если левое выражение меньше или равно чем правое (учитывается знак), и 0 в противном случае

Приоритет: 10

Пример: ori r18, bitmask*(c1<=c2)+1

Больше чем

Символ: >

Описание: Возвращает 1 если левое выражение больше чем правое (учитывается знак), и 0 в противном случае

Приоритет: 10

Пример: ori r18, bitmask*(c1>c2)+1

Больше или равно

Символ: >=

Описание: Возвращает 1 если левое выражение больше или равно чем правое (учитывается знак), и 0 в противном

случае

Приоритет: 10

Пример: ori r18, bitmask*(c1>=c2)+1

Равно

Символ: ==

Описание: Возвращает 1 если левое выражение равно правому (учитывается знак), и 0 в противном случае

Приоритет: 9

Пример: and ir19, bitmask*(c1==c2)+1

Не равно

Символ: !=

Описание: Возвращает 1 если левое выражение не равно правому (учитывается знак), и 0 в противном случае

Приоритет: 9

Пример: .SET flag = (c1!=c2) ;Установить flag равным 1 или 0

Побитное И

Символ: &

Описание: Возвращает результат побитового И выражений

Приоритет: 8

Пример: ldi r18, High(c1&c2)

Побитное исключающее ИЛИ

Символ: ^

Описание: Возвращает результат побитового исключающего ИЛИ выражений

Приоритет: 7

Пример: ldi r18, Low(c1^c2)

Побитное ИЛИ

Символ: 1

Описание: Возвращает результат побитового ИЛИ выражений

Приоритет: 6

Пример: ldi r18, Low(c1|c2)

Логическое И

Символ: &&

Описание: Возвращает 1 если оба выражения не равны нулю, и 0 в противном случае

Приоритет: 5

Пример: ldi r18, Low(c1&&c2)

Логическое ИЛИ

Символ: ||

Описание: Возвращает 1 если хотя бы одно выражение не равно нулю, и 0 в противном случае

Приоритет: 4

Пример: ldi r18, Low(c1||c2)

Функции

Определены следующие функции:

- LOW(выражение) возвращает младший байт выражения
- НІGН(выражение) возвращает второй байт выражения
- BYTE2(выражение) то же что и функция HIGH
- ВҮТЕЗ(выражение) возвращает третий байт выражения
- ВҮТЕ4(выражение) возвращает четвёртый байт выражения
- LWRD(выражение) возвращает биты 0-15 выражения
- HWRD(выражение) возвращает биты 16-31 выражения
- PAGE(выражение) возвращает биты 16-21 выражения
- ЕХР2(выражение) возвращает 2 в степени (выражение)
- LOG2(выражение) возвращает целую часть log2(выражение)

Использование программы

Открытие файлов

В WAVRASM могут быть открыты как новые так и существующие файлы. Количество открытых файлов ограничено размером памяти, однако объём одного файла не может превышать 28 килобайт (в связи с ограничением MS-Windows). Компиляция файлов большего размера возможна, но они не могут быть редактируемы встроенным редактором. Каждый файл открывается в отдельном окне.

Сообщения об ошибках

После компиляции программы появляется окно сообщений. Все обнаруженные компилятором ошибки будут перечислены в этом окне. При выборе строки с сообщением о ошибке, строка исходного файла, в которой найдена ошибка, становится красной. Если же ошибка находится во вложенном файле, то этого подсвечивания не произойдёт.

Если по строке в окне сообщений клацнуть дважды, то окно файла с указанной ошибкой становится активным, и курсор помещается в начале строки содержащей ошибку. Если же файл с ошибкой не открыт (например это вложенный файл) то он будет автоматически открыт.

Учтите, что если Вы внесли изменения в исходные тексты (добавили или удалили строки), то информация о номерах строк в окне сообщений не является корректной.

Опции

Некоторые установки программы могут быть изменены через пункт меню Options. Если выбрать этот пункт то появится вот такое диалоговое окно:

В поле ввода озаглавленном "List-file extension" вводится расширение используемое для файла листинга, а в поле "Output-file extension" находится расширение для файлов с результатом компиляции программы. В прямоугольнике "Output file format" можно выбрать формат выходного файла (как правило используется интеловский). Однако это не влияет на объектный файл (используемый AVR Studio), который всегда имеет один и тот же формат, и расширение ОВЈ. Если в исходном файле присутствует сегмент EEPROM то будет также создан файл с расширением EEP. Установки заданные в данном окне запоминаются на постоянно, и при следующем запуске программы, их нет необходимости переустанавливать.

Опция "Wrap relative jumps" даёт возможность "заворачивать" адреса. Эта опция может быть использована только на чипах с объёмом программной памяти 4К слов (8К байт), при этом становится возможным делать относительные переходы (rjmp) и вызовы подпрограмм (rcall) по всей памяти.

Опция "Save before assemble" указывает программе на необходимость автоматического сохранения активного окна (и только его) перед компиляцией.

Если Вы хотите чтобы при закрытии программы, закрывались все открытые окна, то поставьте галочку в поле "Close all windows before exit".