Позиционеры Обзор продуктов

Обзор

	Применение	Описание	Страница каталога	Программное обеспечение для параметрирования
Позиционеры				
Новинка	Управление позиционированием	SITRANS VP300 • Соединение: интерфейс	6/3	SIMATIC PDM
A .	пневматических поступательных или поворотных приводов, в том числе	420 мА/HART		
949		• Текст дисплея на нескольких языках		
50.0	искробезопасных	 Местное управление в ручном режиме 		
1		• Бесконтактное определение положения		
		• Интерфейс OPOS Interface®		
		• Прочный корпус		
		• Функция диагностики		
		• Тест частичного хода (PST)		
		 Поддержка возможности замены устройств на работающем оборудовании 		
	Управление	SIPART PS2	6/12 SIMATIC P	SIMATIC PDM
	позиционированием пневматических поступательных или	Универсальное устройство для позиционирования пневматических приводов		
	поворотных приводов, в том числе	• Соединение: от 4 до 20 мА		
	искробезопасных	• протокол HART; PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus		
		• Местное управление в ручном режиме		
		• Двоичные входы и выходы		
		• Функция диагностики		
		• Функция блокировки		
	• Автоматический запуск			
	То же, что и для	SIPART PS2	6/12	SIMATIC PDM
	представленных выше, но в огнестойком корпусе для работыв средах, где необходим взрывонепроницаемый корпус	То же, что и для представленных выше, но в огнестойком алюминиевом корпусе		

Техническое описание

Обзор



Интеллектуальный позиционер SITRANS VP300 используется для непрерывной регулировки позиции вентилей и клапанов на приводах простого или двойного действия. В качестве опций поставляются устройство связи по протоколу HART, модуль тревоги с цифровыми входами и выходами и модуль позиционного квитирования.

Прибор также может поставляться со взрывозащитой Ex ia и Ex n.

В качестве еще одной опции устройство SITRANS VP300 может поставляться как устройство SIL.

Преимущества

Позиционер SITRANS VP300 имеет следующие особенности:

- OPOS Interface[®] (механический и пневматический интерфейс, соответствующий VDI/VDE 3847) для обеспечения простоты монтажа устройства при помощи двух винтов и встроенного разъема для подключения пневматического контура
- Монтажные наборы для соединения существующих приводов (например, соответствующих IEC 60534-6-1 или VDI/VDE 3845) с интерфейсом OPOS Interface[®]
- Бесконтактное определение положения в сочетании с проверенным на практике и надежным принципом GMR (гигантское магнитосопротивление) устраняет необходимость установки рычагов и делает устройство менее чувствительным к вибрациям
- Местный пользовательский интерфейс состоит из обычного текста и графических элементов, а также позволяет выбрать язык (английский, немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский)
- Параметрирование и активация функций (например, предельного закрытия, кривых характеристик, теста частичного хода) осуществляется на самом устройстве или с использованием SIMATIC PDM (на устройстве, поддерживающем протокол HART)
- Может использоваться в стандартном режиме в диапазоне температур от -40 °C до +85 °C
- Одно устройство для поступательных и поворотных приводов, как простого, так и двойного действия
- Расширенные функции диагностики (налипание на тарелке, зона нечувствительности, перемещение за точку останова и т. д.), включенные в каждое устройство в качестве стандартных
- Тест частичного хода для тестирования применения SIL 2
- SIL 2 для безопасной подачи воздуха
- Высокая степень защиты IP66

Применение

Обзор

В качестве примера отраслей, в которых может применяться интеллектуальный электропневматический позиционер, можно назвать следующие:

- Химическая промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Энергетика
- Пищевая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Водоснабжение и водоотведение
- Фармацевтическая промышленность
- Добывающая промышленность

Позиционер используется для непрерывного управления рабочими клапанами с пневматическими приводами простого или двойного действия. Позиционер предназначен для работы с большинством поступательных и поворотных приводов.

Установка рабочих величин и обеспечение питания позици онера производятся через сигнал в диапазоне 4...20 мА. В качестве опций также поставляются устройство связи по протоколу НАRT и модуль тревоги с цифровыми входами и выходами. В качестве опции также доступен модуль позиционного квитирования, который выдает информацию о положении клапана через сигнал 4...20 мА.

Взрывозащищенные версии устройства

В дополнение к версии устройства, предназначенной для использования в безопасных зонах, выпускается также искробезопасный вариант, с типами защиты Ex ia и Ex n.

SIL

В качестве еще одной опции устройство SITRANS VP300 может поставляться как устройство SIL. В данном случае применимо следующее.

Функция безопасного отключения при помощи SIL 2. По запросу от цифрового входа DI 3 или в случае сбоя электрической либо пневматической цепи питания подача воздуха производится с рабочим давлением Y1. Подсоединенный привод простого действия перемещает клапан в крайнее безопасное положение.

Устройство SIL предназначено для выполнения тестов частичного хода областях применения до SIL 2. Результат теста частичного хода выдается на цифровой выход DO 1 (отказобезопасный). В качестве опции, результат также может быть выдан через связь по протоколу HART.

Версии устройства

Позиционеры могут поставляться в следующих версиях:

- Для приводов простого и двойного действия
- Для применения в безопасных зонах
- Для использования в качестве искробезопасного устройства Ex іа или Ex n
- С поддержкой протокола связи HART через импульсные сигналы 4...20 мА

Конструкция

Введение

Электропневматический позиционер состоит из следующих компонентов:

- Корпус и защитная крышка
- Дисплей в сборе с соединительными клеммами
- Устройство управления
- Датчики для бесконтактного определения положения
- Пневматический вентильный блок

Техническое описание

Пневматический вентильный блок расположен в корпусе устройства. Механические и пневматические соединительные элементы устройства SITRANS VP300 оснащены инновационным интерфейсом OPOS. За этим названием стоит директива VDI/VDE 3847, определяющая дополнительные функциональные возможности и большие выгоды для покупателя. Позиционер размещается на передней панели при помощи двух винтов и не требует подключения внешних элементов. Если интерфейс привода не соответствует директиве VDI/VDE 3847, монтаж позиционера производится при помощи блока адаптера соответствующего монтажного набора.

Устройство SITRANS VP300 определяет положение бесконтактным методом при помощи электромагнита и датчиков, расположенных в самом устройстве. Электромагнит, предназначенный для определения положения бесконтактным методом, находится в держателе. В случае использования устройства с поступательными приводами держатель магнита присоединяется к шпинделю привода и перемещается вверх/вниз по задней стенке устройства позиционирования. В случае использования с поворотными приводами держатель магнита присоединяется к торцу вала ниже устройства позиционирования и поворачивается вместе с ним. Позиция клапана определяется при помощи надежного принципа GMR, который определяет направление линий магнитного поля. Сокращение GMR расшифровывается как «giant magnetoresistance (гигантское магнитосопротивление)».

Манометры могут быть расположены на блоке адаптера в качестве дополнительных устройств, также можно установить электромагнитный клапан безопасности. Кроме того, можно установить спускной вентиль для сжатого воздуха, который может быть полезен, если необходимо заменить устройство, не отключая оборудование. В качестве примеров клапанов, управляемых позиционером, можно привести следующие:

- Клапаны с линейным приводом или интегрированные клапаны с линейным приводом и интерфейсом по VDI/VDE 3847, требует использования только держателя магнита, дополнительного монтажного набора не требуется.
- Клапаны с поворотным приводом или интегрированные клапаны с поворотным приводом и интерфейсом по VDI/VDE 3847. Поворотный привод с интерфейсом, соответствующим VDU/VDE 3847 требует использования только держателя магнита, дополнительного монтажного набора не требуется.

Цифровые входы

В стандартном исполнении электропневматический позици онер имеет два цифровых входа: DI 1 и DI 3.

Цифровой вход DI 1 может быть настроен на выполнение следующих операций:

- Блокировка привода
- Движение привода

Цифровой вход DI 3 служит только для перевода привода в безопасное положение.

Дополнительные модули

Устройство оборудовано разъемами, предназначенными для дополнительных модулей, которые могут использоваться для дооснащение следующими функциями, а также для заказа их на заводе вместе с позиционером:

- Модуль позиционного квитирования Сигнал позиционного квитирования по положению представляет собой сигнал в диапазоне 4...20 мА.
- Модуль тревоги
 - З свободно параметризируемых цифровых выхода
 - 1 свободно параметризируемый цифровой вход

Конструкция клапана управления



Позиционер, соединенный с линейным приводом



Позиционер, соединенный с поворотным приводом

Техническое описание

Функции

Позиционер представляет собой полевой прибор, оснащенный микроконтроллером. Он предназначен для настройки и управления пневматическими приводами на основе электропневматической системы.

Микроконтроллер сравнивает заданное и действительное значение позиции привода. Если микроконтроллер обнаруживает несоответствие, то используется управляющий алгоритм активации пневматического блока, расположенного внутри позиционера.

Воздух подается в камеру/камеры пневматического привода или удаляется из нее в обратном направлении. Пневматический блок осуществляет дозировку этого потока воздуха.

Линейные или поворотные перемещения отслеживаются бесконтактными датчиками.

Управление в местном режиме

При помощи четырех кнопок управления можно задавать параметры и управлять работой позиционера, а также переключаться между автоматическим и ручным режимами работы. Установленные значения и данные квитирования устройства позиционирования отображаются на дисплее. В ручном режиме работы можно производить настройку привода на всем рабочем диапазоне.

Ввод в эксплуатацию

Используя меню «Quick Start» (быстрый ввод) электропневматический позиционер можно быстро адаптировать к вентилю и настроить при помощи функции автоматического запуска. Микроконтроллер оптимизирует режим управления с помощью следующих данных, определяемых в процессе инициализации среди остальных:

- Точка отсчета
- Конечная величина
- Направление действия
- Скорость позиционирования при перемещении
- Динамическое позиционирование

Функции контроля

Электропневматический позиционер осуществляет различные функции контроля. Эти функции отслеживают изменение состояния привода и клапана и сравнивают их с установленными предельными значениями. При превышении предельного значения на дисплей выводится соответствующее диагностическое сообщение. Эта информация может быть важна для целей диагностики работы привода или клапана. Следующие данные измерений определяются и контролируются (предельные значения некоторых из них можно регулировать):

- Общая величина хода
- Количество изменений направления
- Счетчик сбоев (аварий)
- Зона нечувствительности
- Предельная позиция клапана (например, для определения износа клапанного седла или наличия налета)
- Время работы (также в соответствии с температурным режимом и диапазоном хода) и мин./макс. температура
- Время позиционирования клапана

Контроль состояния с использованием принципа трехступенчатой сигнализации

Интеллектуальный электропневматический позиционер со держит дополнительные функции контроля. На основе данных, полученных при помощи этих функций контроля, вырабатываются сигналы активных неисправностей, отображаемые при индикации состояния устройства. Степень опасности этих неисправностей отображается «светофорной» системой сигнализации — выводом пиктограммы гаечного ключа зеленого, желтого и красного цвета (на SIMATIC PDM и станции обслуживания). Сигнализация на SIMATIC PDM и станции обслуживания расшифровывается следующим образом:

- Необходимо провести техническое обслуживание пиктограмма зеленого гаечного ключа
- Срочно необходимо провести техническое обслуживание пиктограмма желтого гаечного ключа
- Опасность отказа устройства пиктограмма красного гаечного ключа

Такая система сигнализации позволяет пользователю принять предупредительные меры до возникновения серьезной аварии клапана или привода, которая может привести к выходу из строя всей системы. После подачи сигнала остается достаточно времени для принятия этих мер. Используя подходящий план проведения технического обслуживания, можно существенно увеличить эффективность работы оборудования. Сигнализация неисправности, например, может быть вызвана возрастающей инерционностью оборудования. Такая трехступенчатая иерархия сигнализации также обеспечивает раннее обнаружение и сигнализирование при возникновении статического трения в сальнике клапана, признаков износа тарелки клапана или клапанного седла, а также отложении осадка или налета.

Сигналы неисправности выдаются на цифровые выходы по зиционера и через коммуникацию HART.


Доступно три цифровых выхода. Через коммуникацию HART передается следующая информация об устройстве:

- дифференциация различных сигнальных сообщений
- представление одного из параметров цепи управления положением в виде графика
- Гистограмма всех параметров цепи управления в виде столбцов.

Требования проведения технического обслуживания отдельных компонентов совместно с идентификационной информацией об источнике неисправности также отображаются на дисплее устройства.

Техническое описание

Принцип работы



Электропневматический позиционер SITRANS VP300, функциональная схема

Технические характеристики

Технические характеристики

0/7044/04/0000/		
SITRANS VP300 (все версии)		
Общие сведения		
Диапазон хода (поступательные приводы)	360 мм 3150 мм для отдельных приводов)	
Угол поворота (поворотные приводы)	30120°	
Блок регулятора ¹⁾		
• Нелинейность	< 1 %	
• Повторяемость	< 1 %	
• Гистерезис	< 1 %	
• Влияние температурной погрешности	< 0,5 %/10 К в диапазоне температур -40+85 °C	
• Влияние ударных воздействий и вибраций	$<$ 1 % (20 м/с 2 или 0,15 мм; 10500 Гц)	
Степень защиты	IP66 в соответствии с EN 60529	
Материал		
• Корпус 6DR63*0 (алюминий)	EN 1706: EN AC-AISI12(Fe) или EN AC-AISI10Mg(Fe)	
Вибростойкость		
• Гармонические колебания (синусоида) в соответствии с EN 60068-2-6/02/2008	3,5 мм, 227 Гц 3 цикл/ось	
0 LIN 00000 L 0/02/2000	100 м/с ² , 27200 Гц, 3 цикл/ось	
• Удары (полусинусоидальные импульсы) в соответствии с EN 60068-2-29/03.95	250 м/с ² , 6 мс, 1000 удар/ось	
• Шум (с цифровым управлением) в соответствии с EN 60068-2-64/04/2008	10200 Гц; 1 (м/с ²) ² /Гц 200500 Гц; 0,3 (м/с ²) ² /Гц	
Macca	1,15 кг	
Климатический класс	В соответствии с EN 60721-3-4	
• Хранение	1K3	
• Транспортировка	2K4	
• Эксплуатация ²⁾	4K4, но при -40+85 °C	
Сертификаты и допуски		
Классификация согласно Директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED 97/23/EC)	Для газов флюидной группы 1; соответствует требованиям статьи 3, параграфа 3	
Маркировка CE	Информацию по соответствующим директивам и стандартам, включая относящиеся к данным версиям оборудования, см. в Декларации о соответствии нормам ЕС, размещенной в сети Интернет	
Пневматические параметры		
Вспомогательная энергия (приточный воздух)	Сжатый воздух и азот	
• Давление	1,48 бар	
Качество воздуха в соответствии с ISO 8573-1		
• Размер и плотность твердых частиц	Класс 3	
 Температура конденсации воздуха при пониженном давлении 	Класс 3 (мин. на 20 К ниже температуры окружающей среды)	
• C	V=000 2	

Класс 3

• Содержание масла

Недросселированный проток	
 Приточный вентиль (привод сброса давления) 	
- 2 бар	7,5 Hм ³ /ч
- 4 бар	10,6 Нм ^{3/} ч
- 6 бар	13 м ³ /ч
 Отводной вентиль(привод сброса давления) 	
- 2 бар	14,4 Нм ³ /ч
- 4 бар	20,4 Hм ³ /ч
- 6 бар	25 Нм ³ /ч
Расход вспомогательной энергии в отрегулированном состоянии	< 9,5х10 ⁻² Нм ³ /ч
Версии устройства	Простого и двойного действия
Манометр из стали	
• Степень защиты	IP44
• Вибростойкость	В соответствии с EN 837-1
Протокол связи	
HART	Версия 6
Языки	
Языки меню	Английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, китайский
1) 5	00

- $^{1)}$ Все процентные значения относятся к ходу 20 мм или углу поворота 90 °C, измерены в соответствии с IEC 61514-2.
- $^{2)}$ При ≤ -20 °C скорость обновления изображения индикатора ограничена. При > 70 °C контраст дисплея ограничен.

SITRANS VP300	Базовое устройство без взрывозащиты Ex	Базовое устройство со взрывозащитой Ex ia/ib
Взрывозащита в соответствии с АТЕХ	Нет	Ex ia/ib II 2 G Ex ia IIC T6/T4
Место монтажа		Зона 1
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации устройства	-40+85 °C	T4: -40+80 °C T6: -40+50 °C
Электрические характеристики		
Вход I _w		
Двухпроводное соединение (клеммы 6/7)		
Номинальный диапазон сигнала	42	20 MA
Ток поддержания вспомогательной энергии	≥ 3,	8 мА
Требуемое напряжение нагрузки U _B (сопротивление нагрузки при 20 мА)		
• без HART (6DR630*) макс.	≤ 6,5 B (325 Ω)	≤ 7,5 B (375 Ω)
• c HART (6DR631*)	≤ 7,5 B (375 Ω)	≤ 8,5 B (420 Ω)
Максимальное напряжение	30 В (внутренняя токовая нагрузка около +50 мА) -150 мА (при полярном соединении)	
Эффективная внутренняя емкость C _i		≤ 33 нФ
Эффективная внутренняя индуктивность L _i		<u><</u> 0,19 мГн
Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями:	-	Искробезопасная цепь $U_i = 30 \ B$ пост. тока $I_i = 100 \ MA$ $P_i = 1 \ BT$
Цифровой вход DI 1 (клеммы 9/10; гальванически связанные с базовым устройством)		
Применимо только для плавающего контакта: макс. нагрузка контакта 0,1 мА при 3 В		
Подключаемая внешняя емкость C_O	-	$\leq 1 \mu\Phi$
Подключаемая внешняя индуктивность L _O	-	≤ 1 мГн
Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями:	-	Искробезопасная цепь $U_{o} = 5$ В пост. тока $I_{o} = 0,5$ мА $P_{o} = 2,5$ мВт
Цифровой вход DI 3 (клеммы 81/82); может быть активирован при помощи переключателя для безопасного отключения		
Входное сопротивление	> 2	0 κΩ
Переключатель в положении «вкл.»		
• Сигнал состояния «0», соответствующий безопасному выключению	04,5 В или н	е используется
• Сигнал состояния «1», соответствующий работе в нормальном режиме	13	.30 B
Переключатель в положении «выкл.»		
 Нормальный режим управления; режим безопасного выключения не активен 	030 В или не	е используется
Внутренняя емкость С _і		Пренебрежимо мала
Внутренняя индуктивность L _i		Пренебрежимо мала
Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями:		Искробезопасная цепь $U_i = 30$ В пост. тока $I_i = 100$ мА $P_i = 1$ Вт
Порты		
• электрические	Кабельный ввод (М20х1,5 ил	м 2.5 AWG28-12 и 1/2-14 NPT) или разъем М12
• пневматические	интерфейс ОРО	S [®] (VDI/VDE 3847)

Данные по выбору и заказу

Данные по выбору и заказу		Заказной номер
Электропневматический позиционер SITRANS VP300	D)	6DR63 A 0
Версия		
Двухпроводной		
без поддержки протокола HART		0
с поддержкой протокола HART		1
Конструкция корпуса Алюминиевый, окрашенный		0
Тип привода		
Простого действия		1
Двойного действия ¹⁾		2
Взрывозащита		
Нет		NN
<u>ATEX/IECEx</u> Ex ia, Зона 1		E
Ех іс, Зона 2		
Ex iaD, Зона 21 FM / CSA ¹⁾		
IS, Класс I, Зона 1, IIC		
IS, Класс I, Категория 1, ABCD NI, Класс I, Зона 2, IIC		
NI, Класс I, Категория 2, ABCD		
IS, Класс II, III, Категория 1, EFG		
ATEX/IECEx ¹⁾ Ex n, 3oha 2		G
Ex tĎ, Зона 22		
<u>FM / CSA¹⁾</u> NI, Класс I, Зона 2, IIC		
NI, Класс I, Категория 2, ABCD		
NI, Класс II, III, Категория 2, EFG		
Допуски по взрывозащите Нет		N
		11
ATEX, IECEX, FM, CSA, FOCT, NEPSI, INMETRO ¹⁾		S
ATEX, IECEx		A
FM ¹⁾		В
CSA ¹⁾		С
FOCT ¹⁾		D
NEPSI ¹⁾		E
INMETRO ¹⁾		F
Электрическое соединение		
Кабельный ввод М20х1,5		1
Резьбовой переходник 1/2-14 NPT		2
Штекер М12		3
Сигнализатор предельных		
значений		
Нет Модуль тревоги, электронный ¹⁾		0
Дополнительные модули		'
Нет		0
Модуль позиционного квитирования 420 мА ¹⁾		1
Версия ОЕМ		
Hет		A

Данные по выбору и заказу	Заказной номер
Электропневматический D) позиционер SITRANS VP300	6DR63 A - 0
Другие типы конструкции	Код заказа
Пожалуйста, добавьте « -Z » к заказному номеру и укажите код заказа.	
Табличка с параметрами и обозначением точки измерения из нержавеющей стали, 3 строки Текст строки 1: Текст из Y17 Текст строки 2: Текст из Y15 Текст строки 3: Текст из Y16	A01
Версия со звукопоглотителями из нержавеющей стали ¹⁾	A40
Сертификаты Окончательная проверка SIL, только для устройства простого действия (для получения устройства, сертифицированного SIL, необходимо заказывать сертификат) ¹⁾	C11 C20
Описание точек измерения Макс. 16 знаков, укажите в текстовом окне Y15:	Y15
Текст точек измерения Макс. 24 знака, укажите в текстовом окне Y16:	Y16
Номер точки измерения (Номер для таблички с параметрами и обозначением точки измерения) Макс. 8 знаков, укажите в текстовом окне Y17:	Y17

¹⁾ В процессе подготовки

D) Подчиняется правилам экспортного контроля AL: N, ECCN: EAR99H.

Примечание:

Для работы с SITRANS VP300 необходимо иметь подходящий держатель магнита (для крепления одного магнита). Этот держатель магнита можно заказать как часть монтажного набора или отдельно как аксессуар.

Данные по выбору и заказу

данные по выоору и зака	
Данные по выбору и заказу	Заказной номер
Электропневматический позиционер SITRANS VP300, монтажные наборы) 6DR603 A
Материал монтажного набора Алюминий	1
Тип привода Простого действия	
Двойного действия ¹⁾	2
Тип монтажного набора	-
Стандартные поступательные приводы IEC 60 534-6-1 (NAMUR), до 60 мм	AA
IEC 60 534-6-1 (NAMUR), до 150 мм ¹⁾	AB
Стандартные поворотные приводы Для существующих монтажных кронштейнов в соответствии с VDI/VDE 3845	ВА
Для приводов, соответствующих VDI/VDE 3845, со схемой расположения отверстий 30 x 80 x 20 мм	ВВ
Для приводов, соответствующих VDI/VDE 3845, со схемой располо- жения отверстий 30 x 80 x 30 мм или 30 x 130 x 30 мм ¹	ВС
Для приводов, соответствующих VDI/VDE 3845, со схемой расположения отверстий 30 х 130 х 50 мм ¹⁾	BD
Встроенные интерфейсы линейных приводов, определяемые производителем Flowserve FlowAct 127/252/502/700 ¹⁾ ARCA ARCAPAQ тип 812 ¹⁾	CA
RTK ST 6115/6135/6160 (только для пневматических соединений G 1/4) Fisher GX ¹⁾	CB CC1 0
Встроенные интерфейсы поворотных приводов, определяемые производителем Neles серий EC 05-14 и EJ 05-14 ¹⁾	_ CD
Поступательные приводы Samson Тип 3277 для встроенного	EA 0
монтажа Тип 3277-5 для встроенного	EB 0
монтажа Другие типы в соответствии	EC
с IEC 60 534-6-1, до 60 мм ¹⁾ Другие типы в соответствии с IEC 60 534-6-1, до 150 мм ¹⁾	ED
Другие поступательные приводы	
Адаптер для механического интерфейса SIPART PS2, до 60 мм	FA
Типа Fisher серий 656 и 667 30/34/40/45/46/50/60, до 60 мм ¹⁾	FB
Типа Fisher серий 656 и 667 70/76/80/87/100, до 150 мм ¹⁾	FC
RTK ST 6141, до 60 мм (только пневматические соединения G 1/4) RTK ST 6141, до 150 мм (только пневматические соединения G 1/4 ¹)	FD1 FE1
Другие поворотные приводы Masoneilan Camflex II	GA
Neles BC/BJ 6-20 ¹⁾	GB

Данные по выбору и заказу	Заказной номе	<u>'</u>
Электропневматический позиционер SITRANS VP300, монтажные наборы) 6DR603■-■	A
Пневматические соединения		
G 1/4		1
1/4-18 NPT		2
Запорный вентиль ¹⁾ для замены устройства во время работы оборудования		
Нет		0
Есть		1
Интерфейс для подключения электромагнитного клапана в соответствии с VDI/VDE 3845		
нет		0
Есть (только для пневматических соединений G 1/4)		1 1
Манометр		
Нет		Α
Манометр из стали, шкала градуирована в бар/МПа		В
Держатель магнита (для крепления магнита при определении положения бесконтактным методом) Нет		0
Есть		1
Другие типы конструкции	Код заказа	
Номер точки измерения (Номер для таблички с параметрами и обозначением точки измерения) Макс. 8 знаков, укажите в текстовом окне Y17:	Y17	

¹⁾ В подготовке.

D) Подчиняется правилам экспортного контроля AL:N, ECCN: EAR99H.


Габаритные чертежи

Данные по выбору и заказу


данные по высору и заказу	
	Заказной номер
Держатель магнита (для крепления магнита при определении положения бесконтактным методом)	
Поступательные приводы до 60 мм	6DR6003-1P
Поворотные приводы и поступательные приводы > 60 мм	6DR6003-2P
Блок манометров для позиционера	
Блок из алюминия, соединение G1/4, индикатор из стали, градуировка шкалы в бар/МПа, резьба G1/8	6DR6003-1MG1
Блок из алюминия, соединение 1/4-18 NPT, индикатор из стали, градуировка шкалы в бар/МПа, резьба 1/8-27 NPT	6DR6003-1MN1
Блок манометров для позиционера ¹⁾	
Блок из алюминия, соединение G1/4, индикатор из стали, градуировка шкалы в бар/МПа, резьба G1/8	6DR6003-2MG1
Блок из алюминия, соединение 1/4-18 NPT, индикатор из стали, градуировка шкалы в бар/МПа, резьба 1/8-27 NPT	6DR6003-2MN1
Модуль отключения (простого и двойного действия) $^{1)}$	
Модуль из алюминия	6DR6003-8L
Модуль интерфейса электромагнитного клапана в соответствии с VDI/VDE 3845	
Модуль из алюминия, соединение G1/4 (не для встроенных приводов)	6DR6003-8SG1
Модуль позиционного квитирования (420 мA) ¹⁾	
Без взрывозащиты	6DR6003-8J
Со взрывозащитой	6DR6003-6J
Модуль тревоги, электронный ¹⁾	
Без взрывозащиты	6DR6003-8A
Со взрывозащитой	6DR6003-6A
Защитная крышка для интерфейса электромагнитного клапана	
Алюминий	6DR6003-8SC1
Документация	
Руководство по эксплуатации на немецком языке	A5E01258635
Руководство по эксплуатации на английском языке	A5E01258666

¹⁾ В подготовке.


Чертежи с размерами



Поступательный привод, размеры в мм (дюймах)



Поворотный привод, размеры в мм (дюймах)



Обратная сторона, размеры в мм (дюймах)

Техническое описание

Обзор



Электропневматический позиционер SIPART PS2 в корпусе Makrolon



Электропневматический позиционер SIPART PS2 Ex d в огнестойком алюминиевом корпусе (Ex d)



SIPART PS2 в корпусе из нержавеющей стали

Электропневматический позиционер SIPART PS2 используется для управления исполнительным устройством пневма тических поступательных и поворотных приводов. Электропневматический позиционер управляет движением привода, перемещающего вентиль в положение, соответствующее заданной величине. Дополнительные функциональные входы могут использоваться для блокировки вентиля или его установки в безопасное положение. Для этих целей в базовой комплектации устройства предусмотрен стандартный двоичный вход.

Преимущества

Позиционеры SIPART PS2 имеют следующие преимущества:

- Простота установки и автоматический ввод в эксплуатацию (самонастройка нуля и диапазона измерений)
- Простота работы, обеспечиваемая следующими особенностями:
- Работа в местном (ручном) режиме и параметрирование устройства при помощи трех кнопок на панели управления и двухстрочного дисплея с дружественным интерфейсом
 Параметрирование с помощью SIMATIC PDM
- Очень высокое качество управления, обеспечиваемое процедурой адаптации в реальном времени (ol-line)
- Пренебрежительно малый расход воздуха в стационарном режиме
- функция «герметизации» (обеспечивает макс. перестановочное усилие на седле вентиля)
- Многочисленные функции могут быть активированы простой установкой параметров (например, кривых характеристик и предельных значений)
- Расширенные функции диагностики вентиля и привода
- Одна версия устройства для поступательных и поворотных приводов
- Пониженная чувствительность к вибрациям из-за малого количества движущихся частей
- Внешний бесконтактный датчик положения в качестве опции для использования в окружающих средах со сложными условиями
- «Интеллектуальный электромагнитный клапан»: функции теста частичного хода и теста функционирования электромагнитного клапана в одном устройстве
- Проведение теста частичного хода, например, для клапанов безопасности
- Возможность работы с природным газом
- Класс безопасности эксплуатации оборудования SIL 2

Применение

В качестве примера отраслей, в которых может применяться позиционер SIPART PS2, можно назвать следующие:

- Химическая /нефтехимическая промышленность
- Силовые станции (электростанции)
- Производство бумаги и стекла
- Использование и обработка воды и сточных вод
- Пищевая и фармацевтическая промышленность
- Морские платформы

Позиционер SIPART PS2 предназначен

- Для использования с приводами простого действия: в корпусе Makrolon, в алюминиевом корпусе или корпусе из нержавеющей стали, а также в огнестойком алюминиевом корпусе (Ex d)
- Для использования с приводами двойного действия: в корпусе Makrolon, в алюминиевом корпусе из нержавеющей стали и огнестойком алюминиевом корпусе (Ex d)
- Для применения в безопасных зонах
- Для применения в опасных зонах при использовании следующих версий:
 - С типом защиты по искробезопасности «Ех і»
 - В алюминиевом огнестойком корпусе с типом защиты «Ex d»
 В корпусе с типом защиты от образования искр «Ex nA»,
 - В корпусе с типом защиты от образования искр «Ex nA», с ограниченной энергией «Ex nL», защита от пыли с помощью корпуса «Ex tD»

А также версий:

- С управлением 0/4...20 мА с/без линиями связи через протокол HART
- С интерфейсом связи PROFIBUS PA
- С интерфейсом связи Foundation Fieldbus (FF)

Техническое описание

Версии со взрывозащитой

Устройство доступно в следующих версиях для использова ния во взрывоопасных средах:

- Огнестойкая конструкция для использования в зоне 1, класса І. категории 1
- Искробезопасная конструкция для использования в зоне 1, класса I, категории 1
- С конструкцией для защиты от образования искр и ограничения энергии для использования в зоне 2 класса I, категории 2
- Пыленепроницаемая конструкция для использования в зоне 22
- Пыленепроницаемая конструкция для использования в классе II, категории 1 и 2 и в классе III

Корпус из нержавеющей стали для использования в сложных условиях

Устройство SIPART PS2 также может поставляться в корпусе из нержавеющей стали (без смотрового окна на защитной крышке) для использования в особо агрессивных средах (например, при морских работах, на установках, использующих хлор, и т. д.). Устройство выполняет те же функции, что и базовая версия.

Конструкция

Позиционер SIPART PS2 представляет собой цифровой полевой прибор с высокоинтегрированным микроконтроллером.

Позиционер состоит из следующих компонентов:

- Корпус и защитная крышка
- Печатная плата с соответствующими электронными компонентами, содержащая средства связи НАRТ или без них, или с электронными компонентами для связи в соответствии
 - со спецификациями PROFIBUS PA, IEC 61158-2; питание из шины или
 - со спецификациями Foundation Fieldbus (FF), IEC 61158-2; питание из шины
- Система сбора информации о рабочем ходе исполнительного органа
- Корпус клеммной коробки с винтовыми клеммами
- Пневматический вентильный блок с пьезоэлектрической системой предварительного управления клапаном.

Вентильный блок расположен в корпусе, пневматические соединения для подвода воздуха и позиционирующего давления располагаются на правой стороне. Блок относительного давления и/или безопасный электромагнитный клапан могут быть подключены дополнительно. Позиционер SIPART PS2 закрепляется на поступательном или поворотном приводе при помощи соответствующего монтажного набора. Корпус монтажной платы содержит разъемы для дополнительно заказываемых плат со следующими функциями:

I_∨ -модуль:

• Позиционное квитирование, двухпроводной сигнал 4...20 мА

Модуль тревоги (3 выхода, 1 вход):

- Сообщение двух предельных величин рабочего хода исполнительного органа или установочного угла через двоичные сигналы. Два предельных положения могут быть заданы независимо и представлять собой максимальные или минимальные значения.
- Сигнализация производится в том случае, если исполнительное устройство не достигло установленной позиции в автоматическом режиме, или при сбое устройства.
- Второй двоичный вход предназначен для сигнализации запуска функций безопасности, например функции блокирования или установки в безопасное положение.

Сигнализация о достижении предельного положения через сигнализаторы конечных положений (модуль SIA)

Два предельных положения могут сигнализироваться с ре зервированием как сигналы NAMUR (EN 60947-5-6) через сигнализаторы конечных положений. Сигнальный тревожный выход также встроен в модуль (см. «Модуль тревоги»).

Сигнал крайнего положения через механические контакты (модуль контактов предельного значения)

Гальванически изолированные переключающие контакты могут индицировать два дополнительных предела через легко монтируемый модуль. Сигнальный тревожный выход также встроен в модуль (см. «Модуль тревоги»).

<u>Для всех модулей, описанных выше, действительно следующее:</u>

Все сигналы являются электрически изолированными один от другого и от базового устройства. Выходы выводят информацию о собственной неисправности. Процесс дооснащения модулями достаточно прост.


Раздельная установка системы сбора информации о рабо чем ходе позиционера и блока регулятора

Система сбора информации о рабочем ходе позиционера и блок регулятора могут по отдельности присоединяться ко всем версиям корпусов SIPART PS2 (кроме огнестойких). Измерение хода или угла поворота производятся непосредственно на приводе. Блок регулятора может быть размещен на определенном расстоянии, например, на трубе или похожей конструкции, и присоединен к системе сбора информации о рабочем ходе с помощью электрического кабеля и к приводу с помощью одной или двух пневматических линий. Такую раздельную конструкцию часто удобно применять, если условия окружающей среды в месте крепления не соответствуют условиям, указанным для позиционера (например, наличие сильных вибраций).

Следующие устройства могут использоваться для измерения хода или угла поворота:

- Датчик NCS
- Внешняя система сбора информации о рабочем ходе C73451-A430-D78
- Доступный для приобретения потенциометр (с сопротивлением 10 кΩ), например, для сред с более высокой температурой или под конкретные условия применения, установленные покупателем.

Для небольших поступательных приводов с коротким ходом клапана рекомендуется использовать потенциометры, так как, с одной стороны, потенциометр не требует много места для установки, с другой стороны, его передаточная характеристика оптимальна для короткого хода.



Раздельный монтаж системы сбора информации о рабочем ходе позиционера и блока регулятора

Техническое описание

Бесконтактный датчик положения (NCS)



Контактный и бесконтактный датчики положения (NCS) для поворотного привода (слева) и поступательного привода \leq 14 мм (справа)



Датчик NCS для хода >14 мм

Датчик NCS представляет собой бесконтактный датчик положения. При ходе до 14 мм не требуется применение соединительных элементов, таких как кулачковая муфта и поводок для поворотных приводов или рычаг и съемный бугель для поступательных приводов.

Результатом этого является:

- Повышенная устойчивость к вибрационным и ударным воздействиям
- Отсутствие износа датчика
- Простота монтажа на небольших приводах
- Пренебрежимо малый гистерезис при очень маленьком ходе.

Датчик не требует дополнительного питания, то есть SIPART PS2 (кроме версии Ex d) может работать по двухпроводной схеме. NCS (Non Contacting Position Sensor — бесконтактный датчик положения) состоит из герметичного корпуса датчика, требующего надежного монтажа, и магнита, который крепится на оси поступательных приводов или на торце вала поворотных приводов. Для версий с ходом >14 мм магнит и датчик NCS предварительно монтируются на раме из нержавеющей стали и имеют такую же механическую систему крепления, что и сам позиционер, то есть их монтаж может производиться с помощью стандартных монтажных наборов 6DR4004-8V, -8VK and -8VL.

При использовании внешних датчиков необходимо установить модуль фильтра ЭМС в позиционер (блок регулятора) для улучшения уровня связи в режиме ЭМС согласно Декларации о соответствии нормам ЕС (см. таблицу данных по выбору и заказу «Модуль фильтра ЭМС»).

Функции

Работа электропневматического позиционера SIPART PS2 полностью иная, чем у традиционных позиционеров.

Принцип работы

Сравнение заданной и действительной величин позиции привода осуществляется электронно в микроконтроллере.

При обнаружении отклонения контроллер управляет пьезовентилями по методу 5-позиционного выключателя, через которые происходит дозировка воздуха в камеры пневматического привода.

Затем микроконтроллер выдает управляющую команду на пьезоэлектрический вентиль в соответствии с величиной и знаком отклонения между установленным и фактическим значением. Пьезоэлектрический вентиль преобразует эту команду в приращение положения управляющего воздействия.

Позиционер подает непрерывный сигнал, если обнаружено значительное отклонение системы (зона быстрого хода); если обнаружено умеренное отклонение системы (зона медленного хода), то оно выдает последовательность импульсов. В случае небольшого отклонения сигналы позиционирования не выдаются (адаптивная или переменная зона нечувствительности).

Поступательное или поворотное движение привода отслеживается монтажным набором и передается на высококачественный потенциометр через вал и беззазорную зубчатую передачу.

Угловая погрешность ползунка при установке на поступа тельные приводы корректируется автоматически.

При соединении по двухпроводной схеме устройство SIPART PS2 получает питание только через сигнал установки рабочей точки 4...20 мА. Питание также подводится через двухпроводной сигнал шины при работе с PROFIBUS (SIPART PS2 PA). То же самое применимо и для версий, работающих с FOUNDATION Fieldbus.

Пневматический вентильный блок с пьезоэлектрической системой предварительного управления вентилем

Пьезовентиль может подавать очень короткие перестано вочные импульсы. Благодаря этому достигается высокая точностьперестановки. Элементом предварительного управления является пьзопреобразователь, он включает главный пневматический блок управления. Вентильный блок характеризуется очень длительным сроком службы.

Управление в местном режиме

Управление в местном режиме осуществляется при помощи встроенного дисплея и трех кнопок управления. Переключение между режимами работы — Автоматический, Ручной, Конфигурирование и Диагностика — производится при нажатии соответствующей кнопки.

В ручном режиме привод может быть настроен на всем рабочем диапазоне без необходимости размыкания цепи.

Работа и контроль при помощи конфигурационного программного обеспечения SIMATIC PDM

Конфигурационное программное обеспечение SIMATIC PDM гарантирует простоту работы, контроля и параметрирования устройства. Доступную диагностическую информацию можно получить с устройства с помощью SIMATIC PDM. Связь осуществляется через протокол HART или PROFIBUS PA. При использовании протокола HART доступ к устройству может осуществляться как через модем HART, так и через HART-совместимый модуль ввода/вывода (удаленный ввод/вывод). Файлы описания функций соответствующего устройства, такие как GSD и (расширенный) EDD доступны для обоих типов связи.

В дополнение SITRANS DTM предоставляет программное обеспечение, основанное на опробованной и протестированной технологии EDD, которое можно использовать для задания параметров полевых устройств через DTM (менеджер типов устройств) с использованием программного средства FDT frame application (например, PACTware). SITRANS DTM и необходимые, соответствующие типу, устройства и файлы EDD можно загрузить бесплатно. Программное обеспечение имеет соответствующие интерфейсы связи с HART и PROFIBUS.

Техническое описание

Автоматический ввод в эксплуатацию

С помощью простого меню настроек устройство SIPART PS2 можно быстро адаптировать к арматуре и настроить, используя функцию автоматического запуска.

В процессе инициализации микроконтроллер определяет точку отсчета, конечное значение, направление действия и скорость перестановки привода. На основе этих данных он устанавливает минимальное время импульса и зону нечувствительности, оптимизируя таким образом управление.

Пониженный расход воздуха

Отличительной особенностью устройства SIPART PS2 является его чрезвычайно низкий расход воздуха. Обычно потери воздуха в стандартных устройствах позиционирования весьма дорогостоящи. Благодаря использованию современных пьезоэлектрических технологий, устройство SIPART PS2 потребляет воздух только по мере необходимости, поэтому оно окупает себя за короткий промежуток времени.

Функции комплексного контроля

Устройство SIPART PS2 осуществляет различные функции контроля, при помощи которых определяется изменение в положении привода и вентиля и осуществляется сигнализация при превышении установленного предела (если применимо). Эта информация может быть важна для целей диагностики работы привода или вентиля. Измеряемые данные необходимо определить и контролировать. Предельные значения некоторых из них могут регулироваться, включая следующие:

- Общая величина хода
- Количество изменений направления
- Счетчик сбоев
- Самонастраивающаяся зона нечувствительности
- Конечная позиция клапана (например, для определения износа клапанного седла или наличия налета)
- Время работы (также в соответствии с температурным режимом и диапазоном хода) и мин./макс. температура
- Циклы работы пьезоэлектрических клапанов
- Время позиционирования клапана
- Негерметичности привода

Контроль состояния с использованием принципа трехступенчатой сигнализации

Интеллектуальный электропневматический позиционер SIPART PS2 оснащен дополнительными функциями контроля. На основе данных, полученных при помощи этих функций контроля, вырабатываются сигналы активных неисправностей, отображаемые при индикации состояния устройства. Степень опасности этих неисправностей отображается «светофорной» системой сигнализации — выводом пиктограммы гаечного ключа зеленого, желтого и красного цвета (на SIMATIC PDM и станцию обслуживания):

- Необходимо провести техническое обслуживание (пиктограмма зеленого гаечного ключа)
- Срочно необходимо провести техническое обслуживание (пиктограмма желтого гаечного ключа)
- Опасность отказа устройства или отказа оборудования (пиктограмма красного гаечного ключа)

Такая система сигнализации позволяет пользователю при нять предупредительные меры до возникновения серьезной аварии вентиля или привода, которая может привести к выходу из строя всей системы. Факт отображения индикатора неисправности, такой как начало разрушения диафрагмы привода или увеличивающаяся инерционность устройства, позволяет пользователю увеличить надежность работы системы в любой момент при помощи выбора подходящей стратегии проведения технического обслуживания.

Такая трехступенчатая иерархия сигнализации также обеспечивает раннее обнаружение и сигнализирование при возникновении других неисправностей, например статического трения в сальнике, признаков износа вентиля клапана или вентильного седла, а также отложении осадка или налета на соединительных элементах.

Информация об этих неисправностях может быть выдана через сигнальные выходы (см. выше) позиционера (макс. 3), через линии связи HART или интерфейс полевой шины. В этом случае версии прибора, поддерживающие протоколы HART, PROFIBUS и FF, обеспечивают дифференциацию различных индикаторов неисправности, а также отображение графиков и гистограмм всех ключевых переменных процесса по отношению к монтажной арматуре.

Требования проведения технического обслуживания отдельных компонентов совместно с идентификационной информацией об источнике неисправности также отображаются на дисплее устройства.

Функциональная безопасность в соответствии с SIL 2

Позиционеры SIPART PS2 также можно использовать для контроля монтажной арматуры, которая отвечает специальным требованиям функциональной безопасности по IEC 61508 или IEC 61511-1.

Это позиционер простого действия с подводом воздуха, с входом 4...20 мА, интерфейсом PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus (FF), предназначенный для монтажа на пневматических приводах с пружинным возвратом.

Позиционер осуществляет подачу воздуха в привод вентиля по сигналу/в случае сбоя и переводит вентиль в заданное безопасное положение.

Этот позиционер отвечает следующим требованиям:

- Функциональная безопасность вплоть до SIL 2, в соответствии с IEC 61508 или IEC 61511-1 для безопасной подачи воздуха
- Взрывозащита для версий 6DR5...-.Е...
- Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 61326/A1, Приложение A.1

SIPART PS 2 как «интеллектуальный электромагнитный вентиль»

Открытие/закрытие вентилей, в частности безопасной монтажной арматуры, в общем случае осуществляется при помощи подачи воздуха, управляемого электромагнитным вентилем. При использовании SIPART PS2 вместо такого вентиля позиционер обеспечивает выполнение двух задач при помощи одного прибора (без внешних соединений):

- Во-первых, позиционер выключает монтажную арматуру по сигналу при помощи подачи воздуха в привод (функциональная безопасность в соответствии с SIL 2 (см. выше)).
- Во-вторых, он выполняет тест кчастичного хода через регулярные промежутки времени (1–365 дней), что препятствует блокированию монтажной арматуры, например, из-за коррозии или образования налета.

Так как в этом случае устройство SIPART PS2 постоянно работает в нормальном режиме (например, 99 % позиции), оно также осуществляет постоянную функцию тестирования выходной пневматической цепи, что обычно невозможно при использовании электромагнитного вентиля.

Электромагнитные вентили, расположенные на управляющих вентилях, также не могут быть протестированы во время работы в нормальном режиме. Поэтому нет необходимости устанавливать их при использовании устройства SIPART PS 2 с четырехпроводной системой связи, так как подача воздуха осуществляется SIPART PS2 по соответствующему сигналу. Это означает, что на управляющих вентилях функции управления и выключения может выполнять одно устройство.

Техническое описание


Конфигурирование

В режиме конфигурирования позиционер SIPART PS2 может настраиваться в соответствии с требованиями, включая следующие установки:

- Диапазон входного тока 0...20 мА или 4...20мА
- Возрастающая или падающая кривая характеристики а входе установленной величины
- Ограничение скорости позиционирования (время изменения установленной величины)
- Работа в разделенном диапазоне; регулируемое значение начала диапазона и значение конца диапазона
- Порог чувствительности (зона нечувствительности); самонастраивающийся или фиксированный
- Направление действия; возрастание или снижение выходного давления при увеличении установленного значения

- Предельные значения (значение начала диапазона и значение конца диапазона) диапазона позиционирования
- Предельные значения (сигнализация) положения исполнительного устройства; минимальное и максимальное значения
- Автоматическая функция высокой степени герметичности вентиля «tight shut-off» (с регулируемым порогом чувствительности)
- Ход может быть скорректирован в соответствии с кривой характеристики вентиля.
- Функция двоичных входов
- Функция сигнальных выходов и т. д.

Установка параметров для различных версий устройства SIPART PS2 в основном производится схожим образом.



Электропневматический позиционер SIPART PS2, функциональная схема

Технические характеристики

Технические характеристики

SIPART PS2	(все версии)
------------	--------------

SIPART PS2 (все версии)		
Номинальные условия работы		
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации устройства	См. технические характеристики на стр. 6/20	
Степень защиты ¹⁾	IP66 в соответствии с EN 60529/NEMA 4X	
Расположение при установке	Любое; пневматические соединения и выпускное отверстие не предназначены для использования в средах с повышенной влажностью	
Вибростойкость		
• Гармонические колебания (синусоида) в соответствии с EN 60068-2-6/05.96	$3,5$ мм, 227 Гц, 3 цикл/ось $98,1$ м/с 2 , 27300 Гц, 3 цикл/ось	
• Удары (полусинусоидальные импульсы) в соответствии с EN 60068-2-29/03.95	150 м/с ² , 6 мс, 1000 удар/ось	
• Шум (с цифровым управлением) в соответствии с EN 60068-2-64/08.95	10200 Гц; 1 (м/с 2) 2 /Гц 200500 Гц; 0,3 (м/с 2) 2 /Гц 4 ч/ось	
 Рекомендуемый диапазон при непрерывной работе всей монтажной арматуры 	≤ 30 м/с² без резонансной остроты	
Климатический класс	В соответствии с EN 60721-3-4	
• Хранение ²⁾	1К5, при -40+80 °С	
• Транспортировка ²⁾	2К4, при -40+80 °C	
• Эксплуатация ³⁾	4К3, при -30+80 °С ⁴⁾	
Пневматические параметры		
Вспомогательная энергия (приточный воздух)	Сжатый воздух, азот или очищенный природный газ	
• Давление	1,47 бар	
Качество воздуха в соответствии с ISO 8573-1		
 Размер и плотность твердых частиц 	Класс 2	
• Температура конденсации воздуха при пониженном давлении	Класс 2 (мин. на 20 К ниже температуры окружающей среды)	
• Содержание масла	Класс 2	
Недросселированный проток (DIN 1945)		
 Приточный вентиль (для подачи воздуха в привод)⁵⁾ 		
- 2 бар	4,1 Hm ³ /ч	
- 4 бар	7,1 Hm ³ /ч	
- 6 бар	9,8 Hм ³ /ч	
 Отводной вентиль (для подачи воздуха в привод) 		
- 2 бар	8,2 Hm ³ /ч	
- 4 бар	13,7 Hм ³ /ч	
- 6 бар	19,2 Нм ³ /ч	
Течь клапана	$< 6 \times 10^{-4} \text{ Hm}^3/\text{ч}$	
Отношение размера открытого отверстия к общему размеру отверстия	Hастраиваемое до ∞ : 1	
Расход вспомогательной энергии в отрегулированном состоянии	$< 3,6 \times 10^{-2} \text{ Hm}^3/\text{ч}$	

_				ция
٧O	HC	TD	VK	ция

Принцип работы

- Диапазон хода (поступательные приводы)
- Диапазон углов поворота (поворотные приводы)

- На поступательном приводе
- С помощью монтажного набора 6DR4004-8V и, при необходимости, дополнительного рычага 6DR4004-8L на приводах в соответствии с IEC 60534-6-1 (NAMUR) с ребрами жесткости, арматурой или плоской поверхностью

Поликарбонат, армированный стекловолокном (PC)

Аустенитная нержавеющая сталь

См. габаритные чертежи на стр.

Простогои двойного действия

Простого и двойного действия

Простого действия

IP31

IP44

IP54

3...130 мм; 5.12") (угол оси устройства позиционирования 16...90°)

С помощью монтажного набора 6DR4004-8D на приводах • На поворотных приводах с монтажной поверхностью в соответствии с VDI/VDE 3845 и IEC 60534-6-2. Необходимый монтажный кронштейн расположен на стороне привода

GD AlSi12

GK AlSi12

Около 0,9 кг

Около 1,3 кг

Около 3,9 кг

Около 5,2 кг

мат. № 1.4581

Алюминий AlMqSi, анодированный

30...100°

Материал

- Корпус
- 6DR5**0-*** (Makrolon)
- 6DR5**1-*** (алюминий)
- 6DR5**2-*** (нержавеющая сталь)
- 6DR5**5-*** (алюминий, огнестойкий)
- Блок манометров
- Масса, базовое устройство
- Корпус из поликарбоната. армированного стекловолокном
- Алюминиевый корпус
- Корпус из нержавеющей стали
- Герметизированный алюминиевый корпус
- Размеры
- Версии устройства
- В корпусе Makrolon
- В алюминиевом корпусе
- В огнестойком алюминиевом
- В корпусе из нержавеющей стали Простого и двойного действия
- Манометр
- Степень защиты
- Пластиковый манометр
- Манометр из стали
- Манометр из нержавеющей стали 316
- Вибростойкость

В соответствии с EN 837-1

Регулятор

Блок регулятора

- Пятипозиционный переключатель
- Зона нечувствительности
- dEbA = Aвто

Самонастраиваемый Самонастраиваемый

или с установленным фиксированным значением

- dEbA = 0,1...10 % Самонастраиваемый или с установленным фиксированным значением

Технические характеристики

Преобразователь анлогового сигнала в цифровой

• Время сканирования

10 мс

≤ 0,05 %

• Разрешение

• Погрешность передачи • Влияние температурной < 0,2 %

погрешности

<0,1 % / 10 K

Время цикла

• 20 мА/устройство HART

20 мс

• Устройство РА

60 мс

• Устройство FF

60 мс (мин. время цикла)

Сертификаты и допуски

Классификация в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED 97/23/EC) Для газов флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика SEP)

Маркировка СЕ

Указанный продукт отвечает версиям, выпущенным на рынок нашей компанией в соответствии с Европейскими требованиями и Декларацией соответствия нормам ЕС.

Требования ЕМС

См. в Декларации о соответствии нормам ЕС, размещенной в сети Интернет, или в ее копии, приложенной

к продукту.

 $^{^{1)}}$ Макс. энергия удара составляет 1 Дж для корпуса со смотровым

²⁾ Во время ввода в эксплуатацию при ≤ 0 °С необходимо убедиться, что позиционер работает достаточно долго и при этом подается сухой воздух для работы пневматики.

 $^{^{3)}}$ При \leq -10 °C $\,$ скорость обновления изображения индикатора ограничена.

⁴⁾ -20...+80 °C для 6DR55..-0G..., 6DR56..-0G..., 6DR55..-0D... и 6DR56..-0D...

 $^{^{5)}}$ Для версии Ex d (6DR5..5-...) значения уменьшаются примерно на 20 %

SIPART PS2 с поддержкой и без поддержки протокола HART

	Базовое устройство без взрывозащиты Ех	Базовое устройство со взрывозащитой Ex d (огнестойкий корпус)	Базовое устройство со взрывозащитой Ex i	Базовое устройство с классом защиты Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD
Вход				
Двухпроводное соединение (клеммы 6/8)				
Номинальный диапазон сигнала		42	20 мА	
Ток поддержания вспомогательной энергии		≥ 3,	6 мА	
Требуемое напряжение нагрузки U_{B} (соответствует сопротивлению при 20 мА)				
• Без поддержки протокола HART (6DR50)				
- Рабочее	6,36 B (= 318 Ω)	6,36 B (= 318 Ω)	7,8 B (= 390 Ω)	7,8 B (= 390 Ω)
- Макс.	6,48 B (= 324 Ω)	6,48 B (= 324 Ω)	8,3 B (= 415 Ω)	8,3 B (= 415 Ω)
• Без поддержки протокола HART (6DR53)				
- Рабочее	7,9 B (= 395 Ω)	-	-	-
- Макс.	8,4 B (= 420 Ω)	-	-	-
• C поддержкой протокола HART (6DR51)				
- Рабочее	6,6 B (= 330 Ω)	6,6 B (= 330 Ω)	-	-
- Макс.	6,72 B (= 336 Ω)	6,72 B (= 336 Ω)	-	-
• С поддержкой протокола HART (6DR52)				
- Рабочее	-	8,4 B (= 420 Ω)	8,4 B (= 420 Ω)	8,4 B (= 420 Ω)
- Макс.	-	8,8 B (= 440 Ω)	8,8 B (= 440 Ω)	8,8 B (= 440 Ω)
• Статическая граница разрушения	±40 мA	±40 мA	-	-
Максимальная внутренняя емкость C_i				
• Без поддержки протокола HART	-	-	22 нФ	22 нФ (при «nL»)
• C поддержкой протокола HART	-	-	7 нФ	7 нФ (при «nL»)
Максимальная внутренняя индуктивность L _i				
• Без поддержки протокола HART	-	-	0,12 мГн	0,12 мГн (при «nL»)
• C поддержкой протокола HART	-	-	0,24 мГн	0,24 мГн (при «nL»)
Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями:	-	-	Искробезопасная цепь $U_i=30~B$ $I_i=100~\text{MA}$ $P_i=1~B_T$	При «nA» и «tD»: U _n = 30 В пост. тока I _n = 100 мА при «nL»: U _i = 30 В I _n = 100 мА
Тестовое напряжение		840 В пос	т. тока, 1 с	
Двоичный вход ВЕ1 (клеммы 9/10; электрически соединен с базовым устройством)	Подходи	т только для плавающего < 5 µA	контакта; макс. нагрузка при 3 В	контакта
3/4-проводное устройство (клеммы 2/4 и 6/8) (6DR52 и 6DR53)				
Питающее напряжение U _H	1835 В пост. тока	1835 В пост. тока	1830 В пост. тока	1830 В пост. тока
Потребляемый ток I _H		(U _H -7,5 B)	/2,4 kΩ [мA]	
Максимальная внутренняя емкость C_i	-	-	22 нФ	22 нФ (при «nL»)
Максимальная внутренняя индуктивность $\mathbf{L}_{\mathbf{i}}$	-	-	0,12 мГн	0,12 мГн (при «nL»)
Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями:			Искробезопасная цепь $U_i = 30\ B$ пост. тока $I_i = 100\ \text{мA}$ $Pi = 1\ BT$	При «nA» и «tD»: U _n = 30 В пост. тока I _n = 100 мА при «nL»: U _i = 30 В пост. тока I _i = 100 мА

	Базовое устройство без взрывозащиты Ex	Базовое устройство со взрывозащитой Ex d (огнестойкий корпус)	Базовое устройство со взрывозащитой Ex i	Базовое устройство с классом защиты Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD
Вход тока I _W				
 Номинальный диапазон сигнала 		0/4	20 мА	
• Напряжение нагрузки при 20 мА	≤ 0,2 B (= 10 ∈ ĺ)	$≤ 0.2 B (= 10 \Omega)$	≤ 1 B (= 50 Ω)	≤ 1 B (= 50 Ω)
• Максимальная внутренняя емкость С _і		-	22 нФ	22 нФ (при «nL»)
 Максимальная внутренняя индуктивность L_i 	-	-	0,12 мГн	0,12 мГн (при «nL»)
 Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями: 	-	-	Искробезопасная цепь $U_i = 30 \text{ B}$ пост. тока $I_i = 100 \text{ мA}$	При «nA» и «tD»: U _n = 30 В пост. тока I _n = 100 мА
			P _i = 1 BT	при «nL»: U _i = 30 В пост. тока I _i = 100 мА
Гальваническое разделение	между U _H и I _W	между U _H и I _W	между U _H и I _W (2 искробезопасных цепи)	между U _H и I _W
Тестовое напряжение		840 В пос	т. тока, 1 с	
Двоичный вход ВЕ1 (клеммы 9/10; электрически соединен с базовым устройством)	Подходи		контакта; макс. нагрузка при 3 В	контакта
Конструкция				
Электрические соединения				
• Винтовые зажимы		2.5 AW	/G28-12	
• Кабельный ввод	M20х1,5 или 1/2-14 NPT	Кабельный ввод, сертифицированный в соответствии с Ex d, M20x1,5, 1/2- 14 NPT или M25x1,5	M20х1,5 или 1/2-14 NPT	M20x1,5 или 1/2-14 NPT
Пневматические соединения		Внутренняя резьба	G1/4 или 1/4-18 NPT	
Сертификаты, допуски, взрывозащита				
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации устройства	-30+80 °C		T4: -30+80 °C T5: -30+65 °C T6: -30+50 °C	
	При <u><</u> -10 °C скорость с с системой защиты Ех	применимо следующее: т	индикатора ограничена. олько Т4 допустимо при и R4004-6J	Для основных устройств использовании модуля I _у
Взрывозащита в соответствии с ATEX/IECEx		Зона 1: II 2 G Ex d IIC T6	Зона 1: II 2 G Ex ia IIC T6//4 Gb	Зона 2: II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nL IIC T6/T4Gc II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc Зона 22: II 3 D Ex tD A22 IP66 T100 °C
Взрывозащита в соответствии с FM/CSA		XP, Класс I, Категория 1 Класс I, Зона 1, Ex d DIP, Класс II, Категория 1 DIP, Класс III		NI, Класс I, Категория 2 Класс 1, Зона 2
Место монтажа		Зона 1	Зона 1	Зона 2/22

Технические характеристики

SIPART PS2 c PROFIBUS PA

	Базовое устройство без взрывозащиты Ех	Базовое устройство со взрывозащитой Ех d (огнестойкий корпус)	Базовое устройство со взрывозащитой Ex i	Базовое устройство с классом защиты Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD	
Вход					
Источник питания (клеммы 6/7)		Питание	: ОТ ШИНЫ		
Напряжение шины	932 B	932 B	924 B	932 B	
• Соединение шины с источником питания			Искробезопасное FISCO	При «nA» и «tD»: Un = 32 В пост. тока при «nL»: FNICO	
- Макс. напряжение питания U _o	-	-	17,5 B	17,5 B	
- Макс. ток короткого замыкания I _о	-	-	380 мА	570 мА	
- Макс. мощность Р _о	-	-	5,32 BT	-	
• Соединение шины с разделительной стенкой			Искробезопасная цепь	при «nL»	
- Макс. напряжение питания U _o	-	-	24 B	32 B	
- Макс. ток короткого замыкания ${\sf I_0}$	-	-	250 мА	-	
- Макс. мощность Р _о	-	-	1,2 Вт	-	
Потребляемый ток		11,5 MA	4 ± 10 %		
Дополнительный сигнал ошибки		0	мА		
Максимальная внутренняя емкость С	-	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала	
Максимальная внутренняя индуктивность L_i	-	-	8 мкГн	8 мкГн (при «nL»)	
Безопасное отключение может быть активировано при помощи кодирующей мостовой схемы (клеммы 81/82; гальванически отделены от базового устройства)					
• Входное сопротивление		> 2	0 κΩ		
• Сигнал состояния «0» (выключение активно)	04,5 В или не используется				
• Сигнал состояния «1» (выключение не активно)		13	.30 B		
• Максимальная внутренняя емкость C_i	-	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала	
 Максимальная внутренняя индуктивность L_i 	-	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала	
 Для подключения источника питания 	-	-	Искробезопасная цепь	При «nA», «nL» и «tD»	
- Макс. напряжение питания U _i	-	-	30 B	30 B	
 Макс. ток короткого замыкания I_i 	-	-	100 мА	100 мА	
- Макс. мощность Р _{оі}	-	-	1 Вт	-	
Гальваническое разделение	безопасного отключе	гройством и входом ния, а также выходами ных модулей	Базовое устройство и вход безопасного отключения, а также выходы дополнительных модулей разделены, искробезопасные цепи	Между базовым устройством и входом безо пасного отключения, а также выходами допол нительных модулей	
Тестовое напряжение		840 В пос	т. тока, 1 с		
Двоичный вход BE1 для PROFIBUS (клеммы 9/10; электрически соединен с базовым устройством)	Подходит только для плавающего контакта; макс. нагрузка контакта < 5 мкА при 3 В			контакта	
Конструкция					
Электрические соединения					
• Винтовые зажимы		2.5 AW	/G28-12		
• Кабельный ввод	M20x1,5 или 1/2-14 NPT	Кабельный ввод, сертифицированный в соответствии с Ex d, M20x1,5; 1/2-14 NPT или M25x1,5	M20x1,5 или 1/2-14 NPT	M20x1,5 или 1/2-14 NPT	
Пневматические соединения		Внутренняя резьба	G1/4 или 1/4-18 NPT		



	Базовое устройство без взрывозащиты Ех	Базовое устройство со взрывозащитой Ex d (огнестойкий корпус)	Базовое устройство со взрывозащитой Ex i	Базовое устройство с классом защиты Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD		
Сертификаты, допуски, взрывозащита						
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации устройства	-30+80 °C	T4: -30+80 °C T5: -30+65 °C T6: -30+50 °C		T4: -20+75 °C T6: -20+50 °C		
	При ≤ -10 ° Для основных устро	°C скорость обновления ийств с системой защиты Епри использовании мо	изображения индикатора Ех применимо следующее дуля I _у типа 6DR4004-6J	ограничена. :: только Т4 допустимо		
Взрывозащита в соответствии с	-	Зона 1:	Зона 1:	Зона 2:		
ATEX/IECEx		II 2 G Ex d IIC T6	II 2 G Ex ia IIC T6/4 Gb	II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nL IIC T6/T4Gc II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc		
				Зона 22:		
				II 3 D Ex tD A22 IP66 T100 °C		
Взрывозащита в соответствии с FM/CSA		XP, Класс I, Категория 1 Класс I, Зона 1, Ex d DIP, Класс II, Категория 1 DIP, Класс III	Класс I, Категория 1,	NI, Класс I, Категория 2 Класс 1, Зона 2		
Место монтажа		Зона 1	Зона 1	Зона 2/22		
Протокол связи						
Протокол связи	функция подчиненног стандарт EN 50170	Уровни 1 и +2 в соответствии с PROFIBUS PA, технология передачи в соответствии с IEC 61158-2; функция подчиненного режима; уровень 7 (уровень протокола) в соответствии с PROFIBUS DP, стандарт EN 50170 с расширенными функциями PROFIBUS (все данные — ациклические; регулируемые переменные, обратные связи и состояние также ациклические)				
Соединения С2		единений с управляющим соединения в течение 60				
Профиль устройства	PR	OFIBUS PA профиль B, ве	ерсия 3.0, более 150 объе	KTOB		
Время отклика на сообщение управляющего устройства		Типовое — 10 мс				
Адрес устройства		126 (при	доставке)			
Программное обеспечение для параметрирования	SIMATIC PDM;	поддержка всех объектог не входит в о	з устройства. Программно бъем поставки	ре обеспечение		

Технические характеристики

SIPART PS2 c FOUNDATION Fieldbus

SIPART PS2 c FOUNDATION FIEL	lubus			
	Базовое устройство без взрывозащиты Ex	Базовое устройство со взрывозащитой Ex d (огнестойкий корпус)	Базовое устройство со взрывозащитой Ex i	Базовое устройство со взрывозащитой Ex Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD
Вход				
Источник питания (клеммы 6/7)		Питание	от шины	
Напряжение шины	932 B	932 B	924 B	932 B
• Соединение шины с источником питания			Искробезопасное FISCO	При «nA» и «tD»: U _n = 32 В пост. тока при «nL»: FNICO
- Макс. напряжение питания U _o	-	-	17,5 B	17,5 B
- Макс. ток короткого замыкания I _о	-	-	380 мА	570 мА
- Макс. мощность Р _о	-	-	5,32 Вт	-
 Соединение шины с разделительной стенкой 			Искробезопасная цепь	при «nL»
- Макс. напряжение питания U _o	-	-	24 B	32 B
- Макс. ток короткого замыкания I _о	-	-	250 мА	-
- Макс. мощность Р _о	-	-	1,2 Вт	-
Потребляемый ток		11,5 мА	A ± 10 %	
Дополнительный сигнал ошибки		0	мА	
Максимальная внутренняя емкость $C_{\rm i}$	-	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
Максимальная внутренняя индуктивность L _i	-	-	8 мкГн	8 мкГн (при «nL»)
Безопасное отключение может быть активировано при помощи кодирующей мостовой схемы (клеммы 81/82; гальванически отделенные от базового устройства)				
• Входное сопротивление		> 21	0 κΩ	
• Сигнал состояния «0» (выключение активно)		04,5 В или не	е используется	
• Сигнал состояния «1» (выключение не активно)		13	.30 B	
• Максимальная внутренняя емкость C_i	-	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
 Максимальная внутренняя индуктивность L_i 	-	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
 Для подключения источника питания 	-	-	Искробезопасная цепь	При «nA», «nL» и «tD»
- Макс. напряжение питания U _i	-	-	30 B	30 B
- Макс. ток короткого замыкания I _i	-	-	100 мА	100 мА
- Макс. мощность Р _{оі}	-	-	1 Вт	-
Гальваническое разделение	безопасного отключе	тройством и входом ния, а также выходами ных модулей	Базовое устройство и вход безопасного отключения, а также выходы дополнитель ных модулей разде лены, искробезопасные цепи	Между базовым устройством и входом безопасного отключе ния, а также выходами дополнительных моду лей
Тестовое напряжение		840 В пос	т. тока, 1 с	
Конструкция				
Электрические соединения				
• Винтовые зажимы		2.5 AW	G28-12	
• Кабельный ввод	M20x1,5 или 1/2-14 NPT	Кабельный ввод, сертифицированный в соответствии с Ex d, M20x1,5; 1/2-14 NPT или M25x1,5	M20х1,5 или 1/2-14 NPT	M20x1,5 или 1/2-14 NPT
Пневматические соединения		Внутренняя резьба	G1/4 или 1/4-18 NPT	



	Базовое устройство без взрывозащиты Ех	Базовое устройство со взрывозащитой Ex d (огнестойкий корпус)	Базовое устройство со взрывозащитой Ex i	Базовое устройство со взрывозащитой Ex Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD	
Сертификационная и утвердительная документация, взрывобезопасность					
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации устройства	-30+80 °C	T5: -30.	+80 °C +65 °C +50 °C	T4: -20+75 °C T6: -20+50 °C	
		С скорость обновления ийств с системой защиты Е при использовании мо			
Взрывозащита в соответствии с	-	Зона 1:	Зона 1:	Зона 2:	
ATEX/IECEx		II 2 G Ex d IIC T6	II 2 G Ex ia IIC T6/4 Gb	II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nL IIC T6/T4Gc II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc	
				Зона 22: II 3 D Ex tD A22 IP66 T100 °C	
Взрывозащита в соответствии с FM/CSA		XP, Класс I, Категория 1 Класс I, Зона 1, Ex d DIP, Класс II, Категория 1 DIP, Класс III	IS, Класс I, Категория 1 Класс I, Категория 1, Ex i	NI, Класс I, Категория 2 Класс 1, Зона 2	
Место монтажа		Зона 1	Зона 1	Зона 2/22	
Протокол связи					
Группа и класс линий связи	В соответствии с те	хническими характерист	ками Fieldbus Foundation	для канала связи Н1	
Функциональные блоки	Группа 3, Класс 31PS (соединение «Источник— Абонент») 1 Блок ресурсов (RB2) 1 Функциональный блок аналогового выхода (AO) 1 Функциональный блок PID (PID) 1 Блок преобразователя (Стандартное усовершенствованное Позиционер клапана)				
Скорость выполнения команд блоками			60 мс 80 мс		
Физический профиль уровня	123, 511				
Регистрация FF	Протестирована с ITK 5.0				
Адрес устройства		22 (при ,	доставке)		

Технические характеристики

Технические характеристики дополнительных модулей

	Без взрывозащиты Ex/ со взрывозащитой Ex d	С Ex n взрывозащитой Ex i	Co взрывозащитой Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
Сертификаты, допуски, взрывозащита			
Взрывозащита в соответствии с ATEX/IECEx		Зона 1: II 2 G Ex ia IIC T6/T4 Gb	Зона 2: II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nL IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc
			Зона 22: II 3 D Ex tD A22 IP66 T100 °C
Взрывозащита в соответствии с FM/CSA		IS, Класс I, Категория 1 Класс I, Категория 1, Ex i	NI, Класс I Категория 2 Класс I Зона 2
Место монтажа	-	Зона 1	Зона 2/22
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации устройства	-30+80 °C	T6: -30.	0+80 +50 °C жен использоваться только в Т4
Модуль тревоги	6DR4004-8A	6DR4004-6A	6DR4004-6A
Двоичные выходы сигнализации А1, А2 и выход сигнализации			
• Состояние сигнала			
- Высокий уровень (не активирован)	Проводящий, R = 1 к Ω , +3/-1 %*)	≤ 2,1 mA	≤ 2,1 mA
 Низкий уровень*) (активирован) 	Заблокирован, $I_R < 60 \mu A$	≤ 1,2 mA	≤ 1,2 MA
†) Низкий уровень также отвечает состоянию неисправности базового устройства или отсутствию его дополнительного источника питания.	*) При использовании в огнестойком корпусе потребляемый ток должен быть ограничен до 10 мА на выход.	Порог переключения с питанием в соответствии с EN 60947-5-6: $U_H = 8,2$ B, $R_i = 1$ к Ω	Порог переключения с питанием в соответствии с EN 60947-5-6: $U_H = 8,2$ B, $R_i = 1$ к Ω
• Эффективная внутренняя емкость C _i		5,2 нФ	5,2 нФ (при «nL»)
 Эффективная внутренняя индуктивность Li 		Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
• Питающее напряжение U _H	≤ 35 B	-	-
 Соединение с цепями со следующими пиковыми значениями 		Искробезопасный коммутирующий усилитель в соответствии с EN 60947-5-6 $U_i = 15,5$ В пост. тока $I_i = 25$ мА $P_i = 64$ мВт	При «nA» и «tD»: $U_H = 15,5 \ B$ пост. тока при «nL»: $U_{i_i} = 15,5 \ B$ пост. тока $I_{i_i} = 25 \ \text{мA}$
Двоичный вход BE2			
 Электрически соединен с базовым устройством 			
- Сигнал состояния «0»		Плавающий контакт, разомкнутый	
- Сигнал состояния «1»		Плавающий контакт, замкнутый	
- Нагрузка контакта		3 B, 5 μA	
 Гальванически отделен от базового устройства 			
- Сигнал состояния «0»		≤ 4,5 В или разомкнутый контакт	
- Сигнал состояния «1»		<u><</u> 13 B	
- Нормальное сопротивление		<u><</u> 25 κΩ	
 Статическая граница разрушения 	± 35 B	-	-
 Эффективная внутренняя индуктивность и емкость 	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
 Соединение с цепями со следующими пиковыми значениями 		Искробезопасные U _i = 25,2 В	При «nA» и «tD»: U _n = 25,2 В пост. тока при «nL»: U _i = 25,2 В пост. тока
Гальваническое разделение	Три выхода, вход ВЕ2 и базовое у	стройство являются гальванически к другу	разделенными по отношению друг
Тестовое напряжение		840 В пост. тока, 1 с	

	Без взрывозащиты Ex/ со взрывозащитой Ex d	С Ex n взрывозащитой Ex i	Co взрывозащитой Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
Модуль I _y	6DR4004-8J	6DR4004-6J	6DR4004-6J
Выход постоянного тока для позиционного квитирования		Двухпроводное соединение	
Номинальный диапазон сигнала	4	.20 мА, с защитой от короткого зам	ыкания
Общий рабочий диапазон		3,620,5 мА	
Питающее напряжение U _H	+12+35 B	+12+30 B	+12+30 B
Внешние нагрузки $R_B\left[K\Omega\right]$	≤ (U _H [B] – 12 B)/i [мА]		
Погрешность передачи		≤ 0,3 %	
Влияние температурной погрешности		0,1 %/10 K	
Разрешение		<u><</u> 0,1 %	
Остаточные пульсации		<u><</u> 1 %	
Максимальная внутренняя емкость С _і	-	11 нФ	11 нФ (при «nL»)
Максимальная внутренняя индуктивность L _i	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями:		Искробезопасная цепь $U_i = 30$ В пост. тока $I_i = 100$ мА $P_i = 1$ Вт (только T4)	При «пА» и «tD»: U _n = 30 В пост. тока I _n = 100 мА P _i = 1 Вт (только Т4) при «пL»: U _i = 30 В пост. тока I _i = 100 мА
Гальваническое разделение	Гальванически отделен от базо	вого устройства	
Тестовое напряжение	840 В пост. тока, 1 с		

	Без взрывозащиты Ех	С Ex n взрывозащитой Ex i	Со взрывозащитой Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
Модуль SIA	6DR4004-8G	6DR4004-6G	6DR4004-6G
Предельный измерительный пре- образователь с сигнализато- рами конечного положения и выходом сигнализации		<u></u>	22.1.00.1.00
Датчик предельного значения A1, A2		Двухпроводное соединение	
• Соединение	Двухпроводная система в соот	ветствии с EN 60947-5-6 (NAMUR), подключаемая со стороны нагрузн	
 Низкий сигнал состояния (активирован) 		< 1,2 MA	
 Два сигнализатора конечного положения 		Тип SJ2-SN	
• Функции		NC (нормально замкнут)	
• Эффективная внутренняя емкость C _i	-	41 нФ	41 нФ (при «nL»)
• Эффективная внутренняя индуктивность L _i	-	100 мкГн	100 мкГн (при «nL»)
 Соединение с цепями со следующими пиковыми значениями 	Потребляемый ток при номинальном напряжении 8 В: ≥ 3 мА (предельное значение не достигнуто), ≥ 1 мА (предельное значение достигнуто)	Искробезопасный коммутирующий усилитель в соответствии с EN 60947-5-6 $U_i=15,5$ В пост. тока $I_i=25$ мА $P_i=64$ мВт	При «nA» и «tD»: $U_n = 15,5$ В пост. тока $P_n = 64$ мВт при «nL»: $U_i = 15,5$ В пост. тока $I_i = 25$ мА
Сигнальный выход			
• Соединение	На коммутирующем усилител	пе в соответствии с EN 60947-5-6: ((NAMUR), $U_H = 8.2 \text{ B}$, $R_i = 1 \kappa\Omega$)
 Высокий сигнал состояния (не активирован) 	$R = 1,1$ κ Ω	> 2,1 MA	> 2,1 MA
 Низкий сигнал состояния (активирован) 	$R = 10$ κ Ω	< 1,2 MA	< 1,2 MA
• Эффективная внутренняя емкость C _i	±	≤ 5,2 нФ	≤ 5,2 нФ
• Эффективная внутренняя индуктивность L _i	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
• Питающее напряжение U _H	$U_{\text{H}} \leq 35 \text{ B}$ пост. тока $I \leq 20 \text{ мA}$	-	-
 Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями: 	-	Искробезопасный коммутирующий усилитель в соответствии с EN 60947-5-6 $U_{i_1}=15,5$ В пост. тока $I_i=25$ мА $P_i=64$ мВт	При «nA» и «tD»: $U_n = 15,5$ В пост. тока при «nL»: $U_i = 15,5$ В пост. тока $I_i = 25$ мА
Гальваническое разделение	Три выхода	гальванически отделены от базово	ого устройства
Гестовое напряжение		840 В пост. тока, 1 с	
Модуль контактов предельного значения	6DR4004-8K	6DR4004-6K	6DR4004-6K
Датчик предельного значения с механическим переключением контактов			
• Макс. ток переключения перем./пост. тока	4 A	Для подключения к искробезопасным цепям со следующими пиковыми значениями: $U_i = 30 \text{ B}$ $I_i = 100 \text{ MA}$ $P_i = 750 \text{ MBT}$	Для подключения к искробезопасным цепям со следующими пиковыми значениями: при «nL»: $U_i = 30 \text{ B}$ $i_j = 100 \text{ MA}$
 Макс. напряжение переключения перем./пост. тока 	250 B/24 B	30 В пост. тока	30 В пост. тока
• Максимальная внутренняя	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
емкость C _i			-
емкость С _і • Максимальная внутренняя индуктивность L _і	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
• Максимальная внутренняя	-	Пренебрежимо мала	Пренеорежимо мала

	Без взрывозащиты Ех	С Ex n взрывозащитой Ex i	Co взрывозащитой Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
 Высокий сигнал состояния (не активирован) 	$R = 1,1$ κ Ω	> 2,1 MA	> 2,1 MA
 Низкий сигнал состояния (активирован) 	$R = 10 \kappa\Omega$	< 1,2 MA	< 1,2 MA
• Максимальная внутренняя емкость C _i	-	≤ 5,2 нФ	≤ 5,2 нФ (при «nL»)
 Максимальная внутренняя индуктивность L_i 	-	Пренебрежимо мала	Пренебрежимо мала
• Питающее напряжение U _H	$U_{H} \le 35 \; B$ пост. тока $I \le 20 \; \text{мA}$	-	-
• Соединение с цепями со следующими пиковыми значениями	-	Искробезопасный коммутирующий усилитель в соответствии с EN 60947-5-6 $U_i=15,5$ В пост. тока $I_i=25$ мА $P_i=64$ мВт	При «nA» и «tD»: $U_n = 15,5$ В пост. тока при «nL»: $U_i = 15,5$ В пост. тока $I_i = 25$ мА

	Без взрывозащиты Ех	C Ex n взрывозащитой Ex i	Со взрывозащитой Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
Модуль фильтра ЭМС			
Модуль фильтра ЭМС необходим при использовании датчика NCS или внешнего потенциометра.			
Внешний датчик положения (потенциометр или NCS; в качестве опции) со следующими пиковыми значениями:			
• Макс. выходное напряжение (U _o)	-	5 B	5 B
• Макс. выходной установившийся ток (I _o)	-	75 мА	75 мА
 Макс. выходной кратковременный ток (I_s) 	-	160 мА	-
• Макс. выходная мощность (P _o)	-	120 мВт	120 мВт
$ullet$ Макс. внешняя емкость C_o	-	1 мкФ	1 мкФ
• Макс. внешняя индуктивность L_0	-	1 мГн	1 мГн
Тестовое напряжение		840 В пост. тока, 1 с	
Датчик NCS			
Диапазон позиционирования			
• Поступательный привод		3130 мм; до 200 мм по запросу	
• Поворотный привод		30100°	
Линейность (после коррекции позиционером)			
• Поступательный привод		± 1 %	
• Поворотный привод		± 1 %	
Гистерезис		± 0,2 %	
Температура при длительном режиме работы	-40+85 °C ,	расширенный диапазон температу	р по запросу
Вибростойкость			
• Гармонические колебания (синусоида) в соответствии с EN 60068-2-6/05.96		7 мм, 554 Гц; 500 м/с2, 80200 ГL	1
Степень защиты корпуса		IP68/NEMA 4X	
Для подключения к цепям со следующими пиковыми значениями:		Искробезопасная цепь $U_i = 5 \; B$ пост. тока	при «nL»: U _i = 5 В пост. тока
Максимальная внутренняя емкость $\mathbf{C}_{\mathbf{i}}$	-	10 нФ	10 нФ (при «nL»)
Максимальная внутренняя индуктивность L _i	-	240 мкГн	240 мкГн (при «nL»)

Данные по выбору и заказ	ЗУ		
Данные по выбору и заказу	Заказной номер	Данные по выбору и заказу	Заказной номер
Электропневматический позиционер SIPART PS2 без взрывозащиты Ex, со взрывозащитой «Ex i» и «Ex n»	6DR5 - 0 A	Электропневматический позиционер SIPART PS2 без взрывозащиты Ex, со взрывозащиты «Ex п»	6DR5 - 0 A
Версия Двухпроводная (420 мА) <u>Без поддержки протокола</u> НАВТ <u>С поддержкой протокола</u> НАВТ, <u>не</u> взрывобезопасное Двух-, трех-, четырхпроводное (0/420 мА)	0 1	Модуль тревоги; электронный (6DR4004A) Модуль SIA; сигнализаторы конечного положения (6DR4004G) Модуль контактов крайнего положения (механически переключающиеся контакты (6DR4004K))	1 2 3
С поддержкой протокола HART, взрывобезопасное С поддержкой протокола HART, не взрывобезопасное соединение PROFIBUS PA Соединение FOUNDATION Fieldbus ▶	2 3 5 6	Принадлежности Установлены, включая второй кабельный ввод Нет Модуль ly для сигнала обратной связи по положению (420 мА)	0 1
Для привода простого действия двойного действия Корпус Макгоlon Алюминиевый; только для приводов простого действия Из нержавеющей стали (без смотрового окна)	1 2 0 11 2	(6DR4004-J) Модуль фильтра ЭМС для внешнего датчика положения в корпусе SIPART PS2 (C73451- A430-D23), датчика NCS 6DR4004- 8/6NN1/2/30 и внешней системы сбора информации о рабочем ходе с потенциометром от стороннего производителя (не Siemens) Модуль Іу и модуль фильтра ЕМС для внешнего датчика положения	3
Взрывозащита Нет Рампина Рамп	N E	Конструкция, разработанная под нужды клиента	
(ATEX/IECEx/FM/CSA) • искробезопасность «Ex ia», зона 1 С типом защиты (ATEX/IECEx/FM/CSA) ¹⁾ • безыскровый «Ex nA», зона 2 • с ограниченной энергией «Ex nL»,	D	Краткое руководство На немецком/английском языках На французском/испанском/ итальянском языках Встроенный блок манометров	0 A B
зона 2 С типом защиты (ATEX/IECEx) • защита от пыли с помощью корпуса «Ex tD», зона 22 С типом защиты	F	Нет Корпус манометров из пластика, корпус из алюминия, простого действия G1/4, градуировка шкалы в МПа и бар Корпус манометров из пластика,	0 1
(ATEX/IECEx/FM/CSA) 2) 3) • искробезопасность «Ех іа», зона 1 • искробезопасность «Ех іс», зона 2 • безыскровый «Ех пА», зона 2 • с ограниченной энергией «Ех пL», зона 2		корпус из алюминия, двойного действия G1/4, градуировка шкалы в МПа и бар Корпус манометров из пластика, корпус из алюминия, простого действия 1/4-18 NPT, градуировка	3
С типом защиты (ATEX/IECEx/FM/CSA) ²⁾ • безыскровый «Ex nA», зона 2 • с ограниченной энергией «Ex nL», зона 2	G	шкалы в МПа Корпус манометров из пластика, корпус из алюминия, двойного действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа Версия манометра с кодом заказа	9
С типом защиты (ATEX/IECEX/FM/CSA) 1) 3) • искробезопасность «Ex ia», зона 1 • искробезопасность «Ex ic», зона 2 • безыскровый «Ex nA», зона 2 • с ограниченной энергией «Ex	К	R. (см. «ругие типы конструкций») Другие типы конструкции Пожалуйста, добавьте «- Z » к заказному номеру и укажите код заказа.	Код заказа
о с ограниченной энергией «EX nL», зона 2 С типом защиты (ATEX/IECEx) ■ защита от пыли с помощью корпуса «Ex tD», зона 22		Манометр металлический Блок манометров из алюминия, простого действия G1/4, градуировка шкалы в МПа, бар Манометр металлический,	R1A R2A
Соединительная резьба для электрического/ пневматического соединения M20 x 1,5 / G1/4 1/2-14 NPT / 1/4-18 NPT 1/2-14 NPT / G1/4 ¹) Со штекером M12 / G1/4 Со штекером M12 / 1/4-18 NPT	G N M P R S	Блок манометров из алюминия, двойного действия G1/4, градуировка шкалы в МПа, бар Манометр металлический, Блок манометров из алюминия, простого действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа, бар Манометр металлический, Блок манометров из алюминия, двойного действия 1/4-18 NPT,	R1B R2B
Устройство контроля предельных значений Установлено, включая второй кабельный ввод Нет	0	градуировка шкалы в МПа, бар Манометр из нержавеющей стали 316, Блок манометров из нержавеющей стали 316, простого действия G1/4, градуировка шкалы в МПа, бар	R1C

Данные по выбору и заказу

Данные по выбору и заказу	Заказной номер
Электропневматический позиционер SIPART PS2 без взрывозащиты Ex, со взрывозащитой «Ex i» и «Ex n»	6DR5 - 0 - 0 - A
Манометр из нержавеющей стали 316, Блок манометров из нержавеющей стали 316, двойного действия G1/4, градуировка шкалы в МПа, бар	R2C
Манометр из нержавеющей стали 316 Блок манометров из нержавеющей стали 316, простого действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа, бар	R1D
Манометр из нержавеющей стали 316 Блок манометров из нержавеющей стали 316, двойного действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа, бар	R2D
Клеммная коробка пневматических соединений из нержавеющей стали 316 Для версий прибора в корпусе Makrolon	K18
Версии со звукопоглотителями из нержавеющей стали Стандартные в корпусе из нержавеющей стали	A40
Номер точки измерения (для таблички с параметрами) Макс. 8 знаков для протокола НАRT, макс. 32 знака для протоколов PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus и 420 мА, укажите в текстовом окне: Y17:	Y17 ⁵⁾
Описание точек измерения Макс. 16 знаков для протокола НАRT, макс. 32 знака для протоколов PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus и 420 мА, укажите в текстовом окне: Y15:	Y15 ⁵⁾
Текст точек измерения Макс. 24 знака для протокола НАRT, макс. 32 знака для протоколов PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus и 420 мА, укажите в текстовом окне: Y16:	Y16 ⁵⁾
Заводская табличка ТАС из нержавеющей стали, 3 строки Текст строки 1: Текст из Y17 Текст строки 2: Текст из Y15 Текст строки 3: Текст из Y16	A20 ⁵⁾
Предустановленный адрес шины Укажите в текстовом окне: Y25: (только для 6DR55 и 6DR56)	Y25 ⁵⁾

- ▶ Доступно со склада (выберите комбинации)
- 1) Корпус: Алюминиевый или из нержавеющей стали, каждый без смотрового окна на крышке.
 2) Корпус: Алюминиевый или Makrolon, каждый со смотровым окном
- на крышке.
 3) Доступно с 01/2011.
 4) Соединительная резьба, электрические соединения с использованием адаптера NPT на корпусе Makrolon и алюминиевом корпусе.
 5) Только для корпуса Makrolon, для других корпусов — по запросу.

Данные по выбору и заказу

данные но высору и зака	
Данные по выбору и заказу	Заказной номер
Электропневматический позици- онер SIPART PS2, со взрывоза- щитой Ex d, алюминиевый кор- пус, без кабельного ввода	6DR5 5 - 0E - A
Версия Двухпроводная (420 мА) Без поддержки протокола НАВТ С поддержкой протокола НАВТ Двух-, трех-, четырехпроводное (0/420 мА) С поддержкой протокола НАВТ Без поддержки протокола НАВТ	1 2 3
Соединение PROFIBUS PA Соединение FOUNDATION Fieldbus Для привода простогодействия	5 6 -
двойного действия	
Соединительная резьба для электрического/ пневматического соединения м20 x 1,5 / G1/4 1/2-14 NPT / 1/4-18 NPT м20 x 1,5 / 1/4-18 NPT м20 x 1,5 / 1/4-18 NPT 1/2-14 NPT / G1/4 M25x1,5 / G1/4	
Устройство контроля предельных значений Встроенные Нет № Модуль тревоги; электронный (6DR4004-8A)	0 1
Дополнительные модули Встроенные Нет Модуль Iу для сигнала позиционного квитирования (420 мA) (6DR4004-8J)	0 1
Конструкция, разработанная под нужды клиента Нет	0
Краткое руководство На немецком/английском языках На французском/испанском/ итальянском языках	A B
Встроенный блок датчика давления Нет Корпус манометров из пластика, корпус из алюминия, простого	0
действия G1/4, градуировка шкалы в МПа и бар Корпус манометров из пластика, корпус из алюминия, двойного действия G1/4, градуировка шкалы	2
в МПа и бар Корпус манометров из пластика, корпус из алюминия, простого действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа	3
Корпус манометров из пластика, корпус из алюминия, двойного действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа	4

Данные по выбору и заказу	Заказной номор
	Заказной номер
Электропневматический позици- онер SIPART PS2, со взрывоза- щитой Ex d, алюминиевый кор- пус, без кабельного ввода	6DR5 5 - 0E A
Другие типы конструкции	Код заказа
Пожалуйста, добавьте « -Z » к заказному номеру и укажите код заказа.	
Номер точки измерения (номер ТАG) Макс. 8 знаков для протокола НАRT, макс. 32 знака для протоколов PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus, укажите в текстовом окне: Y17:	Y17 ¹⁾
Описание точек измерения Макс. 16 знаков для протокола НАRT, макс. 32 знака для протоколов PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus, укажите в текстовом окне: Y15:	Y15 ¹⁾
Текст точек измерения Макс. 24 знака для протокола НАRT, макс. 32 знака для протоколов PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus, укажите в текстовом окне: Y16:	Y16 ¹⁾
Заводская табличка ТАС из нержавеющей стали, 3 строки Текст строки 1: Текст из Y17 Текст строки 2: Текст из Y15 Текст строки 3: Текст из Y16	A20 ¹⁾
Предустановленный адрес шины Укажите в текстовом окне: Y25: только для 6DR55 и 6DR56)	Y25 ¹⁾

- ▶ Доступно со склада (выберите комбинации)
- 1) По запросу.

Данные по выбору и заказу Аксессуары

Daywara na na Kamara na		004	Y	Данные по выбору и заказу	Заказной номер
Данные по выбору и заказу		Заказної	й номер	Внешняя система определения	C73451-A430-D7
Аксессуары Модуль Іу для сигнала позиционного квитирования (420 мА) • Без взрывозащиты • Со взрывозащитой CENELEC/ATEX • Со взрывозащитой FM/CSA Модуль тревоги для трех сигнальных вых		6DR4004 6DR4004 6DR4004	-6J	положения (со взрывозащитой CENELEC/ATEX, Ex i) для раздельного монтажа датчика положения и блока регулятора (не для версии Ex d), включая корпус устройства SIPART PS2 типа Мактоlon со встроенным потенциометром и скользящей муфтой (без электроники и вентильного блока)	
дов и одного двоичного входа (функциона ность: 2 устройства контроля предельных значений, 1 устройство сигнализации о неисправности, 1 двоичный вход)				Для блока регулятора дополнительно требуется установка модуля фильтра ЭМС (позиция заказывается отдельно, см. ниже).	
 Без взрывозащиты Со взрывозащитой CENELEC/ATEX Со взрывозащитой FM/CSA 	>	6DR4004 6DR4004 6DR4004	-6A	Блок манометров с двумя пластиковыми манометрами, блок из алюминия, простого действия G1/4, градуировка шкалы в МПа и бар	6DR4004-1M
Модуль SIA (модуль тревоги с сигнализаторами конечного положения, не для версии Ex d)			ровка шкалы в Міта и одр тремя пластиковыми манометрами, блок из алюминия, двойного действия G1/4, гра- дуировка шкалы в МПа и бар	6DR4004-2M
 Без взрывозащиты Со взрывозащитой CENELEC/ATEX и FM/CSA 	>	6DR4004 6DR4004		двумя пластиковыми манометрами, блок из алюминия, простого действия G1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа	6DR4004-1MN
Модуль контактов конечного положения (с механическими заземляющими контактами, не для версии Ex d)				тремя пластиковыми манометрами, блок из алюминия, двойного действия G1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа	6DR4004-2MN
 Без взрывозащиты Со взрывозащитой Модуль фильтра ЭМС для подсоединени 	19	6DR4004 6DR4004 C73451-A		двумя манометрами из стали, блок манометров из алюминия, простого действия G1/4, градуировка шкалы в МПа, бар	6DR4004-1P
внешнего датчика положения (10 кΩ) или датчика NCS (не для версии Ex d)				тремя манометрами из стали, блок мано- метров из алюминия, двойного действия G1/4, градуировка шкалы в МПа, бар	6DR4004-2P
Данные по выбору и заказу Аксессуары	Зака	зной ном	ер	двумя манометрами из стали, блок манометров из алюминия, простого действия 1/4- 18 NPT, градуировка шкалы в МПа, бар	6DR4004-1PN
Датчик NCS для бесконтактного определения положе ния (не для версии Ex d), кабель длиной 6 м	6DR4	1004 - ■N	IN=0	тремя манометрами из стали, блок мано- метров из алюминия, двойного действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа, бар	6DR4004-2PN
Без взрывозащиты Взрывозащита, Ех i		8		двумя манометрами из нержавеющей стали 316, блок манометров из нержавеющей стали 316, простого действия G1/4, градуи- ровка шкалы в МПа, бар	6DR4004-1Q
Для поворотных приводов, без монтажного кронштейна Для поступательных приводов до 14 мм, без монтажного кронштейна			1	тремя манометрами из нержавеющей стали 316, блок манометров из нержавеющей стали 316, двойного действия G1/4, градуировка шкалы в МПа, бар	6DR4004-2Q
Для поступательных приводов >14 мм, до 130 мм, монтажный набор такой же, как и для SIPART PS2 (позиция заказывается отдельно)			3	двумя манометрами из нержавеющей стали 316, блок манометров из нержавеющей стали 316, простого действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа, бар	6DR4004-1QN
Для блока регулятора дополнительно требуется установка модуля фильтра ЭМС (позиция заказывается отдельно, см. ниже)				тремя манометрами из нержавеющей стали 316, блок манометров из нержавеющей стали 316, двойного действия 1/4-18 NPT, градуировка шкалы в МПа, бар	6DR4004-2QN
				Клеммная коробка пневматических соединений из нержавеющей стали 316	
				для замены клеммной коробки пневматических соединений, сделанной из алюминия, для устройства SIPART PS2 в корпусе Makrolon	
				простого действия с G1/4 двойного действия с G1/4 простого действия с 1/4-18 NPT двойного действия с 1/4-18 NPT	6DR4004-1R 6DR4004-2R 6DR4004-1RN 6DR4004-2RN
				Монтажный набор для поворотных приводов NAMUR (VDI/VDE 3845, с пластиковой соединительной муфтой, без монтажного	C) 6DR4004-8D

(VDI/VDE 3845, с соединительной муфтой из нержавеющей стали, без монтажного кронштейна)

TGX:16300-1556

Данные по выбору и заказу Аксессуары

Следующие монтажные кронштейны могут использоваться совместно с монтажным набором ВПАФО4-8 D для поворотного привода NAMUR. 30 x 80 x 20 мм	Harmers in Bersely in Santasy 7 in		, o y a p 2 i
- 30 x 80 x 20 мм	использоваться совместно с монтажным набором 6DR4004-8D для поворотного привода NAMUR.		
ЕАR99. Монтажный набор для остальных поворотных приводов Следующие монтажные кронштейны могут использоваться с монтажным набором бDR4004-8D для поворотного привода NAMUR. • SPX (DEZURIK) Power Rac, размеры R1,	• 30 x 80 x 20 mm • 30 x 80 x 30 mm • 30 x 130 x 30 mm	C)C)C)	TGX:16300-147 TGX:16300-149
Следующие монтажные кронштейны могут использоваться с монтажным набором 6DR4004-8D для поворотного привода NAMUR. ▼ СТ ТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-328 ПТСХ:16152-329 ПТСХ:16152-350 ПТСХ:16152-348 ПТСХ:16152-350 ПТСХ:16152-348 ПТСХ:16152-		роля	AL: N, ECCN:
Следующие монтажные кронштейны могут использоваться с монтажным набором 6DR4004-8D для поворотного привода NAMUR. • SPX (DEZURIK) Power Rac, размеры R1,			
 • Masoneilan Camflex II • Fisher 1051/1052/1061, размеры 30, 40, 60 • Fisher 1051/1052, размер 33 • C) TGX:16152-364 и 70 • Fisher 1051/1052, размер 33 • C) TGX:16152-348 МОНТАЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ПРИВОДОВ NAMUR МОНТАЖНЫЙ НАБОР С КОРОТКИМ РЫЧАГОМ (235 ММ) ДЛЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ПРИВОДА NAMUR • Рычаг для увеличения хода от 35 мм до 130 см • Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ролика из ПТТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR • Две клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены приводов NAMUR • Две клеммных приводов NAMUR • Набор для остальных приводов NAMUR • Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 • Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 • С) TGX:16152-117 • Привод Samson тип 3277 (размер хомута (НБ) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR • Для привода SAMSON (встроенный • БРR4004-18 • Для привода SAMSON (встроенный 	Следующие монтажные кронштейны могут использоваться с монтажным набором 6DR4004-8D для поворотного привода		
 Fisher 1051/1052/1061, размеры 30, 40, 60 и 70 Fisher 1051/1052, размер 33 C) TGX:16152-364 Fisher 1051/1052, размер 33 C) TGX:16152-348 Монтажный набор для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор с коротким рычагом (235 мм) для поступательного привода NAMUR Рычаг для увеличения хода от 35 мм до 130 см Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ралика из ПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Две клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 С) TGX:16152-117 БDR4004-8S БDR4004-8S БDR4004-8S БDR4004-8S БDR4004-18 Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 Для привода SAMSON (встроенный БDR4004-10 		► C)	TGX:16152-328
 № Fisher 1051/1052, размер 33 ▶ C) ТGX:16152-348 Монтажный набор для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор с коротким рычагом (235 мм) для поступательного привода NAMUR Рычаг для увеличения хода от 35 мм до 130 см Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ролика из ПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Две клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Привод Samson тип 3277 (размер хомута (НБ) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 БDR4004-1B БDR4004-1C¹) 	Masoneilan Camflex II	▶ C)	TGX:16152-350
Монтажный набор для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор с коротким рычагом (235 мм) для поступательного привода NAMUR • Рычаг для увеличения хода от 35 мм до 130 см • Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ролика из ПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR • Две клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов • Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 • Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 • Привод Samson тип 3277 (размер хомута (Н5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR • Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 • Для привода SAMSON (встроенный		► C)	TGX:16152-364
Приводов NAMUR Монтажный набор с коротким рычагом (235 мм) для поступательного привода NAMUR • Рычаг для увеличения хода от 35 мм до 130 см • Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ролика из ПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR • Две клеммных коробок и монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR В СВR4004-3N БР4004-8V БР4004-8V БР4004-3N БР	• Fisher 1051/1052, размер 33	► C)	TGX:16152-348
(235 мм) для поступательного привода NAMUR Рычаг для увеличения хода от 35 мм до 130 см Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ролика и ЗПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Две клеммных коробок и из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов № C) TGX:16152-117 вентилей Мооге серий 72 и 750 Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 Привод Samson тип 3277 (размер хомута (Н5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 Для привода SAMSON (встроенный ВDR4004-1C¹)			
 Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ролика из ПТФЭ и апюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Две клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 С) ТGX:16152-117 Привод Ѕамѕоп тип 3277 (размер хомута (H5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 Для привода SAMSON (встроенный БDR4004-1С¹) 	Монтажный набор с коротким рычагом (235 мм) для поступательного привода	>	6DR4004-8V
поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Сокращенный монтажный набор для поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ролика из ПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR • Две клеммных коробок в монтажных клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов • Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 • Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 • Привод Samson тип 3277 (размер хомута (H5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ex d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR • Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 • БDR4004-1B • Для привода SAMSON (встроенный		•	6DR4004-8L
поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход до 35 мм • Ролик и диск из нержавеющей стали 316 для замены ролика из ПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR • Две клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов • Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 • Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 • Привод Samson тип 3277 (размер хомута (Н5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR • Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 • Для привода SAMSON (встроенный	поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом, увеличивающим ход	•	6DR4004-8VK
для замены ролика из ПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR • Две клеммных коробки из нержавеющей стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов • Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 • Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 • Привод Samson тип 3277 (размер хомута (Н5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR • Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 • Для привода SAMSON (встроенный • бDR4004-1В • бDR4004-1С¹)	поступательного привода (такой же, как и для 6DR4004-8V, но без углового фиксатора и U-образного болта), с коротким рычагом,	•	6DR4004-8VL
стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для поступательных приводов NAMUR Монтажный набор для остальных поступательных приводов • Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 • Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 • Привод Samson тип 3277 (размер хомута (H5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR • Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 • Для привода SAMSON (встроенный • браноч-1С¹)	для замены ролика из ПТФЭ и алюминиевого диска в монтажных наборах 6DR4004-8, -8VK и -8VL		6DR4004-3N
поступательных приводов • Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 • Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 • Привод Samson тип 3277 (размер хомута (Н5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR • Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 • Для привода SAMSON (встроенный • GDR4004-1B • Брраниченов ВСТ	стали 316 для замены алюминиевых клеммных коробок в монтажных наборах 6DR4004-8V, -8VK и -8VL для		6DR4004-3M
 Набор для настройки позиционеров вентилей Мооге серий 72 и 750 Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80 С ТGX:16152-117 Привод Samson тип 3277 (размер хомута (Н5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 Для привода SAMSON (встроенный БОR4004-1В БОR4004-1С¹) 	• • •		
 Привод Samson тип 3277 (размер хомута (Н5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 ФDR4004-1В Для привода SAMSON (встроенный БОR4004-1С¹) 	• Набор для настройки позиционеров	► C)	TGX:16152-117
 Привод Samson тип 3277 (размер хомута (Н5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы), не для Ех d Соединительный блок, для безопасного электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR Для монтажа в соответствии с IEC 534-6 ФDR4004-1В Для привода SAMSON (встроенный БОR4004-1С¹) 	• Fisher тип 657/667, размер от 30 до 80	▶ C)	TGX:16152-110
электромагнитного вентиля с увеличенным монтажным фланцем для NAMUR • Для монтажа в соответствии с IEC 534-6	• Привод Samson тип 3277 (размер хомута (H5) = 101 мм²) (встроенное соединение без трубы),	>	6DR4004-8S
 Для привода SAMSON (встроенный БDR4004-1С¹⁾ 	электромагнитного вентиля с увеличенным		
 Для привода SAMSON (встроенный БDR4004-1С¹⁾ 	• Для монтажа в соответствии с IEC 534-6	>	6DR4004-1B
	• Для привода SAMSON (встроенный	•	

Монтаж на трубе	-	
Дополнительные компоненты можно найти по следующему адресу в сети Интернет: www.siemens.de/sipartps2		
Монтажные наборы, разработанные под нужды клиента, доступны по запросу.		
Монтажный кронштейн для монтажа позиционера на трубе SIPART PS2 (при использовании датчика NCS)	▶ C)	TGX:16152-336
Документация (см. примечания ниже)		
Инструкция по эксплуатации SIPART PS2 с поддержкой протокола HART и без нее		
• На немецком языке		A5E00074630
• На английском языке		A5E00074631
 На французском/испанском/итальянском языках 		A5E00074601
Руководство по эксплуатации для SIPART PS2 PROFIBUS PA		
• На немецком языке		A5E00127924
• На английском языке		A5E00127926
 На французском/испанском/итальянском языках 		A5E00120717
Инструкция по эксплуатации SIPART PS2 FOUNDATION Fieldbus		
• На немецком языке		A5E00214568
• На английском языке		A5E00214569
 На французском/испанском/итальянском языках 		A5E00351420
Руководство по эксплуатации для датчика NCS		
 На немецком/английском/французском/ итальянском языках 		A5E00097485
Документация по устройству SIPART PS2		
 CD-диск с полной документацией для всех версий устройства 		A5E00214567
SITRANS I200 с изолированным выходом		
HART (см. «Источники питания и развязывающие усилители SITRANS I») с		
• источником питания 24 В пост. тока	>	7NG4131-0AA00
Модем HART для соединения с компьютером или портативным устройством		
• с интерфейсом RS232	▶ D)	7MF4997-1DA
• •	,	
• с интерфейсом USB	▶ D)	/ IVIT 433/ - I UD
Доступно со склада.		
1) Только вместе с 6DR4004-8S и 6DR4004-1M.		

- ¹⁾ Только вместе с 6DR4004-8S и 6DR4004-1M.
- С) Подчиняется правилам экспортного контроля AL: N, ECCN: EAR99.
- D) Подчиняется правилам экспортного контроля AL: N, ECCN: EAR99H.


Примечание:

Все упомянутые выше инструкции содержатся на CD-диске и могут быть скачаны по адресу: www.siemens.de/sipartps2.


Объем поставки для устройства позиционирования

- 1 управляющее устройство SIPART PS2 по заказу
- 1 CD-диск с полной документацией для всех версий и аксессуаров
- Руководство «SIPART PS2 Краткий обзор конфигурации»

Габаритные чертежи




Корпус Makrolon и корпус из нержавеющей стали (вверху), алюминиевый корпус (по центру), корпус Makrolon и алюминиевый корпус (внизу), размеры в мм (дюймах)



Огнестойкий корпус, размеры в мм (дюймах)

Схемы




Монтаж на поворотных приводах, монтажные кронштейны (объем поставки от производителя привода), извлечение из VDI/VDE 3845, размеры в мм (дюймах)

Схемы


Электрическое подключение двухпроводных устройств (6DR50.. and 6DR51..)

Устройства типов 6DR50.. и 6DR51.. работают в двухпроводной системе.



Электропневматический позиционер SIPART PS2, входная цепь для 6DR50.. и 6DR51..


Электрическое соединение устройства PROFIBUS PA (6DR55..) и устройства Foundation Fieldbus (6DR56..)




Электропневматические позиционеры SIPART PS2 PA и SIPART PS2 FF, входная цепь 6DR55.. и 6DR56..

Подключение к электрической сети двух-, трехи четырехпроводного устройства (6DR52.. и 6DR53..)

Устройства типов 6DR52.. и 6DR53.. могут работать в составе двух-, трех- и четырехпроводных систем.



Электропневматический позиционер SIPART PS2, пример соединения линий связи через протокол HART для 6DR52...




Электропневматический позиционер SIPART PS2, входные цепи для 6DR52.. и 6DR53..


Монтажный набор

Монтажный набор для поступательных приводов NAMUR

- 1 монтажный кронштейн
- 2 монтажных призмы
- 1 U-образный кронштейн
- 1 рычаг с настраиваемым съемным роликом
- 2 U-образных болта
- Различные винты и стопорные шайбы








Монтаж SIPART PS2 Ex d на поступательных приводах

Позиционеры


Монтажный набор для поворотных приводов NAMUR

- 1 кулачковая муфта
- 1 захват
- 8 шкал
- 1 указатель
- Различные винты и стопорные шайбы

Внимание: Монтажные кронштейны и винты для крепежа устройства на поворотном приводе не включены в объем поставки и должны преобретаться отдельно (см. «Технические характеристики»).



Монтаж SIPART PS2 на поворотных приводах



Монтаж SIPART PS2 Ex d на поворотных приводах

Дополнительная информация

Обучение

Детальная информация о курсах обучения для этих устройств представлена в каталоге ITC.

Специальные версии

По запросу.