приложение 🖭

Пневматические символы и обозначения

Символ	Описание	Символ	Описание
	цилиндры		цилиндры
CD01	Цилиндр двустороннего действия, с встроенным демпфированием	CS02	Цилиндр одностороннего действия, передняя возвратная пружина
CD02	Цилиндр двустороннего действия, с регулируемым демпфированием	CS03	Цилиндр одностороннего действия, передняя возвратная пружина
CD03	Цилиндр двустороннего действия, с регулируемым демпфированием назад	CS04	Цилиндр одностороннего действия, проходной шток
CD04	Цилиндр дустороннего действия, с регулируемым демпфированием вперед	CS05	Цилиндр одностороннего действия, проходной шток, с регулируемым демпфированием
CD05	Цилиндр двустороннего действия, проходной шток, с встроенным демпфированием	CS06	Цилиндр одностороннего действия, магнитный
CD06	Цилиндр двустороннего действия, проходной шток, с регулируемым демпфированием в обе стороны	CS07	Цилиндр одностороннего действия, магнитный, передняя возвратная пружина, с регулируемым демпфированием назад
CD07	Цилиндр двустороннего действия, магнитный	CS08	Цилиндр одностороннего действия, магнитный, задняя возвратная пружина
CD08	Цилиндр двустороннего действия, магнитный, с встроенным демпфированием	CS09	Цилиндр одностороннего действия, магнитный, передняя возвратная пружина
CD09	Цилиндр двустороннего действия, магнитный, с демпфированием в обе стороны	CS10	Цилиндр одностороннего действия, магнитный, проходной шток
CD10	Цилиндр двустороннего действия, магнитный, с демпфированием назад	CS11	Цилиндр одностороннего действия, магнитный, проходной шток, с регулируемым демпфированием назад
CD11	Цилиндр двустороннего действия, магнитный, с демпфированием вперед	HI01	Гидродемпфер, регулирование задвижения штока
CD12	Цилиндр двустороннего действия, магнитный, проходной шток, с встроенным демпфированием	HI02	Гидродемпфер, регулирование выдвижения штока
CD13	Цилиндр двустороннего действия, магнитный, проходной шток, с регулируемым демпфированием в обе стороны	HI03	Гидродемпфер, регулирование задвижения штока, с клапаном остановки
CD14	Цилиндр двустороннего действия, магнитный, проходной шток	HI04	Гидродемпфер, регулирование выдвижения штока, с клапаном остановки
CD15	Сдвоенные цилиндры, магнитные	HI05	Гидродемпфер, регулирование задвижения штока с клапаном быстрого подвода
CD16	Сдвоенные цилиндры, магнитные, проходной шток	HI06	Гидродемпфер, регулирование выдвижения штока, с клапаном быстрого подвода
CD17	Поворотный цилиндр, двустороннего действия	HI07	Гидродемпфер, регулирование задвижения штока с клапанами быстрого подвода и остановки
CD18	Поворотный цилиндр, двустороннего действия, магнитный	HI08	Гидродемпфер, регулирование выдвижения штока, с клапанами быстрого подвода и остановки
CD19	Поворотный цилиндр, одностороннего действия	PNZ1	Схват пневматический, двустороннего действия, магнитный
CD2T	Цилиндр-тандем, магнитный, 2-х секционный, с встроенным демпфированием	RDLK	Стопор штока цилиндра
CD3T	Цилиндр-тандем, магнитный, ⊐ 3-х секционный, с встроенным демпфированием		ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
CD4T	Цилиндр-тандем, магнитный, —4-х секционный, с встроенным демпфированием	EV01 2 1 W	Электропневматический распределитель прямого действия, 2/2 лин./поз., Н.З.
CDPP	Мультипозиционный цилиндр, магнитный, с встроенным демпфированием	EV02 2 1 10 1 1 W	Электропневматический распределитель прямого действия, 2/2 лин./поз., Н.О.
CDSS	Бесштоковый цилиндр, двустороннего действия, магнитный	EV03 2 1 1 1 3 WW	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.З.
CS01	Цилиндр одностороннего действия	EV04 2 1 1 3	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, с ручным дублированием

Симв	ол	Описание	Символ	Описание
		ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ		ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
EV05	10 1 T ₃	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., H.O.	EV30	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с закр. центр. позиц., с внешним подводом воздуха к пилотам, ручным дублированием
EV06	2 10 1 3	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, с ручным дублированием	EV31 4 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с открытой центр. позиц., ручным дублированием
EV07	3 ° 1 2 1 1 3 W	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., с клапаном быстрого выхлопа	EV32	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с открытой центр. позиц., с двусторонним ручным дублированием
EV08	2 7 7 12 11 3	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.З., бистабильный, с ручным дублированием	EV33	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с открытой центр. позиц., с внешним подводом воздуха к пилотам, двусторонним ручным дублированием
EV09	2 10 1 3	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.О., бистабильный, с ручным дублированием	EV34	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с открытой центр. позиц., с внешним подводом воздуха к пилотам, двусторонним ручным дублированием
EV10	2 7 12 11 3	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием	EV35 4 2 7 7 7 11 12 12	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с подачей давлен. в обе линии, с ручным дублированием
EV11	2 7 1 1 3	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностаб., с внешним подводом воздуха к пилоту, ручное дублирование	EV36	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с подачей давлен. в обе линии, с двусторонним ручным дублированием
EV12	2 W 10 1 13	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием	EV37 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с подачей давлен. в обе линии, с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV13	2 7 0 3 1	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностаб., с внешним подводом воздуха к пилоту, ручное дублирование	EV38	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с подачей давлен. в обе линии, с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV14	2 1 3 10	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., бистабильный, с двусторонним ручным дублированием	EV39 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., моностаб., с двусторонним ручным дублированием
EV15	2 1 1 3 10	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., бистаб., с внешним подводом воздуха к пилоту, ручное дублирование	EV40 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., моностаб., с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV16	2 1 1 3	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., моностаб. (пневмат. возвр.), с двусторонним ручным дублированием	EV41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV17	2 7 10 1 1 3	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.О., моностаб. (пневмат. возвр.), с двусторонним ручным дублированием	EV42 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностаб., с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV18	14 T 1 1 3 W	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием	EV43	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV19	4 2 14 5 1 3	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, с внешним подводом воздуха к пилоту, ручное дублирование	EV44 4 1(3) 15(1) 3(1) 10(12)	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностаб., с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV20	14 5 1 3	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, (пневматический возврат), ручное дублирование	EV45	Электромагнитный распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., универсального использования,
EV21	14 5 1 3	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, (пневматический возврат), с двусторонним ручным дублированием	EV46	Электропневматический распределитель, 2/2 лин./поз., H.O.
EV22	14 5 1 3	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностаб., с внешним подводом воздуха к пилоту, с пневматическим возвратом, двусторонним ручным дублированием	EV47	Электромагнитный распределитель прямого действия, 2/2 лин./поз., Н.З., мембранного типа
EV23	14 5 1 3 12	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., с двусторонним ручным дублированием	EV48	Электропневматический распределитель, 2/2 лин./поз., Н.З.
EV24	4 2 14 5 1 3 12	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., бистабильный, с ручным дублированием		ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
EV25	4 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., бистаб., с внешним подводом воздуха к пилоту, с двусторонним ручным дублированием	VP01 2 12(10) 1(3) 3(1) 1(3) 1(3) 1(3) 1(3) 1(3) 1(3	Распределитель с пневматическим управлением, 3/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
EV26	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., бистаб.,с внешним подводом воздуха к пилоту, с двусторонним ручным	12(10) 13(1) 10(12) VP03 2	Распределитель с пневматическим управлением, 3/2 лин./поз., бистабильный Распределитель с пневматическим
EV27	4 1 2 4 5 1 1 3 12	дублированием Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с закрытой центральной позицией, с ручным дублированием	VP04	дифференциальным управлением, 3/2 лин./поз. Распределитель с пневматическим
EV28		Электролневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с закрытой центральной позицией, с двусторонним ручным дублированием	VP05 4 2	управлением, 5/2лин./поз., моностаб., пружинный возврат Распределитель с пневматическим дифференциальным управлением,
EV29	12 د تاند 4	Электропневматический распределитель,	14 5 1 3 12	5/2 лин./поз.
	51,113	5/3 лин./поз., с закр. центр. позиц., с внешним подводом воздуха к пилоту, ручным дублированием	VP06 4 12	Распределитель с пневматическим управлением, 5/2 лин./поз., бистабильный



Символ	Описание	Символ	Описание
	ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ		УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА
ORO2	Логический символ элемента "ИЛИ"	FT01	Фильтр без механизма сброса конденсата
YES1 2 1 3 W	Пневматический символ логического элемента "ДА"	FT02	Фильтр с ручным сбросом конденсата
YES2	Логический символ элемента "ДА"	FT03	Фильтр с автоматическим сбросом конденсата
NOT1 2 1 1 1 3	Пневматический символ логического элемента "HET"	FA01	Коалесцентный фильтр без механизма сброса конденсата
NOT2	Логический символ элемента "НЕТ"	FA02	Коалесцентный фильтр с ручным сбросом конденсата
MEM1 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1	Пневматический символ логического элемента "ПАМЯТЬ"	FA03	Коалесцентный фильтр с автоматическим сбросом конденсата
MEM2 2 12 14	Логический символ элемента "ПАМЯТЬ"	FC01	Фильтр с активированным углем
AMP1 2 1 1 3	Клапан-усилитель, 3/2 Н.З., пневматическое управление	PR01	Регулятор без сброса давления
2LB1 1 2	Пневматический датчик - сопло	PR02	Регулятор со сбросом давления
2LB2 2 1 X	Пневматический датчик - приемник	PR03 &	Регулятор со сбросом давления, с перепускным клапаном
ORO1	АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ Функция "ИЛИ" пневматическое обозначение	PR04	Регулятор без сброса давления, с перепускным клапаном
VSC1	Клапан быстрого выхлопа	PR05	Регулятор без сброса давления, с манометром
VBU1 2 ■	Однонаправленный блокирующий клапан	PR06	Регулятор со сбросом давления, с манометром
VB01 12 V		LU0 —	Маслораспылитель
2 1 1	Двунаправленный блокирующий клапан	FR01	Фильтр-регулятор со сбросом давления, с ручным сбросом конденсата
VNR1	Обратный клапан	FR02	Фильтр-регулятор со сбросом давления, без механизма сброса конденсата
RFU1 12	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДРОССЕЛИ	FR03	Фильтр-регулятор со сбросом давления, с ручным сбросом конденсата, с манометром
RF01 12	Регулируемый дроссель с обратным клапаном	FR04	Фильтр-регулятор со сбросом давления, без механизма сброса конденсата, с манометром
RP01	Регулируемый дроссель	FR05	Фильтр-регулятор со сбросом давления, с автоматическим сбросом конденсата, с манометром
RP02	Однонаправленный регулируемый дроссель	FR10	Фильтр-регулятор без сброса давления, с ручным сбросом конденсата, с манометром
RP03 1 2	Однонаправленный регулируемый дроссель	FR11	Фильтр-регулятор без сброса давления, с ручным сбросом конденсата
₩ <u>*</u>	Двунаправленный регулируемый дроссель	FR18	Фильтр-регулятор со сбросом давления, с автоматическим сбросом конденсата
PMNO	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ/ВАКУУМА	FR19 = 1 = 1 = 1	•
PMNC	Реле давления, нормально открытое		Регулятор давления батарейной сборки
PMSC	Реле давления, нормально закрытое Реле давления с перекидным контактом	VN02 2 1 1 1 1 3	Блокируемый клапан безопасности
TRP1	Электро-пневматический преобразователь	AVP1	Клапан "мягкого" пуска
SEG1	Пневматический индикатор	BL01	Коллектор
CAP1	Пневматическая емкость / ресивер	BL02	Коллектор с обратным клапаном VNR
	ГЛУШИТЕЛИ	V	
SIL1	Глушитель		
RSW1 1 , 2	·		
* * * * •	Глушитель с регулированием выхлопа		