МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы по дисциплине

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ»

для студентов заочной формы обучения специальности 190402 - «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»

Составитель: Белоногов А.С.

УДК 681.51 + 192:656.25

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы теории надежности» для студентов заочной формы обучения специальности 190402 - «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». - Самара: СамГАПС, 2004-18c.

Утверждено на заседании кафедры «<u>12</u>» <u>октября</u> 2004 года, протокол № 2.

Печатается по решению редакционно – издательского совета академии.

В методических указаниях дано задание на курсовую работу, приведена методика расчета показателей надежности невосстанавливаемых систем с постоянными во времени интенсивностями отказов элементов и невосстанавливаемых систем с избыточной структурой, а также приведен пример расчета типового варианта.

Составитель: к.т.н. Белоногов А.С.

Рецензенты: заведующий кафедрой «АСОИУ» СамГАПС,

д.т.н., проф. Кацюба О.А.,

начальник отдела службы связи и вычислительной техники

Куйбышевской ж. д., доцент Коняшин В.А.

Редактор: Егорова И.М.

Компьютерная верстка: Чертыковцева Н.В.

Подписано в печать 29.12.04. Формат $60\times90\ 1/16$. Бумага писчая. Печать оперативная. Усл. печ. л. 1,1. Тираж 200. Заказ № 223.

© Самарская государственная академия путей сообщения, 2004

ВВЕДЕНИЕ

Появление сложных систем управления привело к тому, что надежность аппаратуры стала определяющим фактором обеспечения эффективного использования этих систем. Первые работы по вопросам надежности в нашей стране были выполнены в 50-е годы академиками АН СССР А.И. Бергом и Н.Г. Бруевичем.

Развитие железнодорожных систем автоматики и телемеханики, обеспечивающих бесперебойное и безопасное движение поездов, выдвинуло на передний план исследования надежности, выполненные профессорами И.Е. Дмитренко, В.В. и Вл.В. Сапожниковыми [1].

Изучение вопросов надежности принято разделять на три направления [2]. К первому относят весь перечень вопросов общей теории надежности — научной дисциплины, изучающей общие закономерности отказов и восстановлений технических устройств. Ко второму направлению относят вопросы надежности отдельных элементов и устройств по профилю будущей работы инженера. Третьим направлением является изучение методов и способов повышения надежности эксплуатируемых систем. В предлагаемом издании в основном рассматриваются вопросы первых двух направлений изучения теории надежности, необходимые для персонала, обслуживающего устройства железнодорожной автоматики и телемеханики.

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 [3] *надежность* – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

Надежность объекта оценивается не только во время непосредственной эксплуатации, но и во время хранения, транспортирования и ремонтов. Поэтому надежность является сложным свойством и состоит из сочетания следующих составляющих: безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Основной количественной характеристикой надежности элементов является интенсивность отказов $\lambda(t)$. Статистически интенсивность отказов определяется по формуле, ч $^{-1}$

$$\lambda(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_{cp}\Delta t},$$

где N_{cp} – среднее число элементов, работоспособных в интервале времени $\Delta t;$

 $n(\Delta t)$ – количество отказавших элементов за период времени $\Delta\,t;$

 Δt – рассматриваемый интервал времени в часах.

Теоретические сведения по первой задаче.

В период нормальной эксплуатации устройств (исключающей время приработки и старения) интенсивность отказов является постоянной величиной. В этом случае вероятность безотказной работы P(t) определяется по формуле:

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$
.

Вероятность отказа Q(t) – величина, противоположная вероятности безотказной работы, поэтому

$$Q(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

Среднее время безотказной работы (средняя наработка на отказ), ч

$$T_{cp} = \frac{1}{\lambda}$$
.

Плотность вероятности отказа $f_c(t)$, ч

$$f(t) = -\frac{dP(t)}{dt} = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$
,

Когда происходит отказ, и объект теряет свою работоспособность, возможны две ситуации. Первая – объект не ремонтируют и больше не используют по назначению. Такой объект называется невосстанавливаемым. Он работает только до первого отказа. Данная стратегия использования объекта применяется, если восстановление его технически невозможно или экономически невыгодно. Вторая ситуация – выполняется ремонт объекта, который снова используется по назначению. Такой объект называется восстанавливаемым. Большинство систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи являются восстанавливаемыми, обслуживаемыми системами [4].

Для восстанавливаемых систем важнейшими показателями надежности являются среднее время восстановления T_B , а также коэффициент готовности K_Γ (вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени), который определяется по формуле:

$$K_{\Gamma} = \frac{T_{cp}}{T_{cp} + T_{B}}.$$

Понятие надежности тесно связано с понятием отказа. По характеру возникновения выделяют отказы внезапные, постепенные и перемежающиеся.

Внезапные отказы возникают в результате скачкообразного изменения значений параметров объекта. Их трудно предсказать и можно ожидать только с определенной степенью вероятности.

Постепенные отказы возникают в результате постепенного изменения значений параметров объекта в результате его старения или износа. Постепенные отказы можно прогнозировать.

Третьим видом отказа является *перемежающийся* отказ — многократно возникающий самоустраняющийся отказ объекта одного и того же характера. Сбои связаны с кратковременным действием температурных изменений, внешних электромагнитных влияний, колебаний питающих напряжений и т.д. Причины сбоев труднее всего обнаружить из-за кратковременности их действия.

Теоретические сведения по второй задаче.

Структура исследуемых объектов может быть сложной, и ее стараются преобразовать к виду, более удобному для расчетов, используя, в частности, разложение сложной структуры по «ключевым» элементам. Сущность метода заключается в

замене сложной структуры двумя более простыми, такими, что сумма вероятностей работоспособных состояний этих структур равна вероятности работоспособного состояния исходной структуры. В основу метода положена формула разложения логического уравнения работоспособности (или вытекающая из нее формула вероятности полного события).

Правило разложения:

- 1. В исходной схеме выбирается элемент с наибольшим количеством связей элемент разложения x.
 - 2. В месте элемента x делается замыкание, получается первая структура.
- 3. В месте расположения элемента x делается обрыв в исходной структуре. Получается вторая структура.
- 4. Вероятность работоспособного состояния первой структуры умножается на вероятность безотказной работы элемента x. Получается первая составляющая P_1 вероятности работоспособного состояния исходной схемы.
- 5. Вероятность работоспособного состояния второй структуры умножается на вероятность отказа элемента x. Получается вторая составляющая P_2 вероятности работоспособного состояния исходной схемы.
- 6. Суммируя составляющие P_1 и P_2 , получаем вероятность работоспособного состояния исходной структуры.

Разложение можно делать многократно.

Теоретические сведения по третьей задаче.

Для повышения надежности систем применяют различные методы резервирования.

Резервирование - это метод повышения надежности введением избыточности, т.е. использованием дополнительных средств и возможностей сверх минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций [8]. Различают структурное, функциональное, временное и информационное резервирование.

<u>Структурное резервирование</u>, называемое также аппаратным, предусматривает использование избыточных элементов структуры объекта. При этом вводимые в дополнение к **основным избыточные резервные** структурные элементы имеют единственное назначение - взять на себя выполнение рабочих функций при отказе соответствующих основных элементов. Такое резервирование - своеобразный метод автоматизации процесса замены отказавшего элемента.

Из многочисленных способов структурного резервирования можно выделить:

- общее резервирование резервируется весь объект в целом;
- раздельное резервирование резервируются отдельные элементы;
- резервирование замещением когда функции основного элемента передаются резервному только при отказе основного элемента;
- скользящее резервирование когда группа основных элементов резервируется с использованием специальных переключающих устройств одним или несколькими резервными элементами, каждый из которых может заменить любой отказавший основной элемент).

По степени нагруженности резервного элемента до наступления отказа принято различать:

- нагруженный ("горячий") резерв когда резервные элементы находятся в том же режиме, что и основной элемент;
 - облегченный ("теплый") резерв резервные элементы находятся в менее

нагруженном режиме, чем основной;

• недогруженный ("холодный") резерв - резервные элементы не несут нагрузок до момента подключения их вместо основных.

Структурное резервирование в СЖАТ применяется не только для того, чтобы повысить безотказность СЖАТ, но также и для безопасности микропроцессорных и компьютерных систем. Повышение достоверности результатов обработки информации обеспечивается резервированием аппаратных средств с применением многоканальных систем с жесткой или мягкой синхронизацией каналов и сравниванием результатов на выходе каналов с помощью безопасных схем сравнения. Обычно используют два канала. Такое резервирование называется дублированием.

<u>Функциональное резервирование</u> обеспечивает использование способности элементов выполнять дополнительные функции, а также возможность выполнять заданную функцию дополнительными средствами.

Временное резервирование предусматривает использование избыточного времени. При этом время выполнения аппаратурой требуемой работы заведомо больше времени, необходимого для выполнения какой-то операции, например, на установку маршрута по станции или открытие проходного сигнала АБ после освобождения ограждаемого этим сигналов блок-участка на железнодорожных участках, где пропускная способности используется не полностью.

<u>Информационное резервирование</u> предусматривает использование избыточной информации. Его простейшим примером является многократная передача одного и того же сообщения по каналу связи. К информационному резервированию относится использование дополнительных разрядов при кодировании информации, что позволяет обнаруживать и исправлять ошибки в передаче информации (корректирующие коды). Следует заметить, что использование информационного резервирования влечет за собой необходимость введения избыточных элементов.

В теории надежности обычно рассматриваются Марковские процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем, т.е. процессы, у которых для каждого момента времени вероятность любого состояния объекта в будущем зависит только от состояния объекта в настоящий момент времени и не зависит от того, каким образом объект пришел в это состояние. При анализе таких процессов удобно использовать граф состояний - графическое изображение процесса. На графе изображаются возможные состояния системы и ее возможные переходы, поэтому такой граф называют также графом переходов.

Если известно словесное описание структуры и принципов функционирования и восстановления работоспособности системы, то можно определить множество всех возможных состояний системы, а все состояния можно разделить на два класса: работоспособности и отказа. Если известны интенсивности отказов и восстановлений отдельных элементов системы, то можно построить граф переходов, вершинами которого будут возможные состояния системы, а ребрами - возможные переходы с интенсивностями, определяемыми соответствующими характеристиками безотказности и ремонтопригодности элементов. Например, если известно, что система находится в некотором состоянии S_i и для перехода ее в состояние S_j необходимо, чтобы произошло определенное событие (отказ или восстановление какого-либо элемента), то от состояния S_i к состоянию S_j проводится стрелка, возле которой указывается интенсивность реализации данного события. При этом не все события (переходы) могут оказаться разрешенными. Все ограничения на граф переходов в явном виде содержатся в словесном описании принципа функционирования и восстановления системы. На

основании построенного графа переходов легко написать необходимую систему уравнений, решение которой позволит вычислять требуемый показатель надежности.

При выводе расчетных формул по графам состояний и при других расчетах надежности используется формула **полной вероятности**, полученная при решении следующей задачи в теории вероятности. Событие B зависит от того, какое частное состояние принимает событие A. Событие A может принимать состояния A_1 , A_2 ,..., A_n , которые являются несовместными. Если известны условные вероятности $P(B/A_i)$ и вероятности $P(A_i)$, то полная вероятность события B

$$P(B) = P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2) + ... + P(A_n)P(B/A_n).$$

Прямо по виду графа состояний получаем систему уравнений, используя следующее правило [9]: для каждого из возможных состояний объекта записывается уравнение, в левой части которого dP_i/dt , а справа — столько слагаемых, сколько стрелок графа соприкасается с данным состоянием. Если стрелка направлена в данное состояние, то перед слагаемым ставится плюс, если стрелка направлена из данного состояния - минус. Каждое из слагаемых будет равно произведению интенсивности перехода из данного состояния (либо в данное состояние) на вероятность состояния, из которого исходит стрелка.

Далее полученная система дифференциальных уравнений решается по известным правилам.

2. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Структура курсовой работы:

- 1. Титульный лист, на котором указываются название учебного заведения, вид выполняемого задания и его тема, фамилия, имя и отчество студента, его учебный шифр, номер учебной группы, почтовый адрес и дата выполнения работы.
 - 2. Оглавление.
- 3. Введение, в котором следует изложить роль систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи в организации бесперебойного и безопасного движения поездов. Требования к системам с точки зрения надежности и безопасности. Экономические и социальные последствия отказов в системах «человек техника». Тенденции развития систем и проблемы надежности. Эффективность повышения надежности (1-2 стр.).
 - 4. Расчетно пояснительная записка решения трех задач.
 - 5. Список использованной литературы.

Исходные данные выбираются согласно шифра студента (две последние цифры) и приводятся в начале решения каждой задачи.

Общий объем курсовой работы не должен превышать 20 листов формата А4. Текст пишется на одной стороне листа с полями шириной 20 мм. Листы пояснительной записки должны быть пронумерованы. Необходимые пояснения должны быть изложены кратко, без повторений. Размерность всех физических величин должна быть указана в соответствии с системой СИ.

При наличии замечаний исправления делаются на чистой стороне листа рядом с замечаниями.

3.ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

ЗАДАЧА №1


Расчет показателей надежности невосстанавливаемой системы с постоянными во времени интенсивностями отказов элементов

Исходные данные:

1. Структурная схема системы:

уктурная ексма енетемы.						
Шифр	Номер	Номер Шифр				
	рисунка		рисунка			
0≤ <i>N</i> ≤12	рис.1	52≤ <i>N</i> ≤64	рис.5			
13≤ <i>N</i> ≤25	рис.2	65≤ <i>N</i> ≤76	рис.6			
26≤ <i>N</i> ≤38	рис.3	77≤ <i>N</i> ≤88	рис.7			
39≤ <i>N</i> ≤51	рис.4	89≤ <i>N</i> ≤99	рис.8			

где N - две последние цифры шифра.



2. Интенсивность отказа i - го элемента определяется по формуле:

$$\lambda_i = \left(0,1 \cdot i + \frac{N}{100}\right) \cdot 10^{-3}, \, \text{q}^{-1},$$

где i - порядковый номер элемента,

N-две последние цифры шифра.

3. Время работы системы, t:

$$t=90+N$$
, ч

где N-две последние цифры шифра.

Определить:

Для выбранной структурной схемы системы, интенсивности отказов элементов λ которой известны, определить:

- 1. Вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ за заданное время t.
- 2. Плотность вероятности отказа системы $f_{\rm c}(t)$ в момент времени t.
- 3. Вероятность появления отказа $Q_c(t)$ за заданное время t.

ЗАДАЧА №2

Расчет показателей надежности невосстанавливаемой системы с постоянными во времени интенсивностями отказов элементов

Исходные данные:

1. Структурная схема системы:

J	jpiian enema enerombi.							
	Шифр	Номер	Шифр	Номер				
		рисунка		рисунка				
	0≤ <i>N</i> ≤24	рис.9	50≤ <i>N</i> ≤74	рис.11				
	25≤ <i>N</i> ≤49	рис.10	75≤ <i>N</i> ≤99	рис.12				




Рис. 11




Рис. 10

1
3
6
7
Рис. 12

2. Интенсивность отказа i - го элемента определяется по формуле:

$$\lambda_i = \left(0.2 \cdot i + \frac{N}{100}\right) \cdot 10^{-3}, \, \text{y}^{-1},$$

где i - порядковый номер элемента,

N-две последние цифры шифра.

3. Время работы системы, t:

где *N*-две последние цифры шифра.

Определить:

- 1. Вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ за заданное время t.
- 2. Среднюю наработку до отказа Т₀.
- 3. Частоту отказов $f_c(t)$
- 4. Интенсивность отказа системы λ_c .

ЗАДАЧА №3

Расчет показателей надежности невосстанавливаемой системы с избыточной структурой при помощи Марковских процессов

Исходные данные:

1. Блок - схема системы.

Имеется система, состоящая из двух ЭВМ, работающих одновременно, и третьей – резервной системы, состоящей из одной или двух ЭВМ и используемой в режиме резерва, определяемого согласно номера шифра.

Шифр	Основная система	Резервная система	
0≤ <i>N</i> ≤24	ЭВМ1	ЭВМЗ – холодный резерв	
	ЭВМ2	ЭВМ4 – холодный резерв	
25≤ <i>N</i> ≤49	ЭВМ1	ЭВМ3 – скользящий резерв	
	ЭВМ2	Эвічіз – скользящий резерв	
50≤N≤74	ЭВМ1	ЭРМЗ - уололун іў поселя	
	ЭВМ2	ЭВМЗ – холодный резерв	
75≤ <i>N</i> ≤99	ЭВМ1	ЭВМЗ – горячий резерв	
	ЭВМ2	ЭБМЗ – Горячии резерв	




Рис.13

2. Интенсивность отказа i - го элемента определяется по формуле:

$$\lambda_i = \left(0.3 \cdot i + \frac{N}{100}\right) \cdot 10^{-3}, \, \text{y}^{-1},$$

где i - порядковый номер элемента,

N-две последние цифры шифра.

3. Время работы системы, t:

$$t=100+N$$
, ч,

где *N*-две последние цифры шифра.

Определить:

- 1. Вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ за заданное время t.
- 2. Среднюю наработку до отказа Т₀.


ПРИМЕР РАСЧЕТА ТИПОВОГО ВАРИАНТА

Задача №1

Расчет показателей надежности невосстанавливаемой системы с постоянными во времени интенсивностями отказов элементов

Исходные данные:

1. Структурная схема системы



2.Интенсивность отказов элементов системы за время t.

№ элем-та	1	2	3	4	5	6
$\lambda \cdot 10^{-3}, \text{y}^{-1}$	1,2	2,2	3,3	4,5	2,7	0,9

t= 120 ч.

Определить:

- 1. Вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ за заданное время t.
- 2. Плотность вероятности отказа системы $f_c(t)$ в момент времени t.
- 3. Вероятность появления отказа $Q_c(t)$ за заданное время t.

Решение:

На начальном этапе расчетов примем P(t)=P.

Так как элементы P_2 и P_3 соединены последовательно, то обобщенное выражение вероятности их безотказной работы имеет вид:

$$P_{23} = P_2 \cdot P_3.$$
 (1.1)

Элементы P_4 и P_5 также соединены последовательно, а значит, обобщенное выражение вероятности их безотказной работы имеет вид:

$$P_{45} = P_4 \cdot P_5.$$
 (1.2)

Обобщенное выражение вероятности безотказной работы для элементов P_2 - P_5 принимает вид:

$$P_{o_1} = 1 - (1 - P_{23}) \cdot (1 - P_{45}) = P_{45} + P_{23} - P_{45} \cdot P_{23}.$$
 (1.3)

C учетом (1.1) и (1.2) выражение (1.3) принимает вид:

$$P_{01} = P_2 \cdot P_3 + P_4 \cdot P_5 - P_2 \cdot P_3 \cdot P_4 \cdot P_5$$
.

В результате преобразований получим следующую обобщенную структурную схему системы (рис.1.1):

$$P_1$$
 P_{o1} P_6

Рис.1.1. Обобщенная структурная схема системы

В результате вероятность безотказной работы системы $P_c = P_c(t)$ будет:

$$P_{c} = P_{1} \cdot P_{o1} \cdot P_{6} = P_{1} \cdot P_{2} \cdot P_{3} \cdot P_{6} + P_{1} \cdot P_{4} \cdot P_{5} \cdot P_{6} - P_{1} \cdot P_{2} \cdot P_{3} \cdot P_{4} \cdot P_{5} \cdot P_{6}. \tag{1.4}$$

Так как $P=P(t)=e^{-\lambda \cdot t}$, то $P_c(t)$ принимает следующий вид:

$$P_{c}(t) = e^{-\lambda_{1} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{2} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{3} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{6} \cdot t} + e^{-\lambda_{1} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{4} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{5} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{6} \cdot t} - e^{-\lambda_{1} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{2} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{3} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{4} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{5} \cdot t} \cdot e^{-\lambda_{6} \cdot t} = e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3} + \lambda_{6})t} + e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})t} - e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})t}.$$

$$(1.5)$$

Выражение плотности вероятности отказа $f_c(t)$, с учетом что

$$f(t) = -\frac{dP(t)}{dt} = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t}, \qquad (1.6)$$

имеет следующий вид:

имеет следующий вид:

$$f_{c}(t) = (\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3} + \lambda_{6}) \cdot e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3} + \lambda_{6})t} + (\lambda_{1} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6}) \cdot e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})t} - (\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6}) \cdot e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})t}$$
(1.7)

Выражение определения вероятности появления отказа $Q_c(t)$ имеет следующий вид:

$$Q_c(t)=1-P_c(t).$$
 (1.8)

Подставив исходные данные в выражения (1.5), (1.7) и (1.8), получим:


- Вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ за заданное время t: $P_{c}(t)=0.56$.
- Плотность вероятности отказа системы $f_c(t)$ в момент времени t: $f_{\rm c}(t) = 3.6 \cdot 10^{-3} \, \text{y}^{-1}.$
- Вероятность появления отказа $Q_c(t)$ за заданное время t: $Q_c(t) = 0.44$.

Задача №2

Расчет показателей надежности невосстанавливаемой системы с постоянными во времени интенсивностями отказов элементов

Исходные данные:

1. Структурная схема системы



2.Интенсивность отказов элементов системы за время t.

№ элем-та	1	2	3	4	5	6
$\lambda \cdot 10^{-3}$, ч ⁻¹	1,2	2,3	3,0	2,8	2,8	0,3

Определить:

- 1. Вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ за заданное время t.
- 2. Среднюю наработку до отказа Т₀.
- 3. Частоту отказов $f_c(t)$.
- 4. Интенсивность отказа системы λ_c .

Решение:

1. Для нахождения вероятности безотказной работы системы используем метод разложения структуры относительно базового элемента. Метод основывается на теореме о сумме вероятностей несовместимых событий.

В качестве базового элемента выберем 3-й элемент.

В соответствии с теоремой имеем два несовместимых события:

а) Базовый элемент находится в работоспособном состоянии, т.е Р₃=1, и его заменяем перемычкой.

Тогда структурная схема системы принимает следующий вид (рис.2.1):




Рис. 2.1. Структурная схема системы, когда базовый элемент находится в работоспособном состоянии

Для данной системы вероятность безотказной работы $P_{c1}(t)$ будет:

$$P_{c1} = \left[1 - (1 - P_1) \cdot (1 - P_2)\right] \cdot \left[1 - (1 - P_4) \cdot (1 - P_5)\right] \cdot P_6 = \\
= \left[P_1 + P_2 - P_1 \cdot P_2\right] \cdot \left[P_4 + P_5 - P_4 \cdot P_5\right] \cdot P_6. \tag{2.1}$$

б) Базовый элемент находится в состоянии отказа, т.е Р₃=0 и его заменяем разрывом.

Тогда структурная схема системы принимает следующий вид (рис.2.2):




Рис.2.2. Структурная схема системы, когда базовый элемент находится в работоспособном состоянии

Для данной системы вероятность безотказной работы $P_{c2}(t)$ будет:

$$P_{c2} = [1 - (1 - P_1 \cdot P_4) \cdot (1 - P_2 \cdot P_5)] \cdot P_6 = P_1 \cdot P_4 \cdot P_6 + P_2 \cdot P_5 \cdot P_6 - P_1 \cdot P_2 \cdot P_4 \cdot P_5 \cdot P_6.$$
 (2.2)

Вероятность безотказной работы исходной системы определится по формуле:

$$P_{c}(t) = P_{69} \cdot P_{c1}|_{P_{69}=1} + Q_{69} \cdot P_{c2}|_{Q_{69}=1},$$

где $P_{\mbox{\scriptsize 69}}$ - вероятность безотказной работы базового элемента,

 Q_{69} - вероятность отказа базового элемента, $P_{c1}\big|_{P_{69}=1}$ - вероятность безотказной работы первой вспомогательной структуры,

 $\left.P_{c2}\right|_{Q_{69}=1}$ - вероятность безотказной работы второй вспомогательной структуры.

Так как в качестве базового элемента принят 3-й элемент и Q(t) = 1 - P(t), имеем:

$$P_{c}(t) = P_{3} \cdot P_{c1} + (1 - P_{3}) \cdot P_{c2} = [P_{1} + P_{2} - P_{1} \cdot P_{2}] \cdot [P_{4} + P_{5} - P_{4} \cdot P_{5}] \cdot P_{6} \cdot P_{3} + (1 - P_{3}) \cdot (P_{1} \cdot P_{4} \cdot P_{6} + P_{2} \cdot P_{5} \cdot P_{6} - P_{1} \cdot P_{2} \cdot P_{4} \cdot P_{5} \cdot P_{6}).$$
(2.3)

Подставив исходные данные, получим:

$$P_{c}(t) = \frac{99}{118}$$
.

2.Определим среднюю наработку до отказа, используя выражение $T_0 = \int_0^\infty P_c(t) dt$.

$$T_{0}(t) = \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{5} + \lambda_{3} + \lambda_{6})t} dt - \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{3} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})t} dt +$$

$$+ \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{3} + \lambda_{6})t} dt - \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{2} + \lambda_{3} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})t} dt -$$

$$- \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{3} + \lambda_{6})t} dt - \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{5} + \lambda_{3} + \lambda_{6})t} dt + 2 \cdot \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{3} + \lambda_{6})t} dt +$$

$$+ \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{4} + \lambda_{6})t} dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{2} + \lambda_{5} + \lambda_{6})t} dt - \int_{0}^{\infty} e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})t} dt.$$

$$(2.4)$$

Так как $P(t) = e^{-\lambda \cdot t}$, то $T = \frac{1}{\lambda}$. В результате получим:

$$T_{0} = \frac{1}{(\lambda_{1} + \lambda_{5} + \lambda_{3} + \lambda_{6})} - \frac{1}{(\lambda_{1} + \lambda_{3} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})} + \frac{1}{(\lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{3} + \lambda_{6})} - \frac{1}{(\lambda_{2} + \lambda_{3} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})} - \frac{1}{(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{3} + \lambda_{6})} - \frac{1}{(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{3} + \lambda_{6})} + 2\frac{1}{(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{3} + \lambda_{6})} + \frac{1}{(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{5})} + \frac{1}{(\lambda_{1} + \lambda_{4} + \lambda_{6})} + \frac{1}{(\lambda_{2} + \lambda_{5} + \lambda_{6})} - \frac{1}{(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{4} + \lambda_{5} + \lambda_{6})}.$$

$$(2.5)$$

Подставив исходные данные, получим:

$$T_0 = 683,334$$
 ч.

3.Интенсивность отказов системы:

$$\lambda_{\rm c} = \frac{1}{T_0} \,. \tag{2.6}$$

Подставив исходные данные, получим:

$$\lambda_c = 1.463 \cdot 10^{-3}$$
 y^{-1} .

4. Частота отказов системы:

$$f_c(t) = \lambda_c \cdot e^{-\lambda_c \cdot t} \,. \tag{2.7}$$

Подставив исходные данные, получим:

$$f_c(t) = 1,228 \cdot 10^{-3} \text{ y}^{-1}.$$


Задача №3

Расчет показателей надежности невосстанавливаемой системы с избыточной структурой при помощи Марковских процессов

Исходные данные:

Имеется вычислительная система, состоящая из двух ЭВМ, работающих одновременно, и третьей — резервной, используемой в режиме нагруженного резерва и дублирующей постоянно только вторую ЭВМ.

1. Структурная схема системы



2.Интенсивность отказов элементов системы за время t.

№ элем-та	1	2	3
λ·10 ⁻³ , ч ⁻¹	0,5	1,5	1,5

t= 120 ч.

Определить:

- 1. Вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ за заданное время t.
- 2. Среднюю наработку до отказа Т₀.

Решение:

1. Структурная схема данной системы имеет вид (рис.3.1):




Рис.3.1. Структурная схема системы

2. Граф состояний системы принимает следующий вид (рис.3.2):




Рис.3.2. Граф состояний системы

На рис. 3.2:

 S_0 – начальное состояние системы, при котором работают все элементы;

 S_1 —состояние системы, при котором элементы 1 и 2 находятся в работоспособном состоянии, элемент 3 — в состоянии отказа;

 S_2 —состояние системы, при котором элементы 1 и 3 находятся в работоспособном состоянии, элемент 2 — в состоянии отказа;

 S_3 – полный отказ системы.

3. Исходя из количества работоспособных вершин системы следует, что число уравнений в системе дифференциальных уравнений равно трем:

$$\begin{cases}
\frac{dP_0(t)}{dt} = -(\lambda_3 + \lambda_2 + \lambda_1) \cdot P_0(t) \\
\frac{dP_1(t)}{dt} = \lambda_3 \cdot P_0(t) - (\lambda_2 + \lambda_1) \cdot P_1(t) \\
\frac{dP_2(t)}{dt} = \lambda_2 \cdot P_0(t) - (\lambda_1 + \lambda_3) \cdot P_2(t)
\end{cases}$$
(3.1)

Для решения системы уравнений (3.1) перейдем от оригинала к изображению, используя преобразования Лапласа. Получим:

$$\begin{cases} k \cdot P_{0}(k) - P_{0}(0) = -(\lambda_{3} + \lambda_{2} + \lambda_{1}) \cdot P_{0}(k) \\ k \cdot P_{1}(k) - P_{1}(0) = \lambda_{3} \cdot P_{0}(k) - (\lambda_{2} + \lambda_{1}) \cdot P_{1}(k) \\ k \cdot P_{2}(k) - P_{2}(0) = \lambda_{2} \cdot P_{0}(k) - (\lambda_{1} + \lambda_{3}) \cdot P_{2}(k) \end{cases}$$
(3.2)

Для решения системы дифференциальных уравнений (3.2) необходимо выбрать начальные условия. Так как в первоначальный момент времени (момент включения) система находится в состоянии S_0 , следовательно, вероятность нахождения системы в этом состоянии будет равна 1, т.е. $P_0(0)$ =1, а в состояниях $P_1(0)$ и $P_2(0)$ вероятность будет равна 0.

Поэтому:

$$\begin{cases}
k \cdot P_{0}(k) - 1 = -(\lambda_{3} + \lambda_{2} + \lambda_{1}) \cdot P_{0}(k) \\
k \cdot P_{1}(k) = \lambda_{3} \cdot P_{0}(k) - (\lambda_{2} + \lambda_{1}) \cdot P_{1}(k) \\
k \cdot P_{2}(k) = \lambda_{2} \cdot P_{0}(k) - (\lambda_{1} + \lambda_{3}) \cdot P_{2}(k)
\end{cases}$$
(3.3)

Из первого уравнения системы (3.3) получим:

$$P_0(k) = \frac{1}{k + \lambda_2 + \lambda_2 + \lambda_1}. (3.4)$$

Выражение для $P_1(k)$, используя (3.4) принимает вид:

$$P_1(k) = \frac{\lambda_3}{(k + \lambda_2 + \lambda_1) \cdot (k + \lambda_3 + \lambda_2 + \lambda_1)}.$$
(3.5)

Выражение для $P_2(k)$ принимает вид:

$$P_2(k) = \frac{\lambda_2}{(k + \lambda_1 + \lambda_3) \cdot (k + \lambda_3 + \lambda_2 + \lambda_1)}.$$
(3.6)

Перейдем от изображения к оригиналу, используя следующие соотношения:

$$\frac{1}{k+a} \xrightarrow{\cdot} e^{-a \cdot t}, \tag{3.7}$$

$$\frac{1}{(k+a)\cdot(k+b)} \xrightarrow{\cdot} \frac{1}{b-a} \left(e^{-a\cdot t} - e^{-b\cdot t}\right). \tag{3.8}$$

В результате получим:

$$P_0(t) = e^{-(\lambda_3 + \lambda_2 + \lambda_1)t},$$
 (3.9)

$$P_{1}(t) = \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{3}} \cdot \left(e^{-(\lambda_{2} + \lambda_{1})t} - e^{-(\lambda_{3} + \lambda_{2} + \lambda)t} \right) = e^{-(\lambda_{2} + \lambda_{1})t} - e^{-(\lambda_{3} + \lambda_{2} + \lambda_{1})t}, \tag{3.10}$$

$$P_{2}(t) = \frac{\lambda_{2}}{\lambda_{2}} \cdot \left(e^{-(\lambda_{3} + \lambda_{1})t} - e^{-(\lambda_{3} + \lambda_{2} + \lambda)t} \right) = e^{-(\lambda_{3} + \lambda_{1})t} - e^{-(\lambda_{3} + \lambda_{2} + \lambda_{1})t}. \tag{3.11}$$

Вероятность безотказной работы всей системы определится как сумма вероятностей нахождения системы во всех состояниях:

$$P_{c}(t) = P_{0}(t) + P_{1}(t) + P_{2}(t) = e^{-(\lambda_{2} + \lambda_{1})t} + e^{-(\lambda_{3} + \lambda_{1})t} - e^{-(\lambda_{3} + \lambda_{2} + \lambda)t}.$$
 (3.12)

Подставив численные значения, получим:

 $P_c(t) = 0.9162$.

Т₀=714,286 ч.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1995. 320с.
- 2. Кравцов Ю.А., Шишляков А.В., Михайлов А.Ф. Эксплуатационная надежность устройств автоблокировки и АЛС. М.: Транспорт, 1969. 95с.
- 3. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Термины и определения.
- 4. Ушаков А.И., Козлов Б.А. Справочник по расчету надежности радиоэлектроники и автоматики. -М.: Советское радио, 1975. 471с.
- 5. Лонгботтом Р. Надежность вычислительных систем. М.: Энергоатомиздат, 1985. 288c.
- 6. Сапожников В.В., Сапожников Вл.В., Христов Х.А., Гавзов Д.В. Методы построения безопасных микроэлектронных систем железнодорожной автоматики. М.: Транспорт, 1995. 272с.
- 7. Ягудин Р.Ш. Надежность устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1989. 158с.
- 8. Белецкий В.В. Теория и практический методы резервирования радиоэлектронной аппаратуры. М.: Энергия, 1977. 360с.
- 9. Дмитренко И.Е. Техническая диагностика и автоконтроль систем железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1986.-144с.