



Теория электрических цепей

Гребенников Виталий Владимирович, доцент каф. ПМЭ ИНК ТПУ

Виды, параметры и представление электрических сигналов

Информация – любые сведения об окружающем нас мире.

В электронике носителями информации являются электрические сигналы. Как правило, это ток изменяющиеся во времени ток или напряжение.

Электрический сигнал — материальный носитель информации об электромагнитных процессах, происходящих в электрической цепи, в качестве которого используется обычно либо ток, либо напряжение.

Классификация электрических сигналов

Все электрические сигналы можно разделить на три группы:

- аналоговые;
- дискретные;
- цифровые.


Аналоговым называют сигнал, который описывается **непрерывной** или **кусочно- непрерывной** (с конечными разрывами 1-го рода) функцией $s_a(t)$.

Основным отличием аналогового сигнала от дискретного и цифрового является его непрерывность как по значениям (величине, размеру, уровню), так и во времени.

Сама функция $s_a(t)$, и ее аргумент t могут принимать любые значения на заданных интервалах: $s \in (S_{\min}; S_{\max}); t \in (t_{\min}; t_{\max})$.

Дискретный (от лат. discretus разделенный) прерывистый, сигнал меняется *дискретно* либо только BO времени, оставаясь непрерывным ПО величине, либо только по уровню, будучи либо ПО времени, непрерывным одновременно и по времени, и по уровню.

Период дискретизации — временной интервал, с которым происходит преобразование непрерывной функции в дискретную.



Электрические сигналы:


- а) аналоговый;
- б) дискретный по времени непрерывный по величине.

 $t_{\rm d}$ – период дискретизации; $n=0;\,1;\,2;\,3...$

Цифровой сигнал — это сигнал $s_{\text{ц}}(nt_{\text{д}})$, дискретный **одновременно** и по величине, и по времени (принято говорить — **квантованный по уровню и дискретный по времени**).

В результате из аналогового сигнала получается последовательность узких квантованных по амплитуде импульсов, которые и являются цифровыми сигналами.

Операция преобразования аналогового сигнала в цифровой код (дискретизация по времени, квантование по уровню) осуществляется в настоящее время одной микросхемой, называемой аналого-цифровым преобразователем (АЦП).





- в) непрерывный по времени квантованный по величине;
- г) цифровой.

q — шаг квантования.

В зависимости от того, меняется ли электрический сигнал с течением времени или его значение остается неизменным, различают постоянные и переменные сигналы.

Постоянные сигналы во времени не меняются.


Примером постоянного сигнала является, например, сигнал $s(t) = S_0 = const$, уровень которого прямопропорционален величине выходного постоянного напряжения источника питания электронного устройства, свидетельствующий о его включенном или выключенном состоянии.

Переменный сигнал, величина которого меняется с течением времени, называют еще **электрическим** колебанием.


Переменными сигналами могут быть непрерывными и импульсными.

Непрерывный сигнал описывается **непрерывной функцией без разрывов**, т.е. его параметры изменяются непрерывно на всей временной оси в интервале определения.

Примером непрерывного сигнала - гармонический (синусоидальный) сигнал , меняющийся во времени по синусоидальному (или косинусоидальному) закону.



Постоянный электрический сигнал



$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$


Импульсные сигналы также называют электрическими импульсами.


Электрический импульс – кратковременное отклонение напряжение (тока) от некоторого начального уровня (в частном случае нулевого).

Понятие «кратковременное отклонение» подразумевает, что сигнал существует в течение относительно короткого интервала времени, существенно меньшего времени наблюдения.

Импульсные сигналы описываются кусочнонепрерывными функциями с конечными разрывами 1-го рода.

Наиболее часто на практике встречаются импульсы прямоугольной, треугольной (пилообразной), трапецеидальной и экспоненциальной формы.





 $U_1(t)$

b

Импульсные сигналы: а) прямоугольный; б) треугольный; в) трапецеидальный; г) экспоненциальный.

и0.1

၁)

 $U_4(t)$

 U_m

 $0.5U_{m}$

Формы представления электрических сигналов

Существует несколько форм представления электрических сигналов, наиболее широко используемых на практике:

аналитическая; графическая; спектральная.

Аналитическая форма - функция s(t) аргумента t, описывающая изменение сигнала во времени и являющяюся его **математической моделью**.


Используется в теоретических исследованиях.

Графическая форма — график в декартовой системе координат, наглядно отражающий изменение функции s(t) во времени.

Полученный график называют **временной диаграммой** сигнала, позволяющей однозначно судить о его геометрической форме.


Если диаграмма получена в результате визуальной или фотографической регистрации изображения сигнала на экране осциллографа, то ее называют осциллограммой.

Аналитическая и графическая формы представляют электрические сигналы во *временной области* (т.е. отражают изменение сигнала во времени), взаимно дополняют друг друга и используются, как правило, вместе.




Примеры представления электрических сигналов в аналитической и графической формах

Гармонический (синусоидальный или косинусоидальный сигнал)




 $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$

Одиночный прямоугольный импульс



Одиночный треугольный импульс



Спектральная форма представляет сигнал в **частомной области**. Основным аргументом функции, описывающей сигнал, является частота ω (или f).

Что такое спектр сигнала?

И математически, и физически доказано, что любой реальный электрический сигнал s(t) можно представить в виде суммы некоторых более простых **однотипных** сигналов, называемых **базисными функциями** или **спектральными составляющими** этого сигнала:

$$s(t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot f_n(t).$$

Здесь: $f_n(t)$ – базисные функции; C_n – постоянные коэффициенты; $n = 0, 1, 2, ... \infty$ – порядковый номер слагаемого.

Совокупность спектральных составляющих $C_n \cdot f_n(t)$ называется *спектром сигнала* в выбранной системе базисных функций.

Количество слагаемых в спектре зависит от вида сигнала и может быть как конечным, так бесконечным.

В качестве базисных на практике наиболее широко используются *гармонические спектры*, состоящие из гармонических составляющих с определенными частотами ω_n , амплитудами U_{mn} и начальными фазами φ_n – рис. на слайде 5.

Гармоническоий сигнал — это единственный сигнал, который, проходя через линейную электрическую цепь, не искажается по форме, меняя лишь амплитуду и начальную фазу. Кроме того, гармонические сигналы достаточно просто реализуются технически, что тоже является их преимуществом по сравнению с другими типами сигналов.

Для нахождения гармонического спектра некоторого периодического сигнала s(t) его, пользуясь известными формулами, разлагают в **ряд Фурье**

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos n \, \omega_1 t + b_n \cdot \sin n \, \omega_1 t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \cdot \cos(n \, \omega_1 t - \psi_n),$$

где $\omega_1 = 2\pi/T$ – угловая частота первой (основной) гармоники периодического сигнала s(t); T – период; a_n , b_n – постоянные коэффициенты, определяемые выражениями

$$a_n = \frac{2}{T} \int_T s(t) \cdot \cos n\omega_1 t \cdot dt;$$
 $b_n = \frac{2}{T} \int_T s(t) \cdot \sin n\omega_1 t \cdot dt;$

 $A_{mn} = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ - амплитуда n-й гармоники; $tg\psi_n = b_n / a_n$ - фаза n-й гармоники;

 $\frac{a_0}{2}$ - постоянная составляющая (нулевая гармоника);

 $n=0;\ 1;\ 2;...\infty$ - номер гармонической составляющей (гармоники).

Гармонические составляющие, характеризующиеся амплитудами A_{mn} , начальными фазами и частотами $n\omega_1$, кратными основной частоте ω_1 , называют *гармониками*.

Каждая из гармоник имеет свой порядковый номер.

Первая гармоника (n=1), частота которой равна частоте рассматриваемого сигнала (ω_1), называется основной. Все последующие гармоники (вторая, третья и т.д.) получили название высших и имеют частоты, в n раз превышающие ω : $\omega_2 = 2\omega_1$; $\omega_3 = 3\omega_1$; ... $\omega_n = n\omega_1$.


Постоянная составляющая $a_0/2$, называемая иначе *нулевая гармоника*, представляет собой *среднее за период значение* рассматриваемого сигнала и определяется при n=0:

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2} a_n \big|_{n=0} = \frac{1}{T} \int_T s(t) \cdot dt.$$

Различают **амплитудный** и **фазовый спектры** периодического сигнала.

Амплитудный спектр — это дискретная функция $A_{mn} = f(n\omega_1), n = 0; 1; 2; ...,$ отражающая зависимость амплитуд гармоник от частоты.

Фазовый спектр — аналогичная функция $\psi_n = f(n\omega_1)$, показывающая, как зависят от частоты начальные фазы гармоник сигнала.



Последовательность идеальных прямоугольных импульсов со скважностью q = 2 (a) и ее спектры: амплитудный (б) и фазовый (в)


Параметры и характеристики аналоговых электрических сигналов

ГОСТ 16465-70 «Сигналы радиотехнические. Термины и определения»

Основные параметры электрических сигналов


Основные параметры – параметры, свойственные всем электрическим сигналам независимо от их формы:

1. Длительность сигнала $t_{\rm c}$ – интервал времени, в течение которого сигнал существует, т.е. функция s(t), описывающая его, определена. В случае, когда начало и конец сигнала трудно определить качестве длительности принимают интервал времени, в которого значение сигнала не снижается ниже некоторого наперед заданного уровня, например, 0,1 от максимального значения (амплитуды).



- **2.** Минимальное значение сигнала S_{\min} наименьшее значение сигнала на протяжении заданного интервала времени (обычно $t_{\rm c}$).
- **3.** Максимальное значение сигнала S_{max} наибольшее значение сигнала на протяжении заданного интервала времени.
- **4.** Постоянная составляющая сигнала S_0 среднее значение сигнала на интервале усреднения T_y , который для одиночных сигналов принимается равным t_c , а для периодических периоду сигнала T:

 $S_0 = \frac{1}{T_y} \int_0^t s(t) dt$



7. Средневыпрямленное значение сигнала

– среднее значение модуля сигнала:

$$S_{\text{\tiny CB}} = \frac{1}{T_{y}} \int_{0}^{T_{y}} |s(t)| dt.$$

Периодические сигналы, в дополнение к рассмотренным параметрам, характеризуются еще **периодом** *T* и **частотой**.

5. Переменная составляющая сигнала – разность между сигналом и его постоянной составляющей:

$$S_{\sim}(t) = S(t) - S_0$$

- **6.** Размах сигнала S_p разность между максимальным и минимальным значениями сигнала на протяжении заданного интервала времени (обычно t_c).
- **8.** Среднеквадратичное значение сигнала корень квадратный из среднего значения квадрата сигнала:

$$S = \sqrt{\frac{1}{T_y}} \int_{0}^{T_y} s^2(t) dt$$

К основным параметрам электрических сигналов относятся также параметры их спектров: **амплитудный** и **фазовый спектры** – для периодических сигналов.

Параметры электрических импульсов

Для их описания используются *основные*, *производные* и *дополнительные* параметры, характеризующие специфику формы конкретного сигнала и его расположение на временной оси.

Основные параметры электрических импульсов

К **основным** параметрам **электрических импульсов**, характерным **для всех** импульсных сигналов **независимо от их формы**, помимо на слайдах 12 и 13, относят **амплитуду** U_m , **для периодических последовательностей импульсов**, **период** T.

Амплитуда U_m – величина максимального импульсного отклонения напряжения от начального уровня U_0 , в частном случае нулевого (**не путать с максимальным значением сигнала!**) – рис. на слайде 6.

Длительность импульса $t_{\rm u} = t_{\rm c}$ – интервал времени от момента появления сигнала до момента его окончания – рис. на слайде 6. Поскольку у реальных импульсов вследствие малой скорости изменения напряжения на начальной и конечной стадии формирования сигнала трудно выделить «начало» и «конец», отсчет длительности $t_{\rm u}$ ведут по уровню $0,1U_m$ (обозначается $t_{\rm u}$ $_{0,1}$) или по уровню $0,5U_m$. В последнем случае длительность импульса называют **активной** – $t_{\rm ua}$ (рис. г на сладе 6).


Период T периодической последовательности импульсов — минимальный временной интервал, для которого выполняется условие периодичности u(t) = u(t+T).

Кроме основных параметров, электрические импульсы характеризуются *полярностью*.

Импульс считается **положительным**, если напряжение (ток) при его формировании увеличивается, и **отрицательным** — в противоположном случае (**независимо от знака мгновенного значения напряжения (тока)**).

Например, все импульсы, изображенные на слайде 6, являются положительными.

Импульсные сигналы бывают однополярными (либо только положительными, либо только отрицательными) и биполярными (двуполярными).



Импульсный периодический биполярный прямоугольный сигнал со скважностью импульсов q = 2 (меандр).

Производные параметры электрических импульсов

Производными называют параметры, получаемые из основных путем пересчета и характеризующие свойства импульсных периодических сигналов.

К производным параметрам относятся:

- частота повторения импульсов f = 1/T [Гц] — показывает число импульсов в секунду; -коэффициент заполнения импульсов γ — характеризует степень «заполнения» периода сигналов, является безразмерным параметром с диапазоном изменения $0 \le \gamma \le 1$

$$\gamma = t_{_{\rm M}}/T$$
;

- скважность импульсов — показывает, во сколько раз период превышает длительность импульса. Безразмерный параметр, обратный коэффициенту заполнения $(1 \le q \le \infty)$.

$$q = T / t_{\text{\tiny M}} = 1 / \gamma$$
.

Дополнительные параметры электрических импульсов


Дополнительные параметры характеризуют специфику сигналов данного вида. Следовательно, сколько видов импульсов, столько и групп дополнительных параметров.

Дополнительные параметры прямоугольного импульса

Идеализированный прямоугольный импульсный сигнал характеризуются следующими дополнительными параметрами:

фронт импульса t_{ϕ} или передний фронт (отрезок **ав**) — время нарастания импульсной составляющей напряжения от 0 до U_m (для идеального прямоугольного сигнала $t_{\phi} = 0$);

вершина импульса (отрезок **вс**) – интервал времени, в течение которого напряжение сигнала не меняется и равно амплитуде U_m ;



срез импульса t_c или задний фронт (отрезок сd) — время снижения импульсной составляющей напряжения от U_m до 0 (для идеального прямоугольного сигнала $t_c = 0$).

В реальном случае форма прямоугольного импульса существенно отличается от идеальной (импульс искажается) из-за влияния паразитных параметров электрической цепи: длительности фронта $t_{\rm c}$ и среза $t_{\rm c}$ принимают конечные значения, на фронте и спаде сигнала появляются выбросы напряжения, кроме того вершина импульса часто приобретает наклон, называемый спадом плоской вершины.

Реальный прямоугольный импульсный сигнал характеризуется параметрами:

длительность импульса по основанию $t_{\text{и 0,1}}$ – интервал времени, в течение которого величина сигнала превышает значение $0,1\,U_m$;

активная длительность импульса


 $t_{\rm ua}$ — интервал времени, в течение которого величина сигнала превышает уровень $0.5 U_m$;

активная длительность фронта

 $t_{\phi a}$ — время нарастания импульсной составляющей напряжения от $0.1 U_m$ до $0.9 U_m$;

коэффициент выброса на фронте

 $K_{\rm B1}$ — отношение амплитуды первого выброса затухающих колебаний на фронте к амплитуде импульса U_m : $K_{\rm B1} = U_{\rm MB1}/U_m$;



коэффициент выброса на срезе $K_{\rm B2}$ – отношение амплитуды первого выброса затухающих колебаний на срезе к амплитуде импульса U_m : $K_{\rm B2} = U_{m\rm B2}/U_m$;

коэффициент спада плоской вершины $K_{\rm c} = \Delta U/U_m$ — отношение величины спада плоской вершины импульса к амплитуде сигнала U_m .

активная длительность среза $t_{\rm ca}$. Если спад вершины импульса нельзя четко определить, то $t_{\rm ca}$ находится аналогично $t_{\rm da}$ – как время снижения импульсной составляющей напряжения от $0.9U_m$ до $0.1U_m$. В случае, когда спад плоской вершины сигнала четко фиксируется, активная длительность среза определяется как интервал времени, за который импульсная составляющая уменьшается от $0.9U_k$ до $0.1U_k$.




Дополнительные параметры пилообразного импульса

Для описания идеального пилообразного (треугольного) импульса используются следующие дополнительные параметры:

время прямого хода t_{nx} (отрезок **ав**) — время нарастания напряжения «пилы» от начального уровня U_0 до амплитудного значения U_m ;

время обратного хода $t_{\rm ox}$ (отрезок **вс**) — время убывания напряжения от значения $U_{\rm m}$ до начального уровня $U_{\rm o}$;



коэффициент нелинейности «пилы» $K_{\!_{\rm H}}$ – безразмерный параметр, характеризующий относительное изменение скорости нарастания (или спада) напряжения сигнала за время прямого хода:


$$K_{H} = \frac{\frac{du(t)}{dt} \bigg|_{t=0} - \frac{du(t)}{dt} \bigg|_{t=t_{\Pi X}}}{\frac{du(t)}{dt} \bigg|_{t=0}} = 1 - \frac{\frac{du(t)}{dt} \bigg|_{t=t_{\Pi X}}}{\frac{du(t)}{dt} \bigg|_{t=0}},$$

где $\frac{du(t)}{dt}\Big|_{t=0;t_{\text{nx}}}$ — скорость изменения пилообразного напряжения в начале и конце прямого хода, соответственно.

Геометрический смысл производной функции — тангенс угла между касательной, проведенной к заданной точке функции, и осью абсцисс (рис.).


Коэффициент нелинейности «пилы» можно определить графически, используя изображение «пилы», например, на экране осциллографа, по формуле:

$$K_{_{\!H}}=1-tg\alpha_{_{\!K}}/tg\alpha_{_{\!0}}$$



где α_0 – угол наклона касательной в начале прямого хода «пилы» (t=0); $\alpha_{\rm K}$ – угол наклона касательной в конце прямого хода «пилы» $(t=t_{\rm nx})$.

В идеальном случае, когда напряжение «пилы» строго линейно, $K_{\!\scriptscriptstyle H}=0$.



Формы представления, параметры и характеристики гармонического сигнала

Самый распространенный сигнал – гармонический описывается выражением

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi) = U_m \sin \Phi(t),$$

 $\Phi(t)$ = $\omega t + \varphi$ - фазовый угол или фаза.

Значение фазы при t = 0, т.е. $\Phi(0) = \varphi$, называют **начальной фазой**.

Скорость изменения фазы во времени $d\Phi(t)/dt = \omega = \text{const}$ называется *угловой частомой*, измеряемой в радианах в секунду [рад/сек].

За один период фаза сигнала изменяется на величину $\omega T = 2\pi$, следовательно,

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi f$$

где f = 1/T — частота сигнала, отражающая число колебаний (количество периодов, циклов) в 1 секунду — измеряется в герцах [Гц].


Гармонический сигнал характеризуется **амплитудой** U_m , **угловой частотой** ω и **начальной фазой** ϕ .

Начальная фаза определяет значение сигнала при t=0: $U(0)=U_m\sin(\phi)$.

В общем случае угол начальной фазы отсчитывается от начала координат (t=0) до момента перехода синусоиды через нуль из области отрицательных в область положительных значений (говорят: из «—» в «+»).


При **положительной** начальной фазе синусоида сдвигается **влево** от начала координат вдоль оси абсцисс, а при **отрицательной – вправо**.


Разность начальных фаз двух синусоидальных сигналов одинаковой чатоты $\psi = \phi_1 - \phi_2$ называется углом сдвига фаз или фазовым сдвигом.



Для определения фазового сдвига вычисляют угол между однородными моментами

перехода обеих синусоид через нуль из (-) в (+) или из (+) в (-) .






Если начальные фазы у двух синусоид с равными частотами одинаковы, говорят, что сигналы синфазны (совпадают по фазе), если отличаются на ±т – противофазны.

Среднее и действующее значение гармонического сигнала

Среднее значение – это постоянная составляющая сигнала (нулевая гармоника) – см. слайд 11.

Для определения среднего значения необходимо вычислить площадь, ограниченную кривой сигнала и осью абсцисс, и разделить полученную величину на период, т.е. усреднить площадь сигнала на периоде:

$$U_{\rm cp} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u(t) dt.$$



Поскольку площади положительной S^+ и отрицательной S^- полуволн синусоиды равны по модулю (рис. 1.19), среднее значение любого гармонического сигнала равно нулю.

Поэтому на практике принято находить *среднее значение гармоники за половину периода*, что соответствует *средневыпрямленному значению сигнала за период* (см. слад 13):

$$I_{\rm cp} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} I_m \cdot \sin \omega t \cdot dt = I_{\rm cpB} = \frac{1}{T} \int_0^T \left| I_m \cdot \sin \omega t \right| \cdot dt = \frac{2I_m}{\pi} \approx 0,637I_m.$$

Действующее или **среднеквадратичное** значение **х**арактеризует энергетическую эффективность сигнала (как тока, так и напряжения) и определяется выражением (см. слайд 13):

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{0}^{T} i^{2}(t) \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{0}^{T} (I_{m} \sin \omega t)^{2}(t) \cdot dt} = \frac{I_{m}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 I_{m}$$

Физический смысл этого понятия применительно к току (для напряжения аналогично): **действующее значение переменного** тока равно такому **постоянному** току, который, проходя по цепи с тем же активным сопротивлением, что и переменный ток, выделяет за период то же количество тепла.

Действительно, если обе части уравнения возвести в квадрат и результат умножить на *RT*, получим уравнение, описывающее известный закон Джоуля-Ленца:

$$Q = W = I^2 RT = \int_0^T i^2(t) \cdot R \cdot dt$$

где Q – теплота, равная энергии W, выделяемая в активном сопротивлении R за время T при протекании по нему электрического тока I.

Примечание: $\mbox{действующее}$ значение $\mbox{синусоидального}$ тока (напряжения) в $\sqrt{2} \simeq 1,41$ раз $\mbox{меньше}$ его $\mbox{амплитуды}$; для $\mbox{постоянного}$ же $\mbox{тока}$ $\mbox{действующее}$ и $\mbox{меньше}$ значения $\mbox{совпадают}$ по величине.

Синусоидальный сигнал может быть также представлен в векторной и комплексной формах.