

locifilemanager-v2

Gestionnaire de fichiers pour le périphérique de stockage de masse LOCI sur Oric Atmos — reconstruction v2 avec Oscar64.

Sommaire

1. Introduction
 2. Configuration requise
 3. Compilation du code source
 4. Installation
 5. Utilisation
 6. Historique des versions et téléchargement
 7. Licence
-

Introduction

locifilemanager est un gestionnaire de fichiers plein écran pour le périphérique de stockage de masse LOCI sur le micro-ordinateur Oric Atmos. Il permet de parcourir, copier, déplacer, supprimer et renommer des fichiers sur le stockage connecté au LOCI ; monter et démonter des images de disque, de bande et de ROM ; et démarrer depuis un média monté.

Il s'agit de la version 2 — une réécriture complète utilisant le compilateur C Oscar64 ciblant le 6502A sans appels ROM. La version 1 CC65 est disponible sur locifilemanager.

Disponible en anglais et en français.

État actuel : L'infrastructure des bibliothèques (bibliothèque de fenêtres charwin, scanner de clavier, API LOCI complète) est finalisée et testée. La phase 4 — reconstruction de l'application — est en cours.

Configuration requise

Matériel

- Oric Atmos
- Périphérique de stockage de masse LOCI
- Stockage USB connecté au LOCI

Pour les tests sur émulateur

- Émulateur Oricutron

Remarque : Les fonctionnalités matérielles LOCI (accès aux fichiers, liste des répertoires, montage/démontage) nécessitent un véritable périphérique LOCI. Oricutron n'émule pas le LOCI.

Pour la compilation du code source

Outil	Rôle	Installation
Oscar64	Compilateur C pour 6502	Compiler depuis les sources
Python 3	Création des images bande (mktap.py)	<code>sudo apt install python3</code>
pandoc	Génération de la documentation PDF	<code>sudo apt install pandoc</code>
zip	Archive de distribution	<code>sudo apt install zip</code>

Compilation du code source

```
git clone https://github.com/xahmol/locifilemanager-v2
cd locifilemanager-v2
```

Cible	Action
<code>make</code>	Compiler la version anglaise (build/locifm.tap)
<code>make LANG=FR</code>	Compiler la version française (build/locifm_fr.tap)
<code>make all-langs</code>	Compiler les quatre images bande (EN+FR pour l'app et la démo)
<code>make run</code>	Compiler + lancer l'app EN dans Oricutron
<code>make libdemo</code>	Compiler la démo de bibliothèque (build/libdemo.tap)
<code>make libdemo-run</code>	Compiler + lancer la démo EN dans Oricutron
<code>make docs</code>	Régénérer la documentation PDF depuis Markdown
<code>make zip</code>	Compiler + docs + créer le ZIP de distribution
<code>make usb</code>	Copier toutes les images bande sur clé USB (voir ci-dessous)
<code>make clean</code>	Supprimer les fichiers de compilation

Transfert sur clé USB pour le matériel réel

Pour copier les images bande directement sur une clé USB montée :

1. Copiez `.env.example` vers `.env` (`.env` est ignoré par git) :

```
cp .env.example .env
```

2. Éditez `.env` et définissez `USBPATH` en indiquant le répertoire de votre clé USB monté où les fichiers `.tap` doivent être copiés :

```
USBPATH = /media/votrelogin/CLUSB/oric
```

3. Montez la clé USB, puis exécutez :

```
make usb
```

Cette commande compile les quatre images bande et les copie vers `USBPATH`.

Installation

1. Copiez `locifm.tap` (anglais) ou `locifm_fr.tap` (français) sur votre stockage USB LOCI.
2. Sur l'Oric, chargez depuis l'invite LOCI ou via BASIC :

```
CLOAD""
```

Utilisation

(Reconstruction de l'application en cours — cette section sera complétée en phase 4.)

L'application fournit :

- Navigateur de répertoires à deux volets
 - Opérations sur les fichiers : copier, déplacer, supprimer, renommer
 - Navigateur d'images bande
 - Gestion des lecteurs : montage/démontage d'images disque, bande et ROM
 - Démarrage depuis les médias montés (priorité disque > bande > ROM)
 - Support du joystick IJK (interface Raxiss IJK)
 - Interface en anglais et en français
-

Historique des versions et téléchargement

Version	Date	Notes
2.0.0	2026	Reconstruction Oscar64 — en développement
1.x	2025	Version CC65

Licence

Copyright (C) 2025-2026 Xander Mol.

Ce programme est un logiciel libre : vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier selon les termes de la Licence Publique Générale GNU publiée par la Free Software Foundation, version 3.

Consultez le fichier LICENSE pour le texte complet de la licence.