Kapitel 4 Rechnerinterne Kommunikationssysteme


4.1	Einsatzgebiete, grundsätzliche Probleme und Lösungsansätze bei rechnerinterner Daten- übertragung		
4.2	Infrastrukturen für rechnerinterne Kommunikation	7	
4.3	Architekturen von Vermittlungsrechnern	23	

4. Rechnerinterne Kommunikationssysteme

4.1 Einsatzgebiete, grundsätzliche Probleme und Lösungsansätze bei rechnerinterner Datenübertragung

Zur Bedeutung der rechnerinternen DÜ:


- relevant für alle Rechensysteme, z.B.
 - Register-Register-Transfers,
 - Kommunikation CPU ← Cache/HSP (Hauptspeicher) : der "von Neumann-Flaschenhals (bottleneck)"
- besonders relevant für
 - Multiprozessorsysteme/Parallelrechner:



P_i: Prozessoren Sp_i: Speichermoduln KS: (rechnerinternes) Kommunikationssystem

Rechnerinterne DÜ (Fortsetzung)

- Vermittlungsrechner (VR):





- im allg. : k = m
- Al_i = Zl_i bei halb- oder vollduplex-Leitungen
- Aufgabe von Vermittlungsrechner
 - bei Leitungsvermittlung/Durchschaltetechnik sowie bei Paketvermittlung mit virtuellen Verbindungen (vgl. GSS-Vorl.?!): eingehende Daten einer physikal. oder virtuellen Verbindung Zl_i allesamt auf Al_i, j=j(i), abzusenden
 - bei Datagrammtechnik (vgl. GSS-Vorl.?!): evtl. Weiterleitung der DEen (Pakete) abhängig von Routing-Entscheidung

Probleme und Anforderungen an rechnerinterne DÜ:

- hoher Durchsatz gefordert (insbesondere bei Kommunikation zwischen Zentralbzw. E/A-Prozessoren und Hsp. sowie in schnellen Vermittlungsrechnern → vgl. ATM-Switches)
- geringe Verzögerungszeit (z.B. resultierend aus Wartezeit bei Zugriff auf gemeinsames ÜM)
- relativ geringe Komplexität \rightarrow VLSI-Realisierbarkeit, hohe Leistungsanforderungen (s.o.)
- keine aufwändige Wegeermittlung (z.B. alle Dateneinheiten bei Zl_i für gegebenes Ziel x über Al_x weitergeleitet)
- Einsatz von Standardlösungen (insbesondere bei Kommunikation Zentraleinheit ← E/A-Subsystem, bei Systembussen, etc.)
- möglichst hohe Verfügbarkeit des rechnerinternen Kommunikationssystems

Vereinfachungen gegenüber DÜ in Rechnernetzen:

- typischerweise weniger Signalverfälschungen bei rechnerinterner DÜ (aber : in LANs/WANs → optische DÜ!)
- rechnerintern → sehr geringe Signallaufzeiten (häufig vernachlässigbar)
- $parallele D\ddot{U}$ und somit in der Regel schneller
- *zentralisierte Zugriffskontrolle* bei gemeinsamen ÜM eher akzeptabel als in Rechnernetzen, überdies : spezielles Kommunikationssystem zur Realisierung der Zugriffskontrolle im allgemeinen einsetzbar (z.B. Steuerbus)

Kommunizierende Komponenten bei rechnerinterner Datenübertragung und übliche Topologieformen

- Kommunizierende Komponenten

 (auf PMS-"processor-memory-switch" –Ebene):
 - **Prozessoren** (Zentral ~, E/A ~, Leitungs ~)
 - **Speichermoduln** (Hauptspeichermoduln, Cache)
 - LAN-Adapter o.ä.
- **Topologieformen**, u.a.:
 - (a) individuelle Leitungen → z.B. Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder vollständige Vermaschung
 - (b) (Schalt-) Stern \rightarrow z.B. Kreuzschienenverteiler, Banyan-Netze
 - (c) Bus \rightarrow z.B. als Systembus
 - (d) Ring \rightarrow z.B. zum Anschluss von Peripherie an Rechnern
 - (e) **gemeinsamer Speicher** \rightarrow z.B. in Multiprozessorsystem
 - (f) **Hypercube/Hyperwürfel** → z.B. als Kommunikationsinfrastruktur in Parallelrechner



4.2 Infrastrukturen für rechnerinterne Kommunikation


➤ Verfeinerte Darstellung zu (Schalt-) Stern wesentliches Merkmal für Schaltstern : zentrales Schaltelement



Vorteile des Schaltsterns:


- weitgehend triviale Zugriffskontrolle
- einfache Adressierung, triviale Wegeermittlung

Grundsätzlicher Aufbau des Schaltsterns:



Realisierung von Raummultiplex-Schaltsternen

Beispiel B1: *Kreuzschienenverteiler* (z.B. in Multiprozessorsystemen) → vgl. Abschn. 4.3



P ≡ Prozessor (z.B. CPU, E/A-Proz.)

M ≡ Speichermodul

nota bene: P/M ≡ Leitungen
in Abschn.4.3

Exist. Kommunikations-beziehungen:


- $P_1 \leftrightarrow P_3$
- $\bullet \quad P_2 \longleftrightarrow M_m$
- $P_n \leftrightarrow M_2$



Koppeleinrichtung (Verfeinerung von):


siehe Verfeinerung der Kreuzungspunkte (konzeptionell) auf nächster Folie

Der Kreuzschienenverteiler / CROSSBAR-SWITCH (Forts.)





Kreuzungspunkte (konzeptionell):



Bedingung für Nutzung eines Kreuzungspunktes: nur max. 1 Datenstrom (für gegebenes Sender-Empfänger-Paar) fließt über jeden der Zugangspunkte Z1, ..., Z4

Vorteile Kreuzschienenverteiler :

- nach Festlegung des, sodann festen, Datenflusses für sämtliche Kreuzungspunkte: Wegeermittlung gelöst (solange keine Neufestlegung getroffen wird); ABER: ggf. temporäre Blockierung von Pfaden
- Existenz zahlreicher paralleler Pfade, allerdings nur sehr eingeschränkte Ausfalltoleranz, jedoch insgesamt hoher Durchsatz;
 ABER: nur 1 Ein-/Ausgang pro Kommunikationspartner (-modul)
 → ist nicht notwendigerweise ein Nachteil, z.B. nicht für Komponenten mit "mutual exclusion"-Zugriff (wie Speichermoduln)

nota bene: Struktur prädestiniert für länger andauernde Verbindungen

Beispiel:

B2: Raumkoppelstufe zur Realisierung von Leitungs-/Durchschaltevermittlung


(z.B. in Vermittlungsrechnern in WANs) \rightarrow siehe Abschn. 6.8.

→ vgl. "(n stage) Banyan Network"


Basiskomponente: Koppelmatrix mit Multiplexern als Koppelelementen (z.B. 16 Ein-/Ausgänge, s. Variante I)



Variante I:




Variante II: (128 Ein-/Ausgänge):




"(n stage) Banyan Network" (Forts.):


Variante III: (1024 Ein-/Ausgänge):




(1) Zurückführung eines Systems mit 16 Ein-/Ausgängen auf elementarere Struktur




Mögliche "Innen-Struktur" für :



ist die folgende:



(2) Zurückführung eines Systems mit 8 Ein-/Ausgängen auf Strukturen mit 4 Ein-/Ausgängen



Bem.: Strukturen mit
4 Ein-/Ausgängen
sind hinreichend elementar
(s.o.)


> Verfeinerte Darstellung zu Bus

Zentrales Problem von Bussystemen: **Zugriffskontrolle** (vgl. Kap. 5.)

Einsatzgebiete, z.B.


- (rechnerinterner) "Systembus" zur Interkonnektion von Prozessoren und Speichermoduln → auch für Multiprozessorsysteme
- Bus zur Interkonnektion von Stationen in LANs


Klassifikation der Realisierungsvarianten von Bussystemen:






Unterschiedl. Detaillierungsgrad für die Darstellung der Verbindungsstruktur







> Verfeinerte Darstellung zu Ring


Zentrales Problem von Ringnetzen:

Zugriffskontrolle (vgl. Kapitel 5)

Einsatzgebiete, z.B.


- Anschluss von Peripherie an Rechner
- Ring zur Interkonnektion von Prozessoren in Multiprozessorsystemen und von Stationen in LANs

Klassifikation der Realisierungsvarianten von Ringnetzen:




Varianten für die Verbindung der Kommunikationspartner in Ringnetzen


(d1) **Segmentierter Ring**



(d2) Unsegmentierter Ring




Verfeinerte Darstellung zu gemeinsamer Speicher



Zentrale Probleme der Kommunikation über gemeins. Speicher:

- (1) Realisierung eines geeigneten KS, z.B.
 - individ. Leitungen
 - Kreuzschienenverteiler
 - Bus (Beschreibung s.o.)
- (2) Setzen von temporären Zugriffssperren bei Speichermoduln ("mutual exclusion" MUTEX)
 - ⇒ Reduktion der Anzahl benötigter Sperren durch stärkere Speichermodularisierung!

Beispiel einer geeigneten Strukturierung des gemeinsamen Speichers für eine Interprozesskommunikation:




nota bene : resultierende "Producer-Consumer-Beziehungen"

Verfeinerte Darstellung zu <u>Hyperwürfel</u> / <u>HYPERCUBE</u>





n=2:



n = 3:



Dimension n:

- 2ⁿ Knoten
- n ausgehende Verbindungen von jedem Knoten,

ergo : $n \cdot 2^n / 2 = n \cdot 2^{n-1}$ Verbindungen insgesamt



Vorteile Hypercube:

- relativ einfache Wegeermittlung
- relativ gute Zuverlässigkeit durch Alternativpfade
- geringe Anzahl von "hops" (Knotendurchquerungen) zu jedem Ziel, max. n "hops" bei Dimens. = n
- relativ geringe Anzahl benötigter Verbindungen

nota bene: Struktur prädestiniert für Austausch einzelner Dateneinheiten (z.B. Datenpakete); Nutzung von Hypercubes insbes. in Multiprozessorsystemen

4.3 Architekturen von Vermittlungsrechnern

Zentrale Anforderungen an heutige Vermittlungsrechner:

(höchst) effiziente und zuverlässige Weiterleitung von Dateneinheiten

→ häufig: **Spezialrechner**!

ABER: "im Kommen" sind auch **Software-Router** ohne Spezialhardware, vgl. hierzu DFG-Projekt *MEMPHIS* bei TKRN seit 3/2012

Beispiele: IP-Router, ATM-Vermittlungsrechner, Fast Ethernet-Switch oder

-Hub (zu entspr. Protokollen, vgl. Kap. 5/6)

Offensichtlich: Starker Einfluss der Vermittlungstechnik (Details, vgl. Kap. 6), u.a. mit Extremen wie

• Durchschaltetechnik

→ evtl. gesamter Verkehr einer Zugangsleitung auf genau eine Abgangsleitung zu transportieren

• Datagrammtechnik

→ evtl. adaptive Wegewahl mit Wegeermittlung für jedes Paket/Datagramm [sehr hoher Aufwand pro Paket !]

Neue Tendenz bei Vermittlungsrechnern:

Optische Vermittlung

(bei opt. Signalübertragung über Zu-/Abgangsleitungen)

→ in spe : Tbit/s an vermittelbarem Durchsatz erzielbar

In der Folge indes:

Fokus auf heutigen Vermittlungsrechnern (d.h. *nicht-optische* Vermittlung)

nota bene :

Zahlreiche der Kommunikationssystem-Infrastrukturen aus Abschn. 4.2 nutzbar (aber zu erweitern wegen erhöhten Leistungs-/Zuverlässigkeits-anforderungen)

Klassifikation von Topologien im Kontext von Vermittlungsrechnern

- Stufe (stage): ein- oder mehrstufige Schaltfunktionalität
- *Pfad (path)*: zeitgleich nur eine oder mehrere Übertragungen (von Ein- zu Ausgang) durch Struktur unterstützt

- → für Klasseneinteilung verwendet:
 - Single- versus Multi-Stage sowie
 - Single- versus Multi-Path



TOPOLOGY CLASSIFCATION




<u>Class</u>	Schematic Example
SHARED MEDIUM SINGLE-STAGE SINGLE-PATH Bus Ring Star coupler	N BUS
CROSSBAR MATRIX SINGLE-STAGE MULTI-PATH	N N
MULTI-STAGE MULTI-PATH Banyan, Delta, Omega, Distribution Network/Banyan Expanded Banyan Parallel Banyans Sort/Banyan (Batcher/Banyan) Clos, Benes, Richard,	N BANYAN

Klassifikation bezüglich Platzierung von Warteschlangen




QUEUEING CLASSIFCATION



Erweiterung der Banyan-Netze (vgl. Abschn. 4.2) für Vermittlungsrechner mit Paket- oder (ATM-) Zellenvermittlung

Struktur eines Banyan-Netzes :





Funktion:

- Paketkopf enthält binäre Zieladresse (Id. der Ausgangsleitung)
- erstes Adressbit bestimmt in jedem Knoten (des Banyan-Netzes) eindeutig den weiteren Weg ("self-routed packet-switching")
- erstes Adressbit in jedem Knoten eliminiert nach vollzogener Wegeermittlung


- > Charakteristika von Banyan-Netzen :
 - Id (N) Stufen, N/2 Knoten pro Stufe
 - weniger Knoten im Vergleich zu (rechteckigem) Kreuzschienenverteiler aber: kompliziertere Knoten

NxN	Knoten	Kreuzungspunkte
8 x 8	12	64
64 x 64	192	4.096
128 x 128	448	16.384

- modularer Aufbau, VLSI-Implementierung möglich
- wahlweise synchroner oder asynchroner Betrieb
- nur max. 1 Pfad zwischen jedem Paar von Ein-/Ausgängen
- ➤ Nachteile: BLOCKIERUNGEN (auf internen Leitungen sowie an Ausgängen) möglich


Blockierungen in Banyan-Netzen

• Blockierung auf einer internen Leitung





• Blockierung an einer Ausgangsleitung





⇒ Verbesserungen zur **Reduktion oder Vermeidung von Blockierungen** :


- Paketpuffer in allen Knoten → Buffered Banyan (Klassisch : zusätzliche Speicher für genau 1 Paket pro Knotenzugangsleitung)
- "handshake" zwischen Stufen und Eingangswarteschlangen (Drosselung des Zuflusses an Daten)




- Erhöhung der internen Geschwindigkeit (für Datenweiterleitung)
- Vorschalten eines Verteilnetzes ("distribution network") vor das Banyan-Netz
- paralleler Einsatz multipler Banyan-Netze

Sort/Banyan-Netze

- ➤ Grundlegende Idee für Sort/Banyan-Netze (d.h. Banyan-Netze mit Vorsortieren der Dateneinheiten) :
- → interne Blockierung in Banyan-Netzen vermeidbar, wenn die Pakete:
- vorsortiert werden gemäß ihrer Zieladresse (Id. Ausgangsleitung),
- nach Sortiervorgang in geeigneter Weise an das Banyan-Netz übergeben werden (mittels "shuffle exchange" bzw. "shuffle network"),
- allesamt für paarweise disjunkte Ausgangsleitungen bestimmt sind.
- Struktur eines Sort/Banyan-Netzes



Beispiel eines konkreten Sortiervorgangs (mit 4 Paketen, Zellen, o.ä.)



Einige Charakteristika von Sort/Banyan-Netzen:

Batcher-Stufen


- $\frac{1}{2} ((\mathbf{ld} \ \mathbf{N})^2 + \mathbf{ld} \ \mathbf{N})$ Batcher-Stufen und $\mathbf{ld}(\mathbf{N})$ Banyan-Stufen
- N/2 Knoten pro Stufe
- bei fester Paketlänge : synchroner Betrieb



Erweiterung der Kreuzschienenverteiler (vgl. Abschn. 4.2) für Vermittlungsrechner

Idee:

Platzierung von Warteschlangen an Zugangsleitungen oder an die Kreuzungspunkte des Kreuzschienenverteilers






Erweiterung von Bussystemen/Ringnetzen (vgl. Abschn. 4.2) für Vermittlungsrechner

Medien

- einziges Bussystem, Ringnetz oder Sternkoppler bei opt. DÜ
- multiple Bussysteme, Ringnetze oder opt. Sternkoppler

> Prinzipielle Struktur:





➤ Mögliche Vorteile :

- Leistungsgewinn: *M*-facher maximaler Durchsatz in System ohne Ausfall, indes Paketübertragungszeit nicht reduziert bei nur einer Sendung
- Verfügbarkeitsvorteil : "gracefully degrading system" (bei ≤ *M-1* ausgefallenen Bussystemen bzw. Ringnetzen)

> Erhöhter Aufwand durch :

- höheren "Verdrahtungsaufwand"
- höhere Komplexität der Adapter (u.a. separate Zugriffskontrolle für jeden Bus bzw. jedes Ringnetz)
- *M* Ein-/Ausgänge zu den Bus-/Ring-Subsystemen benötigt pro Adapter