# Kapitel 7 Drahtlose Datenübertragung und Mobilkommunikation

7.1	Grundlegende Eigenschaften von Netzen				
	zur Mobilkommunikation	6			
7.2	Lokale Mobilkommunikation	8			
	7.2.1 Schnurloses Telefon – DECT	8			
	7.2.2 Wireless LANs (WLANs) – Drahtlose lokale Netze	10			
7.3	Multi-hop Ad-hoc Netze (MANETs)	26			
7.4	Zellulare Weitverkehrsnetze				
	7.4.1 GSM – Global System for Mobile Communications	32			
	7.4.2 Bündelfunk	42			
	7.4.3 Paging	46			
	7.4.4 Exkurs: Zukünftige Techniken	49			
7.5	7.5 Satellitenkommunikation				

# ... zur Einstimmung:

01.09.2009

**Prognose:** 

Zahl der mobilen Internetuser verdreifacht sich

Von: Philipp Deutscher



Der Krise zum Trotz soll es in den nächsten fünf Jahren innerhalb Europas zu einer Verdreifachung der Zahl der mobilen Internetuser kommen.

Zu dieser Erkenntnis gelangt Forrester Research

... und die tatsächlichen Zahlen für Europa laut Studie aus dem Jahr 2010:

Die Studie zur mobilen Internetnutzung, die auf den Erkenntnissen der 2010 EIAA Mediascope Europe Studie zum Konsum digitaler Medien basiert, stellt heraus, dass inzwischen 14 % aller Europäer wöchentlich mit ihrem Mobiltelefon auf das Internet zugreifen. In Großbritannien und Schweden liegt die Zahl sogar bei 20 % und in der Türkei nutzen mit 21 % der Bevölkerung sogar mehr Menschen das Internet mobil als über PC oder Laptop (20 %). In den europäischen Schwellenmärkten wächst die mobile Internetnutzung besonders schnell und wird vor allem von jüngeren Zielgruppen vorangetrieben, mit 24 % aller 16- bis 24-Jährigen und 21 % aller 25- bis 34-Jährigen.

# ... und neuere Zahlen (für D):

Anteil der Nutzer des mobilen Internets via Smartphone in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2013; siehe statista – Das Statistik-Portal

2008 : 13%

2009 : 18%

2010 : 17%

2011 : 28%


2012 : 50%

2013:70%

Die vorliegende Statistik zeigt die mobile Internetnutzung über Smartphone in Deutschland. Im Jahr 2011 nutzten 28 Prozent der Internetnutzer das mobile Internet über Smartphones.

19.02.2013 15:28

### Studie: Mobile Internet-Nutzung legt in Deutschland weiter zu



 $\rightarrow$  siehe: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Mobile-Internet-Nutzung-legt-in-Deutschland-weiter-zu-1806052.html



# 7. Drahtlose Datenübertragung und Mobilkommunikation

## > Mobilkommunikation :

Kommunikation zwischen mobilen Netzteilnehmern (Benutzern/Personen oder Endgeräten).

```
→ zu unterscheiden : Benutzer- versus Gerätemobilität
[... und überdies: Dienst- und Sitzungsmobilität, vgl. A. Küpper et al. in Zeitschrift PIK, Juni 2004, S. 68-73]
```

#### nota bene :

**Primärliteratur**: [Gli 06], [KMK 08], [KrR 02, Kap.12], [Sch03], [Rec08] sowie [Wal 02]

# Historie → einige "High-lights":

- 1958: erste Mobilfunknetze mit Verbindung zu Tel.- Festnetz, u.a. (analoges)

  A-Netz in BRD
- 1972: (analoges) **B-Netz**
- 1981: C-Netz (analoge DÜ, digitale Signalisierung)
- 1987: GSM (Global System for Mobile Communications)-Standard
- 1992: **DECT** (**D**igital **E**uropean **C**ordless **T**elephony; *später*: **D**igital **E**nhanced Cordless **T**elecommunications)-Standard
  → schnurloses Fernsprechen
- 1992: **D1-Netz** (Deutsche Telekom) und **D2-Netz** (Mannesmann) nach GSM-Standard in BRD
- 1993: MODACOM (Mobile Data Communication) der DeTeMobil (heute: T-Mobile) → paketorient. Datenfunk-Dienst (bis 2002)
- 1998-
- 2000: **Iridium** (**LEO**s Low Earth Orbiter) für Satellitenkommunikation → Irrweg ?!
- 2000: nur noch Polargebiete ohne Mobilfunknetzzugang
- 2000: Versteigerung UMTS Lizenzen (Universal Mobile Telecommunications System); Ende 2011 betreiberübergreifend ca. 74% von Mobilfunknetzen in BRD durch UMTS oder HSDPA abgedeckt [hsdpa-umts-verfuegbarkeit.de]
- 2012: Erwartung: bis 2015-2017 nahezu vollständige Flächendeckung in BRD (95-99%) durch LTE (Long Term Evolution)

#### **Neues Turbo-WLAN im Gigabit-Bereich**

24.08.2012, 17:57 Uhr | Thomas Joos

Netzwerke können nicht schnell genug sein. Auch im Privatbereich müssen Anwender immer größere Daten im WLAN-Netz übertragen, vor allem um Unterhaltungsgeräte und Mediacenter-PCs anzubinden. Hier hilft der neue schnelle WLAN-Standard 802.11av.

Laut Netzwerkspezialist Cisco sollen die ersten Netzwerk-karten im 2,4 GHz-Band bis zu 450 MBit/s übertragen, im 5 GHz-Band bis zu 1.300 Mbit/s. Die neuen Geräte sollen dabei auch abwärtskompatibel sein und die Formate 802.11 a/b/g und n unterstützen.



Mit 802.11ac Multimediadateien im Netzwerk übertragen (Quelle: t-online.de)

#### Mit 802.11ac Daten im Netzwerk übertragen

Ab Ende 2012 sollen die ersten Geräte verfügbar sein, die 802.11ac beherrschen. Manche Hersteller verwenden als Bezeichnung auch 5G Wifi oder 5G VHT. Parallel liest man derzeit oft von 802.11-2012. Allerdings ist 802.11-2012 eine Erweiterung von 802.11 a/b/g/n und hat nichts mit 802.11ac zu tun. Diese erhalten neue Frequenzbänder, zum Beispiel zwischen 3.650 und 3.700 MHz, auch 3.7-GHz-Band genannt. Dieses läuft aber parallel zu 802.11ac und ist deutlich langsamer. Geräte sind aktuell noch keine am Markt. 802.11ac spielt seine volle Geschwindigkeit nur im 5 GHz-Band aus. Aus diesem Grund macht der Einsatz nur dann Sinn, wenn WLAN-Router und Netzwerkkarte das auch beherrschen. Viele Smartphones und Tablets können das nicht, erst die neuen Geräte die 2013/2014 erscheinen.

# 7.1 Grundlegende Eigenschaften von Netzen zur Mobilkommunikation

## Merkmale:

- bei terrestr. Systemen: Teilnehmer kommunizieren per Funk mit Basisstation (ihres Versorgungsbereichs), Kommunikation zwischen Basisstationen über Festnetz,
- inzwischen nahezu ausschließlich digitale Übertragung,
- Netzsicherheit besonders problematisch,
- da verfügbarer Frequenzbereich stark limitiert → nur relativ geringe
   Datenrate pro Teilnehmer (zumindest bei öffentlichen Netzen),
- wegen "drahtloser DÜ": störanfällige Übertragungen,
- Mobilfunknetze : geschlossene private oder öffentliche Netze,
- zur Zeit (2012) enorme Wachstumsraten, insbes. gültig für WLANs und bei Mobiltelefonie (→ Anzahl Mobilnetzteilnehmer > Anzahl Festnetzanschlüsse!)

# > typische Anwendungen in Mobilnetzen, vgl. [HPS 00] H. Häckelmann et al.: Kommunikationssysteme – Technik und Anwendungen. Springer 2000:

- Fernsprechen (mit ISDN Dienstmerkmalen),
- Zahlungsverkehr über mobile Stationen,
- Steuerung und Überwachung von Fahrzeugflotten (z.B. Taxis, Schiffe, LKWs, ...),
- Kommunikation mit Datenbanken (z.B. Abruf von Kunden- daten, Börsendaten, ...),
- Austausch von Kurznachrichten (z.B. Baustellen, Feuerwehr, Rettungsdienste, *sms*-Kommunikation, ...),
- Messdatenerfassung,
- Zugriff auf mobilen WWW-Dienst, früher (vor den HTML-fähigen Mobilgeräten) insbesondere über WAP (Wireless Application Protocol),
- Austausch kleiner Dateien (z.B. Zeichnungen, Baupläne, ...),
- Mobile Computing [Sch 03],
- "location-based services".
- ... heutzutage: Mobilgeräte oft primär als Endgeräte für den Internetzugang genutzt (Verstärkung dieses Trends ist zu erwarten)!

## 7.2 Lokale Mobilkommunikation

### 7.2.1 Schnurloses Telefon – DECT

**DECT** = **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunications


(früher: Digital European Cordless Telephone), vgl. [KrR 02]

Vorläufer: CT1, CT2

#### **Technische Daten:**

- Frequenzbereich : [1880, 1900] MHz → ergo : Bandbreite = 20 MHz
- Frequenzmultiplexen für N Teilnehmer (N = 120):
  - pro Teilnehmer :  $\leq 20\ 000/120\ \text{kHz} = 166.67\ \text{kHz}$ ;
  - Frequenzbereich genutzt für Vollduplex-Kanal zur digitalen Sprachübertragung mit 32 kbit/s;
  - durch "Kanalbündelung" von 36 Kanälen : DÜ mit 1 152 kbit/s möglich;
- Sendeleistungen bis 25mW → Reichweite bis ca. 300 m (200 m in Gebäuden)
- relativ große Teilnehmerdichte : > 1 000 Teilnehmer pro km² (wegen relativ geringer Sendeleistung)
- Abhörsicherheit durch Verschlüsselung (noch CT1 nicht ganz abhörsicher); **ABER:** sobald mit Basisstation kommuniziert wird, die Verschlüsselung nicht unterstützt → es droht unverschlüsselte Kommunikation !!!

## **Konfiguration:**



BS: Basisstation; T<sub>i</sub>: tragbare Telefone

# 7.2.2 Wireless LANs (WLANs) – Drahtlose lokale Netze

*Infrastruktur-* versus *Ad-hoc-*Netze :


## (i) Infrastruktur-Netz:

Wireless LAN (WLAN) gekoppelt mit LAN-Festnetz über "Access Points" bzw. "Portable Access Units" (PAU)


→ gesamtes LAN enthält auch nicht-mobile (stationäre) Endsysteme.

## (ii) Ad-hoc-Netz:

Mobile Endsysteme spontan/ ad hoc zu LAN zusammengefasst (z.B. Realisierung von Ad-hoc-Netz bei Konferenzen/ Meetings o.ä. ohne verfügbare Festnetzinfrastruktur).



## Varianten von Wireless LANs





## Typische Anforderungen an WLANs (vgl. [Sta 04])

- möglichst hoher Durchsatz trotz stark begrenztem Frequenzband
- Unterstützung für evtl. große Anzahl von Mobilstationen
- Verbindung zu leitungsgebundenem LAN (z.B. Fast Ethernet)
- angestrebter Versorgungsbereich im allg. ca. 100 300 m
- geringer Energieverbrauch in Mobilstationen (u.a. "Sleep"-Modus)
- Realisierung zuverlässiger und sicherer DÜ (trotz störungsanfälliger Signalübertragung und einfacher Abhörbarkeit!)
- lizenzfreier Betrieb → starke Einschränkung für nutzbare Frequenzbereiche
- zuverlässiges "Handoff"/ "Handover" bei Wechsel der Funkzelle seitens Mobilstationen
- dynamisches Konfigurieren → keine Beeinträchtigung des lfd. Betriebs durch neu zu integrierende bzw. auszugliedernde Mobilstationen

### Merkmale des **IEEE 802.11-Standards**:

- **Datenraten:** 2 *Mbit/s* (ursprüngliche Rate bei 802.11-Standard), 11 *Mb/s* (bei 802.11b), 54 *Mb/s* (bei 802.11a im 5 GHz- bzw. 802.11g im 2.4 GHz-Band), und seit Kurzem bereits verfügbar: *Raten* > 100 *Mb/s* (z.B. 802.11n), ... und bis ca. 2013 in spe: 802.11ac *mit* > 1 Gb/s (im 5 GHz-Band über kurze Entfernungen)
- > typ. Reichweiten: 25, ..., 150 m (stark abhängig von evtl. "Hindernissen" zwischen Sender und Empfänger, z.B. Wände)
- ightharpoonup Zugriffskontrolle: CSMA/CA (CA = Collision Avoidance), ähnlich CSMA/CD
- ➤ Stationen: nicht nur (tragbare) Rechner sondern auch Datenerfassungsgeräte, Ausgabegeräte oder Mobiltelefone (→ LAN-Telefonie)
- > Standard für OSI-Schichten ≤ 2; evtl. TCP/IP-Protokollstapel ab Netz- bzw. Vermittlungsschicht (d.h. ab Schicht 3)
- ➤ "Roaming" [nota bene: im WAN-Bereich eher ,, Handover "entsprechend]:
   (bisheriger) Zugangspunkt ZP für mobile Station MS durch anderen zu ersetzen
   → Notwendigkeit erkannt durch Verschlechterung der Übertragungsqualität
   [Wechsel von ZP z.B. durch:
  - 1. Scannen der Umgebung seitens MS nach geeignetem neuen ZP
  - $\rightarrow$  Nutzung des periodischen "beacon-signals" der ZPs  $\cong$  "Leuchtfeuer" oder:
  - 2. Aktives Aussenden von "Probe" seitens MS
    - → ZPs im Empfangsbereich antworten ggf. ]


Quellen: <a href="http://grouper.ieee.org/groups/802/11">http://grouper.ieee.org/groups/802/11</a> sowie <a href="http://www.ieee802.org/11/">http://grouper.ieee.org/groups/802/11</a>


## **IEEE 802.11: Rahmentypen (MAC-Schicht) – Semantik**

### **Typen von MAC-Rahmen:**

- **Kontroll-**Rahmen
- **Daten-**Rahmen u.a. Subtypen abhängig von evtl. mitübertragener Quittungsinfo
- (,,piggy-backing") > Management-Rahmen
  - u.a. für Managementaufgaben bezogen auf die Kommunikation zwischen Stationen und "Access Points"

#### RTS-/CTS-Mechanismus:





ad *Kontroll-Rahmen* (CONTROL frames):

- Power-Save (PS)-Poll: Anforderung an AP (Access Point) durch Station MS, die ggf. für MS zwischengepufferten Daten an MS zu senden [nach Verlassen von "Power Saving"-Zustand]
- Request to Send (RTS): Mitteilung an Empfänger MS<sub>E</sub>, dass Sender MS<sub>S</sub> Frame-Übertragung an MS<sub>E</sub> beabsichtigt
- Clear to Send (CTS): Antwort auf RTS, dass Empfangsbereitschaft vorliegt
- Acknowledgement (ACK): pos. Quittung auf zuletzt empfangenes Frame
- Contention-Free (CF)-End: Anzeige der Beendigung einer Phase ohne Konkurrenz um das ÜM
- **CF-End** + **CF-ACK**: pos. Quittung für CF-End



## **IEEE 802.11: Rahmenformate (MAC-Schicht) – Syntax**


2	2	6	6	6	2	6	<u>&lt;</u> 2312	4	Byte
FC	D/I	Adresse	Adresse	Adresse	SC	Adresse	Nutzdaten	CRC	

#### Felder:

- ➤ FC (Frame Control): u.a. Angabe von Rahmentypen (CONTROL, MANAGEMENT, DATEN) und Kontrollinfo (von/zu einem "Access-Point", Info zu Fragmentierung bzw. Security)
- ▶ D/I (Duration/Connection ID): D interpretiert als Dauer → Zeit (in  $\mu$ s), die der Kanal zugeordnet bleibt für Übertragung von MAC-Rahmen; I interpretiert als Verbindungs-ID → Nr. einer virtuellen Verbindung
- Adressen: kontextabhängige Interpretation mit 4 Adresstypen Quelle (sendendes Endsystem), Ziel (empfangendes Endsystem), letzter Sendeknoten, nächster Empfangsknoten
- > SC (Sequence Control): Zwei Laufnummern (4-Bit-Fragment-Nr. sowie 12-Bit-Sendefolge-Nr.)
- > Nutzdaten: LLC-PDU oder MAC-Kontrollinfo
- CRC: 32-Bit-CRC-Prüfsumme

## Die IEEE 802.11 - Standards

- → u.a. IEEE 802.11, 11a, 11b (s.u.), 11e (Echtzeitkomm., QoS), 11g (s.u.), 11h (dynam. Frequenzwahl, Anpassung der Sendeleistung), 11i (Security), 11n (> 100 Mbps), ...
- > IEEE 802.11: Physikalische und Datensicherungsschicht




**FH-SS** = *Frequency Hopping Spread Spectrum* (Frequenz-Sprungverfahren)


**DS-SS** = Direct Sequence Spread Spectrum  $\rightarrow$  Details, vgl. u.a. [Sch 03] und s.u.

## Grundprinzip der IEEE 802.11-Zugriffskontrolle

Bezeichne E einen auftretenden Übertragungswunsch einer Station für einen Rahmen (Frame) F



# ... zugrundeliegender Algorithmus:






## Verfeinerung des Zugriffskontrollverfahrens

- $\triangleright$  Zur Priorisierung  $\rightarrow$  3 Arten von IFS-Zeiten:
  - SIFS Short Inter-Frame Spacing: kürzeste Wartezeit, z.B. für Übertragung von Steuernachrichten (u.a. ACKs)
  - **PIFS PCF** Inter-Frame Spacing: mittlere Wartezeit, insbesondere für Echtzeitkommunikation
  - **DIFS D**CF Inter-Frame Spacing: längste Wartezeit, insbesondere für asynchrone Datendienste ("non-realtime")

#### wobei

- PCF (Point Coordination Function): kollisionsfreies, zentralisiertes Zugriffsverfahren für zeitbeschränkte Dienste
- **DCF** (**D**istributed **C**oordination **F**unction): Zugriffsverfahren gemäß CSMA/CA [CA = Collision Avoidance] oder, optional, Verfahren zur Berücksichtigung versteckter Endgeräte ("hidden stations")
  - → vgl. optionale RTS/CTS-Erweiterung

## ➤ Beispiel für "hidden station"






- A sendet an B
- C sendet an B
- → C stört A (bei dessen Senden an B), jedoch C verborgen für A, da A außerhalb der Reichweite von C liegt

### Werte für IFS-Zeiten:


	SIFS (t <sub>SIFS</sub> )	$PIFS  (t_{PIFS} = t_{SIFS} + \Delta t)$	DIFS $(t_{DIFS} = t_{SIFS} + 2 \cdot \Delta t)$	Zeit- schlitz (\Delta(t)
bei DSSS	10μs	30µs	50μs	20μs
bei FHSS	28µs	78µs	128µs	50μs

# IEEE 802.11: Wettbewerbsfenster ("Contention Window") und Zugriffsverzögerung bei CSMA/CA

> zeitl. Abläufe (vgl. [Sch 03]):



#### nota bene:



# Bandspreizverfahren I



**▶** Direct Sequence Spread Spectrum (DS-SS)

Spreizung im Zeitbereich mittels vorgegebener "Chipping-Sequenz"

## **Prinzip**:

XOR-Verknüpfung der Nutzdaten mit einer sog. "Chipping-Sequenz"

### Beispiel:

Chipping-Sequenz CS =  $(c_n, c_{n-1}, c_{n-2}, ..., c_2, c_1, c_0), c_i \in \{0,1\}$ 


→ resultierende Codierung C

$$C: \begin{cases} \{0,1\} \rightarrow \{CS, \overline{CS}\} \\ 0 \mapsto c_{n}, c_{n-1}, c_{n-2}, ..., c_{2}, c_{1}, c_{0} \\ \vdots \\ 1 \mapsto c_{n}, c_{n-1}, c_{n-2}, ..., c_{2}, c_{1}, c_{0} \end{cases}$$

wobei 
$$\overline{c_i} \equiv NOT(c_i)$$

## Bandspreizverfahren I (Fortsetzung)

Illustration für CS = (0,1,1,0,1,0,1), d.h. Spreizfaktor 7:



# Bandspreizverfahren II

Frequency Hopping Spread Spectrum (FH-SS)

Frequenzspringen: 1 x pro n Bit bzw. m x pro 1 Bit



## **Prinzip**:

Wähle Trägerfrequenz  $f_i$  in Intervall  $T_i$ ,  $f_i \neq f_{i-1}$  und bilde – bei FSK – die Bitwerte "0" und "1" wie folgt ab:


 $0 \mapsto f_i - \Delta f$ ;  $1 \mapsto f_i + \Delta f$ ; wobei  $\Delta f \equiv \text{fester Frequenzabst}$  and

### Beispiele:


- langsames Springen, z.B. mit 3 Bit pro Sprung
- schnelles Springen, z.B. mit 3 Sprüngen pro Bit

Illustration für schnelles und langsames Frequenzsprungverfahren (s.o.), vgl.

[Sch 03];  $t_0 = \text{Zeit pro Bit}$ ;  $t_d = \text{Zeit pro Frequenzsprung}$ 



# 7.3. <u>Multi-hop Ad-hoc Netze (MANETs)</u>



## Wesentliche Charakteristika:

- Knoten-/ Stationsmobilität
- Qualität der Funkverbindungen
- verfügbare Energie in Stationen
- Verkehrsmatrix

# **Routing in MANETs**


- ➤ Stationen S<sub>i</sub> fungieren als Vermittlungsrechner (VR), nicht nur als Endsysteme;
- ➤ hochdynam. Topologie: VR und "Hops" verschwinden oder entstehen plötzlich (u.a. Ein-/Ausschalten von Stationen, Mobilität der Stationen, bisherige Nachbarn nicht mehr in Reichweite, …)
- > zentralisierte Routingverfahren nicht brauchbar, denn: wer soll als Zentrale fungieren? (Stationsverfügbarkeitsproblem!)
- > drohende Schleifen ("loops") in Pfaden
- > evtl. häufig isolierte Stationen
- ➤ Routing sollte Energieverbrauch berücksichtigen (minimieren) → "Hop"-Distanz (d.h. Länge des "Hops") relevant!
- in Praxis: nur Suche nach hinreichend guten Lösungen (Optimumsuche zwecklos und unrealistisch!)



# **Einige Grundprinzipien für Routing in MANETs**

- ➤ Verwendbar z.B. <u>Verteiltes Routing</u> mit Austausch von Zustandsinfo zwischen <u>Nachbarknoten erster oder zweiter</u> <u>Ordnung</u> (vgl. Abschn. 6.3)
- Ausgetauschte <u>Zustandsinfo</u> z.B. eigene Sicht (der Station) bzgl.
  - <u>Netztopologie</u> bzw. <u>kürzeste Pfade</u> zu Zielstationen
  - <u>Momentanqualität der</u> lokal beobachtbaren <u>Funkverbindungen</u> bei Kommunikation mit bzw. zwischen Nachbarknoten 1. Ordnung (*nota bene*: Beobachtungen aus jüngerer Vergangenheit zugrundegelegt → spez. Prüfpakete "probes" und/oder Normalverkehr)

# Beurteilung der Momentanqualität von Funkverbindungen



 $F_X$  = Funkbereich der Station X  $V_{X,Y}$  = Funkverbindung von Station X zu Y

#### nota bene:


- S sieht Qualität von  $V_{A,B}$  und  $V_{B,C}$  (kann mithören, da in  $F_A$  und in  $F_B$ )
- S sieht Qualität von V<sub>S,C</sub> (eigene Sendungen)
- S kann D informieren über Momentanqualitäten z.B. von V<sub>A,B</sub>, V<sub>B,C</sub> & V<sub>S,C</sub>


Zu einer Verfeinerung des Ansatzes siehe:
Karbaschi G., Fladenmuller A., Wolfinger B.E., Link-Quality Measurement Enhancement for Routing in Wireless Mesh Networks, 9 th IEEE Internat. Symp. on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks, WoWMoM 2008, Newport Beach, CA, USA, June 2008

# 7.4 Zellulare Weitverkehrsnetze

Zellulare Funknetze, vgl. bereits Abschn. 3.4.2 (Mobilfunkübertragung)

→ "Bienenwabenstruktur", Vergabe/Nutzung von nicht-überlappenden Frequenzbereichen in benachbarten Zellen, 1 Basisstation (BS) pro Zelle





#### • große Zellen:

- weniger effiziente DÜ,
- preisgünstiger,
- größerer Energiebedarf für Sendevorgänge,
- geringere Komplexität (u.a. seltener Wechsel von Zellen)
  - $\rightarrow$  Bandbreite im Beispiel:  $A \cup B \cup C$

#### kleine Zellen :

- schnellere DÜ (mehr Bandbreite pro Benutzer bzw. mehr parallel aktive Benutzer; indes weniger Gesamtbandbreite pro Zelle gleichwohl Frequenzbereich auch schneller, geographisch betrachtet, wiederverwendbar),
- teurer (u.a. mehr Basisstationen benötigt),
- häufigere "hand-over" durchzuführen bei hoher Gerätemobilität

ergo:

es existiert ein schwierig zu bewertender

→ Bandbreite im Beispiel: 3•A∪3•B∪C (Gewinn wegen Raummultiplexen)

"Trade-off" zwischen kleinen und großen Zellen!

## > Merkmale der ersten zellularen Weitverkehrsnetze :

Netz	Zeitraum	Frequenz- bereich (MHz)	Art der DÜ und Signalis.	Modula- tions- technik	Anz. Teilnehmer	Sonstiges
A-Netz (in D)	1958-'77	[156, 174]	analog	FM	≤ 11.000	Handvermittl.; Verbindungs- aufbauzeit u. U. mehrere min.; Teilnehmerlokali- sierung durch Info seitens des Anrufers
B-Netz (in D)	1972-'94	[146, 156] + später: Frequenzen des A-Netzes	analog	FM	≤ 26.000	vollautomat. Vermittl.; Vaufbauzeit im secBereich; Funkgerät etwa 2 Schuhkartons groß
C-Netz (von DeTe Mobil; 0161)	ab 1981	uplink (MS → BS): [450, 455.74] downlink (BS → MS): [461, 465.74]	analoge DÜ; digit. Signalis.	PhM für Sprach- übertr.	max. 770.000 (1994)	"Hand-Over"; DÜ mittels Modem (2.4 kb/s)
GSM (insbes. D1-Netz: 0171; D2-Netz: 0172)	seit 1990	uplink: [890, 915] downlink: [935, 960]	digital	Variante von FM; Mux: TDMA + FDMA + slotted ALOHA	ca. 1.7 Mrd. (in 3/2006) weltweit; + tägl. ca. 1 Mio. weitere Kunden	In weltweit > 200 Ländern im Einsatz; Details, vgl. 7.4.1

# 7.4.1 GSM – Global System for Mobile Communications

- ➤ Anforderungen bei Entwicklung von GSM, u.a.
  - hohe Teilnehmerzahlen,
  - Schnittstellen mit anderen GSM-Netzen und Tel.-Netz
  - hohe Sprachqualität und größere Datenrate als bei C-Netz
  - Übernahme ISDN-Dienstmerkmale für Fernsprechverkehr
  - ⇒ Resultat: GSM ≅ "Great Signalling Monster" ©
     → mehrere m Regal für Standard!
     (> 5000 Seiten)

Info u.a. auch bei :
http://www.gsmworld.com/

GSM-Telefone 1991 ("Anno dazumal"); aus: Wikipedia ☺




# GSM – Systemarchitektur

## **Komponenten** von GSM-Netz :



- MS (Mobile Station): "Handy", Laptop, o.ä.
- **BS** (Base Station): Basisstation (mit festgelegtem Versorgungsbereich); detaillierter:
  - BSS (≡ Base Station Subsystem) *mit genau einer*
  - BTS (≡ Base Transceiver Station) pro Funkzelle *und einem*
  - BSC (≡ Base Station Controller) für mehrere BTS bzw. Funkzellen
- MSC (Mobile Switching Center): zentrale Komponenten zur Nachrichtenvermittlung zwischen MSen, zur Überwachung von gesichertem Nachrichtenaustausch und zur Erfassung von Abrechnungsdaten (vgl. "accounting management")
- für MSC verfügbare Info:
  - HLR (Home Location Register) → Teilnehmer (TN)-Daten der in Funkzelle "beheimateten" Teilnehmer
  - VLR (Visitor Location Register) → TN-Daten der die Funkzelle "besuchenden" TN
  - AC bzw. AUC (Authentification Center) → Authentifizierung
  - EIC (Equipment Identification Center) → Identifikation der Ğeräte der TN
- OMC (Operations Maintenance Center): Zentrales Netzmanagement und Funktionen zur zentralen Wartung

## **GSM-Netzarchitektur**:



#### Notation:

MSC: Mobile Switching Center

**OMC**: Operations Maintenance Center

**PSTN**: Public Switched Telephone Network **ISDN**: Integrated Services Digital Network

BSS: Base Station Subsystem (von BTS "aufgespannte" Funkzelle)

**BTS**: Base Transceiver Station (Basisstation)


AC: Authentification Center

**EIR**: Equipment Identification Register

**HLR**: Home Location Register

**VLR**: Visitor Location Register


## > Bandbreitennutzung bei GSM:



# ergo:

- Für "Uplink" (MS  $\rightarrow$  BS) verwendet : [890.2, 915] MHz
  - → ergibt Bandbreite von 24.8 MHz; entsprechend für "Downlink" (BS → MS)
- ➤ 24.8 MHz werden jeweils aufgeteilt auf 124 Frequenzkanäle (mit jeweils 4 TDM-Frames à 8 Zeitscheiben); Größe von 1 TDM-Frame : 1250 Bit
- → Zeitscheibe in TDM-Frame enthält 148 Bit 2 Bit =146 Bit (vgl. Abb. s.u.)
- ⇒ Jede Mobile Station (MS) erhält :
   4 Zeitscheiben ("Slots") des Frequenzkanals F<sub>x</sub> sowohl im "Uplink" als auch im "Downlink" (vgl. schraffierte "Slots" in Abb., s.o.)
- Datenrate pro MS:
   In 4.615 ms werden zwar 8 Data-Frames übertragen; indes wird dabei pro MS max. 1 "Data Frame" à 57 Bit (genutzt für Nutzdatentransfer) übertragen
- ⇒ ergibt (unter Berücksichtigung des Overheads) pro MS die max. Datenrate von 9.6 kb/s!

# **Die GSM-TDM-Frame-Struktur:**




Notation: **CTL** = **c**ontrol (frame)

# Lokalisierung von Teilnehmer bzw. MS bei GSM

Beispiel: Anrufer aus Festnetz





### Notation:

 $GMSC \equiv Gateway MSC (zu Festnetz)$ 

**BSS**  $\equiv$  **B**ase **S**tation **S**ubsystem

# $\Rightarrow$ Schritte :

- 1. Anruf aus Festnetz an GMSC des Mobilnetzes weitergeleitet
- 2. GMSC erkennt zuständiges HLR (Home Location Register)
- 3. GMSC holt sich, über entsprechende MSC, aus HLR die Info bzgl. aktuellem Teilnehmer-Aufenthaltsort (VLR Visitor Location Register)
- 4. GMSC signalisiert dem VLR, über entsprechende MSC, den Verbindungsaufbauwunsch zu Teilnehmer (MS)
- 5. Da VLR den Aufenthaltsort von MS nur grob charakterisiert (→ Aufwandsgründe!), wird bei BSS in Umgebung nach exaktem Aufenthaltsort von MS gesucht ("paging")
- 6. Sofern MS über ein BSS gefunden (→ Voraussetzung : MS zur Zeit empfangsbereit): MS meldet sich bei VLR\_MSC
- 7. Klingeln des "Handys" (MS) veranlasst. ©
- "Hand-Over" (während eines Gesprächs):
  - bei Wechseln von Funkzelle :
    - → Wechsel kann Zuständigkeit einer neuen BSS oder gar neuen MSC nach sich ziehen
  - bei **Eintritt in neue Funkzelle**:
    Abbruch von Verbindung, sofern in neuer Zelle z. Zt. kein freier Funkkanal verfügbar.

# Kommunikationsdienste bei GSM:

# Dienstgruppen:

# > Trägerdienste:

- **Sprachübertragung** (komprimiert auf 13 kb/s + Redundanz für Fehlerkorrektur) :  $\Sigma = 22,4$  kb/s
- **Datenübertragung**:  $\leq$  9.6 kb/s (leitungs- oder paketvermittelte DÜ) [*GPRS* (General Packet Radio Service) als Weiterentwicklung von GSM für paketvermittelte DÜ bis zu *max*. 171,2 kbit/s und *EDGE* (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) bis zu *max*. 384 kbit/s]
- **Tele(kommunikations)dienste** auf Basis von Trägerdiensten:
  - **Sprachdienste** (z.B. Fernsprechen, Notruf, Voice Mail)
  - **Nicht-Sprachdienste** (z.B. Telefax, Short Message Service/SMS, Datenübertragungsdienste insbesondere für Mobile Rechner)
- **Zusatzdienste,** wie z.B.:
  - Ruf-Nr. Identifizierung
  - Anrufweiterschaltung/-weiterleitung
  - automatischer Rückruf
  - Gebührenanzeige
  - Konferenzgespräch, etc.
- **Mehrwertdienste,** wie z.B.:
  - Flug-/Hotelreservierungen
  - Stauvorhersagen
  - Börsennachrichten
  - Pannenservice, etc.

### Überdies:

- → bereits relativ früh mobiler WWW-Dienst
- zunächst über Wireless Application Protocol (WAP)
- mittels spez. "WAP-Handys" als Clients
- sowie spez. WAP-Servern.

Zum Einsatz kamen hier u.a. auch weitere spez. Protokolle wie

- WTP (Wireless Transport Protocol) sowie das
- WSP (Wireless Session Protocol)

### ... und:

vereinfachte textbasierte Browser (" Micro-Browser")

Inzwischen zumeist: HTML-fähige Mobilgeräte

### > Zur Netzsicherheit bei GSM:

- ⇒ realisiert auf Basis von
- SIM (Subscriber Identity Module) ≅ Chipkarte
  - → vor Aktivierung von SIM: PIN (persönliche Identifik.-Nr.)

### und

- AC (Authentific. Center) sowie
- verschlüsselte Übertragung (ausreichend sicher gegen Abhören).

### Überdies:

Verfahren zum Unterbinden des Ortens von GSM-Teilnehmern.



# 7.4.2 Bündelfunk

# Ziel von Bündelfunk:

- Sicherer Austausch kurzer Nachrichten im Nahbereich (für Branchen/Institutionen, wie z.B. Taxi-/Bauunternehmen, Feuerwehren, Pannendienste, ...) → primär regionale Nutzung und insbes. auch 'Point-to-Multipoint'- Kommunikation unterstützt

Früher: Betriebsfunksysteme mit fester Funkkanalzuweisung an Teilnehmer.

# Bei Bündelfunk:

- Nutzung von "Frequenzbündel" (für mehrere Kanäle) und dynamische Kanalzuweisung
  - → effizienter, höhere Kanalverfügbarkeit, Aufwand für dynamische digitale Signalisierung.


# Kommunikationsdienste bei (digitalem) Bündelfunk:

- Trägerdienste zur DÜ (2.4, ..., 28.8 kb/s abhängig von geforderter Übertragungssicherheit)
- > Telekommunikations- und Zusatzdienste, wie z.B.
  - Einzel-/Gruppen-/Direkt-/Notruf
  - Rufumleitung/-weiterleitung
  - automatischer Rückruf
  - Konferenzzuschaltung
  - Telefax
- → es handelt sich hier um :
   Betriebliche Kommunikationsanwendungen (Sprache, Daten und Text)

ABER: jeweils nur für **geschlossene** Benutzergruppe (abgesehen von verfügbaren **unidirektionalen** Zugängen zu Fest- und GSM-Netzen).

# Systemarchitekturen für Bündelfunknetze

- > Standards:
  - früher: MPT 1327 (Ministry of Post, GB)
    - $\rightarrow$  analoge Übertragung; Uplink: [410, 420] MHz, Downlink: [420, 430] MHz; Datenkommunikation mit  $\leq 1.2$  kb/s
  - heute: **TETRA** (**Terrestrial Trunked Radio von ETSI**), vgl.: http://www.tetramou.com
    - → digitale Übertragung (Sprache, Daten); Datenrate ≤ 28.8 kb/s; abhörsicher; vollduplex-Verbindungen
- Bündelfunk Netzarchitektur:



- Zur Rolle von MSC und OMC vgl. GSM-Architektur, ABER: neue (!) MSC-Abkürzung
- TSC vergleichbar mit BSC (Base Station Controller) bei GSM-Architektur

Neueste Generation: *TETRA Enhanced Data Service* (bis 691 kbit/s, siehe: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/TEDS-TETRA-enhanced-data-service.html)

➤ Lizenzen für Betrieb von Bündelfunksystemen:

Klassen (frühere Klassifikation der Bundesnetzagentur):

- A : für Regionen hoher Nachfrage (z.B. Großstädte)
- B : für etwas kleinere Gebiete, evtl. mit Überlappungen
- C : für Grundstücke
- D : für gesamte BRD

# 7.4.3 Paging

**Paging/Funkruf:** unidirektionale Übertragung kurzer Nachrichten an ≥ 1 Empfänger (ohne Kenntnis von aktuellem Empfänger-Standort).

Nota bene: Nicht zu verwechseln mit gleichnamiger Technik der Hauptspeicherverwaltung!

"Pager" (Gerät): auch als "Meldeempfänger" oder auch als "Beeper" bezeichnet. "2-Way-Pager": Meldeempfänger mit Sender.

### ➤ Vorteile :

- geringe Kosten für Endgeräte und Nutzung
- Erreichbarkeit auch an Orten, an denen aktive Endgeräte verboten
- → Details zu Praxisbeispielen, vgl.

http://www.verizonmessaging.com/selecting\_service.asp

# Charakteristika: • Rufklassen Numerik Alphanumerik

• Benutzergruppen öffentlich öffentlich

**▶** Benutzergruppen und Dienste (Übersicht)

# Nichtöffentliche Benutzergruppe

**Öffentliche**Benutzergruppe

- Polizei
- Hilfs- und Notdienste
- Feuerwehr
- Krankenhäuser

- Cityruf- Skyper| neuerdings:e\*Cityruf
- Scall- Feuerwehr (bis 2009)
- Quix (bis 2000)
- Telmi (bis 2002)

- ➤ Beispiele für Paging-Dienste in BRD (Betreiber: zunächst Telekom; später von e\*message [ = e\*message Wireless Information Services (W.I.S.) Deutschland GmbH: kontinental-europäischer Marktführer im Funkruf ] übernommen und angeboten):
  - Cityruf
     Skyper: Kundenerreichbarkeit in 1 von 16 Rufzonen

    Parage of the properties of the state of the properties of
  - **Scall**: Netz-Kundenerreichbarkeit im Umkreis von 25 km um das PLZ-Gebiet (für Geschäftskunden bis Nov. 2009; für Privatkunden bis 2002)

# Anwendungsszenarien von sog. "Smart Paging"-Systemen

(siehe Produktspektrum kommerzieller Anbieter)

- → u.a. http://www.commtechwireless.net/
  - Gästepaging (z.B. "Essen fertig"-Mitteilung in Selbstbedienungsrestaurants)
  - > **Personal-Rufsysteme** (z.B. in Firmen/Unternehmen)
  - ➤ Service "auf Knopfdruck" (→ Kunden fordern möglichst umgehende Bedienung per Pager an)
  - ➤ Umfragesysteme (z.B. elektron. Abfrage von Kundenzufriedenheit o.ä.)
- ➤ Gastronomie (→ Gäste- bzw. Personalrufsysteme, u.ä.)
- ➤ **Logistik** (→ Entladevorgänge von LKWs, freie Rampe für Entladen mittels Beeper gemeldet)
- ➤ **Gesundheitswesen** (→ Patienten- oder Mitarbeiterpager)

# 7.4.4 Exkurs: Innovative Techniken


# Innovative Technik I: UMTS – Mobilnetz-Standard für "3rd Generation Networks"

- ⇒ einer der weltweit dominierenden Standards für Mobilfunknetze der 3. Generation :
  - **UMTS** (Universal Mobile Telecommunications System) als existierender europäischer Vorschlag *sowie*
  - **IMT**-2000 (Internationale Mobile Telecommunications) als ITU-Standard aus dem Jahr 1999, vgl. *http://www.itu.int/home/imt.html* und *ITU-R M.1457 Recommendation*.

### Charakteristika UMTS:

- Datenrate abhängig von Gesamtleistung des jeweiligen Versorgungsbereichs und von Aufenthaltsort der MS
  - (z.B. ≤ 2 Mb/s in Gebäuden bzw. ≤ 384 kb/s bei weiträumiger Versorgung)
  - → Datenrate ausreichend für z.B. Audio-/Videokommunikation und schnellen Internet-Zugang
- genutzter Frequenzbereich  $\subseteq$  [1900, 2200] MHz
- Realisierung flächendeckender Versorgung (auch unabhängig von terrestrischen Basisstationen) durch Einbeziehung von Verbindungen über Nachrichtensatelliten → dann jedoch reduzierte Datenraten!
- Erste, partielle Netzverfügbarkeit ab 2003 (zunächst nicht flächendeckend !); erste Netz-Versuchsphase startete ab 2001; Jan. 2009 existierten bereits ca. 16 Mio. UMTS-Nutzer (in D)

# UMTS: Entwicklung 2005 - 2009



# Innovative Technik II: WiMAX

- ⇒ Standard für breitbandige Mobilfunknetze im MAN-Bereich vgl. [MaF07] J. Maucher, J. Furrer: "WiMAX Der IEEE-802.16-Standard: Technik, Anwendung, Potenzial", Heise-Verlag, 2007, 407 S.
  - Standardisierung seitens *IEEE-802.16 Working Group* (1. Standard-Version: Dez. 2001)
  - Genauer: WiMAX = ein konkretes Profil der IEEE 802.16-Standardfamilie
- ➤ Einige *Entwurfsziele und Charakteristika* von **WiMAX**:
  - Max. erreichbare Datenrate im Bereich von 134 Mb/s (für die Summe sämtlicher an eine Basisstation BS angeschlossenen Teilnehmer/Subscriber Stations SS);
  - Reichweite im Bereich mehrerer km (bis ca. 50 km);
  - u.a. Unterstützung eines schnellen Internet-Zugangs (z.B. sofern DSL nicht verfügbar); auch besonders interessant für Schwellen- und Entwicklungsländer
  - genutzter Frequenzbereich ⊆ [10, 66] GHz (= Bereich der Richtfunkfrequenzen); in D: ⊆ [23, 38] GHz; mögl. Bandbreiten: 20, 25, 28 MHz;
  - Verfügbarkeit von > 150 Pilotnetzen (weltweit) bereits Anfang 2006;
  - Ermöglichung schneller und kostengünstiger, temporärer Netzinstallationen (z.B. bei Sportgroßveranstaltungen, Messen, Konzerten, etc);
  - QoS-Unterstützung für Echtzeitkommunikation (Überlagerung mit Nichtechtzeitanwendungen);
  - Standard nur für Schichten 1 und 2 (OSI-Modell) ergo z.B. Basis für IP oder ATM;
  - unterstützte Topologien: Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Mehrpunkt, irregulär vermascht;
  - flexible und dynamische Anpassung von Codierung und Modulation an aktuelle Ausbreitungsbedingungen auf Funkkanal; Unterstützung Multiantennentechnik.

# Innovative Technik II: WiMAX (Forts.)


Bezeichnung	IEEE 802.16	IEEE 802.16a IEEE 802.16REVd IEEE 802.16d-2004 (WiMAX)	IEEE 802.16e (WiMAX)
Standardisierung	Dezember 2001	Januar 2003 bis Juli 2004	Dezember 2005
Frequenzband	10 bis 66 GHz	2 bis 11 GHz	0,7 bis 6 GHz
Bandbreiten	20, 25 und 28 MHz	skalierbar von 1,5 bis 20 MHz	
max. Datenrate	bis zu 134 MBit/s (28- MHz-Kanal)	bis 75 MBit/s (20-MHz-Kanal)	bis zu 15 MBit/s (5-MHz-Kanal) max.
Reichweite	bis zu 75 km	bis zu 5 km mit Innenantenne; bis zu 15 km mit Außenantenne; maximal 50 km	bis zu 5 km typisch bis zu 1,5 km
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM	OFDM256, OFDMA, 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK	OFDM256, OFDMA , 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK
Empfänger	fest	fest mit Außenantenne für Innenanwendungen, einge- schränkte Mobilität	nomadische Nutzung (nicht mit Mobilfunk vergleichbar)

# Innovative Technik III: LTE

- ⇒ UMTS-Nachfolge-Standard für Mobilfunknetze auf Paketvermittlungsbasis ("All IP"-Netz) vgl. [FaK08] K. Fazel, S. Kaiser: Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems: From OFDM and MC-CDMA to LTE and WiMAX. 2. Auflage. Wiley & Sons, Chichester 2008
  - LTE steht für Long Term Evolution (alias: E-UTRAN / Evolved UTRAN; High Speed OFDM Packet Access / HSOPA; Super 3G bzw. 3.9G)
  - Standardisierung seitens **3rd Generation Partnership Project** oder **3GPP**; 3GPP ist eine weltweite Kooperation von Standardisierungsgremien für die Standardisierung im Mobilfunk (endgültige Version noch in spe: Release 11, Anfang 2011 publiziert)
- > Einige *Entwurfsziele und Charakteristika* von **LTE**:
  - Kostengünstiges Angebot von Datendiensten mit hohen Datenraten; Zugang zum mobilen Internet;
  - Verwendung von Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing-Techniken (OFDM) sowie Multiple-Input-Multiple-Output-Antennentechnologie (MIMO);
  - LTE bietet skalierbare Kanalbandbreiten von 1,25 MHz; 2,5 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz und 20 MHz;
  - Mögliche Geschwindigkeit der mobilen Endsysteme bis zu 500 km/h;
  - Latenzzeiten, d.h. Verzögerungszeiten vom Handy bis zum Festnetz < 5 ms;
  - Kapazität einer LTE Funkzelle: bis zu 200 aktiven Teilnehmern bei einer Kanalbandbreite von 5 MHz;
  - Handover vorgesehen zu Netzen auf Basis von z.B. IEEE 802.11 b/g und WiMAX;
  - seit 2011 : Aufbau erster Netze auf Basis von LTE mit zügigem Wachstum (u.a. in Japan, D), s.u.

# Zur LTE-Verfügbarkeit

Bild: Telekom LTE-Verfügbarkeitskarte (siehe: http://www.mobiles-lte-internet.de/lte-verfugbarkeit/)




# Geschwindigkeit des LTE-Netzausbaus in Deutschland

(am Beispiel von Vodafone während des Jahres 2012; Mai – Juli '12)

Vodafone LTE-Verfügbarkeit (Stand: 13. Mai 2012)

Vodafone LTE-Verfügbarkeit (Stand: 12. Juli 2012)



Quelle: <a href="http://www.mobiles-lte-internet.de/lte-verfugbarkeit/">http://www.mobiles-lte-internet.de/lte-verfugbarkeit/</a> (letzter Zugriff am 19. August 2013)


### Geschwindigkeit des LTE-Netzausbaus in Deutschland

(am Beispiel von Vodafone während des Jahres 2012; Juli – Dez. '12)

Vodafone LTE-Verfügbarkeit (Stand: 12. Juli 2012)

> Legende GSM EDGE UMTS **HSDPA** LTE outdoor

Vodafone LTE-Verfügbarkeit (Stand: 31. Dez. 2012)



Nota bene: Das Beispiel illustriert exemplarisch auch die imposanten Wachstumsraten sowie den hohen Innovationsgrad in vielen Bereichen der Mobilnetze und der drahtlosen Kommunikation!

# 7.5 Satellitenkommunikation

Zur Signalübertragung über Nachrichtensatelliten, vgl. Abschn. 3.4.1

- Klassen von Nachrichtensatelliten:
  - **GEO**s (Geostationary Earth Orbiter): Höhe ca. 36.000 km, synchron mit Erdrotation

  - MEOs (Medium Earth Orbiter): Höhe ca. 10.000 15.000 km
     LEOs (Low Earth Orbiter): Höhe ca. 700 1.500 km dazwischen: ca. 2.000- $6.000 \text{ km} \rightarrow \text{innerer Van-Allen-(Strahlungs-)Gürtel}$ ; ca. 15.000-30.000 km → äußerer Van-Allen-(Strahlungs-)Gürtel [mit hoher Konzentration ionisierter Partikel]
- > Beispiele für Satellitenkommunikationssysteme mit
  - *GEOs: Inmarsat* (INternational MARitime SATellite Organisation) seit 1982  $\rightarrow$  9 geostat. Satelliten mit Abdeckung gesamter Erdoberfläche (außer Polargebiete); Frequenzbereich : [1.5, 1.6] GHz; Kommunikation mit mobilen Stationen (z.B. MS auf Schiffen, in Flugzeugen); Datenraten : 1.2 bis 64 kb/s; Inmarsat – Anwendungsgebiete, u.a.
    - Kommunikation für Schiffe auf "hoher See"
    - Sprach-/Fax-/Datenübertragung aus Flugzeugen
    - Notrufe (z.B. bei Expeditionen)
    - Telefax
    - Steuerung von Fahrzeugflotten, ...

# Beispiele für Satellitenkommuniationssysteme (Forts.) mit

- MEOs: GPS (Global Positioning System)
   → 24 Satelliten in ca. 18.000 km Höhe: für jeden Punkt der Erde Zugang zu ≥ 3 Satelliten (i.a. 5-9 Satelliten); exakte Positionsbestimmung für MS (d.h. GPS-Empfänger, z.B. Fahrzeug) anhand der Laufzeiten für die, seitens der Satelliten gesendeten, Zeitsignale; Positionsgenauigkeit: wenige m
- *LEOs*: vgl. "Iridium-Flop" mit Betriebsdauer 1998-3/2000 unter Verwendung von 66 LEO-Satelliten zur Kommunikation MS ↔ MS.

# Bewertungskriterien für Mobilfunknetze

### **Kosten** :

- Betreibersicht:
  - erstmaliger Aufbau des Netzes, z.B. Aufbau von Basisstationen, Bau und Positionierung von Satelliten
  - bei Reparaturen : Satellitenausfall (?!)
- Netzbenutzersicht:
  - Kosten für MS
  - Kosten für Netzbenutzung, z.B. abh. von Verbindungsdauer, übertragenem Datenvolumen, Art des genutzten Dienstes, Aufenthaltsort, monatl. Grundgebühr, "Flatrate", ...

### > Sicherheit :

- Fehlerfreiheit der DÜ
- Abhörsicherheit
- Benutzer- und MS-Authentifikation
- "Closed User Group", ...
- Verfügbarkeit des Netzzugangs :
  - zu verschiedenen Zeitpunkten  $\rightarrow$  i.a. besser bei Paketvermittlung
  - an unterschiedlichen Örten
- ightharpoonup Qualität der DÜ ightharpoonup i.a. besser bei digitalen Netzen
- verwendete Sendeleistung → Implikationen für Reichweite, Energiebedarf, Gesundheitsschädlichkeit (?!)
- **(weltweite) Offenheit für Kommunikation** in andere existierende Netze (insbesondere Festnetze, Internet, ...)

Resümee :

genereller Nachteil: Frequenzengpass (auch bei Wiederverwendung von

Frequenzbereichen!)

DENNOCH: exponentielles Wachstum bei Nutzung von Mobil-

kommunikationsnetzen (der jüngsten Generation) und

weitere Belege für zu erwartende zukünftige Bedeutung:

Prognosen für Mobilnetzbetreiber, staatliche Einnahmen für UMTS-Lizenzen, Mobile IP, F&E zu Sensornetzen in den USA, u.a.m.

### **Weitere Tendenzen:**

- Mobilstationen im "Dual-Mode"-Betrieb, d.h. wahlweiser Zugang zu zellularen (Weitverkehrs-)Netzen sowie zu WiFi-Netzen (WLANs);
- Leistungsengpässe in spe; *nota bene*: einziges Youtube-Video entspricht der Datenmenge von ca. 500.000 SMS

Mobilnetze als wichtig(st)es Beispiel für die Tendenz zu:

"ANYTIME, ANYWHERE" Kommunikationsmöglichkeiten

(in den Industrienationen! siehe jedoch : "Digital Divide")