

FICHE 1 — MA PRODUCTION (tablette) : faire les pierres

Ouvrir la tablette sur **Ma production** et choisir son nom dans la liste en haut.

Trouver sa pierre

1. Les cartes sont triées par n° d'OF. Utiliser les **filtres** du haut : client, réf. commande, machine, palette — ou les cases « rentre dans (tous sens) » pour trouver les pierres qui tiennent dans un gabarit.
2. La **couleur du bandeau** de chaque carte = le type de pierre (bleu = Tuffeau, vert = Haims, orange = Migné, magenta = Tervoux, turquoise = Richemont, jaune = Sireuil).
3. Sur la carte : dimensions (long × larg × haut), nombre de pièces, réf. pierre (losange), client, réf. commande, n° de prépalettisation.

Faire la pierre

1. Appuyer sur « **Démarrer** » quand on commence la pierre (le temps est compté à partir de là).
2. Quand la pierre est finie, appuyer sur « **Terminé** ». La carte devient grisée et de nouveaux boutons apparaissent.
3. En cas d'erreur, « **Annuler Terminé** » remet l'OF en cours.

IMPORTANT : toujours Démarrer / Terminer au moment réel — c'est ce qui calcule les temps par pierre et le planning de l'atelier.

FICHE 2 — METTRE LES PIERRES EN PALETTE (depuis la tablette)

Dès qu'un OF est terminé, la carte propose la mise en colis, sans passer par le poste de scan.

Cas 1 — même palette que la pierre précédente

1. Appuyer sur le bouton vert « **éclair** » (**dernier colis utilisé**) : la pierre part directement dans la même palette. Une seule pression, terminé.

Cas 2 — choisir ou changer de palette

1. Appuyer sur « **Mettre au colis** » : la liste des palettes ouvertes s'affiche, avec pour chacune : nombre d'OF, m³, kg, **client**, **réf. commande** et **n° de prépalettisation**.
2. **Scanner le code-barre** agrafé sur la palette (même une palette vierge), ou **taper** quelques lettres du n° PACK, du client, du chantier ou de la prépalettisation pour filtrer, puis toucher la palette voulue.
3. Palette neuve : prendre une palette pré-imprimée, scanner son code-barre — elle devient active dès la première pierre.

Clôturer une palette pleine (depuis la tablette)

1. Dans la liste des colis, appuyer sur le **cadenas** à droite de la palette.
2. Choisir l'emplacement : **Stock Atelier** ou **Stock Usine**.
3. Le bon de colisage s'imprime automatiquement et la palette est verrouillée (plus rien ne peut y être ajouté).

Une palette clôturée ne peut plus recevoir de pierres : le bouton « éclair » l'oublie automatiquement et l'écran refuse l'ajout.

FICHE 3 — POSTE DE SCAN : remplir un colis

Le poste de scan sert à composer les palettes en scannant. L'ordre est toujours : palette d'abord, pierres ensuite.

1. **Scanner la palette** (étiquette PACK...) : elle devient « COLIS ACTIF » en haut de l'écran, avec son contenu, ses m³ et son poids.
2. Ou appuyer sur « **Colis ouverts...** » pour choisir une palette dans la liste (les plus récentes en premier, avec client / réf / prépalettisation) — un appui suffit pour la rendre active, sans scanner.
3. **Scanner les OF** un par un (code-barre de la fiche OF) : chaque pierre s'ajoute au colis actif.
4. Si l'OF compte plusieurs pièces et qu'on n'en met qu'une partie : le pavé « Combien sur cette palette ? » s'affiche — taper le nombre, ou « Tout ».
5. Erreur de scan ? « **Retirer dernier OF** », ou la corbeille en face de la ligne concernée.

Clôturer la palette

1. Scanner le **code-barre d'emplacement** (Stock Atelier / Stock Usine) affiché à l'écran, ou toucher le bouton bleu correspondant.
2. La palette est verrouillée, l'emplacement enregistré, et le **bon de colisage s'imprime** (avec commande, objet, prépalettisation, adresse de livraison).

Réimprimer un bon de colisage

1. Palette encore ouverte : la rendre active puis appuyer sur « **Bon de colisage** » (bouton bleu sous le colis actif).
2. Palette déjà clôturée : demander au bureau (Inventaire → Colis → Imprimer → Bon de colisage).

Si l'écran affiche « Session expirée » : se reconnecter dans la petite fenêtre — l'action en cours est rejouée automatiquement, rien n'est perdu.

FICHE 4 — DÉCLARER UN REBUT (pierre cassée)

Une pierre cassée doit TOUJOURS être déclarée : la déclaration relance automatiquement un OF pour la refaire, met à jour la palette et prévient le bureau.

Où trouver le bouton « Rebut »

1. **Tablette — Ma production** : sur la carte d'un OF terminé (casse à la fabrication ou juste après).
2. **Tablette — Historique** : sur n'importe quelle carte des jours précédents (casse découverte après coup, palette qui tombe...).
3. **Poste de scan** : le petit bouton « éclat » en face de chaque ligne du contenu du colis (casse à la mise en palette).

La déclaration, pas à pas

1. Appuyer sur « **Rebut** ».
2. Indiquer le **nombre de pierres cassées** (ou « Toutes » si toute la série est perdue).
3. Choisir le **motif** : Casse fabrication · Casse manutention · Palette tombée · Défaut pierre — ou taper un autre motif.
4. Valider. L'écran confirme : « **OF relancé : WH/OF/xxxxx** ».

Ce qui se passe automatiquement

1. Les pierres cassées sont **retirées de la palette** (le reste de l'OF y demeure) et sorties du stock.
2. Un **nouvel OF identique** (mêmes cotes, même réf. pierre, même prépalettisation) est créé et confirmé : il apparaît dans le planning et sur la tablette pour être refait.
3. Le bureau voit le motif, la date et le lien entre les deux OF.

Palette tombée entière : déclarer le rebut OF par OF depuis l'Historique (filtre « colis » pour retrouver toutes les pierres de la palette).

Rappels généraux

1. Les compteurs de la tablette (pierres faites, m³, poids) se mettent à jour tout seuls — ne rien saisir à la main.
2. Un doute, un message d'erreur qui insiste, une palette introuvable : appeler le bureau plutôt que de bricoler.