






USB extern
Mòdul DFRobot DMX
Mòdul Bluetooth HC-06
Sortida Àudio
DFPlayer Mini
VCC
RX
TX
DAC_R
DAC_I
SPK_1
GND
SPK_2
BUSY
USB -
USB +
ADKEY_2
ADKEY_1
IO_2
GND
IO_1
DFPlayer Mini
CTC-DRA-10-R2
HC-06
R220Ω
LED actiu
Connector Pulsador
Reproducció Únic Cicle
ARDUINO MEGA 2560



ARDMX4
Creative Commons BY-NC-SA
Xavier Milà 2025
5V
RESET
3.3V
5V
GND
GND
VIN
A0
A1
A2
A3
A4
A5
GND
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
TX0->1
RX0<-0
TX3->14
RX3<-15
TX2->16
RX2<-17
TX1->18
RX1<-19
SDA 20
SCL 21
DFPlayer Mini
SPK_2
GND
SPK_1
DAC_I
DAC_R
TX
RX
5V
HC-06
RXD
TXD
GND
5V
IO_1
GND
IO_2
ADEKY_1
ADEKY_2
USB-
USB+
BUSY
J8
5V
Pantalla
GND
OUT Audio
GND
DAC_I
DAC_R
USB Musica
GND
USB-
USB+
5V
R220
LED/Interrupció
GND
GND
13
12


Creative Commons BY-NC-SA
Xavier Milà 2025
DFPlayer Mini
HC-06
OUT Audio
USB Musica
LED/Interrupció
Pantalla


ARDMX4
Creative Commons BY-NC-SA
Xavier Milà 2025
DFPlayer Mini
HC-06
OUT Audio
USB Musica
LED/Interrupció
Pantalla




ARDMX4
Creative Commons BY-NC-SA
Xavier Milà 2025
5V
RESET
3.3V
5V
GND
GND
VIN
A0
A1
A2
A3
A4
A5
GND
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
TX0->1
RX0<-0
DFPlayer Mini
SPK_2
GND
SPK_1
DAC_L
DAC_R
TX
RX
5V
HC-06
RXD
TXD
GND
5V
TX3->14
RX3<-15
TX2->16
RX2<-17
TX1->18
RX1<-19
SDA 20
SCL 21
IO_1
GND
IO_2
ADEKY_1
ADEKY_2
USB-
USB+
BUSY
Pantalla
5V
GND
OUT Audio
GND
DAC_L
DAC_R
USB Musica
GND
USB-
USB+
5V
LED/Interrupció
GND
GND
13
12



USB TYPE-A Connector Pinout

