2p

**1**s

## 3.1 Estructura electrònica dels àtoms (1/2 h) (en realitat 1h)

electrons

Els àtoms estan formats per un nucli amb Z protons (partícules de càrrega positiva) i electrons (partícules carregades negativament i 1800 vegades més lleugeres que els protons) a fi de mantenir la neutralitat elèctrica.

Nivells

Com a resultat de les forces electromagnètiques entre totes les partícules la **teoria quàntica** prediu que els electrons es disposen al voltant del nucli de manera que la seva energia **està quantitzada**. El model de Bohr (1913) en dona una imatge senzilla d'aquest concepte pel cas del àtom d'hidrogen (format només per un protó i un electró). Segons el model, l'electró només es pot moure en determinades òrbites estacionàries, i a cada una d'elles li correspon un determinat valor o nivell d'energia. Els valors més negatius corresponen a òrbites amb radis més petits.


Per qualsevol àtom els **electrons** ocupen els diferents **nivells d'energia** obeint determinades regles derivades de la teoria quàntica. Els **nivells d'energia semblants s'agrupen en capes**, on només pot haver un **nombre discret d'electrons**: a la primera capa 2, a la segona 8, a la tercera 18, etc. Les capes més internes corresponen als electrons més propers al nucli. Les més externes corresponen a energies més altes, i per tant, als electrons més allunyats del nucli.

Capes

Capa de valència

La capa d'energia **més elevada que conté electrons** s'anomena **capa de valència**. L'estat d'ocupació d'aquesta capa determina si l'àtom s'associarà o no amb d'altres per formar **molècules i cristalls**.

Un àtom emet o absorbeix radiació (1 fotó o corpuscle de llum) quan un electró experimenta una transició entre dos nivells d'energia. Quan un electró passa d'un estat d'energia a un d'inferior l'àtom es desexcita i emet un fotó, mentre que en cas contrari l'àtom s'excita i absorbeix un fotó. La freqüència  $\upsilon$  i la longitud d'ona  $\lambda$  de la radiació es calculen a partir de la diferència d'energia  $\Delta E$  entre ambdós nivells:



Emissió

Absorció

**Fotons** 

$$v = \frac{\Delta E}{h} \to \lambda = \frac{c}{v} = \frac{hc}{\Delta E}$$

on  $h = 6.626 \cdot 10^{-34}$  J.s és la **constant de Planck** i c la **velocitat de la llum** al buit.

## 3.2 Teoria de la conducció: metalls, aïllants i semiconductors (1/2 h) (en realitat 1h30')

Segons el valor de la **conductivitat elèctrica** (que expressem en S/m, on 1 S =  $1\Omega^{-1}$ ) els materials es classifiquen en:

Conductors

Aïllants

Semiconductors

Material	Conductivitat (S/m)	Tipus
Ag	6.2·10 <sup>7</sup>	Conductors
Cu	5.9·10 <sup>7</sup>	
Ge	2.2	Semiconductors
Si	1.6·10 <sup>-3</sup>	
Vidre	10 <sup>-12</sup>	Aïllants
Quars (SiO <sub>2</sub> )	10 <sup>-17</sup>	

Desdoblament

Bandes

Quan s'apropen **dos àtoms idèntics** (exemple H) per formar una **molècula** diatòmica (H<sub>2</sub>), cada nivell d'energia es desdobla en **dos subnivells** d'energies semblants.

Pel cas d'un cristall amb **N** àtoms ( $10^{23}$ ) cada nivell es desdobla en **N** subnivells. Per tant, hi haurà  $10^{23}$  subnivells amb una diferència energètica entre ells de  $10^{-23}$  eV ( $1\text{eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ ), que es pot interpretar com una distribució contínua de nivells d'energia, que anomenarem **banda**. Per

tant, cada nivell d'energia de l'àtom individual dona lloc a una banda d'energia.

Les **propietats conductores** dels materials venen determinades per:


BV i BC

Conduc-

tors

- Si la darrera banda que conté electrons (que generalment correspon a la capa de valència), i que s'anomena banda de valència (BV), està totalment plena.
- La diferència d'energia, també anomenada banda prohibida o GAP entre la BV i la primera banda sense electrons, que s'anomena banda de conducció (BC).


Els materials conductors tenen les dues bandes solapades. De forma que a l'aplicar un camp elèctric els electrons s'acceleren, augmenten la seva energia cinètica, i per tant ocupen els nivells d'energia de la BC. La conducció s'interpreta com la capacitat dels electrons per ocupar els diferents nivells de la BC.



Aïllants

SC


A 0 K els aïllants tenen la BV totalment plena i la BC totalment buida. El GAP és de 5-10 eV (pel quars 8 eV). Com l'energia tèrmica a 300 K és aproximadament  $K_BT = 0.026$  eV ( $k_B = 1.38065 \cdot 10^{-23}$  J/K) hi haurà molt pocs electrons (si n'hi ha) que passin de la BV a la BC, i per tant hi haurà una molt baixa conducció.




A 0 K els semiconductors també tenen la BV


**totalment plena** i la **BC totalment buida**. En canvi, el **GAP** és de **0.5-2 eV** (pel Ge 0.67 eV i pel Si 1.12 eV). En aquest cas la conducció és una mica més probable.

Pels semiconductors com Ge o Si cada àtom està unit a 4 més mitjançant enllaços covalents. Quan un electró passa de la BV a la BC es trenca parcialment un enllaç, quedant l'electró lliure. Per tant, a la BV es crea una absència d'electró, que anomenem forat. En poc temps (entre 1 ms i 1  $\mu$ s) l'electró es recombina amb aquest o un altre forat. Per tant, la conducció en un semiconductor s'interpreta com mobilitat d'electrons (als diferents nivells buits) que hi ha a la BC i de forats a la BV (ja que hi haurà electrons de nivells inferiors d'aquesta banda que aniran ocupant aquests forats).



**Forats** 





Els **semiconductors** pels que el nombre d'**electrons** és **igual** al de **forats** s'anomenen **intrínsecs**.

La densitat electrònica dels semiconductors intrínsecs és molt menor que la dels conductors:


SC intrínsecs

Material	Densitat electrònica	
Cu	8.4·10 <sup>22</sup> elec/cm <sup>3</sup>	
Ge	6·10 <sup>13</sup> elec/cm <sup>3</sup>	
Si	7·10 <sup>9</sup> elec/cm <sup>3</sup>	

Per augmentar-la se segueix un procés de **dopatge**, consistent en substituir alguns àtoms per **impureses** (àtoms de mida semblant i valència diferent). Així, si se substitueix un àtom de Ge o Si (**valència 4**) per un de **valència 5** (P-Fòsfor, As-Arsènic, Sb-Antimoni), a la capa de valència hi haurà un **electró de més**, que estarà feblement lligat al seu àtom i que per efecte tèrmic serà **lliure**, quedant l'àtom d'**impuresa ionitzat positivament**.

Si Si Si Si

SC extrínsecs tipus n Des del punt de vista de la **teoria de bandes** s'interpreta com que a prop de la **BC** apareix un conjunt de nivells energètics que **donen electrons** (tants nivells com àtoms d'impureses). Les **impureses** s'anomena **donadores**, i el material es diu **semiconductor extrínsec tipus n**. En aquest cas hi ha **més electrons que forats** i el corrent és **majoritàriament** degut a **electrons**, essent per tant, els **forats portadors minoritaris**.



BV

La diferència d'energia entre els nivells donadors i la BC pel cas de

Si dopat amb P és 0.045 eV, amb As 0.049 eV i amb Sb 0.039 eV. Com l'energia cinètica d'un electró a 300 K és de 0.026 eV, hi haurà molts més electrons ara que pel cas del Si pur (densitat 2.33 g/cm<sup>3</sup> i massa atòmica 28 g/mol). Així, si el nivell de dopat és d'1 àtom per cada  $10^7$ , el nombre d'electrons lliures serà:

$$\rho_{dopat} = 2.33 \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3} \cdot \frac{1 \, \mathrm{mol}}{28 \, \mathrm{g}} \cdot \frac{6.022 \times 10^{23} \mathrm{atoms}}{\mathrm{mol}} \cdot \frac{1 \, \mathrm{elect}}{10^7 \mathrm{atoms}} = 5 \times 10^{15} \mathrm{elect/cm}^3$$

Aquesta densitat electrònica és sis ordres de magnitud superior a la del Si pur  $(7 \times 10^9 \text{elect/cm}^3)$ .

Si se substitueix un àtom de Ge o Si (de valència 4) per un de valència 3 (B-Bor, Al-Alumini, Ga-Gal·li), a la darrera capa hi faltarà un electró, i per tant tindrem un forat de més. Quan un electró l'ocupi l'àtom d'impuresa, quedarà ionitzat negativament.


ionit
SC

extrínsecs

que


tipus p

Des del punt de vista de la **teoria de bandes** s'interpreta que prop de la **BV** apareix un conjunt de nivells energètics que **accepten electrons**. Les **impureses** s'anomena **acceptores**, i el material es diu **semiconductor extrínsec tipus p**. En aquest cas hi ha **més forats que electrons** i el corrent és **majoritàriament** causat per **forats**, essent per tant, els **electrons portadors minoritaris**.




ВС

La diferència d'energia entre els nivells acceptors i la BV pel cas de Si dopat amb B és 0.045 eV, amb Al 0.057 eV i amb Ga 0.065 eV.




## **3.3 Díode d'unió p-n: rectificació de corrent i portes lògiques** (5/2 h T i 1h P) *(en realitat 2h15')*

Consisteix en un sol cristall de **semiconducto**r de Ge o Si dopat per un costat amb impureses acceptores (per tant, és un semiconductor **p)** i per l'altre amb donadores (per tant, és un semiconductor **n**).



Símbol: l'ànode o part p es representa amb una fletxa i el càtode per un segment.

La zona on el cristall canvia de semiconductor p a n es diu unió. Al seu voltant apareix una distribució de càrrega que es crea com a resultat de la difusió d'electrons de la part n, que s'han recombinat amb forats de la part p. En fer-ho les impureses donadores s'ionitzen positivament, mentre que les acceptores ho fan negativament. Per tant, al voltant de la unió es crea un camp elèctric que va de la part n a la part p. Les característiques d'aquesta zona són:




Semiconductor tipus p


Semiconductor tipus n


- 1. S'anomena zona de transició, esgotament, buidatge o deflexió
- 2. La **mid**a és d'1  $\mu$ m.
- 3. El camp pot valdre entre 10<sup>3</sup> i 10<sup>5</sup> V/m
- 4. Com el camp elèctric va de la part n a la part p, es diu que la **part** n està a més potencial que la p. La diferència de potencial s'anomena potencial de contacte o barrera de potencial  $(V\gamma)$ .
- 5. A 300 K els valors del **potencial de contacte** pel Ge i el Si són respectivament  $V\gamma = 0.3 \text{ V i } V\gamma = 0.7 \text{ V}.$

Quan un díode es connecta a una **bateria**, es diu que està **polaritzat**. Segons la connexió, el díode està en:

Polarització directa: La part p es connecta al pol + de la bateria i la part n al -. D'aquesta forma es redueix la barrera de potencial, així com la mida de la zona de transició. Si el voltatge extern aplicat és Vγ la barrera es fa nul·la. Per tensions més grans el díode condueix,









augmentant considerablement el valor de la intensitat a mida que la tensió aplicada es fa més gran.

 Polarització inversa: La part p es connecta al pol - de la bateria i la part n al +. D'aquesta forma la barrera de potencial així com la mida de la zona de transició augmenten, i el díode no condueix.



El comportament es resumeix a la **corba característica** (*V,I*), on cal destacar els valors:

- 1.  $V\gamma$  -Potencial de contacte
- 2. I<sub>max</sub>- **Intensitat màxima** que pot circular sense que es cremi per efecte Joule
- 3.  $I_{s}$  Intensitat de saturació (1  $\mu$ A). Els díodes de Si es caracteritzen per uns valors de  $I_{s}$  menors que els de Ge (ja que la densitat electrònica és menor), i per tant són més recomanables.




 $I_{max}$ 

4.  $V_r$  - **Tensió de ruptura** en inversa (el díode es malmet per efecte allau) > 50 V.


Una **aproximació** al comportament real és el del **model de díode simplificat**, pel que se suposa:

- 1. El díode no condueix en polarització inversa.
- 2. El díode condueix en polarització directa quan la diferència de potencial als seus extrems és més gran que  $V\gamma$ . El valor de la diferència de potencial es manté constant en  $V\gamma$  per qualsevol valor de la intensitat que circuli pel díode.



Tenint en compte aquest model, la **intensitat** que circula per un circuit sèrie format per un generador de fem  $\varepsilon$ , una resistència R i un díode en polarització directa, amb un potencial de contacte  $V\gamma$ , és:

$$\varepsilon = RI + V_{\gamma} \to I = \frac{\varepsilon - V_{\gamma}}{R}$$



**Aplicació 1**: **rectificació de corrent** (conversió d'un corrent altern a un de continu)

Si es connecta un **díode** a la sortida d'un generador de corrent altern tindrem un senyal **rectificat** en **mitja ona**, ja que mentre el díode es trobi en polarització directa conduirà, mentre que en inversa no ho farà.

