Examen Interactivo: Práctica 8

Tema: Comunicación Serie Asíncrona – UART

Pregunta 1: ¿Qué significa UART y qué función cumple?

Respuesta: UART significa *Universal Asynchronous Receiver Transmitter* y permite la transmisión y recepción de datos de forma asíncrona entre dispositivos.

Intentos: 1

Pregunta 2: ¿Qué diferencia hay entre UART y USART?

Respuesta: USART puede trabajar tanto de forma asíncrona (como UART) como sincrónica, usando una señal de reloj adicional.

Intentos: 1

Pregunta 3: ¿Cuáles son las líneas mínimas necesarias para una comunicación UART?

Respuesta: TXD (transmisión), RXD (recepción) y GND (tierra).

Intentos: 1

Pregunta 4: ¿Qué ocurre si los parámetros de configuración (baudrate, paridad, bits de stop) no coinciden entre emisor y receptor?

Respuesta: La comunicación falla y se reciben datos corruptos o ruido.

Intentos: 1

Pregunta 5: ¿Qué es el bit de paridad?

X Respuesta: Es un bit que sincroniza la señal de reloj.

Respuesta: Es un bit opcional que permite detectar errores en la transmisión.

Intentos: 2

Pregunta 6: ¿Qué diferencia hay entre RS232 y RS485?

Respuesta: RS232 utiliza niveles de voltaje y es punto a punto; RS485 usa señales diferenciales y permite comunicación multipunto.

Intentos: 1

| Pregunta 7: ¿Qué función cumple la señal RTS en el control de flujo por hardware? ✓ Respuesta: Indica que el dispositivo está listo para recibir datos. Intentos: 1 |
|--|
| Pregunta 8: ¿Qué librería se utiliza en Arduino para trabajar con UART? V Respuesta: La librería Serial, que forma parte del núcleo de Arduino. Intentos: 1 |
| Pregunta 9: ¿Cuál es la función de Serial.begin()? ✓ Respuesta: Inicia la comunicación serie con una velocidad específica en baudios. Intentos: 1 |
| Pregunta 10: ¿Cuál es el propósito de Serial.available()? ✓ Respuesta: Verifica si hay datos disponibles para leer en el buffer de recepción. Intentos: 1 |
| Pregunta 11: ¿Qué puerto UART se usa por defecto para el monitor serie en ESP32? ✓ Respuesta: UART0 (TX en GPIO1 y RX en GPIO3). Intentos: 1 |
| Pregunta 12: ¿Cuál es la velocidad estándar de un módulo GPS NEO-6M por UART? ✓ Respuesta: 9600 baudios. Intentos: 1 |
| Pregunta 13: ¿Qué ocurre si conectamos TX a TX y RX a RX entre dos dispositivos UART? X Respuesta: Se comunica correctamente. Respuesta: No habrá comunicación, deben cruzarse (TX a RX y RX a TX). Intentos: 2 |
| Pregunta 14: ¿Qué ocurre si el GPS está en interior? Respuesta: No recibirá señal de los satélites y no podrá obtener posición. Intentos: 1 |

Pregunta 15: ¿Qué función tiene Serial.write()?

Respuesta: Envía datos en bruto (bytes) por el puerto serie.

Intentos: 1

Pregunta 16: ¿Para qué se usa Serial.readStringUntil('\n')?

Respuesta: Para leer una cadena hasta que se reciba un salto de línea.

Intentos: 1

Pregunta 17: ¿Qué se recomienda usar para evitar errores de sincronización en UART?

Respuesta: Configurar los parámetros (baudrate, bits, paridad, stop) correctamente en ambos dispositivos.

Intentos: 1

Pregunta 18: ¿Cuál es la ventaja de UART frente a I2C o SPI?

Respuesta: Es más rápido y usa múltiples líneas.

Respuesta: Es más simple, solo requiere dos cables y no necesita reloj.

Intentos: 2

Pregunta 19: ¿Qué módulo puede usar UART para conectarse a Internet?

Respuesta: El módulo GPRS/GSM como el SIM800L.

Intentos: 1

Pregunta 20: ¿Qué significa CTS en UART con RS232?

Respuesta: Clear To Send – el receptor informa que está listo para recibir.

Intentos: 1

Informe Final

• Total de preguntas: 20

• Total de intentos realizados: 23

• Porcentaje de aciertos en el primer intento: 17/20 = 85%