


# T4. Organización de buses: Introducción, Arbitraje, y ejemplos

# FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES





- Concepto de bus
- Jerarquía de buses
- Arbitraje de Buses
  - Introducción
  - Políticas
  - Hardware de arbitrio
- Ejemplos de buses del PC
- Bibliografía

- Concepto de bus
- Jerarquía de buses
- Arbitraje de Buses
  - Introducción
  - Políticas
  - Hardware de arbitrio
- Ejemplos de buses del PC
- Bibliografía

### Concepto de Bus

- Todos los elementos que forman un computador y a cualquier nivel, necesitan interconectarse (tener interfaces) entre sí.
- Un **bus** será el conjunto de conexiones físicas (cables, placa de circuito impreso, etc.) que pueden compartirse con múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre sí.
- Con los buses se reduce el número de rutas necesarias para la comunicación entre los componentes: las comunicaciones se realizan a través de un solo canal de datos.
- Cada línea o camino es capaz de transmitir únicamente señales binarias representadas por 1 y 0: a priori, un bus tendrá varias líneas para trasmitir bloques de información.

### Concepto de Bus (2)

- Ventajas de estructura
  - Versatilidad:
    - Sencillo esquema de conexión para añadir nuevos dispositivos.
    - Los periféricos se pueden compartir entre sistemas informáticos que utilizan el mismo tipo de bus.
  - Bajo Coste: un conjunto de cables es un camino múltiple compartido.


- Principal desventaja: cuello de botella de comunicación:
  - Limitan posiblemente la máxima productividad de las E/S.
  - El rendimiento estará condicionado a la velocidad del flujo de información.

### Concepto de Bus (3)

- Existen varias razones que complican el diseño de un bus:
  - La consecución de diferentes objetivos: baja latencia, elevada anchura... pueden conducir a requerimientos de diseño conflictivos.
  - Necesidad de soportar un rango de dispositivos con velocidades de transferencia de datos y latencias que varían ampliamente hacen complicado el diseño del bus.
  - La velocidad máxima del bus está limitada por factores físicos: la longitud del bus y el número de dispositivos.
- Los computadores poseen distintos tipos de buses que proporcionan comunicación entre sus componentes a distintos niveles dentro de la jerarquía del sistema.

#### Estructura de Buses

- Tres tipos de líneas en el sistema que forman un bus:
  - **Bus de Datos**: mueve los datos e instrucciones entre los dispositivos del sistema (CPU, MEM y E/S).
  - **Bus de Direcciones**: trasmitir direcciones de memoria y de dispositivos a los que se va a acceder (read/write).
  - **Bus de Control**: transporta señales de estado de las operaciones hechas por CPU con las demás unidades.
  - Pueden existir líneas de alimentación para suministrar energía a los módulos conectados al bus.




- Concepto de bus
- Jerarquía de buses
- Arbitraje de Buses
  - Introducción
  - Políticas
  - Hardware de arbitrio
- Ejemplos de buses del PC
- Bibliografía

### Jerarquía de buses

- Conectar un gran número de dispositivos al bus hace que las prestaciones disminuyan:
  - Retardo de propagación:
    - Este retardo determina el tiempo que necesitan los dispositivos para coordinarse en el uso del bus.
    - Si el control del bus pasa frecuentemente de un dispositivo a otro, los retardos de propagación pueden afectar sensiblemente a las prestaciones.
  - El bus puede convertirse en un cuello de botella a medida que las peticiones de transferencia acumuladas se aproximan a la capacidad del bus.

## Jerarquía de buses (2)

- Los computadores actuales utilizan varios buses, organizados de forma jerárquica, que comunican todos los dispositivos de una forma óptima.
- Cuanto más rápido sea el dispositivo se debe ubicar más cerca del CPU.




Procesador Socket 478 FSB (800 MHz, 604 GB/sec) **DDR 400** AGP 8X Hub controlador (2.1 GB/sec) (3.2 GB/sec) Salida **DIMMs** Graphics (north bridge) CSA **DDR 400** (3.2 GB/sec) (0.266 GB/sec) 뫊 **Gbit Ethernet** Hublink 1.5 266 MB/sec) Paralelo ATA Serial ATA (150 MB/sec) (100 MB/sec) DVD Disco Duro CDIDVD Serial ATA Paralelo ATA (150 MB/sec) (100 MB/sec) Hub controlador I/O (south bridge) AC/97(1MB/sec) (20 MB/sec) USB 2.0 (60 MB/sec) 10/100 Mbit Ethernet **PCIbus** (132MB/sec)

Jerarquía de diversos buses en un equipo relativamente moderno: SATA, FSB, AGP, USB entre otros.

### Jerarquía de buses (3)

- Chipset: Elemento central de la comunicación de la CPU con el sistema
- Pareja de microcontroladores: puente norte (principal) y puente sur..
- Buses principales de la jerarquía son:
  - Bus del sistema o bus local: la CPU intercambia información al resto del sistema.
  - Bus de memoria.
  - Bus gráfico (tarjeta de vídeo): una de las últimas incorporaciones en la jerarquía de buses.
  - Bus de expansión: se conectan las tarjetas controladoras de los periféricos.



### Jerarquía de buses: Buses Internos

- Buses que conectan distintos elementos dentro de un dispositivo.
  - Buses realizados a medida dependiendo de los elementos a unir, anchura, velocidad, etc.
  - No suelen ser accesibles: poca documentación y en su caso muy esquemática.
  - Velocidad y la anchura superior a los demás
  - Distancias recorridas muy cortas.
- Buses dependientes del equipo: según la CPU o del chipset montado.
  - Ejemplo: Bus local (bus conectado directamente al micro) o bus del sistema (FSB).
- Buses **independientes** del equipo: buses de placa
  - Buses de expansión: conectan dispositivos en general (PCI).
  - Buses dedicados: Son aquellos que están dedicados a la interconexión de un dispositivo en concreto, p. ej: disco duro (IDE o SCSI) ó tarjeta gráfica (AGP).

#### Jerarquía de buses: Buses Externos

- Conectan dispositivos externos: un escáner, una impresora, un ratón, un ordenador con otro, etc.
- Ejemplos: interfaz paralelo, el serie, el bus USB, etc. o incluso una red local.
- Sus características son:
  - Suelen estar documentados.
  - La anchura de estos buses es más reducida, (ej. multiplexación serie).

- Concepto de bus
- Jerarquía de buses
- Arbitraje de Buses
  - Introducción
  - Políticas
  - Hardware de arbitrio
- Ejemplos de buses del PC
- Bibliografía

### Arbitraje de buses: Introducción

- En cualquier equipo son varios los elementos que pueden necesitar tomar el control de un bus.
- Por ej. un módulo de E/S puede necesitar leer o escribir directamente en memoria, sin enviar el dato a la CPU.
- En un instante dado sólo un elemento puede transmitir a través del bus, se requiere algún método de arbitraje para decidir quien tomará el control del bus: máster del bus.
- La **secuencia de operaciones** de acceso genérico al bus será:
  - Petición de bus
  - Arbitraje
  - Direccionamiento
  - Transferencia de datos
  - Detección de errores

### Arbitraje de buses: Introducción (2)

- Los esquemas de arbitraje tratan habitualmente de equilibrar dos factores al seleccionar el dispositivo al que ofrecen el bus.
  - 1. Cada dispositivo tiene una **prioridad de bus**, y el dispositivo de más prioridad debe ser servido primero.
  - 2. Es deseable que cualquier dispositivo, incluso aunque tenga prioridad baja adquiera alguna vez el bus. A esta propiedad se le denomina **imparcialidad**.
- Además de estos factores, los esquemas más sofisticados ambicionan <u>reducir el tiempo</u> necesario para arbitrar el bus.

- Concepto de bus
- Jerarquía de buses
- Arbitraje de Buses
  - Introducción
  - Políticas
  - Hardware de arbitrio
- Ejemplos de buses del PC
- Bibliografía

### Esquema dinámico: Política de petición

- F.I.F.O. (First in, First out). El bus se concede a quien lleva más tiempo pidiéndolo.
- Prioridad. Cada tarjeta tiene una prioridad, concediéndose el bus a la tarjeta con más prioridad.
- Equidad: se garantiza que no se concede el bus dos veces al mismo elemento habiendo peticiones de otros elementos pendientes. Ejemplo: el algoritmo Round-Robin.
- Combinada: Típico en sistemas multiprocesador y de E/S.
  - Se usa la política de prioridad para tareas ocasionales y de corta duración y la política de equidad para tareas normales.
  - Por ejemplo: Atender las peticiones de E/S siguiendo la política de prioridad y a los procesadores cíclicamente.

#### Esquema dinámico: Política de liberación

- **R.O.R**: (Release On Request)
  - En esta política se libera el bus cuando haya otra petición.
  - Esta política se suele usar en sistemas monoprocesador.
- **R.W.D**: (Release When Done)
  - Esta política es típica de sistemas multiprocesador.
  - El master sólo usa el bus durante una transacción, si necesita usarlo durante más tiempo, debe volver a competir por él.

#### • PRE-EMPTION:

- Una transferencia en curso puede ser interrumpida por una petición de mayor prioridad.
- Esta política es típica en sistemas de paso de mensajes donde las transferencias de bloques de datos son relativamente largas.


- Concepto de bus
- Jerarquía de buses
- Arbitraje de Buses
  - Introducción
  - Políticas
  - Hardware de arbitrio
- Ejemplos de buses del PC
- Bibliografía

#### Hardware de Arbitrio

- Cada una de las políticas vistas anteriormente se implementan utilizando distintos tipos de hardware.
- Estos tipos de hardware van desde aquellos que son totalmente centralizados hasta aquellos que son totalmente distribuidos.
- Los esquemas hardware más importantes son:
  - Gestión centralizada y Daisy-chain
  - Gestión distribuida
- Para la comunicación existen tres líneas de control:
  - Bus Request (BR): petición del bus al arbitro
  - Bus Grant (BG): cesión por parte del arbitro
  - Bus Busy (BB): bus ocupado.

#### Hw de Arbitrio: Gestión centralizada

- Existe un módulo central de arbitrio, programado para implementar cualquier política de arbitrio.
- Las líneas BR y BG son independientes. BB es común a todos los dispositivos.
- En un ciclo normal los elementos activos que quieren pedir el bus activan BR.
- El arbitro, dependiendo de su política, (trasp.11) concede el bus a un elemento:
  - Este elemento activa BB y desactiva BR.
  - El ahora "master" realizará una transacción.
  - El arbitro normalmente espera a que se desactive BB y se retira BG.
  - Después se vuelve a conceder el bus.
- ¿Ventajas?¿Inconvenientes?




### Hw de Arbitrio: Gestión centralizada

- Usado esencialmente en los buses procesador-memoria y en buses de E/S de alta velocidad (PCI).
- Ventajas:
  - Es un esquema muy flexible ya que se puede implementar prácticamente cualquier política.
  - Su velocidad de arbitraje es bastante buena, teniendo en cuenta que durante la transferencia en curso se arbitra el siguiente bus.
- Inconvenientes:
  - Tiene un coste importante pues se necesitan muchas líneas
  - Es difícilmente expandible a más de la capacidad del bus.

### Hardware de Arbitrio: Daisy-Chain

- Prioridad por posición (cadena).
- BR es común y BG encadena a los dispositivos.
  - En ciclo normal varios elementos piden el bus.
  - El arbitro que observa BB desactivada concede el bus activando BG.
  - Si un elemento de la cadena no ha solicitado el bus, copia su BG entrante en su BG de salida.
  - El **primer elemento** de la cadena que haya pedido el bus se queda con el bus, activando BB.
  - Al terminar, desactiva BB. El árbitro desactiva BG y se vuelve empezar.




¿Ventajas?¿Inconvenientes?

### Hw de Arbitrio: Daisy-Chain (2)

- Ventajas de esta técnica:
  - Simplicidad en la lógica de control.
  - Coste más bajo que el centralizado: menos líneas, módulo de arbitrio más simple.
  - Gran expansibilidad.
- Entre sus problemas destacan:
  - Inequidad al existir prioridad por cadena
  - Elementos a los que nunca se les conceda el bus (starvation).
  - Lentitud si hay muchos elementos: limita la longitud de la cadena.
  - Estático: para cambiar prioridades hay que cambiar orden de tarjetas
  - Sistema poco tolerante a fallos: problemas si se rompe la cadena.

### Hw. de Arbitrio: Gestión distribuida

- La circuitería de arbitrio se distribuye entre los distintos elementos activos.
- No existe un árbitro central. Dos variantes de funcionamiento:
  - Por autoselección:
    - Cada dispositivo que requiere el bus pone en éste su prioridad,
    - Después y tras examinar todos las de los demás, el que más prioridad tenga se queda con el bus.
  - Por detección de colisiones:
    - Al igual que en una red Ethernet, cada dispositivo pide el bus independientemente.
    - Se producen colisiones, entrando en juego un esquema de selección para otorgar el bus.
    - Arbitraje a posteriori: uno de los dispositivos cede el bus durante un tiempo aleatorio.
    - Buen comportamiento con baja carga.



- Concepto de bus
- Jerarquía de buses
- Arbitraje de Buses
  - Introducción
  - Políticas
  - Hardware de arbitrio
- Ejemplos de buses del PC
- Bibliografía


### Ejemplos: Tipos de buses del PC

- Bus del sistema:
  - FSB
  - Hypertransport
  - Quickpath interconnect
- Tarjetas internas
  - ISA
  - PCI
  - AGP
  - PCI-Express (PCIe)
- Conexión exterior
  - USB.
  - Firewire (IEEE 1394).
  - eSATA.

- LPT (paralelo) y RS-232 (serie).
- Almacenamiento
  - ATA o IDE.
  - SATA Está sustituyendo a ATA.
  - SCSI.
  - SAS.
  - USB y Firewire para almacenamiento.
- Gráficos:
  - VGA.
  - DVI.
  - HDMI.

### Algunos Ejemplos: Front Side Bus


- El front-side bus es el bus que trasporta los datos entre la CPU y el puente norte.
- La frecuencia a la que trabaja la CPU está determinada por la aplicación de un multiplicador de reloj a la velocidad del FSB.
- Actualmente se usan otros tipos de buses:
  - Nuevos procesadores de Intel, desde Nehalem (Intel Core): *Intel QuickPath Interconnect*
  - En AMD (Opteron): *HyperTransport*.





### Algunos Ejemplos: PCI

- Peripheral Component Interconnect: bus utilizado para la ampliación de tarjetas controladoras
- Eficacia en tecnología "plug and play".
- Proporciona una descripción detallada de todos los dispositivos PCI conectados a través del espacio de configuración PCI.
- Diferentes versiones y variantes
  - 1.0, 2.1, 2.2, 2.3 y 3.0
  - 32 o 64 bits
  - 33,33 MHz
  - 133 a 266 MB/seg
  - Actualmente en desuso.







### Algunos Ejemplos: AGP

- Accelerated o Advanced Graphics Port.
- Puerto dedicado a **gráficos** exclusivamente: evitar la sobrecarga del PCI.




- 1x, 66MHz, 266MB/s, 3.3V
- ...
- 8x, 533MHz, 2GB/s, 0.7V
- Actualmente en desuso.





### Algunos Ejemplos: PCI Express

- Sustituyendo tanto a PCI como a AGP.
- No confundir con PCI-X (evolución de PCI).
- Un controlador PCIe para todos los dispositivos: sustitución del sistema actual puentes norte y sur.
- Está basado en comunicación serie bidireccional
- Hasta 8 GB por seg
- Varias dimensiones (1x, 2x, 4x...) y versiones




Slots PCI Express (x4, x16, x1 y x16), comparado con PCI de 32 bits tradicional,

# Ejemplos: USB, Firewire y eSata

- Universal Serial Bus
  - Rápido, sencillo (Plug and play), muy extendido
  - Diferentes versiones: 1.1 (12 Mb/s), 2.0 (480 Mb/s) y 3.0 (600 Mb/s).
- Firewire (IEEE 1394)
  - Especialmente pensado para videocámaras
  - Gran ancho de banda (400 MB/s)
- eSATA
  - Estandarizado en 2004 para competir con USB y firewire.
  - Hasta 2m. de longitud.
  - 375 Mb/s (version I)  $\rightarrow$  700 Mb/s (futuro).
  - Requiere su propio conector de alimentación.
  - Compatible con el conector PCI (tarjeta de expansión).














### Ejemplos: Conectores de Disco

- IDE (Integrated Device Electronics) o ATA (Advanced Technology for Attachment)
  - Para discos duros, y unidades de CD/DVD
  - Cables planos
  - Varias versiones (ultra-ata 133 MB/s)
- Serial ATA: Extensión del anterior.
  - Proporciona mayores velocidades.
  - Mejor aprovechamiento cuando hay varias unidades.
  - Mayor longitud del cable de transmisión de datos.
  - Capacidad para "hot swapping".
- Small Computer System Interface (scsi)
  - Más caro pero más eficiente.
  - Serial Attached SCSI (SAS): compatible con SATA.











### Ejemplos: Conectores Gráficos

#### Video Graphics Array (VGA)

- Analógico. Señales específicas para RGB y sync. horizontal y vertical.
- Diseñado para monitores CRT: se ajusta la tensión con cada línea que emite para representar el brillo deseado

#### • Digital Visual Interface (DVI)

- En VGA el aspecto de cada píxel se ve afectado por píxeles adyacentes, ruido eléctrico y otras formas de distorsión analógica.
- En DVI, el brillo de los píxeles se transmite en forma de lista de números binarios: correspondencia directa entre buffer y pantalla.

#### High Definition Multimedia Interface (HDMI)


- Norma de audio y vídeo digital cifrado sin compresión apoyada por la industria para que sea el sustituto del euroconector.
- Permite el uso de vídeo computarizado, mejorado o de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable.
- Versión actual: 1.4: es posible enviar vídeo y audio de alta definición (resolución FullHD), además de datos y vídeo en 3D.








# Algunos ejemplos: Resumen





- Concepto de bus
- Jerarquía de buses
- Arbitraje de Buses
  - Introducción
  - Políticas
  - Hardware de arbitrio
- Ejemplos de buses del PC
- Bibliografía

### <u>Bibliografía</u>

- Patterson y Hennessy: Estructura y Diseño de Computadores. Capítulo 6 (Capítulo 8 del Vol. 2).
- Murdocca y Heuring: Principios de Arquitectura de Computadoras: Capítulo 8.
- Stallings: Organización y Arquitectura de Computadores. Capítulo 3.