
### T3. Sistema de Memoria:

3.1 Introducción a la Gestión de Memoria

### FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA

**DE COMPUTADORES** 






- Introducción: Conceptos generales, unidades básicas y métodos de acceso
- Rendimiento y temporización
- Jerarquía de memoria
- Modificación y volatilidad de la información
- Ejemplo del uso de la memoria
- Bibliografía

- Introducción: Conceptos generales, unidades básicas y métodos de acceso.
- Rendimiento y temporización
- Jerarquía de memoria
- Modificación y volatilidad de la información
- Ejemplo del uso de la memoria
- Bibliografía

## Introducción

- Los puntos principales que marcan el rendimiento del computador son memoria y microprocesador.
- Mientras que la velocidad del procesador se duplica cada dos años, la velocidad de las memorias apenas crece un 10% anual.
- La arquitectura de computadores establece una **jerarquía de sistemas de memoria** tanto internos como externos para ofrecer al micro los datos cuanto antes.
- En este tema:
  - Estudiaremos conceptos básicos relativos a la gestión de memoria.
  - Analizaremos principales componentes de almacenamiento.



\*Graph derived from approximating aggregate processing, memory performance data from ASIC data. Includes future projections.

### Unidades Básicas

- Palabra: Es la unidad "natural" de organización de la memoria.
- Unidades direccionables:
  - En muchos sistemas la unidad direccionable es la palabra.
  - Algunos de ellos permiten direccionar a nivel de bytes, dobles o cuádruples palabras.
  - La relación entre el numero N de unidades direccionables, y la longitud A de una dirección, es  $N = 2^A$ .
- Unidad de transferencia: NO tiene que coincidir con unidad direccionable.
  - Para la *memoria más interna*. es el numero de bits que se leen o escriben desde o hacia la CPU, usualmente una palabra.
  - Para la *memoria externa*, los datos se transfieren normalmente en unidades más grandes que la palabra, denominadas bloques.

### Antes de nada... Cuestiones prácticas!

- Considere un hipotético computador con 100 registros que direcciona la memoria por bytes.
- En este computador se pueden direccionar como mucho 64KiB de memoria.
- Asumiendo que el tamaño de la palabra de este computador coincide con el número de bits empleados para las direcciones de memoria, responde a las siguientes preguntas:
  - ¿Cuántos bits se emplean para las direcciones de memoria?
  - ¿Cuál es el tamaño de los registros?
  - ¿Cuántos bits se almacenan en cada posición de memoria?
  - Si el computador fuera de 32 bits, ¿cuál sería el tamaño de la máxima memoria direccionable (en MiB)?
  - ¿Cuántos bits se necesitan para identificar a los registros?

- Introducción: Conceptos generales y unidades básicas
- Métodos de acceso
- Rendimiento y temporización
- Jerarquía de memoria
  - Introducción
  - Taxonomía Complementaria
- Modificación y volatilidad de la información
- Ejemplo del uso de la memoria

### Métodos de Acceso

#### Acceso secuencial

- El tiempo necesario para acceder a un registro dado es muy variable.
- Unidades de cinta

#### Acceso directo

- Acceso directo a una vecindad
  → búsqueda secuencial.
- Tiempo de acceso variable.
- Discos duros

#### Acceso aleatorio

- El tiempo de acceso es constante e independiente de la secuencia previa.
- Memoria principal

#### Memoria asociativa

- Realiza una comparación de ciertas posiciones de bits dentro de una palabra buscando que coincidan con unos valores dados (clave).
- Memoria caché

- Introducción: Conceptos generales, unidades básicas y métodos de acceso
- Rendimiento y temporización
- Jerarquía de memoria
- Modificación y volatilidad de la información
- Ejemplo del uso de la memoria
- Bibliografía

## Rendimiento y Temporización

#### • Latencia:

- Es el tiempo de acceso a la memoria.
- Normalmente mide el **tiempo de repuesta** desde que se le envía una dirección hasta que devuelve el dato que hay en ella.
- Se mide como el tiempo de ciclo o tiempo que transcurre entre que la memoria acepta una petición y queda lista para aceptar la siguiente.


#### • Velocidad del bus:

- Frecuencia de envío (MHz).
- Número de veces que un grupo de bits son enviados por segundo.

#### Ancho de banda:

- Velocidad de transporte de datos entre memoria y dispositivos.
- Depende de elementos externos y suele medirse en Mbytes/s.

## Rendimiento y temporización




Bandwidths shown for 64-bit memory module. Date indicates approximate industry product introduction.

- Introducción: Conceptos generales, unidades básicas y métodos de acceso
- Rendimiento y temporización
- Jerarquía de memoria
- Modificación y volatilidad de la información
- Ejemplo del uso de la memoria
- Bibliografía

## Jerarquía de memoria


- La memoria se organiza en una jerarquía, según **velocidades**.
- A rapidez creciente, la cantidad de información por unidad de volumen **decrece**, y el precio **aumenta**.
- Generalmente, los datos contenidos en cada nivel son un subconjunto de los datos en los niveles superiores.



### Jerarquía memoria (2): Taxonomía Comp.

#### • Almacenamiento Primario:

- Está directamente conectada a la CPU de la computadora.
- Debe estar presente para que la CPU funcione correctamente.
- Secundario-"almacenamiento masivo":
  - Requiere que el uso de canales de E/S para acceder a la información.
  - Se utiliza para almacenamiento a largo plazo de información persistente.
  - SSOO: área de intercambio (Swap) y Memoria Virtual.




### Jerarquía memoria (3): Taxonomía Comp

#### • Fuera de línea:

- El medio de almacenamiento puede ser extraído fácilmente del dispositivo.
- Transporte y archivo de datos.
- Discos ópticos y memorias flash.

#### • De red:

- Acceso a la información a través de una red informática.
- Permite centralizar el control de información y reducir la duplicidad de la información.



### Almacenamiento Primario

#### Registros del procesador:


• Contienen información que las unidades de la ALU necesitan llevar a la instrucción en ejecución

#### Memoria caché:

- Es un tipo especial de memoria usada en muchas CPU para mejorar su eficiencia o rendimiento.
- Dividida en "niveles". Se integra en el propio circuito del procesador (niveles L1 y "L2").

#### Memoria principal:

- Contiene programas en ejecución y datos con los que operan.
- La ALU puede transferir información muy rápidamente entre un registro del microprocesador y "direcciones de memoria".





## Almacenamient. Secund. y Fuera de Línea

### • Discos Magnéticos:

• Disco duro, disquete, cintas magnéticas...

### Discos Ópticos:

- CD, DVD, Blu Ray, etc.
- Algunos dispositivos combinan ambas tecnologías, es decir, son dispositivos de almacenamiento híbridos, por ej., discos Zip.

### • Memoria Flash:

• Tarjetas de Memorias Flash y Unidades de Estado sólido SSD.









### Almacenamiento de Red

- Una "SAN" (Storage Area Network) es una red de almacenamiento integral.
- Se trata de una arquitectura completa que agrupa los siguientes elementos:
  - Red de alta velocidad: canal de fibra o SCSI
  - Equipo de interconexión dedicado (conmutadores, puentes, etc.)
  - Elementos de almacenamiento (discos duros)
- Rendimiento de la SAN está directamente relacionado con el tipo de red.
- Su capacidad se puede extender de manera casi ilimitada y puede alcanzar cientos y hasta miles de terabytes.



## Cloud Computing

- Nuevo paradigma de computación
- Los recursos informáticos se encuentran en máquinas remotas. Su uso "se alquila"
- Se puede tener acceso almacenamiento o tiempo de máquina.
- Cloud público: se evitan las labores de compra, actualización y mantenim. del servidor
- Mucho más práctico que una red SAN



## Cloud Computing (2)

- Tres claros niveles:
  - IaaS: Infrastructura
  - PaaS: Plataforma
  - SaaS: Software
- Ejemplos Almacenam:
  - Dropbox,
  - Google Drive,
  - SkyDrive
  - Box...



- Introducción: Conceptos generales, unidades básicas y métodos de acceso
- Rendimiento y temporización
- Jerarquía de memoria
- Modificación y volatilidad de la información
- Ejemplo del uso de la memoria
- Bibliografía

### Modificación de la información

- Memoria de lectura/escritura:
  - Permiten que la información se reescriba en cualquier momento
  - Memoria RAM ó discos duros
- Memoria de sólo lectura:
  - Retienen la información almacenada en el momento de fabricarse
  - Memoria ROM (PROM, EEPROM, CD-ROM...)
- Memoria de escritura lenta/lectura rápida:
  - La información se reescribe múltiples veces. Velocidad de escritura mucho menor que la de lectura.
  - Discos ópticos re-escribibles: CD-RW

### Volatilidad de la Información

#### • Memoria volátil:

- Requiere energía constante para mantener la información almacenada.
- Se suele usar sólo en memorias primarias.
- La memoria RAM es una memoria volátil, ya que pierde información en la falta de energía eléctrica.
- Existen dos tipos de memoria volátil:
  - Memoria dinámica (DRAM): periódicamente se refresca la información almacenada.
  - Memoria estática (SRAM): mantiene los datos si no se interrumpe corriente eléctrica.

#### Memoria no volátil.

- Retendrá la información almacenada incluso si no recibe corriente eléctrica constantemente, como es el caso de la memoria ROM.
- Se usa para almacenamientos a largo plazo y, por tanto, se usa en memorias secundarias y fuera de línea.

- Introducción: Conceptos generales, unidades básicas y métodos de acceso
- Rendimiento y temporización
- Jerarquía de memoria
- Modificación y volatilidad de la información
- Ejemplo del uso de la memoria
- Bibliografía

### Ej. de Funcionamiento de la Memoria

- El ordenador carga datos desde una **unidad ROM** y realiza un "power-on self-test" (**POST**)
  - Chequear que los componentes principales funcionan correctamente.
  - El controlador de memoria comprueba mediante operaciones de R/W todas las direcciones de memoria en busca de errores en los chips.
- Carga la **BIOS** (basic input/output system) desde la **ROM**.
  - La BIOS proporciona la información más básica sobre dispositivos de almacenamiento, secuencia de arranque, seguridad, etc.
- El ordenador carga el S.O. desde el HDD a la RAM del sistema.
- Los apartados críticos del SO se mantienen en la RAM mientras que el ordenador esté encendido.

### Ej. Funcionamiento de la Memoria (2)

- Toda aplicación que se ejecute, se carga en la RAM.
- Para conservar espacio en RAM, muchas aplicaciones sólo cargan las partes esenciales del programa inicialmente, dejando el resto para cuando se necesiten.
- Cualquier fichero que se necesite dicha aplicación se deberá cargar en la RAM.
- Al guardar un fichero, el fichero se escribe en el dispositivo de almacenamiento especificado, tardando un tiempo.
- Al cerrar la aplicación, la memoria que haya sido reservada se puedo "eliminar" de la RAM.
- Existe una memoria intermedia (llamada caché) que guarda la información más usada de la aplicación para acceder de forma mucho más rápida y que la ejecución sea más eficiente.

- Introducción: Conceptos generales, unidades básicas y métodos de acceso
- Rendimiento y temporización
- Jerarquía de memoria
- Modificación y volatilidad de la información
- Ejemplo del uso de la memoria
- Bibliografía

## <u>Bibliografía</u>

 Patterson y Hennessy: Estructura y Diseño de Computadores. Capítulo 5.

• Murdocca y Heuring: Principios de Arquitectura de Computadoras: Capítulo 7.