Attivazione Garanzia Singolo Robot

Questo documento illustra la procedura necessaria per attivare correttamente la garanzia del vostro Robot FANUC e godere pienamente dei benefici che questa offre.


L'attivazione della garanzia è composta da 3 passaggi:


1. **Ottenere il codice di registrazione del Robot**
2. **Compilare il modulo online collegandosi alla pagina http://www.fanuc.eu/it/it/gestione-per-tutto-il-ciclo-di-vita-del-prodotto/modulo-di-registrazione**
3. **Inserire nel Robot il codice di attivazione ottenuto attraverso il modulo online**

Ottenere il codice di registrazione del Robot

- Premere il tasto **MENU** sul Teach Pendant del Robot da registrare
- Premere il tasto **0** (zero)
- Premere il tasto **4** per accedere alla pagina **STATUS**
- Premere il tasto **F1 – TYPE**
- Selezionare la pagina **Customer Register** e premere **ENTER** per aprirla

  NOTA BENE: nel caso in cui il menu **Customer Register** non fosse presente dove indicato, eseguire **solo** pag.2 della procedura (**Compilare il modulo online**) omettendo il campo relativo al **numero di registrazione**
- Digitare il FANUC Number (es: F-12345) del Robot nel campo **Product ID**
- Appuntarsi il codice di registrazione mostrato nel campo **Reg. No** (es: AB6B-6KFX-9HGE).






Compilare il modulo online

- Collegarsi alla pagina http://www.fanuc.eu/it/it/gestione-per-tutto-il-ciclo-di-vita-del-prodotto/modulo-di-registrazione
- Compilare il modulo con i vostri dati
- Nel menu a tendina **Tipo di prodotto** selezionare la voce **ROBOT**
- Selezionare la voce **Registrazione singola**
- Inserire il modello del Robot (es: R-2000iC/165F)
- Inserire il numero di serie (FANUC number) del Robot, lo stesso inserito al passaggio precedente
- Inserire il codice di registrazione appuntato al passaggio precedente
- Inserire la data di installazione del Robot
- Selezionare la voce **Il cliente finale è diverso** se la persona che sta compilando il modulo non è l'utilizzatore finale del Robot
- Completare il modulo con i dati del cliente finale presso cui il Robot è installato.


Per tutti i Robot provvisti di menu **Customer Register** per i quali è stato indicato il codice di registrazione, non appena la vostra richiesta sarà stata processata, riceverete all'indirizzo email che avete inserito il codice di attivazione. Non procedere al passo successivo finché non riceverete tale codice.

Per i Robot sprovvisti del menu **Customer Register,** l'email relativa all'esito dell'attivazione garanzia sarà sprovvista del codice di attivazione.



Inserire nel Robot il codice di attivazione

- Premere il tasto **MENU** sul Teach Pendant del Robot da registrare
- Premere il tasto **0** (zero)
- Premere il tasto **4** per accedere alla pagina **STATUS**
- Premere il tasto **F1 – TYPE**
- Selezionare la pagina **Customer Register** e premere **ENTER** per aprirla
- Inserire il codice ricevuto via email nel campo **Auth. Key** prestando attenzione ai caratteri maiuscoli
- Premere il tasto **F4 – REGISTER** per confermare la registrazione
- Premere **F4 – OK** per completare la procedura.



Complimenti! Avete attivato correttamente la garanzia del vostro Robot FANUC!

Il mancato completamento della procedura di attivazione **non** compromette il normale funzionamento del Robot.