FANUC

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

# THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

**© FANUC Italia SRL, 2020**

**Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.**
**È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.**
**È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.**
**Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.**

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

# Allarme
# SRVO-075 Pulse Not Established

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

# Causa


**Questo allarme si presenta quando la posizione di un encoder (identificato dal numero di asse e dal gruppo al quale l'asse appartiene) non può essere calcolata, ad esempio in seguito ad un'interruzione della comunicazione fra un encoder e il controllore.**




© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

# Rimedio

1. **Spostare il selettore della tastiera su ON.**
2. **Premere il tasto COORD finchè non è selezionato il sistema di coordinate JOINT.**
3. **Rimuovere eventuali allarmi premendo il tasto RESET.**
4. **Muovere ogni asse su cui si è verificato l'allarme di almeno 10° in positivo ed in negativo dalla posizione attuale.**
5. **Premere il tasto RESET.**
6. **Se non sono presenti altri allarmi, procedere con la masterizzazione del robot.**




© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

# Documentazione

**Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla seguente documentazione:**

- **Manuale: R-30iB Plus - Alarm Code List [B-83284EN-1]**

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2020 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.