

ORDEN DE TRABAJO

Inspeccion y Reparacion de Banco de Baterias

No. Orden:	OT-ENERGIA-2026-012	Fecha:	2026-06-24
Prioridad:	ALTA	Tipo:	Correctivo - Energia
Solicita:	Jose Miguel Macias C.	Area:	NOC / Infraestructura
Asignado a:	Raul Zapata / Campo	Plazo:	48 horas

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Se detectaron via monitoreo SNMP (NOCBoard Energia v3.9.6) dos sitios con voltaje de bateria anormalmente bajo. Ambos inversores Samlex PSR-1200-48 reportan ~27V en un sistema que deberia estar entre 52-54V. Los sitios tienen CFE activo pero las baterias no estan cargando. Se requiere inspeccion fisica para determinar la causa y corregir.

SITIO 1: MEYBI - REYNOSA

PARAMETRO	VALOR ACTUAL	VALOR NORMAL	OBSERVACION
IP dispositivo	172.20.47.242	--	Inversor Samlex PSR-1200-48
Voltaje bateria	26.8V	52-54V	POR DEBAJO de low cutoff (33V)
High cutoff	34.0V	34.0V	Normal
Low cutoff	33.0V	33.0V	Normal
Shutdown	23.0V	23.0V	Aun no llega a shutdown
Voltaje CFE	104.8V	120-127V	CFE presente pero bajo
AC Output	121.4V	120V	Inversor funcionando
Carga	54.1W / 0.8A	Variable	Hay carga conectada
Frecuencia	60.0Hz	60Hz	Normal

SITIO 2: MONTEMORELOS - MONTERREY

PARAMETRO	VALOR ACTUAL	VALOR NORMAL	OBSERVACION
IP dispositivo	172.30.13.226	--	Inversor Samlex PSR-1200-48
Voltaje bateria	27.0V	52-54V	POR DEBAJO de low cutoff (33V)
High cutoff	34.1V	34.0V	Normal
Voltaje CFE	124.7V	120-127V	CFE presente, normal
AC Output	120.8V	120V	Inversor funcionando
Carga	0W / 0A	Variable	SIN CARGA - nada conectado
Frecuencia	60.0Hz	60Hz	Normal

CHECKLIST DE INSPECCION (ambos sitios)**VERIFICACION VISUAL**

- ☐ Inspeccionar banco de baterias fisicamente
- ☐ Contar numero de baterias (esperar $4 \times 12V = 48V$)
- ☐ Verificar conexiones: cables sueltos, sulfatacion, corrosion
- ☐ Verificar que el cargador/rectificador este encendido
- ☐ Fotografiar el banco de baterias y etiquetas
- ☐ Medir voltaje individual de cada bateria con multimetro

DIAGNOSTICO

- ☐ Si hay 4 baterias y 2 marcan 0V: baterias danadas, reemplazar
- ☐ Si hay 2 baterias de 12V (24V total): sistema es 24V, no 48V - documentar
- ☐ Si cargador esta apagado/danado: reparar o reemplazar cargador
- ☐ Si cables sueltos: reconectar y medir voltaje despues
- ☐ Verificar fusibles del banco de baterias

ACCION CORRECTIVA

- ☐ Reemplazar baterias danadas si se identifican
- ☐ Reconectar cables si estan sueltos
- ☐ Limpiar terminales con sulfatacion
- ☐ Verificar que voltaje suba despues de la correccion
- ☐ Esperar 30 min y medir voltaje nuevamente

MONTEMORELOS ADICIONAL

- ☐ Investigar por que carga = 0W (nada conectado al inversor)
- ☐ Verificar si el inversor esta conectado a la carga del sitio
- ☐ Posible cable desconectado entre inversor y equipos

MEYBI ADICIONAL

- ☐ CFE a 104.8V (bajo para Mexico, normal es 120-127V)
- ☐ Verificar regulador de voltaje o transformador de entrada

RESULTADO DE LA INSPECCION (llenar en campo)**MEYBI:**

Causa encontrada: _____

Accion realizada: _____

Voltaje despues: _____ V

MONTEMORELOS:

Causa encontrada: _____

Accion realizada: _____

Voltaje despues: _____ V

FIRMAS

Solicita
Jose Miguel Macias C.
Field Service Engineer

Ejecuta
Tecnico de campo

Valida
Raul Zapata
Titular Infraestructura