
## RX8 ECU DumpTool in Python

Ce guide ce veut etre simplement une aide a l'utilisation de l'outil de DUMP en python trouvable ici: <a href="https://github.com/xcorbel/RX8-E85-Vtune/tree/main/DumpTools">https://github.com/xcorbel/RX8-E85-Vtune/tree/main/DumpTools</a>

Etape 1: installation de python (testé avec python 3.11):

- -télécharger une version de python ici : https://www.python.org/downloads/
- -lancé l'installation de pyhton en mettant python dans le chemin système et avec l'installation de PIP.





Finaliser l'installation

## Etape2: Verifaication de python et installation des dependances

Apres installation s'assurer que le programme a était bien installé en ouvrant un fenetre de ligne de commande et executer les commandes suaivantes :

'python -version' et 'pip -version'

Installer pyserial via pip en uilisant la commande 'python -m pip install pyserial'

```
C:\Users\xcorb> python -m pip install pyserial
Collecting pyserial
Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
WARNING: The scripts pyserial-miniterm.exe and pyserial-ports.exe are installed in 'C:\Users\xcorb\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python311\Scripts' which is not on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed pyserial-3.5


[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.1.1
[notice] To update, run: C:\Users\xcorb\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qbz5n2kfra8p0\python
.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\xcorb>
```

Créer un répertoire et télécharger le script de dump et le copier dans le répertoire : lien : https://github.com/xcorbel/RX8-E85-Vtune/raw/refs/heads/main/DumpTools/xco-rx8dump.py


## 3: Utilisation de l'outil:

-connecter votre câble ou ELM en BT à votre PC et identifier le port COM associé dans le gestionnaire de périphérique.



Ouvrir un fenêtre de ligne de commande et se déplacer dans le répertoire ou le script se situe dans l'exemple 'C:\LOW\RX8 Python ECU'

- cd C:\LOW\RX8\_Python\_ECU
- puis executer le script en precisant le port COM en argument COM3 dans l'exemple
- python xco-rx8dump.py COM3



## Debuggage:

l'outil utilise le code Stock de Mazda qui est 'MazdA' afin de deverouiller le PCM. ce code est en acsii HEX dans le script Python et doit etre passer de la meme facon en cas de tentative de dump avec une clé autre que Stock :

« Default KEY = "4d 61 7a 64 41" # MazdA »

Voici un test avec un clé erronée

```
C:\LOW\RX8_Python_ECU>python xco-rx8dump.py COM4

**********************************

Mazda RX-8 ROM Dump

*************************

Mazda ROM dumper

Connecting with COM4...

ELM327 v2.1 @ 38400 bps

Connecting to vehicle...

Reading VIN...

VIN: [''.......', '', '>']

Acquiring securityAccess...

Traceback (most recent call last):

File "C:\LOW\RX8_Python_ECU\xco-rx8dump.py", line 378, in <module>
dump_rom(args.port, args.baud, secret, args.output)

File "C:\LOW\RX8_Python_ECU\xco-rx8dump.py", line 116, in dump_rom
acquireSecurityAccess(ser, secret)

File "C:\LOW\RX8_Python_ECU\xco-rx8dump.py", line 298, in acquireSecurityAccess
raise RuntimeError(f"Unable to access ROM with secret {secret}")

RuntimeError: Unable to access ROM with secret
```